

# TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL

com Temperatura e Umidade Interna  
e Externa Preto

Foto meramente ilustrativa



**MANUAL DE  
INSTRUÇÕES**

## LEITURA DAS MEDIÇÕES

Os valores correspondentes à umidade e temperatura, interna e externa, são mostrados simultaneamente no visor. Os valores correspondentes aos valores internos são mostrados na parte superior do visor. Os valores referentes às leituras externas são mostradas na parte inferior do visor.

## VERIFICANDO AS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA

Pressione o botão MAX/MIN/RESET na parte de trás da unidade. As leituras são mostradas na sequencia MAX MIN ATUAL, cada vez que o botão for pressionado.

Para redefinir as leituras MAX/MIN, mantenha pressione o botão MAX/MIN/RESET uma vez para acessar a leitura MAX. Mantenha pressionado o botão MAX/MIN/RESET por alguns instantes. Ambas as memórias interna e externa serão redefinidas ao mesmo tempo.

## Especificações Técnicas

<b>Faixa de medição temperatura</b>	IN: -10°C a 50°C EXT: -50°C a 70°C
<b>Exatidão temperatura</b>	± 1°C (0°C a 40°C) ± 2°C no restante da faixa
<b>Resolução temperatura</b>	0.1°C
<b>Faixa de medição umidade</b>	10% a 99% (IN/OUT)
<b>Exatidão umidade</b>	± 5% (50% a 80%) ± 8% no restante da faixa
<b>Resolução Umidade</b>	1%
<b>Dimensões</b>	80 x 80 x 18 mm
<b>Alimentação</b>	1 x 1.5V AAA
<b>Peso</b>	115g (com pilha)



A INCOTERM garante a qualidade desde produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como, a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação.

Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA  
Av. Eduardo Freixo, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-18  
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax: 51 - 3248.1470  
[www.incoterm.com.br](http://www.incoterm.com.br)

