

Touchboards

205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740

Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511

Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com

NuForce

Safety Instructions

Bezpečnostní pokyny

Sikkerhedsinstruktioner

Sikkerhedsinstruktioner

Veiligheidsinstructies

Turvallisuusohteet

Consignes de sécurité

Sicherheitsanweisungen

Οδηγίες για την ασφάλεια

Biztonsági utasítások

Petunjuk Keselamatan

Istruzioni per la sicurezza

Sikkerhetsinstruksjoner

Instrukcje bezpieczeństwa

Instruções de segurança

Instrucțiuni de siguranță

Инструкции по технике

безопасности

Säkerhetsinstruktioner

Instrucciones de

seguridad

Güvenlik Talimatları

Hướng dẫn an toàn

安全説明

重要安全事項

安全上の注意

안전 지침

تعليمات السلامة

دستور العمل ایمنی

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

Optoma

Safety Instructions

- Do not block any ventilation openings. To ensure reliable operation of the unit and to protect from over heating, it is recommended to install the unit in a location that does not block ventilation. As an example, do not place the unit on a crowded coee table, sofa, bed, etc. Do not put the unit in an enclosure such as a book case or a cabinet that restricts air low.
- Do not use the unit near water or moisture. To reduce the risk of ire and/or electric shock, do not expose the unit to rain or moisture.
- Do not install near heat sources such as radiators, heaters, stoves or any other apparatus such as amplifiers that emits heat.
- Clean only with dry cloth.
- Only use attachments/accessories specied by the manufacturer.
- Do not use the unit if it has been physically damaged or abused. Physical damage/abuse would be (but not limited to):
 - Unit has been dropped.
 - Power supply cord or plug has been damaged.
 - Unit has been exposed to rain or moisture.
 - Something has fallen in the unit or something is loose inside.

Do not attempt to service the unit yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Please call Optoma before you send the unit for repair.
- Do not let objects or liquids enter the Unit. They may touch dangerous voltage points and short out parts that could result in ire or electric shock.
- See unit enclosure for safety related markings.
- The unit should only be repaired by appropriate service personnel.
- Never raise the sound volume level too high when using your device. An excessive sound volume level could cause damage to your hearing. Strongly suggest you to follow guidelines established by the U.S. Occupational Safety Health Administration (OSHA) for maximum time exposure at various sound pressure levels. The following table may prove helpful:

Sound level (dB, slow response SPL)							
90	95	100	105	110	115	120	
8	4	2	1	½	¼		avoid altogether
							Duration per day (hours)



Disposal instructions

Do not throw this electronic device into the trash when discarding. To minimize pollution and ensure utmost protection of the global environment, please recycle it.

Bezpečnostní pokyny

- Neblokujte žádné větrací otvory. Aby přístroj správně fungoval a nepřehříval se, doporučujeme jej umístit na takové místo, na kterém nebude omezeno větrání. Neumísťujte přístroj na zarovnaný konferenční stůlek, sedačku, postel atd. Neumísťujte přístroj do uzavřených prostor, například do knihovny nebo do skříňky s omezeným prouděním vzduchu.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo vlhkosti. Aby se zabránilo nebezpečí požáru a/nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, například radiátorů, ohřívače, kamen nebo jiných spotřebičů, jako například zesilovačů, které vyzařují teplo.
- Čistěte pouze suchým hadříkem.
- Používejte pouze doplňky specifikované výrobcem.
- Pokud došlo k fyzickému poškození nebo nesprávnému použití přístroje, nepoužívejte jej. Mezi příklady fyzického poškození /nesprávného použití patří (ale bez omezení):
 - Došlo k pádu přístroje.
 - Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky.
 - Přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti.
 - Do přístroje spadl cizí předmět nebo se uvnitř něco uvolnilo.

Nepokoušejte se opravit tento přístroj vlastními silami. Po otevření skříňky nebo odložení krytu budete vystaveni nebezpečnému napětí a jiným rizikům. Před odesláním přístroje na opravu kontaktujte společnost Optoma.
- Zabraňte vniknutí předmětů nebo tekutin do přístroje. Mohou se dostat do kontaktu s částmi o vysokém napětí a způsobit zkrat, který by mohl mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Prohlédněte si všechny bezpečnostní symboly na plášti přístroje.
- Tento přístroj smí opravovat pouze kvalifikovaný servisní pracovník.
- Při používání přístroje zásadně nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti. Vysoká hlasitost může poškodit sluch. Důrazně doporučujeme dodržovat zásady americké organizace zaměřené na problematiku zdraví při práci OSHA (U.S. Occupational Safety Health Administration) ohledně maximální délky vystavení různým úrovním akustického tlaku. Může se vám hodit následující tabulka:

Hladina zvuku (dB, pomalá odezva SPL)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	zosta eliminovat
Doba trvání denně (hodiny)						



Pokyny pro likvidaci

Toto elektronické zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Na snížení možného znečištění životního prostředí a pro zabezpečení co nejvyšší míry jeho ochrany toto zařízení přiměřeným způsobem recykluje.

Sikkerhedsinstruktioner

1. Bloker ikke ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af enheden og for at beskytte den mod overophedning anbefales det at installere den et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke enheden i et indelukke som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset.
2. Brug ikke enheden i nærheden af vand eller fugt. For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt.
3. Må ikke installeres i nærheden af varmelegemer som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme.
4. Rengør kun med en blød klud.
5. Brug kun tilbehør, som er specificeret af fabrikanten.
6. Brug ikke enheden, hvis den er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk skade/misbrug kan være (men er ikke begrænset til):
 - Enheden har været tabt.
 - E/Hedningen eller stikket er blevet beskadiget.
 - Enheden har været udsat for regn eller fugt.
 - Der er trængt noget ind i enheden, eller der er noget løst indeni.

Overlad al service til kvalificerede servicefolk. Der er risiko for elektrisk stød pga. farlige spændinger eller andre farer, hvis apparatet åbnes eller kabinettet tages af. Kontakt venligst Optoma, inden du sender enheden til reparation.

7. Pas på, at der ikke trænger væske ind i enheden. Du kan risikere at berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele med brand og elektrisk stød som resultat.
8. Læs sikkerhedsangivelserne udenpå enhedens overdel.
9. Enheden må kun repareres af autoriserede servicefolk.
10. Skru aldrig lyden for højt op, når du bruger enheden. Et for højt lydniveau kan beskadige din hørelse. Det anbefales på det kraftigste at du følger retningslinjerne fra U.S. Occupational Safety Health Administration (OSHA) om det maksimale tidsrum, man bør udsætte sig for ved forskellige lyd niveauer. Følgende tabel kan være nyttig:

Lydniveau (dB, træg respons SPL)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	bør helt undgås
Varighed per dag (timer)						



Afskaffelse

Du må ikke bortskaffe denne elektroniske enhed sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Du bedes venligst sende den til genbrug, for at minimere forureningen og sikre den bedste beskyttelse af det globale miljø.

Veiligheidsinstructies

1. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Om een betrouwbare werking van het apparaat te garanderen en het te beschermen tegen oververhitting is het aanbevolen het te installeren op een locatie waar de ventilatie niet wordt geblokkeerd. Plaats het apparaat bijvoorbeeld niet op een overvolle koffietafel, een sofa, een bed, enz. Plaats het apparaat niet in een ingesloten ruimte, zoals een boekenkast of een kast die de luchtstroom beperkt.
2. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of vocht. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en/of elektrische schok te vermijden.
3. Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, verwarmingstoestellen, fornuizen of andere apparaten, zoals versterkers, die warmte uitstralen.
4. Alleen reinigen met een droge doek.
5. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn aangegeven door de fabrikant.
6. Gebruik het apparaat niet als het fysiek is beschadigd of vervormd. Fysieke schade/vervorming kan het volgende omvatten (maar is niet beperkt tot deze situaties):
 - Het apparaat is gevallen.
 - De voedingskabel of stekker is beschadigd.
 - Het apparaat werd blootgesteld aan regen of vocht.
 - Er is iets in het apparaat gevallen of er zit iets los in het apparaat.

Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Het openen of verwijderen van deksel kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Bel Optoma voordat u het apparaat terugstuurt voor reparatie.

7. Zorg dat er geen objecten of vloeistoffen het apparaat binnendringen. Ze kunnen gevaarlijke spanningspunten raken en een kortsluiting veroorzaken in de onderdelen waardoor brand of elektrische schok kan ontstaan.
8. Controleer de behuizing van het apparaat op markeringen met betrekking tot de veiligheid.
9. Het apparaat mag alleen worden gerepareerd door bevoegd onderhoudspersoneel.
10. Stel het volumeniveau nooit te hoog in terwijl het apparaat in gebruik is. Een te hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Het is sterk aanbevolen de richtlijnen die zijn vastgelegd door de Amerikaanse OSHA (Occupational Safety Health Administration) voor de maximale tijd van blootstelling aan verschillende geluidsdrumniveaus. De volgende tabel kan nuttig zijn:

Geluidsniveau (dB, langzame respons SPL)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	voldoeg vermijden
Duur per dag (uren)						



Instructies met betrekking tot afvalverwijdering

Gooi dit elektronische apparaat niet bij het huishoudelijke vuil wanneer u het niet langer gebruikt. Recycle het product om de pollutie te minimaliseren en de maximale bescherming van het wereldmilieu te garanderen.

Turvallisuusohjeet

1. Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmistaaksesi laitteen luotettavan käytön ja suojataksesi sitä ylikuumentumiselta, on suositeltavaa asentaa se sijaintiin, jossa sen tuuletus ei esty. Älä esimerkiksi aseta laitetta täydelle kahvipöydälle, sohvalle, sänkyyn jne. Älä aseta laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahylly tai kaappi, joka rajoittaa ilman virtausta.
2. Älä käytä laitetta lähellä vettä tai kosteissa paikoissa. Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle pienentääksesi tulipalon ja/tai sähköiskun vaaraa.
3. Älä asenna lähelle kuumuudenlähteitä, kuten lämpöpatterit, lämmityslaitteet, liedet tai muita kuumuutta säteileviä laitteita, kuten vahvistimia.
4. Puhdista ainoastaan kuivalla liinalla.
5. Käytä ainoastaan valmistajan määrittämiä liitännäisiä/lisävarusteita.
6. Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut fyysisesti tai sitä on väärinkäytetty. Fyysinen vahinko / väärinkäyttö voi olla mm. (muttei rajoittuen):
 - Laitte on pudonnut.
 - Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
 - Laitte on altistunut sateelle tai kosteudelle.
 - Jotain on joutunut laitteen sisään tai sisällä on jotain irtonaista.

Älä yritä huoltaa laitetta itse. Kansien avaaminen voi altistaa sinut vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Soita Optomalle, ennen kuin lähetät laitteen korjattavaksi.

7. Älä anna esineiden tai nesteiden joutua laitteen sisään. Ne voivat koskettaa vaarallisen jännitteisiä kohtia ja oikosulkea osia, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
8. Katso laitteen kotelosta turvallisuuteen liittyvät merkinnät.
9. Laitetta saa huoltaa vain pätevä huoltohenkilöstö.
10. Älä koskaan kohota äänenvoimakkuutta liian korkealle tasolle, kun käytät laitetta. Liian korkea äänenvoimakkuuden taso voi vahingoittaa kuuloasi. On vahvasti suositeltavaa noudattaa U.S. Occupational Safety Health Administration (OSHA):n antamia ohjeita eri äänenpainetasoille altistumisen enimmäisajoista. Seuraava taulukko voi olla hyödyllinen:

Äänen taso (dB, hidas vaste SPL)							
90	95	100	105	110	115	120	
8	4	2	1	½	¼		välttä täysin
Kesto päivää kohti (tuntia)							



Hävitysohjeet

Älä heitä tätä sähkölaitetta roskisiin, kun olet hävittämässä sitä. Minimoidaksesi saastumisen ja varmistaaksesi globaalien ympäristönsuojelun, kierrätä se.

Consignes de sécurité

1. Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Pour assurer un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger contre les surchauffes, il est recommandé de l'installer dans un endroit où la ventilation ne sera pas bloquée. Par exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur une table basse encombrée, un canapé, un lit, etc. Ne mettez pas l'appareil dans un caisson comme une bibliothèque ou un meuble empêchant une bonne circulation de l'air.
2. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'humidité. Pour réduire les risques d'incendie et/ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
3. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages ou tout autre appareil comme un amplificateur qui émet de la chaleur.
4. Nettoyer avec un chiffon sec.
5. N'utiliser que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.
6. Ne pas utiliser l'appareil s'il a été physiquement abîmé ou endommagé. Les dommages physiques / abus pouvant être (mais sans s'y limiter):
 - L'appareil a fait une chute.
 - Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
 - Quelque chose s'est introduit dans l'appareil ou il y a quelque chose de mal fixé à l'intérieur.

Ne pas tenter de réparer l'appareil par soi-même. Le fait d'ouvrir ou de retirer les capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Merci de contacter Optoma avant d'envoyer l'appareil pour réparation.

7. Ne laissez aucun objet ou liquide pénétrer dans l'appareil. Ils peuvent toucher des points avec des tensions dangereuses et mettre en court-circuit des pièces, ce qui peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
8. Voir le boîtier de l'appareil pour des informations relatives à la sécurité.
9. L'appareil ne doit être réparé que par du personnel de réparation qualifié.
10. Ne montez jamais le niveau du volume sonore trop fort lorsque vous utilisez votre appareil. Un volume sonore excessif est susceptible d'endommager votre audition. Nous vous conseillons vivement de suivre les directives établies par l'Agence américaine pour la sécurité et la santé au travail (OSHA) précisant les durées d'exposition maximales à divers niveaux de pression acoustique. Le tableau suivant peut s'avérer utile:

Niveau sonore (dB, SPL réponse lente)							
90	95	100	105	110	115	120	
8	4	2	1	½	¼		éviter complètement
Durée par jour (heures)							



Instructions pour la mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil électronique à la poubelle lors de la mise au rebut. Pour minimiser la pollution et assurer une protection maximale de l'environnement mondial, merci de le recycler.

Sicherheitsanweisungen

- Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs und zum Schutz vor Überhitzung sollten Sie das Gerät an einem Ort installieren, an dem die Belüftung nicht blockiert wird. Stellen Sie das Gerät beispielsweise nicht auf einen vollgestellten Couchtisch, ein Sofa oder Bett etc. Platzieren Sie das Gerät nicht in einen umschlossenen Bereich, wie z. B. ein Bücherregal oder einen Schrank, in dem die Luftzirkulation behindert wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät zur Vermeidung von Brand- und/oder Stromschlaggefahr keinem Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme abgeben, wie z. B. Verstärker.
- Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Erweiterungen/Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es physikalisch beschädigt oder missbraucht wurde. Beispiele für physikalische Schäden/ Missbrauch:
 - Das Gerät ist heruntergefallen.
 - Netzkabel oder -stecker wurden beschädigt.
 - Das Gerät war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
 - Etwas ist in das Gerät gefallen, es hat sich etwas im Gerät gelöst.

Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu reparieren. Durch das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen könnten Sie sich gefährlichen Spannungen oder anderen Risiken aussetzen. Bitte rufen Sie Optoma an, bevor Sie das Gerät zur Reparatur einsenden.

- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Sie könnten gefährliche Spannungspunkte berühren und Teile kurzschließen, was Brand- und Stromschlaggefahr birgt.
- Beachten Sie die sicherheitsrelevanten Kennzeichnungen am Gehäuse.
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem Servicepersonal repariert werden.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, wenn Sie Ihr Gerät verwenden. Übermäßiger Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Wir empfehlen dringend, die von der US-amerikanischen Occupational Safety Health Administration (OSHA) aufgestellten Richtlinien zur maximalen Aussetzung verschiedener Schalldruckpegel zu befolgen. Die folgende Tabelle kann sich als hilfreich erweisen:

Schalldruckpegel (dB, langsame Reaktion)

90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	Gänzlich vermeiden

Dauer pro Tag (Stunden)



Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie dieses Elektrogerät nicht über den Hausmüll. Bitte recyceln Sie es zur Minimierung der Verschmutzung und zur Gewährleistung von maximalem Schutz der Umwelt weltweit.

Οδηγίες για την ασφάλεια

- Μην παρεμποδίζετε τα ανοίγματα αερισμού. Για να διασφαλιστεί η αξόπιστη λειτουργία της συσκευής και να την προστατεύσετε από υπερθέρμανση, συνιστάται να την τοποθετήσετε σε θέση που δεν παρεμποδίζει ο αερισμός της. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε γεμάτο τραπέζι, καναπέ, κρεβάτι κ.λπ. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ενσωματωμένη σε βιβλιοθήκη ή ντουλάπι που περιορίζουν τη ροή του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή υγρασία. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Μην πραγματοποιείτε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, φούρνους ή άλλες συσκευές, όπως ενισχυτές, που παράγουν θερμότητα.
- Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν έχει υποστεί καταστροφές ή ζημιές. Οι εξωτερικές ζημιές περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω:
 - Η μονάδα έχει πέσει.
 - Το καλώδιο ή το φις τροφοδοσίας έχουν υποστεί ζημία.
 - Η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία.
 - Κάτι έχει πέσει μέσα στη συσκευή ή κάτι είναι χαλαρό στο εσωτερικό της.

Παράτηστε όλες τις επισκευές σε αρμόδιο προσωπικό επισκευών. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καπακιών μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή σε άλλους κινδύνους. Επικοινωνήστε με την Optoma πριν από την αποστολή της συσκευής για επιδιόρθωση.

- Μην αφήνετε αντικείμενα ή υγρά να εισέλθουν στη συσκευή. Ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βροχουκλώσουν μέρη τα οποία μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Δείτε το κάλυμμα της συσκευής για σημάνσεις σχετικές με την ασφάλεια.
- Η μονάδα θα πρέπει να επισκευάζεται αποκλειστικά από αρμόδιο προσωπικό επισκευών.
- Ποτέ μην αυξάνετε το επίπεδο έντασης του ήχου παύλι υψηλά, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Ένα υπερβολικά υψηλό επίπεδο ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Συνιστούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που καθορίζονται από τη Διεθνή Έπαγγελματική Ασφάλεια και Υγείας (OSHA) των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το μέγιστο χρόνο έκθεσης σε διάφορα επίπεδα ήχητικής πίεσης. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος:

Επίπεδο ήχου (dB, SPL αργής απόκρισης)

90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	αποφυγή όλων

Διάρκεια ανά ημέρα (ώρες)



Οδηγίες περί απόρριψης

Απαγορεύεται η ρίψη των εν λόγω ηλεκτρονικών συσκευών στα απορρίμματα κατά τη διάθεση. Για να ελαχιστοποιηθεί η μόλυνση και να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούμε να την ανακυκλώσετε.

Biztonsági utasítások

- Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A készülék megbízható működése és túlmelegedés eleni védelme érdekében azt javasoljuk, hogy a készüléket egy jól szellőző helyiségben üzemelje be. Ne tegye a készüléket például zsúfolt asztalra, kanapéra, ágyra stb. ezenkívül ne helyezze körülzárt térbe, például könyvszekrény polcára vagy olyan szekrénybe, ahol a levegő áramlása korlátozott.
- Ne használja a készüléket víz vagy nedvesség közelében. A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.
- Ne helyezze a berendezést hőforrás (például fűtőtest, hősugárzó, kályha), illetve egyéb, hőt termelő berendezések (pl. erősítők) közelébe.
- Kizárólag száraz kendővel tisztítsa.
- Csak a gyártó által meghatározott szerelvényeket/ kiegészítőket használjon.
- Ne használja a készüléket, ha megsérült vagy megrongálták. A sérülés/rongálás (egyebek között) az alábbiakra terjed ki:
 - A készüléket elejtették.
 - A tápkábel vagy a dugó megsérült.
 - A készülék eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve.
 - Valami beesett a készülékbe, vagy a készülék belsejében valami kilazult.

Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket. A fedelek kinyitása vagy eltávolítása Önt nagyfeszültségnek és egyéb veszélyeknek teheti ki. Kérjük hívja az Optomat, mielőtt javításra küldené a készüléket.

- Ügyeljen, hogy ne kerüljön idegen tárgy vagy folyadék a készülék belsejébe. A veszélyes pontokhoz vagy a rövide zárt részekhez hozzáférő tárgyak tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Tekintse meg a készülék burkolatán a biztonsági jelöléseket.
- A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- Soha ne működtesse túl magas hangerőn a készüléket. A túlzott hangerő halláskárosodást okozhat. Határozottan azt javasoljuk, hogy tartsa be az Egyesült Államok foglalkoztatási biztonsági és egészségügyi közgazdasági rendszere (OSHA) által kiadott irányelveket a különféle hangnyomásszinteknek való kitettség maximális idejét illetően. Az alábbi táblázat hasznos lehet:

Hangerőszint (dB, lassú válasz SPL)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	mindenylek mellőzése

Napi időtartam (óra)



Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően

Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A minimális szennyezés és a környezet lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében dolgozza fel újra.

Petunjuk Keselamatan

- Jangan halangi celah ventilasi apa pun. Untuk memastikan keandalan pengoperasian unit dan melindungi dari panas berlebihan, sebaiknya pasang unit di lokasi yang tidak akan menghalangi ventilasi. Sebagai contoh, jangan letakkan unit di atas meja kopi yang sesak, sofa, kasur, dll. Jangan letakkan unit di dalam ruangan seperti lemari buku atau lemari pakaian yang tidak memiliki sirkulasi udara.
- Jangan gunakan unit di dekat air atau tempat lembab. Untuk mengurangi risiko kebakaran dan/atau kejutan listrik, jangan biarkan unit terkena hujan atau kelembaban.
- Jangan pasang di dekat sumber panas seperti radiator, pemanas ruangan, kompor, atau peralatan lainnya seperti amplifier yang mengeluarkan panas.
- Bersihkan hanya dengan kain kering.
- Gunakan hanya perangkat tambahan/aksesori yang ditetapkan oleh produsen.
- Jangan gunakan jika fisik unit mengalami kerusakan atau telah digunakan secara salah. Kerusakan fisik/kesalahan penggunaan termasuk (namun tidak terbatas pada):
 - Unit terjatuh.
 - Kabel atau stopkontak catu daya rusak.
 - Unit telah terkena hujan atau kelembaban.
 - Benda terjatuh ke atas unit atau ada yang longgar di bagian dalam.

Jangan perbaiki sendiri unit Anda. Membuka atau melepas penutup dapat berisiko tegangan tinggi atau bahaya lainnya. Hubungi Optoma sebelum Anda mengirim unit untuk perbaikan.

- Jangan biarkan benda atau cairan masuk ke dalam unit. Orang yang memperbaiki dapat menyentuh titik tegangan listrik berbahaya dan mengakibatkan hubungan arus pendek pada komponen yang dapat menimbulkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Periksa ruang lingkup unit untuk penandaan terkait keamanan.
- Unit harus diperbaiki oleh staf servis ahli.
- Jangan perbesar tingkat volume suara terlalu tinggi saat menggunakan perangkat. Tingkat volume suara yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada pendengaran Anda. Sangat dianjurkan untuk mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Administrasi Kesehatan dan Keselamatan Pekerja (OSHA) AS untuk pemaparan waktu maksimal pada berbagai tingkat tekanan suara. Tabel berikut mungkin dapat membantu:

Tingkat suara (dB, SPL respon lambat)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	hindari secara keseluruhan

Durasi per hari (jam)



Petunjuk pembuangan

Jangan buang perangkat elektronik ini ke dalam tempat sampah. Untuk meminimalkan polusi dan memastikan perlindungan terbaik bagi lingkungan global, lakukan daur ulang perangkat elektronik.

Istruzioni per la sicurezza

- Non bloccare le bocchette di ventilazione. Per garantire un funzionamento affidabile dell'unità e per proteggerla dal surriscaldamento, si consiglia di installare l'unità dove la ventilazione non venga bloccata. Per esempio, non collocare l'unità su un tavolo da caffè, su un divano o su un letto, ecc. Non posizionarla in uno spazio chiuso come una libreria o un armadio che possa limitare la circolazione dell'aria.
- Non usare l'unità vicino all'acqua o in presenza di condensa. Per ridurre il rischio di incendi e/o scosse elettriche, non esporre l'unità a pioggia o umidità.
- Non installare vicino a sorgenti di calore tipo radiatori, valvole o regolatori di calore, fornelli, stufe o altri apparati che producono calore (amplificatori inclusi).
- Per la pulizia utilizzare soltanto un panno asciutto.
- Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
- Non usare l'unità se è stata danneggiata fisicamente o se è stata usata in modo non appropriato. Per danni fisici/utilizzo non appropriato si intende (a mero titolo esemplificativo):
 - Unità lasciata cadere.
 - Cavo di alimentazione o spina danneggiati.
 - Unità esposta a pioggia o umidità.
 - Qualcosa caduto nell'unità o libero al suo interno.
 Non tentare di riparare da soli l'unità. L'apertura e la rimozione delle coperture può esporre al contatto con parti in cui sono presenti tensioni pericolose o altri pericoli. Prima di inviare il proiettore per la riparazione, contattare Optoma.
- Non lasciare che oggetti o liquidi penetrino nell'unità. Potrebbero entrare in contatto con punti di tensione pericolosi e provocare incendi o scosse elettriche.
- Fare riferimento alle etichette apposte sull'unità per gli avvisi sulla sicurezza.
- L'unità deve essere riparata esclusivamente da personale adeguato.
- Non aumentare eccessivamente il livello del volume quando si utilizza il dispositivo. Un livello del volume eccessivo potrebbe causare danni all'udito. Si consiglia vivamente di osservare le linee guida stabilite dalla Occupational Safety Health Administration (OSHA) statunitense per il tempo massimo di esposizione a vari livelli di pressione sonora. La seguente tabella potrebbe essere utile:

Livello acustico (dB, SPL a risposta lenta)							
90	95	100	105	110	115	120	
8	4	2	1	½	¼		evitare del tutto

Durata al giorno (ore)



Istruzioni sullo smaltimento

Non smaltire questo dispositivo elettronico nei rifiuti urbani. Per ridurre l'inquinamento ed assicurare la più alta protezione dell'ambiente globale, riciclare il dispositivo.

Sikkerhetsinstruksjoner

- Ikke blokker ventilasjonsåpningene. For å sørge for at enheten fungerer pålitelig og for å beskytte den fra overopphetning bør du montere den på en plass der ventilasjonen ikke blir blokkert. Du bør for eksempel ikke plassere enheten på et stuebord med flere andre objekter, på en sofa, seng osv. Ikke sett enheten på et avsperrt område som en bokhylle eller kabinett der luftstrømmen er begrenset.
- Ikke bruk enheten i nærheten av vann eller fukt. For å redusere risikoen for brann og/eller elektrisk sjokk må ikke enheten settes for regn eller fuktighet.
- Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyrer, forsterkere eller andre apparater som avgir varme.
- Rengjør bare med en tørr klut.
- Bruk kun tillegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt fysisk skadet eller misbrukt. Fysisk skade/misbruk kan (men er ikke begrenset til):
 - Enheten har blitt sluppet.
 - Strømledningen eller pluggen er skadet.
 - Enheten har blitt utsatt for regn eller fukt.
 - Noe har falt inn i enheten, eller noe er løst innvendig.
 Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Hvis du åpner eller fjerner deksler, kan det utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten inn til reparasjon.
- Ikke la gjenstander eller væske komme inn i enheten. De kan komme i kontakt med farlige spenningspunkter og kortslutte deler, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Se etter sikkerhetsrelaterte merknader på kabinettet til enheten.
- Enheten bør kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Aldri still lydnivået for høyt når du bruker enheten. Et overdrevent høyt lydnivå kan skade hørselen din. Det anbefales på det sterkeste at du følger retningslinjene fastsatt av US Occupational Safety Health Administration (OSHA) angående maksimal eksponeringstid for ulike lydtryknivåer. Tabellen nedenfor kan være nyttig:

Lydnivå (dB, treg respons SPL)

90	95	100	105	110	115	120	
8	4	2	1	½	¼		unngå helt

Varighet per dag (timer)



Instruksjoner for kassering

Ikke kast dette elektroniske apparatet i søppelet når det kasseres. For å minimere forurensning og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Aby zapewnić niezawodne działanie urządzenia i zabezpieczyć je przed przegrzaniem, zaleca się umieszczenie urządzenia w miejscu o odpowiedniej wentylacji. Urządzenia nie wolno stawiać na przykład na zastawionym stoliku kawowym, sofie, krześle itp. Urządzenia nie należy wstawiać do mebli, takich jak biblioteczka czy szafka, które ograniczają przepływ powietrza.
- Z urządzenia nie wolno korzystać w pobliżu wody ani w wilgotnych miejscach. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i/ lub porażenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
- Urządzenia nie wolno instalować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło, jak np. wzmocniacze.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Należy używać tylko wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie wolno używać urządzenia, które zostało fizycznie uszkodzone lub było użytkowane w niewłaściwy sposób. Jako fizyczne uszkodzenie/niewłaściwe użytkowanie należy traktować między innymi poniższe sytuacje:
 - Urządzenie zostało upuszczone.
 - Kabel zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone.
 - Urządzenie zostało wystawione na działanie wilgoci lub wilgoci.
 - Coś wpadło do urządzenia lub jedna z jego wewnętrznych części poluzowała się.

Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Otwarcie lub zdjęcie osłon może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcia lub inne zagrożenia. Przed odesłaniem urządzenia do naprawy należy skontaktować się telefonicznie z firmą Optoma.

- Nie wolno dopuszczać do dostawiania się przedmiotów ani płynów do urządzenia. Mogłoby dojść do ich zetknięcia z częściami o niebezpiecznym napięciu i ich zwarcia, co mogłoby z kolei prowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na obudowie urządzenia.
- Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
- Podczas używania urządzenia nie należy nigdy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności dźwięku. Zbyt wysoki poziom głośności dźwięku może być przyczyną uszkodzenia słuchu. Zalecane jest stosowanie się do wytycznych określonych przez amerykańską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (OSHA; U.S. Occupational Safety Health Administration), które dotyczą maksymalnego czasu wystawienia na różne poziomy ciśnienia akustycznego. W razie potrzeby można skorzystać z poniższej tabeli:

Poziom dźwięku (dB, SPL wolny czas reakcji)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	należy unikać

Czas trwania/dzień (godziny)



Instrukcje dotyczące utylizacji

Po zakończeniu użytkowania tego urządzenia elektronicznego nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. W celu zminimalizowania zanieczyszczeń i zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska naturalnego produkt ten należy przekazać do recyklingu.

Instruções de segurança

- Não bloqueie os orifícios de ventilação. Para garantir um funcionamento fiável da unidade e para evitar o sobreaquecimento, recomendamos que instale a unidade num local que não bloqueie a ventilação. Não coloque a unidade, por exemplo, numa mesa de café com diversos objetos, num sofá, numa cama, etc. Não coloque a unidade num local fechado como, por exemplo, numa estante ou num armário que restrinja a circulação de ar.
- Não utilize a unidade próximo de água ou humidade. Para reduzir o risco de incêndio e/ou choque elétrico, não exponha esta unidade à chuva ou humidade.
- Não instale o unidade próximo de fontes de calor, tais como radiadores, reguladores de calor, fogões, ou outros aparelhos como, por exemplo, amplificadores que produzam calor.
- Para limpar utilize apenas um pano seco.
- Utilize apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Não utilize o produto caso o mesmo tenha sofrido danos físicos ou abusos. Danos físicos/abusos poderão ser (mas não se limitam a):
 - Queda da unidade.
 - O cabo de alimentação ou a ficha estão danificados.
 - Exposição da unidade a chuva ou humidade
 - Queda de objetos dentro da unidade ou peças soltas no seu interior.

Não tente efetuar autonomamente qualquer operação de reparação. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a voltagens perigosas, ou outros perigos. Entre em contacto com a Optoma antes de enviar a sua unidade para reparação.

- Não permita a entrada de objetos ou líquidos na unidade. Os mesmos poderão entrar em contacto com pontos de tensão perigosa e provocar curto-circuito, que poderá originar incêndio ou choque eléctrico.
- Consulte a caixa da unidade para verificar as marcações relativas à segurança.
- A unidade deve apenas ser reparada por pessoal qualificado.
- Nunca aumente demasiado o nível sonoro quando utilizar o seu dispositivo. Um nível sonoro excessivo poderá causar danos auditivos. Sugerimos vivamente que siga as orientações estabelecidas pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (OSHA) para o tempo máximo de exposição a vários níveis de pressão sonora. A tabela seguinte poderá ser útil:

Nível sonoro (dB, resposta lenta SPL)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	evitar totalmente

Duração por dia (horas)



Instruções de eliminação

Não elimine este dispositivo eletrônico junto com o lixo doméstico. Para minimizar a poluição e garantir a máxima proteção do meio ambiente, recicle-o.

Instrucțiuni de siguranță

- Nu blocați niciunul din orificiile de ventilare. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a unității și pentru a proteja supraincălzirea acesteia, se recomandă instalarea unității într-o locație care să nu obstrucționeze ventilarea. De exemplu, nu amplasați unitatea pe o masă aglomerată, pe o canapea sau pe un pat. Nu introduceți unitatea într-o încălțată îngustă, cum ar fi un raft de cărți sau un dulap, deoarece fluxul de aer este restricționat.
- Nu utilizați unitatea în apropierea apei sau într-un mediu umed. Pentru a reduce riscul de producere a unui incendiu și/sau riscul de electrocutare, nu expuneți unitatea la ploaie sau umiditate.
- Nu montați produsul în apropierea surselor de căldură, cum sunt radiatoarele, încălzitoarele, cuptoarele sau alte aparate, de exemplu amplificatoarele, care emit căldură.
- Curățați produsul numai cu o lavetă uscată.
- Folosiți numai atașamentele/accesoriile specificate de către producător.
- Nu folosiți unitatea dacă aceasta este deteriorată. Exemple (neexhaustive) de deteriorare sunt:
 - Scăparea unității pe jos,
 - Cablul de alimentare sau mufa acestuia a fost deteriorată.
 - Unitatea a fost expusă la ploaie sau umiditate.
 - Un obiect a căzut în unitate sau o componentă din interiorul unității s-a desprins.

Nu încercați să reparați unitatea pe cont propriu. Deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Contactați telefonic Optoma înainte de a trimite unitatea în vederea reparării.

- Nu permiteți pătrunderea în unitate a obiectelor sau lichidelor. Angajați Optoma pot atingeți puncte cu tensiuni periculoase și pot scurtcircuita componente, ceea ce ar putea avea drept rezultat producerea unui incendiu sau unei electrocutări.
- Acordați atenție incintei unității, deoarece pe aceasta există marce legate de siguranță.
- Unitatea trebuie reparată numai de către personalul de service corespunzător.
- Nu creșteți niciodată prea mult nivelul volumului atunci când utilizați dispozitivul. Un nivel excesiv al volumului vă poate deteriora auzul. Vă recomandăm cu fermitate să consultați indicațiile emise de către Occupational Safety Health Administration (administrația pentru securitate și sănătate în muncă) din SUA pentru a afla care este durata maximă de expunere la diverse niveluri de presiune a sunetului. Puteți găsi util următorul tabel:

Nivel de sunet (dB, SPL cu răspuns lent)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	a se evita complet

Durată pe zi (ore)



Instrucțiuni pentru eliminarea

Nu aruncați acest dispozitiv electronic împreună cu guniul menajer atunci când îl eliminați. Pentru a reduce poluarea și pentru a asigura cea mai bună protecție a mediului, reciclați acest produs.

Инструкции по технике безопасности

- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Для устойчивой работы устройства и защиты от перегрева рекомендуется устанавливать устройство в месте, не препятствующем циркуляции воздуха. Например, не размещайте устройство на переполненном кофейном столике, диване, постели и т.п. Не помещайте устройство в какой-либо корпус, например, на книжную полку, шкаф или стойку с ограниченной циркуляцией воздуха.
- Не пользуйтесь данным устройством вблизи воды или в местах с повышенной влажностью. Во избежание возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы, излучающие тепло, например, усилители.
- Для очистки следует использовать только сухую салфетку.
- Используйте только те дополнительные приспособления и принадлежности, которые указаны производителем.
- Не допускается эксплуатация устройств со следами физических повреждений и неисправностей. К физическим повреждениям и неисправностям относятся (в том числе) следующие ситуации:
 - Падение устройства.
 - Повреждение сетевого шнура или вилки.
 - Устройство подверглось воздействию дождя или влаги.
 - Какой-то предмет попал внутрь устройства или внутри устройства ослабло крепление какого-либо компонента.

Не пытайтесь самостоятельно выполнять обслуживание устройства. Открывая или снимая крышки, вы подвергаетесь воздействию опасного напряжения и других опасных факторов. Перед тем, как отправлять устройство в ремонт, позвоните в компанию Optoma.

- Не допускайте попадания каких-либо предметов или жидкостей внутрь устройства. Они могут попасть в те точки, которые находятся под высоким напряжением, вызвать короткое замыкание в деталях, что, в свою очередь, может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Маркировку других мер безопасности см. на корпусе устройства.
- Ремонт устройства должен выполняться квалифицированным инженером сервисного центра.
- Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости, если устройство используется. Это может привести к нарушениям слуха. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать требования Управления охраны труда США (OSHA) к максимальному уровню звукового давления в различных сферах. Таблица ниже может оказаться полезной:

Уровень звука (дБ, низкая чувствительность SPL)

90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	категорически не рекомендуется

Продолжительность в день (часов)



Инструкции по утилизации

После окончания срока службы запрещается утилизировать данное электронное устройство вместе с бытовыми отходами. Для уменьшения загрязнения окружающей среды и ее защиты отправьте устройство на вторичную переработку.

Säkerhetsinstruktioner

- Blockera inte ventilationsöppningarna. För att försäkra dig om att enheten fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att enheten placeras på en plats där ventilationen flödar förhindrat. Placera till exempel inte enheten på ett överfylt kaffebord, en soffa eller en säng osv. Placera inte heller enheten i ett slutet utrymme, tex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde.
- Använd inte enheten nära vatten eller i fuktiga miljöer. Minska brandfaran och/eller risken för elektriska stötar genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.
- Installera inte i närheten av värmekällor som tex. element, värmare, spisar eller annan utrustning som tex. förstärkare som avger värme.
- Rengör endast med en torr trasa.
- Använd endast tillsatser/tillbehör som anges av tillverkaren.
- Använd inte enheten om den har blivit fysiskt skadad eller missbrukat. Fysisk skada/missbruk kan vara (men inte begränsat till):
 - Enheten har tappats.
 - Strömkabeln eller dess kontakt har skadats.
 - Enheten har utsatts för regn eller fukt.
 - Någonting har fallit in i enheten eller något är löst inuti den.

Försök inte att utföra service på enheten själv. Att öppna eller ta bort höljen kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Vänligen ring Optoma innan du skickar enheten på reparation.

- Låt inga föremål eller vätskor tränga in i enheten. De kan vidröra farliga spänningspunkter och kortsluta delar som annars kan resultera i ödesdigra eller elektriska stötar.
- Se enhetens hölje för säkerhetsrelaterade markeringar.
- Enheten får endast repareras av lämplig servicepersonal.
- Höj aldrig ljudvolymen för högt när du använder enheten. En alltför hög ljudvolym kan skada din hörsel. Det rekommenderas starkt att följa de riktlinjer som fastställs av U.S. Occupational Safety Health Administration (OSHA) för maximal exponeringstid vid olika ljudtrycksnivåer. Följande tabell kan vara användbar:

Ljudnivå (dB, långsamt svar SPL)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	undvik helt och hållet

Varaktighet per dag (timmar)



Instruktioner för kassering

Kasta inte den elektroniska enheten i soporna vid kassering. Vänligen återvinn enheten för att minimera utsläpp och skydda vår globala miljö.

Instrucciones de seguridad

- No bloquee las aberturas de ventilación. Para garantizar un funcionamiento confiable de la unidad y para protegerla de sobrecalentamientos, se recomienda que instale la unidad en una ubicación en la que no se obstruya la ventilación. Como ejemplo, no coloque la unidad sobre una mesa baja repleta de objetos, sofá, cama, etc. No coloque la unidad en una ubicación empotrada como una biblioteca o armario que restrinja el flujo de aire.
- No utilice la unidad cerca de agua o humedad. Para reducir el riesgo de incendios y/o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor, como por ejemplo radiadores, hornillos u otros aparatos como amplificadores que produzcan calor.
- Límpielo únicamente con un paño seco.
- Use únicamente accesorios y componentes auxiliares homologados por el fabricante.
- No utilice la unidad si presenta algún daño físico o uso incorrecto. Los daños físicos o utilizaciones incorrectas podrían ser (pero sin limitaciones):
 - La unidad se ha dejado caer.
 - Cable o enchufe de alimentación dañado.
 - La unidad se ha expuesto a la lluvia o humedad.
 - Ha caído algún objeto en la unidad o existe algún componente suelto en el interior.

No intente reparar la unidad por sí mismo. Si abre o retira las tapas puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos. Llame a Optoma antes de enviar la unidad para que la reparen.

- No permita que objetos o líquidos ingresen en la unidad. Podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligroso y cortocircuitar componentes, lo que podría originar un incendio o descargas eléctricas.
- Observe el gabinete de la unidad para conocer las marcas de seguridad relacionadas.
- La unidad solamente debe ser reparada por personal de servicio técnico cualificado.
- Nunca eleve el volumen a un nivel demasiado alto al utilizar el dispositivo. Un nivel de volumen de sonido excesivo puede causar lesiones a su audición. Se le sugiere que siga detenidamente las directivas establecidas por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) de EE. UU. en lo que respecta al tiempo de exposición máximo en los diferentes niveles de presión de sonido. La siguiente tabla puede resultar de suma utilidad:

Nivel de sonido (dB, SPL de baja respuesta)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	evitar completamente

Duración por día (horas)



Instrucciones de desecho

No arroje este dispositivo electrónico a la basura cuando desee desecharlo. Contribuya a reducir los niveles de contaminación y garantizar la máxima protección del medioambiente reciclandolo.

安全說明

- 請勿遮蔽任何排風口。為確保裝置的可靠運作與防止過熱，建議將裝置安裝於不阻礙排風的地點。舉例來說，請勿將裝置放置於擁擠的咖啡桌、沙發與床等位置。請勿將裝置放置於限制空氣流通的封閉空間中，如書櫃或櫥櫃。
- 靠近液體或潮溼環境時，請勿使用本裝置。為減少火災與/或觸電的危險，請勿將裝置暴露在雨中或潮溼的環境中。
- 請勿在如暖氣、加熱器、鍋爐或其他會散熱的擴大機設備等熱源附近安裝本裝置。
- 僅限用乾布清潔。
- 僅限使用由製造商指定的附件/配件。
- 若本裝置機體受損或故障，請勿使用本裝置。機體受損/故障的原因可能是（但不限於）：
 - 本裝置掉落。
 - 電源線或插頭受損。
 - 裝置曾暴露於雨中或潮溼環境。
 - 裝置內有零件掉落或鬆動。
 請勿嘗試自行維修本裝置。開啟或拆卸護蓋可能會讓您暴露在危險的電壓或其他危險環境中。在您送修本裝置前，請先致電 Optoma。
- 請勿讓物體或液體進入裝置。裝置內部含有危險的電壓點，這些物體或液體進入後可能會觸及該點並造成零件短路，而導致起火或觸電。
- 請見裝置外殼上的安全標章。
- 本裝置僅限由合格的維修人員維修。
- 使用裝置時，請勿將音量調至過高。音量過高可能會對您的聽力造成損害。強烈建議您遵循美國職業安全與健康管理局 (OSHA)，針對不同聲音壓力位準的最長暴露時間所制定的指導方針。以下表格可能有所幫助：

音量 (分貝, SPL)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	應完全避免
每日使用時間長度 (小時)						



棄置說明

請勿將本電子裝置丟入一般垃圾中。為了減少汙染並確保能妥善保護全球環境，請回收本裝置。

重要安全事項

- 不要阻塞任何通風口。為防止裝置過熱，保證其可靠運行，建議將裝置安裝在通風良好的位置。例如：不要將裝置放置在雜亂的咖啡桌、沙發、床等上面。不要將裝置放置在空氣流通不暢的狹小空間內，如書櫃或壁櫥中。
- 不要在靠近水的地方或潮濕的地方使用本裝置。為降低火災和/或觸電危險，切勿使本裝置遭受雨淋或受潮。
- 不要安裝在熱源附近，如散熱器、加熱器、火爐或其他產生熱量的設備（如放大器）。
- 清潔時使用干布。
- 僅使用製造商指定的連接件/附件。
- 如果本機已物理損壞或者使用不慎，請勿繼續使用本機。物理損壞/使用不慎包括（但不限於）：
 - 本機掉落。
 - 電源線或插頭損壞。
 - 本機遭受雨淋或受潮。
 - 異物掉入裝置內或者內部元件鬆動。
 不要嘗試自行維修本機。打開或拆下機殼時存在觸電危險或其他危險。在送修本機前，請先與 Optoma 聯繫。
- 不要讓物品或液體進入裝置。否則，可能接觸到危險電壓點或短路部件，導致火災或電擊。
- 留意裝置外殼上的安全標志。
- 本機只應由相關服務人員進行修理。
- 使用此設備時，切勿讓音量太大。音量太大可能損害聽力。關於各個聲壓級的最長使用時間，強烈建議您遵循美國職業安全與衛生管理局 (OSHA) 制定的指導原則。下表可能會有所幫助：

聲壓級 (分貝, SPL)						
90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	應完全避免
每日持續使用 (小時)						



废弃說明

废弃時不要將此電子設備作為普通垃圾處理。為減少汙染和在最大程度上保護地球環境，請將其回收利用。

安全上の注意

- 換気口をふさがないでください。装置の動作の信頼性を保証し、過熱から保護するために、換気を妨げることのない場所での設置をお勧めします。例えば、散らかったカーヒーターや、ソファ、ベッドなどの上に配置してはいけません。また、ブックケースや換気の悪いキャビネットなどのエンクロージャ内にも装置を置かないようにしてください。
- 水の近くや湿気の多い場所で装置を使用しないでください。火災および/または感電のリスクを低減するため、雨や湿気に装置をさらさないでください。
- ラジエーター、ヒーター、ストーブまたは熱を放射するアンブなどの機器を含む熱源の近くに設置しないでください。
- 必ず乾いた布で清掃してください。
- 製造元が指定したアタッチメント/付属品のみを使用してください。
- 装置が物理的に損傷している場合、または誤使用されている場合、装置を使用しないでください。物理的な損傷/誤使用とは次の通りです(しかし、これらに限定されません)。
 - 装置が落下した場合。
 - 電源コードまたはプラグが損傷している場合。
 - 装置が雨または湿気にさらされました。
 - 装置内に何かが混入したか、内部で何かが緩んでいる。
 装置を自身で修理しないでください。カバーを開けたり、取り外したりすると、危険な電圧やその他の危険にさらされる可能性があります。装置を修理出す前に Optima にお電話ください。
- 物体または液体を装置内に入れしないでください。それらが危険な電圧ポイントに触れたり、部品をショートさせたりすることにより、火災や感電につながる可能性があります。
- 装置エンクロージャの安全関連マークを参照してください。
- 適切なサービス担当者のみが装置の修理をしなければなりません。
- 装置を使用する際、音量レベルを上げ過ぎないようにご注意ください。過度の音量レベルは、聴覚に損傷を引き起こす可能性があります。様々な音圧レベルにおける最長曝露時間については、米国労働安全衛生局 (OSHA) によって確立されたガイドラインに従うことを強く推奨します。次の表を参考にしてください。

サウンドレベル (dB, 低速応答 SPL)

90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	<small>常に避けてください</small>

一日あたりの時間 (時間)



廃棄手順

廃棄の際、この電子装置をゴミ箱には捨てないでください。汚染を最小限に抑え、地球環境を最大限に保護するため、リサイクルにご協力をお願いいたします。

안전 지침

- 환기구를 막지 마십시오. 장치를 올바르게 작동하게 하고 과열을 방지하려면 환기가 차단되지 않는 장소에 설치하기를 권장합니다. 예를 들어, 장치를 여러 가지 물건이 놓여 있는 커피 테이블, 소파, 침대 등에 놓지 마십시오. 장치를 공기 흐름을 차단하는 책장 또는 캐비닛과 같은 닫힌 공간에 놓지 마십시오.
- 장치를 물이나 습기 가까이에서 사용하지 마십시오. 화재 및/또는 감전의 위험을 줄이려면 장치를 빗물 또는 습기에 노출시키지 마십시오.
- 라디에이터, 히터, 스토브와 같은 열원이나 증폭기처럼 열을 방출하는 장치 부근에 설치하지 마십시오.
- 반드시 마른 천으로 닦으십시오.
- 반드시 제조업체가 지정한 부가장치나 액세서리를 사용하십시오.
- 장치가 물리적으로 손상되거나 오용되었을 경우 장치를 사용하지 마십시오. 다음의 경우가 물리적 손상이나 오용에 해당됩니다 (이 외의 다른 경우도 있음).
 - 장치를 떨어뜨렸을 경우.
 - 전원 코드나 플러그가 손상된 경우.
 - 장치가 빗물 또는 습기에 노출되었습니다.
 - 장치 안에 무언가 떨어졌거나 고정되어 있지 않습니다.
 장치를 직접 수리하려 하지 마십시오. 커버를 열거나 제거할 경우 위험한 전압이나 그 밖의 위험에 노출될 수 있습니다. 수리를 위해 장치를 보내기 전에 Optima 에 전화하십시오.
- 물건 또는 액체가 장치에 들어가게 하지 마십시오. 위험한 전압이 흐르는 지점이나 단락된 부품에 닿을 경우 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 장치 함체의 안전 관련 표시를 확인하십시오.
- 본 장치는 반드시 전문가에게 수리되어야 합니다.
- 장치를 사용할 때 음량 레벨을 절대로 너무 높이 올리지 마십시오. 과도한 음량 레벨은 청력 손상을 유발할 수 있습니다. 여러 음압 레벨에 노출되는 최대 시간에 대해 미국 직업보건안전청 (OSHA) 이 정한 지침을 반드시 따르십시오. 다음 표는 매우 유용할 수 있습니다.

사운드 레벨 (dB, 느린 응답 SPL)

90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	½	¼	<small>모두 피할 것</small>

하루 중 시간 (시간)



폐기 지침

폐기할 때 이 전자 기기를 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 공해를 최소화하고 지구 환경을 최대한 보호할 수 있도록 이 기기를 재활용하십시오.

دستور العمل ایمنی

تعلیمات السلامة

- ۱- جلوی شکاف های تهویه دستگاه را نگه دارید. برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و برای محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد دستگاه، توصیه می شود دستگاه را در محلی نصب کنید که تهویه و گردش هوا در آن مسدود نباشد. به عنوان مثال، دستگاه را روی میز شلوغ، میز، تخت خواب و غیره قرار ندهید. دستگاه را درون فضای بسته ای همچون قفسه کتاب یا کابینت که جریان هوا در آن گردش ندارد، نگذارید.
- ۲- از دستگاه در نزدیکی آب یا رطوبت استفاده نکنید. برای کاهش احتمال بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی، دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
- ۳- در نزدیکی منابع گرمایشی نصب نشود، مانند رادیاتور ها، بخاری های، اجاق ها، یا هر وسیله دیگری همچون آمپلی فایرها که حرارت تولید می کنند.
- ۴- تنها با یک پارچه خشک تمیز شود.
- ۵- تنها از ضمایم/لوازم فرعی مشخص شده توسط تولید کننده استفاده شود.
- ۶- در صورتی که از لحاظ فیزیکی آسیب دیده است یا مورد استفاده نادرست قرار گرفته است، از آن استفاده نکنید. آسیب فیزیکی/استفاده نادرست شامل موارد زیر است (اما به آنها محدود نمی شود):
 - وسیله پرت شده است.
 - سیم برق یا دوشاخه آن آسیب دیده است.
 - دستگاه در معرض باران یا رطوبت بوده است.
 - شینی به درون دستگاه افتاده است یا چیزی درون آن شل شده است.
 - سعی نکنید خودتان وسیله را تعمیر کنید. باز کردن و جداسازی پوشش بدنه می تواند شما را در معرض ولتاژ خطرناک برق یا دیگر خطرات قرار دهد. پیش از ارسال وسیله برای تعمیر با Optoma تماس بگیرید.
- ۷- اجازه ندهید اشیاء یا مایعات وارد دستگاه شوند. آنها ممکن است به نقاط یا قطعاتی دست بزنند که جریان برق از آنها می گذرد و ممکن است باعث شک الکتریکی شود.
 - ۸- برای مشاهده علائم مربوط به ایمنی، بنده دستگاه را ببینید.
 - ۹- تنها پرسنل مجاز تعمیرات می توانند وسیله را تعمیر کنند.
 - ۱۰- هرگز میزان صدا را در هنگام استفاده از دستگاه بیش از حد زیاد نکنید. صدای زیاد می تواند به شنوایی شما آسیب برساند. اکیدا توصیه می کنیم هنگامی که حداکثر ساعت ممکن را در معرض سطوح مختلف صدا قرار می گیرید از دستورالعمل های تأیید شده توسط سازمان سلامت و حفظ ایمنی شغلی ایالات متحده (OSHA) پیروی کنید. ممکن است جدول زیر برایتان مفید باشد:

سطح صدا (dB) پاسخ آهسته (SPL)

۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰	۱۱۵	۱۲۰
۸	۴	۲	۱	۱/۲	۱/۴	کند دوری کنید

مدت در روز (ساعات)

مستوی الصوت (dB، ببطء الاستجابة SPL)

۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰	۱۱۵	۱۲۰
۸	۴	۲	۱	۱/۲	۱/۴	تجنب تماشا

المدة فی الیوم (بالساعة)



تعلیمات التخلص



دستورالعمل دور ریختن

بخطر إلقاء هذا الجهاز الإلكتروني في المهملات عند الرغبة في التخلص منه وتقليل معدلات التلوث والمحافظة على البيئة، يرجى إعادة تدوير مكونات الجهاز.

هنگام دور انداختن، لطفا این وسیله الکترونیکی را در سطل زباله نیندازید. برای کاهش آلودگی و حفاظت هرچه بیشتر از محیط زیست، لطفا بازیافت کنید.

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ห้ามปิดช่องระบายอากาศใดๆ เพื่อเป็นการทำให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานของเครื่องมีความน่าเชื่อถือและเพื่อป้องกันจากความร้อนที่สูงเกินไป แนะนำให้ติดตั้งเครื่องในที่ที่ไม่มีการปิดกั้นช่องระบายอากาศ ดังตัวอย่าง หามวางเครื่องลงบนโต๊ะกาแฟที่เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆ ไซฟา เคียง ฯลฯ ห้ามวางเครื่องในที่ปิด เช่น ในกล่อง หรือตุวงของซึ่งปิดกั้นอากาศถ่ายเท
- ห้ามใช้เครื่องไถหญ้าหรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟลุกไหม้ และ/หรือ ไฟดูด ห้ามให้เครื่องโดนฝนหรือความชื้น
- อย่าติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์ เคา์ไฟ หรือระบบอื่นๆ ที่ปล่อยความร้อน เช่น แอมพลีไฟเออร์
- ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- ใช้อุปกรณ์/อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผู้ผลิระบุเท่านั้น
- อย่าใช้อุปกรณ์หากมีความเสียหายหรือผิดปกติทางกายภาพ ความเสียหาย/ความผิดปกติทางกายภาพ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง):
 - เครื่องตก
 - สายไฟฟ้าหรือปลั๊กเสียหาย
 - เครื่องสัมผัสกับฝนหรือความชื้น
 - มีบางอย่างร่วงใส่เครื่องหรือมีบางอย่างข้างในไม่แน่นอน
 อย่าพยายามซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้วยตัวเอง การเปิดหรือถอดฝาปิดอาจทำให้คุณมีความเสี่ยงจากแรงดันไฟฟ้าที่มีอันตรายหรืออันตรายอื่นๆ โปรดโทรหา Optima ก่อนส่งอุปกรณ์เข้าซ่อม
- ห้ามให้สิ่งใดๆ หรือของเหลวเข้าในเครื่อง สิ่งดังกล่าวอาจสัมผัสกับจุดที่มีแรงดันไฟฟ้าอันตรายและทำให้เกิดการลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูดได้
- ดูเอกสารแนบของเครื่องสำหรับสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
- ต้องให้เจ้าหน้าที่บริการที่เหมาะสมเป็นผู้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เท่านั้น
- ห้ามเพิ่มระดับเสียงสูงเกินไปเมื่อใช้อุปกรณ์ของคุณ ระดับเสียงที่สูงเกินไปสามารถสร้างความเสียหายให้กับการได้ยินของคุณ แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณทำตามคู่มือที่ออกโดยอาชีวอนามัยแห่งชาติกรมแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา (OSHA) สำหรับเวลาในการรับระดับความดันเสียงต่างๆ สูงสุด ตารางดังต่อไปนี้อาจช่วยในการตรวจสอบ:

ระดับเสียง (dB, SPL ตอนสนองซ้ำ)

90	95	100	105	110	115	120
8	4	2	1	1/2	1/4	หนักเสียง หูกรณี

ช่วงเวลาระหว่างวัน (ชั่วโมง)



ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทิ้ง

อย่าทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ลงถังขยะเมื่อต้องการทิ้ง เพื่อลดมลพิษให้เหลือน้อยที่สุดและปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก โปรดใช้วิธีการรีไซเคิล

Touchboards

205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740
 Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511
 Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com