



# SKF LAHD 500-1000

Instructions for use  
Mode d'emploi  
Bedienungsanleitung  
Instrucciones de uso  
Manuale d'istruzioni

Bruksanvisning  
Gebruiksaanwijzing  
Instruções de uso  
使用说明书  
Инструкция по эксплуатации



English	3	English
Français	9	Français
Deutsch	15	Deutsch
Español	21	Español
Italiano	27	Italiano
Svenska	33	Svenska
Nederlands	39	Nederlands
Português	45	Português
中文	51	中文
Русский	57	Русский



**Table of contents**

1. Application .....	4
2. Description.....	4
3. Technical data.....	5
4. Instructions for use.....	6
4.1 Installation .....	6
5. Maintenance and trouble shooting.....	8
5.1 Maintenance .....	8
5.2 Trouble shooting .....	8
5.3 Spare parts.....	8

**Original instructions**

## 1. Application


The SKF Oil levellers, type LAHD, are designed for automatic adjustment of the optimal oil lubrication level within a bearing housing, gearbox, crankcase or similar oil bath application. It effectively solves the problem of adjusting the correct oil level during running conditions rather than during standstill.

Furthermore, it will automatically compensate for oil leakage and offers the possibility for visual inspection of the oil level. The oil leveller will not compensate if the oil level is too high.

## 2. Description

The oil leveller basically consists of two communicating oil reservoirs, one on top of the other. The lower reservoir is in direct contact with the application and hence its oil level is the same as the oil level inside the application. Through a ventilation system the lower reservoir is in direct contact with the ambient air.

The upper reservoir is an airtight container storing replacement oil. Through its extended neck, which dips into the oil of the lower reservoir, the two reservoirs are in direct connection with each other. However oil can only flow from the upper to the lower reservoir once the oil level in the lower reservoir goes below the preset level, allowing air to flow through the extended neck to the upper reservoir.



### 3. Technical data

Boundary dimensions	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm high (3,6 x 11,4 in)
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm high (4,8 x 11,4 in)
Reservoir volume	
- LAHD 500	500 ml (17 fl. oz. US)
- LAHD 1000	1 000 ml (34 fl. oz. US)
Container material	Polycarbonate, aluminium
Temperature range permitted	- 20 .. 70 °C (-5 .. 160 °F)
Permissible humidity	0 - 100 %
Length of connecting tube	600 mm (2 feet)
Connection thread	G 1/2
Tube material	Polyurethane
O-ring material	NBR - 70 Shore
Gaskets	NBR - 80 Shore
	6 pieces, 3 pcs 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 pcs 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 pcs 2 x 62,5 x 82,5 mm
Other material	Aluminium, Bronze, Stainless Steel
Suitable oil types	Mineral and synthetic oils


## 4. Instructions for use

### 4.1 Installation

1. Determine the required oil level in the application during operation. For oil lubricated bearing housings this is normally defined as two millimetres (0,08 in) above the inner diameter of the outer ring of the bearing. It is however, strongly advised to check the recommendations from the bearing manufacturer. Similar recommendations exist for gearboxes and crank shaft casings.
2. Determine the best location for the installation of the support bracket assembly. The oil leveller must not be more than 60 cm (2 feet, length of plastic tube) from the application.
3. Adjust the support bracket, which holds the oil leveller to approximately 50 mm (2 in) below the required oil level.
4. Separate the lower and the upper reservoirs from each other.
5. Connect the lower reservoir to the support bracket by means of the fixation nut at the bottom of the oil leveller.
6. Adjust the height of the oil leveller so that the required oil level is between the two lines marked on the lower reservoir.
7. Measure and cut the plastic tube to the adequate length.
8. Prepare both ends of the tube with the swivel connectors. Start by sliding the swivel adapter (with the thread facing outwards) on top of the tube. Insert the copper sleeve into the tube and slide the copper ring on top of the sleeve.




Bracket assembly



Tube & coupling assembly

9. Thread the two connection couplings (G 1/2) onto the oil leveller and the application and connect the tube. Firmly tighten the swivel adapters.
10. Ensure there are no bends or kinks in the tube preventing the oil to flow freely from the oil leveller to the application.



11. Adjust the oil level in the application to the required level and assure that this corresponds to a level between the two lines marked on the lower reservoir. If necessary, adjust the height of the lower reservoir by means of the support bracket screw.
12. Screw the upper reservoir tightly onto the lower reservoir ensuring that the extended neck is flush with the oil level in the lower reservoir. Use the six rubber gaskets to obtain the correct height. (Ensure the gasket with the smallest bore remains on top).
13. For high precision applications use the support bracket screw for the fine tuning (otherwise the accuracy will depend on the thickness of the gaskets).
14. Unscrew the cover of the upper reservoir and fill it with the same oil as used in the application.
15. Screw back the cover tightly, ensuring that no air can enter into the upper reservoir. This will also open the valve at the bottom of the upper reservoir and hence connect the upper and lower reservoir to each other.
16. Start the machine. As the oil in the application will lower due to splashing, oil will flow from the lower reservoir into the application, exposing the extended neck to open air. This will allow air to enter the upper reservoir and hence oil to flow down to the lower reservoir. Once the oil has reached the preset level, air can no longer pass to the upper reservoir, effectively stopping the flow of oil.

**N.B.:** During stand-still the oil will stop splashing and the level in the application will rise. As a consequence the oil level in the oil leveller will also rise above the preset level.

## **5. Maintenance and trouble shooting**

### **5.1 Maintenance**

Regularly:

- Check and refill the upper oil reservoir with new, clean oil.
- Clean the oil leveller. For this purpose the lower reservoir is equipped with a drainage neck with a magnetic plug.

### **5.2 Trouble shooting**

In case of different oil levels in the application and the oil leveller check that:

- The application is provided with a ventilation nipple preventing over/under pressure.

In the case the oil continues to flow from the upper reservoir despite the pre-set level having been reached:

- Ensure the cover and the oil inlet on the upper reservoir is properly sealed.

In the case of excessive oil consumption check the application for leakage.

### **5.3 Spare parts**

<b>Designation</b>	<b>Description</b>
LAHD 1000-1	Upper reservoir with gaskets, 1 000 ml
LAHD-1	Lower container with gaskets
LAHD-2	Lubrication tube with end fittings (1 m)

## Table des matières

1. Application .....	10
2. Description.....	10
3. Caractéristiques techniques.....	11
4. Mode d'emploi.....	12
4.1 Installation .....	12
5. Entretien et interventions en cas de panne.....	14
5.1 Entretien .....	14
5.2 Interventions en cas de panne.....	14
5.3 Pièces de rechange.....	14

Traduction extraite du mode d'emploi d'origine

## 1. Application

Les niveleurs d'huile SKF, de type LAHD, sont conçus pour ajuster automatiquement le niveau optimal de lubrification en huile d'un logement de roulement, d'une boîte d'engrenages, d'un carter ou autre application de bain d'huile similaire. Le niveauur résout le problème de réglage du niveau d'huile correct pendant des conditions de fonctionnement plutôt qu'en arrêt.


De plus, il compense automatiquement les fuites d'huile et permet de contrôler visuellement le niveau d'huile. Le niveauur d'huile ne compense pas si le niveau d'huile est trop élevé.

## 2. Description

Le niveauur d'huile consiste essentiellement en deux réservoirs d'huile communicants, disposés l'un sur l'autre. Le réservoir inférieur est en contact direct avec l'application et son niveau d'huile est par conséquent égal au niveau d'huile de l'application.

Un système de ventilation met le réservoir inférieur en contact avec l'air ambiant.

Le réservoir supérieur est un contenant étanche à l'air qui stocke l'huile de recharge. Son col prolongé, qui plonge dans l'huile du réservoir inférieur, met les deux réservoirs en contact direct l'un avec l'autre. Cependant, l'huile ne peut passer du réservoir supérieur au réservoir inférieur que si le niveau d'huile du réservoir inférieur baisse en deçà du niveau préréglé, permettant ainsi à l'air de passer, par le col prolongé, vers le réservoir supérieur.



### 3. Caractéristiques techniques

Dimensions d'encombrement	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm de hauteur
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm de hauteur
Volume du réservoir	
- LAHD 500	500 ml
- LAHD 1000	1 000 ml
Matériau du réservoir	Polycarbonate, aluminium
Plage de températures admissible	- 20 .. 70 °C
Humidité admissible	0 - 100 %
Longueur du tube de raccordement	600 mm
Filetage du raccord	Polyuréthane
Matériau du tube	NBR - 70 Shore
Matériau du joint torique	NBR - 80 Shore
Joint d'étanchéité	6 unités, 3 unités 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 unités 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 unités 2 x 62,5 x 82,5 mm
Autres matériaux	Aluminium, bronze, acier inoxydable
Types d'huile appropriés	huiles minérales et synthétiques

## 4. Mode d'emploi

### 4.1 Installation

1. Déterminez le niveau d'huile nécessaire à l'application pendant son fonctionnement. Pour les logements de roulement lubrifiés à l'huile, ce niveau est normalement fixé à deux millimètres au-dessus du diamètre interne de la bague intérieure du roulement. Il est toutefois vivement conseillé de vérifier les recommandations du fabricant du roulement. Il existe des recommandations pour les boîtes d'engrenage et les carters de vilebrequin.
2. Déterminez le meilleur endroit pour l'installation de l'assemblage du support. Le nivelleur d'huile ne doit pas être distant de plus de 60 cm (longueur du tube plastique) par rapport à l'application.
3. Ajustez le support qui retient le nivelleur d'huile à environ 50 mm au-dessus du niveau d'huile requis.
4. Séparez les réservoirs inférieur et supérieur.
5. Fixez le réservoir inférieur au support au moyen des deux écrous de fixation au bas du nivelleur d'huile.
6. Ajustez la hauteur du nivelleur d'huile de manière à ce que le niveau d'huile requis se trouve entre les deux repères indiqués sur le réservoir inférieur.
7. Mesurez et découpez le tube plastique à la longueur adéquate.
8. Préparez les deux extrémités du tube avec les raccords pivotants. Commencez par glissez l'adaptateur pivotant (son filetage dirigé vers l'extérieur) par le haut du tube. Insérez le manchon de cuivre dans le tube et glissez la bague de cuivre par le haut du manchon.




Assemblage du support



Assemblage du tube et des raccords

9. Vissez les deux raccords ( $G\frac{1}{2}$ ) sur le nivelleur d'huile et l'application puis raccordez le tube. Serrez fermement les adaptateurs pivotants.
10. Assurez-vous que le tube ne comporte ni courbures ni vrilles empêchant l'huile de s'écouler librement entre le nivelleur d'huile et l'application.



11. Ajustez le niveau d'huile dans l'application au niveau requis et assurez-vous qu'il correspond au niveau situé entre les deux repères du réservoir inférieur.  
Si nécessaire, ajustez la hauteur du réservoir inférieur à l'aide de la vis du support.
12. Vissez solidement le réservoir supérieur sur le réservoir inférieur en vous assurant que le col prolongé est de fleur du niveau d'huile du réservoir inférieur. Utilisez les deux joints étanches en caoutchouc pour obtenir la bonne hauteur.  
(Assurez-vous que le joint étanche dont le trou est le plus étroit reste en haut).
13. Pour des applications de haute précision, utilisez la vis du support pour le réglage fin (sinon la précision dépendra de l'épaisseur des joints d'étanchéité).
14. Dévissez le couvercle du réservoir supérieur et remplissez ce dernier avec la même huile utilisée dans l'application.
15. Revissez solidement le couvercle et assurez-vous que l'air ne peut pas pénétrer dans le réservoir supérieur. Cela ouvrira également la soupape située au fond du réservoir supérieur et donc mettra en communication les réservoirs supérieur et inférieur.
16. Mettez la machine en marche. Comme l'huile présente dans l'application baissera en raison du barbotage, l'huile passera du réservoir inférieur vers l'application, exposant ainsi le col prolongé à l'air libre. Cela permettra à l'air de pénétrer dans le réservoir supérieur et, par conséquent, à l'huile de passer au réservoir inférieur. Une fois que l'huile aura atteint le niveau préréglé, l'air ne pourra plus passer vers le réservoir supérieur, arrêtant efficacement l'écoulement d'huile.

**N.B. :** Lorsque la machine est en arrêt, l'huile s'arrête de barboter et le niveau d'huile dans l'application augmente. En conséquence de quoi, le niveau d'huile du niveauur d'huile augmente également au-dessus du niveau préréglé.

## **5. Entretien et interventions en cas de panne**

### **5.1 Entretien**

Régulièrement :

- Contrôlez et ajoutez de l'huile neuve et propre dans le réservoir supérieur.
- Nettoyez le niveauur d'huile. Pour ce faire, le réservoir inférieur est équipé d'un col de vidange à bouchon magnétique.

### **5.2 Interventions en cas de panne**

Si vous constatez des niveaux d'huile différents dans l'application et le niveauur d'huile, vérifiez si :

- l'application est dotée d'un embout d'aération empêchant la surpression et la dépression.

Au cas où l'huile continue de s'écouler du réservoir supérieur bien que le niveau pré réglé ait été atteint :

- assurez-vous que le couvercle et l'admission d'huile du réservoir supérieur sont bien étanches.

En cas de consommation d'huile excessive, contrôlez l'application quant à la présence de fuite.

### **5.3 Pièces de rechange**

Désignation	Description
LAHD 1000-1	Réservoir supérieur avec joints d'étanchéité, 1 000 ml
LAHD-1	Le réservoir inférieur avec joints
LAHD-2	Tube de lubrification avec éléments de montage aux extrémités (1 m)

## Inhalt

1.	Anwendung .....	16
2.	Beschreibung .....	16
3.	Technische Daten .....	17
4.	Bedienungsanleitung .....	18
4.1	Montage .....	18
5.	Wartung und Störungsbeseitigung .....	20
5.1	Wartung .....	20
5.2	Störungsbeseitigung .....	20
5.3	Ersatzteile .....	20

Deutsch

Übersetzung der Original-Bedienungsanleitungen

## 1. Anwendung


Der SKF Ölstandswächter, Typ LAHD, wurde zur automatischen Regulierung des optimalen Schmierölstands in einem Lagergehäuse, Getriebegehäuse, Kurbelgehäuse oder einer ähnlichen Ölbadanwendung entworfen. Damit wird das Problem der Regulierung des korrekten Ölstands während des Betriebs statt während des Stillstands auf wirksame Weise gelöst. Außerdem kompensiert der Ölstandswächter Ölleckkagen automatisch und bietet die Möglichkeit der Sichtkontrolle des Ölstands. Ein zu hoher Ölstand kann vom Ölstandswächter nicht kompensiert werden.

## 2. Beschreibung

Der SKF Ölstandswächter besteht aus zwei kommunizierenden Ölbehältern.

Der untere Behälter ist direkt mit der Anwendung verbunden und hat daher den gleichen Ölstand wie die Anwendung. Durch ein Lüftungsrohr hat der untere Ölbehälter Kontakt zur Umgebungsluft.

Der obere Behälter ist luftdicht verschlossen und enthält die Nachfüll-Ölmenge. Die beiden Behälter sind über einen verlängerten Stutzen, der in das Öl im unteren Behälter eintaucht, miteinander verbunden. Aus dem oberen Behälter kann nur dann Öl ausfließen, wenn der Ölstand im unteren Behälter unter das vorher eingestellte Niveau absinkt, da nur dann Luft über den verlängerten Stutzen in den oberen Behälter gelangen kann. Der eingestellte Ölstand entspricht daher dem unteren Ende des verlängerten Stutzens.



### 3. Technische Daten

Außenabmessungen:	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm Höhe
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm Höhe
Nachfüllvolumen:	
- LAHD 500	500 ml
- LAHD 1000	1 000 ml
Behältermaterial	Polykarbonat, Aluminium
Umgebungstemperatur	- 20 bis 70 °C
Zulässige Luftfeuchte	0 - 100 %
Länge des Anschlusschlauchs	600 mm
Anschlussgewinde	G 1/2
Schlauchmaterial	Polyurethan
O-Ringmaterial	NBR - 70 Shore
Dichtungen	NBR - 80 Shore
	6 Stück, 3 Stück 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 Stück 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 Stück 2 x 62,5 x 82,5 mm
Weitere Werkstoffe	Aluminium, Bronze, Edelstahl
Geeignete Öle	Mineral- und Syntheseöle

## 4. Bedienungsanleitung

### 4.1 Montage

1. Den erforderlichen Ölstand in der Anwendung während des Betriebs bestimmen. Für ölgeschmierte Lagergehäuse wird dieser normalerweise als zwei Millimeter über dem inneren Durchmesser des äußeren Rings des Lagers definiert. Es wird jedoch dringend empfohlen, die Empfehlungen des Lagerherstellers zu beachten. Entsprechende Empfehlungen gibt es für Getriebegehäuse und Kurbelwellengehäuse.
2. Bestimmen Sie die beste Stelle für die Installation des Stützbügelaufbaus. Der Ölstandswächter darf nicht mehr als 60 cm (Länge des Plastikschlauchs) von der Anwendung entfernt sein.
3. Den Stützbügel, der den Ölstandswächter trägt, etwa 50 mm unter dem erforderlichen Ölstand anbringen.
4. Den oberen und den unteren Behälter voneinander lösen.
5. Den unteren Behälter mit den zwei Befestigungsmuttern, die sich unten am Ölstandswächter befinden, am Stützbügel befestigen.
6. Die Höhe des Ölstandswächters so anpassen, dass der erforderliche Ölstand zwischen den zwei Linien liegt, die auf dem unteren Behälter angegeben sind.
7. Den Verbindungsschlauch messen und auf die richtige Länge zuschneiden.
8. Beide Enden des Schlauches mit den Gelenkverbindungen versehen. Dabei erst den Gelenkadapter (mit nach außen weisendem Gewinde) auf den Schlauch schieben. Die Kupfer-Laufbuchse in den Schlauch stecken und den Kupferring auf die Buchse schieben.




Bügelaufbau



Schlauch- und Kupplungsaufbau

9. Die zwei Verbindungskupplungen ( $G\frac{1}{2}$ ) auf den Ölstandswächter und die Anwendung schrauben und den Schlauch anbringen. Die Gelenkadapter fest anziehen.
10. Der Schlauch darf dabei keine Krümmungen und Knicke aufweisen, die den freien Fluss des Öls vom Ölstandswächter zur Anwendung verhindern.



11. Den Ölstand in der Anwendung auf den erforderlichen Stand bringen. Dieser muss mit einem Ölstand übereinstimmen, der zwischen den zwei Linien liegt, die auf dem unteren Behälter angegeben sind. Falls erforderlich die Höhe des unteren Behälters mit Hilfe der Stützbügelschraube anpassen.
12. Den oberen Behälter fest auf den unteren Behälter schrauben, wobei darauf zu achten ist, dass der verlängerte Hals in einer Ebene mit dem Ölstand des unteren Behälters liegt. Die sechs Gummidichtungen zur Einstellung der richtigen Höhe verwenden. (Die Dichtung mit der kleinsten Bohrung muss oben bleiben).
13. Für Präzisionsanwendungen wird die Stützbügelschraube zur Feineinstellung verwendet (andernfalls ist die Genauigkeit von der Dicke der Dichtungen abhängig).
14. Die Abdeckung vom oberen Behälter schrauben und diesen mit demselben Öl füllen, das auch in der Anwendung verwendet wird.
15. Die Abdeckung wieder fest anschrauben, so dass keine Luft in den oberen Behälter gelangen kann. Dies wird auch das Ventil auf dem Boden des unteren Behälters öffnen und so den oberen und den unteren Behälter miteinander verbinden.
16. Die Maschine starten. Da das Öl in der Anwendung durch Verspritzen weniger wird, fließt Öl aus dem unteren Behälter in die Anwendung und der verlängerte Stutzen wird bloßgelegt und ist jetzt von Luft umgeben. Dadurch kann Luft in den oberen Behälter eindringen und Öl in den unteren Behälter fließen. Wenn das Öl den voreingestellten Stand erreicht hat, kann die Luft nicht mehr in den oberen Behälter gelangen und somit wird der Fluss des Öls wirksam gestoppt.

**N.B.:** Während des Stillstands wird das Öl sich wieder sammeln und der Ölstand in der Anwendung wird ansteigen. Dies hat zur Folge, dass auch der Ölstand im Ölstandswächter über den voreingestellten Stand ansteigt.

## **5. Wartung und Störungsbeseitigung**

### **5.1 Wartung**

Regelmäßig:

- Den oberen Ölbehälter kontrollieren und mit neuem, sauberem Öl auffüllen.
- Den Ölstandswächter reinigen. Zu diesem Zweck ist der untere Behälter mit einem magnetischen Ablassstopfen versehen.

### **5.2 Störungsbeseitigung**

Bei verschiedenen Ölständen in der Anwendung und im Ölstandswächter kontrollieren, ob:

- die Anwendung mit einem Lüftungsnippel zur Vermeidung von Über-/Unterdruck versehen ist.

Wenn weiterhin Öl aus dem oberen Behälter läuft, obwohl der voreingestellte Stand erreicht wurde:

- sicherstellen, dass die Abdeckung und der Öleinlass auf dem oberen Behälter ordnungsgemäß abgedichtet sind.

Bei exzessivem Ölverbrauch die Anwendung auf mögliche Lecks kontrollieren.

### **5.3 Ersatzteile**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>
LAHD 1000-1	oberer Behälter mit Dichtungen, 1000 ml
LAHD-1	Unterer abgedichteter Ölbehälter
LAHD-2	Schlauch mit Anschlussstücken (1 m)

## Índice

1.	Aplicación.....	22
2.	Descripción .....	22
3.	Datos técnicos.....	23
4.	Instrucciones de uso.....	24
4.1	Instalación.....	24
5.	Mantenimiento y resolución de problemas .....	26
5.1	Mantenimiento .....	26
5.2	Resolución de problemas .....	26
5.3	Recambios.....	26

Español

Traducción de las instrucciones originales


## 1. Aplicación

Los niveladores de aceite SKF de la serie LAHD han sido diseñados para llevar a cabo un ajuste automático del nivel de aceite dentro del soporte de un rodamiento, una caja de engranajes, un cárter o en aplicaciones similares que requieren lubricación con aceite. Los niveladores de aceite SKF consisten en una solución eficaz a los problemas de ajuste del nivel correcto de aceite, ya que permiten realizarlo durante el funcionamiento de la máquina en lugar de realizar el ajuste cuando la aplicación se encuentra inactiva. Además, compensan automáticamente las fugas de aceite y su diseño permite la visualización del nivel de aceite. Cuando este nivel es demasiado elevado, el nivelador de aceite no realiza ninguna acción de compensación.

## 2. Descripción

El nivelador de aceite consta básicamente de dos depósitos de aceite comunicantes, uno situado encima del otro. El depósito inferior está directamente en contacto con la aplicación y, por tanto, su nivel de aceite es el mismo que el nivel de aceite que se encuentra dentro de la aplicación. Gracias a un sistema de ventilación, este depósito está en contacto directo con el aire exterior.

El depósito superior está situado en un recipiente hermético que contiene el aceite de recambio. Los dos depósitos se encuentran directamente conectados a través de un cuello que se extiende desde el depósito superior hasta sumergirse en el aceite del depósito inferior. No obstante, el aceite solamente puede circular del depósito superior al inferior cuando el nivel de aceite de este último sea inferior al nivel predeterminado, permitiendo que el aire circule por el cuello hacia el depósito superior.



### 3. Datos técnicos

Dimensiones	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm de alto
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm de alto
Volumen del depósito	
- LAHD 500	500 ml
- LAHD 1000	1.000 ml
Material del recipiente	Policarbonato, aluminio
Rango de temperatura permitido	-20 a +70 °C
Humedad permisible	0 - 100 %
Longitud del tubo de conexión	600 mm
Conectores	G 1/2
Material del tubo	Poliuretano
Material de la junta tórica	NBR - 70 Shore
Juntas	NBR - 80 Shore
	6 unidades, 3 unids. 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 unids. 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 unids. 2 x 62,5 x 82,5 mm
Otros materiales	Aluminio, bronce, acero inoxidable
Aceites compatibles	Aceites minerales y sintéticos

## 4. Instrucciones de uso

### 4.1 Instalación

1. Determine el nivel de aceite que la aplicación requerirá durante su funcionamiento. En los soportes para rodamientos lubricados con aceite, este nivel se define normalmente como 2 milímetros por encima del diámetro interior del aro exterior del rodamiento; no obstante, se recomienda encarecidamente comprobar las recomendaciones del fabricante de rodamientos. Existen recomendaciones similares para las cajas de engranajes y para el cárter del cigüeñal.
2. Determine el lugar idóneo para la instalación de la abrazadera. El nivelador de aceite no debe encontrarse a más de 60 cm (longitud de tubo de plástico) de la aplicación.
3. Ajuste la abrazadera que sujetla el nivelador de aceite a aproximadamente 50 mm por debajo del nivel de aceite necesario.
4. Separe los depósitos inferior y superior uno del otro.
5. Conecte el depósito inferior al soporte mediante las dos tuercas de fijación situadas en la parte inferior del nivelador de aceite.
6. Ajuste la altura del nivelador de aceite de forma que el nivel de aceite quede entre las dos líneas marcadas en el depósito inferior.
7. Mida y corte el tubo de plástico a la longitud adecuada.
8. Presente los conectores en ambos extremos del tubo. Deslice el adaptador giratorio (con el lado roscado hacia fuera) en la parte superior del tubo. Inserte el manguito de cobre en el tubo e introduzca el aro de cobre encima del manguito.




Abrazadera de soporte



Conjunto de tubo y conectores de acoplamiento

9. Enrosque los dos conectores ( $G\frac{1}{2}$ ) en el nivelador de aceite y en la aplicación y conecte el tubo. Apriete firmemente los conectores.
10. Asegúrese de que el tubo no esté doblado o enroscado para evitar que el aceite circule libremente desde nivelador hacia la aplicación.



11. Ajuste el nivel de aceite de la aplicación y asegúrese de que este quede fijado entre las dos líneas marcadas en el depósito inferior del nivelador. Si fuera necesario, ajuste la altura del depósito inferior mediante el tornillo de la abrazadera.
12. Enrosque el depósito superior fuertemente al depósito inferior asegurándose de que el cuello quede a la misma altura que el nivel de aceite del depósito inferior. Utilice las seis juntas de goma para lograr la altura correcta. (Asegúrese de que la junta con el orificio más pequeño quede situada en la parte superior).
13. Para aplicaciones de alta precisión, utilice el tornillo de la abrazadera para realizar un ajuste preciso (de lo contrario, la precisión dependerá del grosor de las juntas).
14. Desenrosque la cubierta del depósito superior y llénelo del mismo tipo de aceite utilizado en la aplicación.
15. Vuelva a enroscar la cubierta firmemente, asegurándose de que no penetre aire en el depósito superior. Esto también abrirá la válvula situada en el fondo del depósito superior que, a su vez, conecta el depósito superior con el inferior.
16. Arranque la máquina. Puesto que el nivel de aceite de la aplicación disminuye debido a las salpicaduras, el aceite del depósito inferior circula hacia la aplicación para compensar estas pérdidas, dejando el cuello expuesto al aire. Esto permitirá que penetre aire en el depósito superior y que, por tanto, el aceite fluya al depósito inferior. Una vez que el aceite haya alcanzado el nivel predeterminado, el aire no podrá penetrar en el depósito superior, deteniendo el flujo de aceite.

**N.B.:** Cuando la máquina esté parada, el aceite dejará de salpicar y el nivel de aceite en la aplicación aumentará; como consecuencia, el nivel de aceite del nivelador también subirá por encima del nivel predeterminado.

## 5. Mantenimiento y resolución de problemas

### 5.1 Mantenimiento

Regularmente:

- compruebe y rellene de aceite nuevo y limpio el depósito superior y
- límpie el nivelador de aceite; a tal efecto, se ha equipado al depósito inferior con un cuello de drenaje con tapón magnético.

### 5.2 Resolución de problemas

En caso de diferencia entre los niveles de aceite de la aplicación y el nivelador compruebe que:

- la aplicación cuente con una boquilla de ventilación que impida que la presión sea superior o inferior a la adecuada.

En caso de que continúe saliendo aceite del depósito superior a pesar de haberse alcanzado el nivel predeterminado:

- asegúrese de que la cubierta y la entrada de aceite del depósito superior estén debidamente cerradas.

En caso de un consumo excesivo de aceite, compruebe si existen fugas en la aplicación.

### 5.3 Recambios

Referencia	Descripción
LAHD 1000-1	Depósito superior con juntas, 1.000 ml
LAHD-1	Contenedor inferior con juntas
LAHD-2	Tubo de lubricación con racores terminales (1 m)

## Indice

1. Applicazione .....	28
2. Descrizione .....	28
3. Dati tecnici.....	29
4. Istruzioni per l'uso .....	30
4.1 Installazione.....	30
5. Manutenzione e diagnostica .....	32
5.1 Manutenzione.....	32
5.2 Diagnostica .....	32
5.3 Ricambi.....	32

Italiano

Traduzione delle istruzioni originali

## 1. Applicazione

I livellatori d'olio SKF, serie LAHD, sono progettati per una regolazione automatica del livello ottimale di lubrificazione a olio per sedi di cuscinetti, scatole del cambio, basamenti motore o applicazioni simili a bagno d'olio. Risolvono efficacemente il problema della regolazione costante del livello ottimale di lubrificazione a olio durante il funzionamento anziché in condizioni statiche.


Inoltre, compensano automaticamente eventuali perdite d'olio e permettono l'ispezione visiva del livello d'olio. Il livellatore non compensa in condizioni di livello d'olio eccessivo.

## 2. Descrizione

Il livellatore d'olio sostanzialmente è composto da due serbatoi comunicanti, uno sopra l'altro. Il serbatoio inferiore è in contatto diretto con l'organo da lubrificare e pertanto il livello d'olio al suo interno corrisponde a quello presente in quest'ultimo. Un sistema di sfiato lo mette in comunicazione diretta con l'aria dell'ambiente

Il serbatoio superiore è a tenuta d'aria e contiene l'olio di riserva.

I due serbatoi sono in comunicazione tramite un collettore esterno che pesca nell'olio del serbatoio inferiore. In ogni caso l'olio potrà fluire solo dal serbatoio superiore verso quello inferiore qualora il livello di quest'ultimo scendesse sotto un valore predefinito, permettendo all'aria di fluire verso l'alto attraverso il collettore esterno



### 3. Dati tecnici

Dimensioni esterne	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm di altezza
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm di altezza
Volume del serbatoio	
- LAHD 500	500 ml
- LAHD 1000	1 000 ml
Materiale dei contenitori	Policarbonato, alluminio
Escursione termica ammissibile	- 20 .. 70 °C
Permissible humidity	0 - 100 %
Lunghezza del tubo di collegamento	600 mm
Raccordo filettato	G 1/2
Materiale del tubo	Poliuretano
Materiale dell'O-ring	NBR - 70 Shore
Guarnizioni	NBR - 80 Shore
	6 pezzi,    3 pezzi 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 pezzo 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 pezzo 2 x 62,5 x 82,5 mm
Altri materiali	Alluminio, bronzo, acciaio inossidabile
Tipi di olio idonei	Oli minerali e sintetici

Italiano

## 4. Istruzioni per l'uso

### 4.1 Installazione

1. Determinare il livello d'olio richiesto dall'applicazione durante il funzionamento.  
Per sedi di cuscinetti lubrificate ad olio, normalmente è definito come due millimetri al di sopra del diametro interno dell'anello esterno del cuscinetto.  
In ogni caso, si consiglia di controllare le raccomandazioni del produttore di cuscinetti. Raccomandazioni simili esistono anche per scatole del cambio e basamenti motore.
2. Identificare la posizione migliore per installare le staffe di supporto. La distanza fra il livellatore d'olio e l'organo da lubrificare non deve essere superiore a 60 cm (lunghezza del tubo di plastica).
3. Regolare la staffa di supporto del livellatore d'olio a circa 50 mm sotto il livello d'olio richiesto.
4. Separare il serbatoio inferiore da quello superiore.
5. Collegare il serbatoio inferiore alla staffa di supporto tramite i due dadi di fissaggio sul fondo del livellatore d'olio.
6. Regolare l'altezza del livellatore d'olio in modo che il livello d'olio richiesto sia compreso fra le due linee contrassegnate sul serbatoio inferiore.
7. Misurare e tagliare il tubo di plastica alla lunghezza richiesta.
8. Preparare entrambe le estremità del tubo con i raccordi snodati. Iniziare facendo scorrere l'adattatore snodato (con la filettatura rivolta verso l'esterno) nella parte alta del tubo. Inserire il manicotto di rame nel tubo e far scorrere l'anello di rame sul manicotto.




Assemblaggio delle staffe



Assemblaggio del tubo e del raccordo

9. Avvitare i due raccordi (G 1/2) sul livellatore d'olio e sull'organo da lubrificare e collegare il tubo. Serrare saldamente gli adattatori snodati.
10. Verificare che il tubo non sia piegato o schiacciato impedendo il flusso corretto dell'olio dal livellatore all'organo da lubrificare.



11. Regolare il livello dell'olio nell'organo da lubrificare all'altezza richiesta e verificare che sia compreso fra le due linee contrassegnate sul serbatoio inferiore.  
Se necessario, regolare l'altezza del serbatoio inferiore agendo sulla vite della staffa di supporto.
12. Avvitare saldamente il serbatoio superiore su quello inferiore verificando che il collettore esterno sia a filo con il livello dell'olio nel serbatoio inferiore.  
Utilizzare le sei guarnizioni in gomma per ottenere l'altezza corretta.  
(Verificare che la guarnizione con il foro di diametro inferiore rimanga in alto).
13. Per applicazioni che richiedono un'elevata precisione utilizzare la staffa di supporto per regolazioni di precisione (altrimenti l'accuratezza dipende solo dallo spessore delle guarnizioni).
14. Svitare il coperchio del serbatoio superiore e riempirlo con olio dello stesso tipo di quello utilizzato nell'organo da lubrificare.
15. Riavvitare il coperchio saldamente, verificando che l'aria non possa entrare nel serbatoio superiore. In questo modo si apre anche la valvola alla base del serbatoio superiore, collegando quindi il serbatoio superiore con quello inferiore.
16. Avviare la macchina. Quando il livello dell'olio nell'organo lubrificato si abbassa a causa dei getti lubrificanti, l'olio fluisce dal serbatoio inferiore nell'organo esponendo il collettore all'aria esterna. In questo modo si ha un ingresso d'aria nel serbatoio superiore e quindi un flusso d'olio verso il serbatoio inferiore.  
Quando l'olio raggiunge il livello prestabilito, l'ingresso d'aria nel serbatoio superiore si interrompe, arrestando quindi il flusso dell'olio.

**N.B.:** In condizioni statiche, non si hanno getti di lubrificazione e il livello d'olio nell'organo lubrificato aumenta. Pertanto anche il livello dell'olio nel livellatore aumenta superando il livello preimpostato.

## 5. Manutenzione e diagnostica

### 5.1 Manutenzione

Regolarmente:

- Verificare e rabboccare il serbatoio d'olio superiore con olio nuovo e pulito.
- Pulire il livellatore. Per questo scopo, il serbatoio inferiore è dotato di un collettore di scarico con tappo magnetico.

### 5.2 Diagnostica

Qualora vengano utilizzati diversi livelli d'olio nell'organo da lubrificare e nel livellatore verificare che:

- L'organo da lubrificare sia dotato di nipplo di aerazione per impedire eccessivi aumenti o riduzioni di pressione.

Qualora l'olio continuasse a fluire dal serbatoio superiore dopo aver raggiunto il livello preimpostato:

- Verificare che il coperchio e l'ingresso dell'olio nel serbatoio superiore siano a tenuta ermetica.

Nel caso di un eccessivo consumo d'olio verificare la presenza di eventuali perdite nell'organo lubrificato.

### 5.3 Ricambi

Codice	Descrizione
LAHD 1000-1	Serbatoio superiore con guarnizioni, 1 000 ml
LAHD-1	Serbatoio inferiore con guarnizioni
LAHD-2	Tubo di lubrificazione con raccordi finali (1 m)

## Innehållsförteckning

1.	Användningsområde.....	34
2.	Beskrivning .....	34
3.	Tekniska data.....	35
4.	Bruksanvisning .....	36
4.1	Installation .....	36
5.	<b>Underhåll och felsökning .....</b>	<b>38</b>
5.1	Skötsel.....	38
5.2	Felsökning.....	38
5.3	Reservdelar.....	38

Svenska

Översättning av de ursprungliga anvisningarna

## 1. Användningsområde

SKF oljenivåutjämnare, typ LAHD, är konstruerad för automatisk justering av den optimala smörjmedelsnivån i lagerhus, växellådor, vevhus eller liknande oljebadsumptillämpningar. Den möjliggör effektiv reglering av rätt oljenivå under drift, vilket innebär att anläggningen inte behöver tas ur drift.


Dessutom kompenseras den automatiskt för oljeläckage och tillåter visuell kontroll av oljenivån. Oljenivåutjämnaren kompenseras inte om oljenivån är för hög.

## 2. Beskrivning

Oljenivåutjämnaren består enkelt uttryckt av två kommunicerande oljebehållare ovanpå varandra. Den lägre behållaren står i direkt kontakt med tillämpningen och där är oljenivån alltså densamma som i tillämpningen. Genom ett ventilationssystem är den lägre behållaren i direkt kontakt med omgivningen.

Den övre behållaren är en lufttät behållare där ersättningsoljan förvaras.

Via den förlängda halsen, som är nedsänkt i oljan i den lägre behållaren, står de två behållarna i direkt förbindelse med varandra. Oljan kan däremot bara rinna från den övre till den nedre behållaren när nivån i den nedre behållaren sjunker under den förinställda nivån, samtidigt som luften strömmar genom den förlängda halsen till den övre behållaren.



### 3. Tekniska data

Dimensioner	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm hög
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm hög
Behållarens volym	
- LAHD 500	500 ml
- LAHD 1000	1 000 ml
Behållarens material	Polykarbonat, aluminum
Tillåtet temperaturområde	- 20 .. 70 °C
Tillåten luftfuktighet	0 - 100%
Anslutningsslängd, längd	600 mm
Anslutningsgänga	G 1/2
Slangmaterial	Polyuretan
O-ring, material	NBR - 70 Shore
Packningar	NBR - 80 Shore
	6 stycken, 3 st. 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 st. 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 st. 2 x 62,5 x 82,5 mm
Övriga material	Aluminum, brons, rostfritt stål
Lämpliga oljor	Mineral och syntetiska

## 4. Bruksanvisning

### 4.1 Installation

1. Bestäm önskad oljenivå i tillämpningen vid drift.  
För oljemsorda lagerhus är detta i regel två millimeter över ytterringens innerdiameter.  
Vi rekommenderar emellertid starkt att man kontrollerar vad lagertillverkarens rekommendationer är. Liknande rekommendationer finns för växellådor och vevaxelhus.
2. Bestäm den bästa placeringen för installationen av fästanordningen.  
Oljenivåutjämnaren får inte vara mer än 60 cm från tillämpningen (plastslangens längd).
3. Justera stödbygeln som håller oljenivåutjämnaren till ca 50 mm under önskad oljenivå.
4. Separera den nedre och övre behållaren från varandra.
5. Anslut den nedre behållaren vid stödbygeln med de två monteringsmuttrarna vid botten av oljenivåutjämnaren.
6. Justera oljenivåutjämnarens höjd så att önskad oljenivå är mellan de två markeringarna på den nedre behållaren.
7. Mät och kapa plastslangen till önskad längd.
8. Förse slangens båda ändar med svivelkopplingar. Börja genom att skjuta sviveladaptern (med gängan vänd uppåt) högst upp på slangens.  
Stick in kopparhylsan i slangens och skjut koppringen på toppen av hylsan.




Fästanordning



Slang- och kopplingsdel

9. Skruva på in de två anslutningskopplingarna ( $G\frac{1}{2}$ ) på oljenivåutjämnaren och tillämpningen och anslut slangens. Dra åt svivelkopplingarna ordentligt.
10. Se till att slangens inte är bockad eller krökt eftersom det kan förhindra att oljan rinner obehindrat från oljenivåutjämnaren till tillämpningen.



11. Justera oljenivån i tillämpningen till önskad nivå och kontrollera att detta motsvarar en nivå mellan de båda markeringarna på den nedre behållaren. Justera den nedre behållarens höjd om så krävs med hjälp av fästanordningensskruv.
12. Skruva fast den övre behållaren ordentligt på den nedre behållaren och se samtidigt till att den utskjutande halsen är i nivå med oljenivån i den nedre behållaren. Använd de sex gummipackningarna för att uppnå rätt höjd. (Kontrollera att packningen med den minsta innerdiametern är högst upp).
13. För högprecisionstillämpningar, använd stödbygelskruven vid finjusteringen (annars kommer noggrannheten att avgöras av packningarnas tjocklek).
14. Skruva bort locket från den övre behållaren och fyll den med samma olja som finns i tillämpningen.
15. Skruva tillbaka locket ordentligt så att det inte kan tränga in luft i den övre behållaren. Detta kommer också att öppna ventilen längst ner i den övre behållaren och på så sätt står de övre och nedre behållarna i förbindelse med varandra.
16. Starta maskinen. När oljenivån i tillämpningen sjunker till följd av oljestänk kommer oljan att rinna från den nedre behållaren till tillämpningen, vilket gör att den förlängda halsen kommer i kontakt med öppna luften. På så sätt kan luften nå in i den övre behållaren och därigenom rinner oljan ner i den nedre behållaren. När oljan har nått den förinställda nivån kan luften inte längre passera in i den övre behållaren, vilket på ett effektivt sätt stoppar flödet av olja.

**OBS!** När tillämpningen är ur drift kommer oljan att sluta stänka och nivån i tillämpningen stiger. Detta resulterar i att oljenivån stiger över förinställd nivå även i oljenivåutjämnen.

## 5. Underhåll och felsökning

### 5.1 Skötsel

Regelbundet:

- Kontrollera och fyll på den övre oljebehållaren med ny, ren olja.
- Rengör oljenivåutjämnaren. För att underlätta detta är den nedre behållaren utrustad med en tapphals med en magnetisk plugg.

### 5.2 Felsökning

Om oljenivån är olika i tillämpningen och oljenivåutjämnaren kontrollera att:

- Tillämpningen är utrustad med en ventilationsnippel som förhindrar över- och undertryck.

Om oljan fortsätter att rinna från den övre behållaren trots att den förinställda nivån har nåtts:

- Kontrollera att locket och oljeinloppet i den övre behållaren är ordentligt täta.

Om oljeförbrukningen är mycket hög kontrollera att tillämpningen inte läcker.

### 5.3 Reservdelar

Beteckning	Beskrivning
LAHD 1000-1	Övre behållare med packningar, 1 000 ml
LAHD-1	Lägre behållaren med packningar
LAHD-2	Smörjningssläng med ändkopplingar (1 m)

## Inhoudsopgave

1. Toepassing.....	40
2. Beschrijving .....	40
3. Technische gegevens .....	41
4. Gebruiksaanwijzing.....	42
4.1 Installatie.....	42
5. Onderhoud en storingsanalyse.....	44
5.1 Onderhoud.....	44
5.2 Storingsanalyse.....	44
5.3 Spare parts.....	44

Nederlands

Vertaling van de originele handleiding

## 1. Toepassing


De SKF oliepeilregelaars, type LAHD, zijn bedoeld voor automatische aanpassing van het optimale oliesmeerniveau in een lagerhuis, tandwielkast, krukkast of een dergelijke oliebadtoepassing. De regelaar lost effectief het probleem op van aanpassing aan het juiste oliepeil tijdens bedrijf in plaats van tijdens stilstand.

Verder compenseert de regelaar automatisch olielekages en biedt hij de mogelijkheid voor visuele controle van het oliepeil. De oliepeilregelaar compenseert niet als het oliepeil te hoog is.

## 2. Beschrijving

De oliepeilregelaar bestaat in principe uit twee boven elkaar geplaatste communicerende oliereservoirs. Het onderste reservoir heeft direct contact met de toepassing en daarom is het oliepeil hier gelijk aan het oliepeil in de toepassing. Door een ventilatiesysteem staat het onderste reservoir direct in contact met de omgevingslucht.

Het bovenste reservoir is een luchtdicht vat waarin de vervangende olie is opgeslagen. Via de verlengde hals, die in de olie van het onderste reservoir is gedompeld, staan de twee reservoirs direct in contact met elkaar. Olie kan echter alleen van het bovenste naar het onderste reservoir stromen als het oliepeil onder het vooraf ingestelde peil daalt, waardoor lucht door de verlengde hals naar het bovenste reservoir kan stromen.



Samenstellingsketing oliepeilregelaar

### 3. Technische gegevens

Buitenafmetingen	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm hoog
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm hoog
Inhoud van het reservoir	
- LAHD 500	500 ml
- LAHD 1000	1 000 ml
Materiaal van het reservoir	Polycarbonaat, aluminium
Toegestaan temperatuurbereik	- 20 .. 70 °C
Toegestane vochtigheid	0 - 100 %
Lengte van de verbindingsspijP	600 mm
Aansluitdraad	G 1/2
Materiaal van de pijP	Polyurethaan
Materiaal van de O-ring	NBR - 70 Shore
Pakkingen	NBR - 80 Shore
	6 stuks,    3 st. 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 st. 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 st. 2 x 62,5 x 82,5 mm
Other material	Aluminium, brons, roestvrij staal
Suitable oil types	Minerale en synthetische oliën

## 4. Gebruiksaanwijzing

### 4.1 Installatie

1. Stel het tijdens bedrijf vereiste oliepeil in de toepassing vast.  
Voor olietanks worden dit doorgaans vastgesteld op twee millimeter boven de binnendiameter van de buitenring van de lager.  
Wij raden sterk aan om de aanbevelingen van de fabrikant van de lager te raadplegen. Dergelijke aanbevelingen bestaan ook voor tandwielkasten en krukasbehuizingen.
2. Bepaal de beste plaats voor het installeren van de steunbeugel.  
De oliepeilregelaar mag zich niet verder dan 60 cm (lengte van de kunststof pijp) van de toepassing bevinden.
3. Stel de steunbeugel die de oliepeilregelaar vasthouwt af op ongeveer 50 mm onder het vereiste oliepeil.
4. Scheid de onderste en bovenste reservoires van elkaar.
5. Bevestig het onderste reservoir met behulp van de twee bevestigingsmoeren aan de onderzijde van de oliepeilregelaar op de beugel.
6. Stel de hoogte van de oliepeilregelaar zo af, dat het vereiste oliepeil tussen de twee markeringsstreepjes op het onderste reservoir staat.
7. Meet de kunststof pijp en snij deze op de juiste lengte af.
8. Breng aan beide uiteinden van de pijp wartelverbindingen aan. Schuif hiervoor eerst de warteladapter (met de schroefdraad naar buiten gericht) over de bovenkant van de pijp. Plaats de koperen bus in de pijp en schuif de koperen ring op de bovenkant van de bus.




Beugel compleet



Pijp & koppeling compleet

9. Schroef de twee koppelingen ( $G\frac{1}{2}$ ) op de oliepeilregelaar en de toepassing en sluit de pijp aan. Draai de warteladapters stevig aan.
10. Controleer of er geen bochten of knikken in de pijp aanwezig zijn, die de vrije doorstroom van de olie van de oliepeilregelaar naar de toepassing kunnen verhinderen.



11. Stel het oliepeil in de toepassing op het gewenste peil af en controleer of dit peil zich tussen de twee streeppjes op het onderste reservoir bevindt. Pas indien nodig de hoogte van het onderste reservoir met de schroef van de beugel aan.
12. Schroef het bovenste reservoir stevig op het onderste reservoir en zorg dat de verlengde hals zich op gelijke hoogte met het oliepeil in het onderste reservoir bevindt. Gebruik de zes rubberen pakkingen om de juiste hoogte te krijgen (zorg dat de pakking met het kleinste boorgat bovenop blijft).
13. Gebruik bij precisietoepassingen de beugelschroef voor het fijn afstellen (in andere gevallen is de nauwkeurigheid afhankelijk van de dikte van de pakkingen).
14. Schroef het deksel van het bovenste reservoir los en vul dit met dezelfde olie als in de toepassing wordt gebruikt.
15. Schroef de kap weer stevig vast en zorg dat er geen lucht in het bovenste reservoir kan komen. Hierdoor wordt ook de klep aan de onderzijde van het bovenste reservoir geopend en zo worden de bovenste en onderste reservoirs op elkaar aangesloten.
16. Start de machine. Aangezien de olie in de toepassing als gevolg van spatten zal zakken, gaat olie van het onderste reservoir naar de toepassing stromen, waardoor de hals aan de open lucht wordt blootgesteld. Hierdoor kan lucht in het bovenste reservoir komen en zo zal olie naar beneden in het onderste reservoir lopen. Zodra de olie het vooraf ingestelde peil heeft bereikt, kan er geen lucht meer naar het bovenste reservoir stromen, waardoor de oliestroom effectief wordt gestopt.

**LET OP:** Tijdens stilstand zal de olie niet langer spatten en stijgt het peil in de toepassing. Als gevolg hiervan zal het oliepeil in de oliepeilregelaar ook boven het vooraf ingestelde peil stijgen.

## 5. Onderhoud en storingsanalyse

### 5.1 Onderhoud

Regelmatig:

- Controleer het bovenste reservoir en vul het bij met nieuwe, schone olie.
- Reinig de oliepeilregelaar. Hier voor is het onderste reservoir voorzien van een aftaphals met een magnetische dop.

### 5.2 Storingsanalyse

Controleer in geval van verschillende oliepeilen in de toepassing en de oliepeilregelaar of:

- De toepassing voorzien is van een ontluftingsnippel die over/onderdruk voorkomt.

Als de olie uit het bovenste reservoir blijft stromen ondanks dat het vooraf ingestelde peil is bereikt:

- Controleer of het deksel en de olie-inlaat op het bovenste reservoir goed zijn afgedicht.

Controleer in geval van overmatig olieverbruik de toepassing op lekkage.

### 5.3 Spare parts

Aanduiding apparaat	Beschrijving
LAHD 1000-1	Bovenste reservoir met pakkingen, 1 000 ml
LAHD-1	Onderste reservoir met pakkingen
LAHD-2	Smeerslang met eindfitten (1 m)

## Conteúdo

1.	Aplicação.....	46
2.	Descrição .....	46
3.	Dados técnicos .....	47
4.	Instruções de uso .....	48
	4.1 Instalação.....	48
5.	Manutenção e resolução de problemas .....	50
	5.1 Manutenção.....	50
	5.2 Resolução de problemas.....	50
	5.3 Peças sobressalentes .....	50

Português

Tradução das instruções originais


## 1. Aplicação

Os niveladores do óleo da SKF, tipo LAHD, foram concebidos para efetuar um ajuste automático do nível de lubrificação ideal do óleo em alojamentos de rolamentos, caixas de engrenagem, cárteres ou aplicações similares em banho de óleo. Resolve eficazmente o problema de ajuste do nível correto do óleo durante condições de funcionamento em vez de durante a parada. Além disso, compensará automaticamente a fuga de óleo e oferece a possibilidade de uma inspeção visual do nível do óleo. O nivelador do óleo não compensará, se o nível do óleo estiver elevado demais.

## 2. Descrição

Basicamente, o nivelador do óleo consiste de dois reservatórios de óleo de comunicação, um por cima do outro. O reservatório inferior fica em contato direto com a aplicação, daí o nível do óleo ser o mesmo que o nível do óleo no interior da aplicação. Através do sistema de ventilação o reservatório inferior encontra-se em contato direto com o ar.

O reservatório superior é um recipiente hermeticamente fechado que armazena óleo de reserva. Através do respectivo pescoço estendido, que mergulha no óleo do reservatório inferior, os dois reservatórios ficam em ligação direta com cada um. No entanto, o óleo apenas pode fluir do reservatório superior para o inferior, assim que o nível do óleo no reservatório inferior ficar abaixo do nível predefinido, permitindo que o ar flua através do pescoço estendido para o reservatório superior.



### 3. Dados técnicos

Dimensões limite	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm de altura
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm de altura
Volume do reservatório	
- LAHD 500	500 ml
- LAHD 1000	1 000 ml
Material do recipiente	Policarbonato, alumínio
Temperatura de funcionamento permitida	- 20 .. 70 °C
Umidade permitida	0 - 100 %
Comprimento do tubo de ligação	600 mm
Rosca de conexão	G 1/2
Material do tubo	Poliuretano
Material do anel em O	NBR - 70 Shore
	NBR - 80 Shore
Juntas	6 peças, 3 pçs. 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 pçs. 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 pçs. 2 x 62,5 x 82,5 mm
Outro material	Alumínio, Bronze, Aço Inoxidável
Tipos de óleo apropriados	Óleos minerais e sintéticos

## 4. Instruções de uso

### 4.1 Instalação

1. Determine o nível do óleo necessário para a aplicação durante o funcionamento. Para alojamentos de rolamentos lubrificados a óleo, isto está normalmente definido como dois milímetros acima do diâmetro interno do anel externo do rolamento. No entanto, aconselha-se enfaticamente a verificação das recomendações do fabricante do rolamento. São feitas recomendações semelhantes para as caixas de engrenagens e revestimentos do eixo da cambota.
2. Determine a melhor localização para a instalação do conjunto da base de suporte. O nivelador do óleo não deve exceder 60 cm (comprimento do tubo plástico), a partir da aplicação.
3. Ajuste a base de suporte que suporta o nivelador do óleo, até aproximadamente 50 mm abaixo do nível do óleo necessário.
4. Separe o reservatório inferior do reservatório superior.
5. Ligue o reservatório inferior à base de suporte com duas porcas de fixação na parte inferior do nivelador do óleo.
6. Ajuste a altura do nivelador do óleo de forma que o nível do óleo fique entre as duas linhas assinaladas no reservatório inferior.
7. Meça e corte o tubo plástico até ao comprimento adequado.
8. Prepare ambas as extremidades do tubo com conectores articulados. Comece por deslizar o adaptador articulado (com a rosca virada para fora) no topo do tubo. Introduza a manga de cobre no tubo e faça deslizar o anel de cobre no topo da manga.




Conjunto do suporte



Conjunto do tubo e do acoplamento

9. Enrosque os dois acoplamentos de ligação (G 1/2) no nivelador do óleo e na aplicação, e conecte o tubo. Aperte firmemente os adaptadores articulados.
10. Certifique-se de que o tubo não está dobrado nem torcido, impedindo o óleo de fluir do nivelador do óleo para a aplicação.



11. Ajuste o nível do óleo na aplicação até ao nível necessário e certifique-se de que corresponde a um nível entre as duas linhas assinaladas no reservatório inferior. Se necessário, ajuste a altura do reservatório inferior, através do parafuso da base de suporte.
12. Aparafuse bem o reservatório superior ao reservatório inferior, certificando-se de que o pescoço estendido fica nivelado com o nível do óleo no reservatório inferior. Utilize as seis juntas de borracha para obter uma altura correta.  
(Certifique-se de que a junta com o furo menor permanece no topo).
13. Para aplicações de alta precisão, utilize o parafuso da base de suporte para o posicionamento (caso contrário, a precisão dependerá da espessura das juntas).
14. Desaparafuse a tampa do reservatório superior e encha-o com o mesmo óleo utilizado na aplicação.
15. Aparafuse novamente bem a tampa, certificando-se de que não é possível a entrada de ar no reservatório superior. Isto abrirá também a válvula na parte inferior do reservatório superior e, deste modo, ligue o reservatório superior ao inferior.
16. Ligue a máquina. Uma vez que o óleo na aplicação vai baixar devido a salpicos, o óleo vai fluir do reservatório inferior para a aplicação, expondo o pescoço estendido ao ar livre. Isto permitirá a entrada de ar no reservatório superior e fará com que o óleo flua até ao reservatório inferior. Assim que o óleo tiver atingido o nível predefinido, o ar é impedido de passar para o reservatório superior, parando eficazmente o fluxo de óleo.

**N.B.:** Durante a parada, o óleo para de salpicar e o nível na aplicação aumenta.

Como consequência, o nível do óleo no nivelador do óleo também aumenta acima do nível predefinido.

## 5. Manutenção e resolução de problemas

### 5.1 Manutenção

Regularmente:

- Verifique e volte a encher o reservatório superior do óleo com óleo novo e limpo.
- Limpe o nivelador do óleo. Para tanto, o reservatório inferior está equipado com um pescoço de drenagem com um bujão magnético.

### 5.2 Resolução de problemas

No caso de níveis diferentes do óleo na aplicação e no nívelador do óleo, verifique se:

- A aplicação é fornecida com um bocal de ventilação, impedindo baixa pressão ou pressão excessiva.

No caso de o óleo continuar a fluir a partir do reservatório superior, apesar do nível predefinido ter sido atingido:

- Certifique-se de que a tampa e a entrada do óleo no reservatório superior estão vedadas adequadamente.

No caso de consumo excessivo de óleo, verifique se existem fugas na aplicação.

### 5.3 Peças sobressalentes

Designação	Descrição
LAHD 1000-1	Reservatório superior com juntas, 1 000 ml
LAHD-1	Reservatório inferior com juntas
LAHD-2	Tubo de lubrificação com encaixes terminais (1 m)

## 目 录

1. 应用 .....	52
2. 描述 .....	52
3. 技术数据 .....	53
4. 使用说明 .....	54
4.1 安装 .....	54
5. 维护和故障排除 .....	56
5.1 维护 .....	56
5.2 故障排除 .....	56
5.3 零备件 .....	56

中文

## 1. 应用

LAHD 型 SKF 油位计设计用于在轴承箱、齿轮箱、曲轴箱或类似油浴的应用中实现最佳润滑油位的自动调整。该产品可在运行条件下有效解决正确油位的调整问题，无需额外停机。

此外，该装置还可自动补偿漏油问题，并且可目视检查油位。


如果油位过高，则油位计不会进行补偿。

## 2. 描述

该油位计大致由两个相互联通的油罐组成，其中一个位于另一个顶部。下方的油罐与所应用的产品直接接触，因此其油位与应用装置内部油位相同。通过一套通风系统，下方油罐可与空气直接接触。

上方油罐是一个密封的容器，其中储存补充用油。

上方油罐的颈部向外伸出，伸入下方油罐的油面下。两个油罐相互直接接触。但是，在下方油罐的油位低于预设值，从而空气从延伸颈部进入上方油罐时，润滑油只能从上方油罐流入下方油罐。



### 3. 技术数据

外围尺寸	
- LAHD 500	Ø 91 mm x 290 mm 高
- LAHD 1000	Ø 122 mm x 290 mm 高
油罐容量	
- LAHD 500	500 ml
- LAHD 1000	1 000 ml
容器材料	聚碳酸酯, 铝
温度范围	- 20 .. 70 °C
允许湿度	0 - 100 %
连接管长度	600 mm
连接螺纹	G 1/2
管道材料	聚氨酯
O 形圈材料	NBR - 70 Shore
垫圈	NBR - 80 Shore
	6 件,      3 pcs 3 x 64,5 x 82,5 mm 2 pcs 2 x 64,5 x 82,5 mm 1 pcs 2 x 62,5 x 82,5 mm
其他材料	铝, 青铜, 不锈钢
适用油类型	矿物油和合成油


## 4. 使用说明

### 4.1 安装

1. 在运行过程中确定应用中所需的油位。  
对于采用润滑油来润滑的轴承座，一般确定为大于轴承外环内直径两毫米。但是，强烈建议查阅轴承制造商所提供的建议值。  
类似的建议也适用于齿轮箱和曲轴箱。
2. 确定支撑托架最佳安装位置。  
油位计不得超过应用 60 厘米（塑料管的长度）。
3. 调整支撑托架，该托架可将油位计保持在所需油位下方约 50 毫米。
4. 将上下油罐相互拆开。
5. 使用油位计底部的固定螺母，将下方油罐连接到支撑托架上。
6. 调整油位计高度，从而所需油位可位于下方油罐上所标出的两条线之间。
7. 测量塑料管并将其剪至足够长度。
8. 为管道两端准备转环连接器。首先滑动管道顶部的转环适配器（使螺纹向外）。  
将铜套管插入管中，并将铜圈滑动至套管顶部。




托架组件



管道与联轴器组件

9. 将两个连接联轴器 ( $G\frac{1}{2}$ ) 旋入油位计和应用装置中，并连接管道。  
上紧转环适配器。
10. 确保管道上不存在折弯或扭结，从而防止润滑油从油位计流入装置中。



11. 将应用装置中的油位调整至所需水平，并确保该油位对应于下方油罐上标明的两条线之间。  
如有必要，可通过支撑托架螺丝来调整下方油罐的高度。
12. 通过螺丝将上方油罐牢牢固定在下方油罐上，从而确保伸出的颈部与下方油罐中的油位齐平。  
使用六个橡胶垫圈可确保高度正确。（确保内孔最小的垫圈保持在顶部。）
13. 对于高精度应用，使用支撑托架螺丝可进行微调（否则，精确度将取决于垫圈厚度）。
14. 卸下上方油罐盖子的螺丝，并填充与装置中所用相同的润滑油。
15. 重新上紧盖子的螺丝，确保空气不会进入上方油罐。  
这样也将打开上方油罐底部的阀门，从而将上下油罐连接在一起。
16. 启动设备。由于应用装置中润滑油溅出而造成油位降低，润滑油将从下方油罐流入应用装置，从而将延伸颈部暴露于空气中。这将使空气进入上方油罐，从而润滑油将向下流入下方油罐。在润滑油达到预设油位时，空气将不再进入上方油罐，这样可以有效地防止润滑油流动。

注意：在静止时，润滑油将停止飞溅，并且应用装置中的油位将上升。  
从而，油位计中的油位也将上升，超出预设油位。

## 5. 维护和故障排除

### 5.1 维护

一般性维护：

- 检查上方油罐中的油位并补充清洁的新润滑油。
- 清理油位计。下方油罐因此配有带磁性插头的排油口。

### 5.2 故障排除

在应用装置和油位计中油位不同的情况下，请检查：

- 应用装置是否配有通风接头，以防止过压/压力不足。

已达到预设油位、但润滑油继续从上方油罐中流出，请检查：

- 上方油罐的盖子和进油口是否已密封良好。

在油耗过大的情况下，检查应用装置中是否存在漏油的情况。

### 5.3 零备件

名称	描述
LAHD 1000-1	带垫圈的上方油罐, 1 000 ml
LAHD-1	带垫圈的下方容器
LAHD-2	带端头配件的润滑油管 (1 m)

## **Содержание**

<b>1. Применение .....</b>	<b>58</b>
<b>2. Описание .....</b>	<b>58</b>
<b>3. Технические характеристики .....</b>	<b>59</b>
<b>4. Инструкция по эксплуатации.....</b>	<b>60</b>
4.1 Установка.....	60
<b>5. Техобслуживание и неисправности .....</b>	<b>62</b>
5.1 Техобслуживание .....	62
5.2 Неисправности.....	62
5.3 Запасные части.....	62

**ПЕРЕВОД ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## 1. Применение

Регулятор уровня масла SKF типа LAHD, разработан для автоматической подстройки уровня масла в таких местах, как подшипниковые корпуса, корпуса редукторов, картеры двигателей и других подобных местах. Он эффективно решает проблему регулировки уровня масла во время работы, но не во время останова.

Кроме того, он предназначен для автоматической компенсации утечек масла и обеспечивает возможность визуального контроля уровня.


Регулятор не будет работать, если уровень масла слишком высок.

## 2. Описание

Система автоматического поддержания уровня масла SKF состоит из двух связанных между собой сосудов. Нижний сосуд расположен непосредственно на оборудовании и имеет тот же уровень масла, что и смазываемый узел. Помимо этого через вентиляционное отверстие он взаимодействует с окружающим воздухом.

Верхний сосуд герметичен и заполнен маслом.

Оба резервуара соединяются друг с другом через удлиненную горловину, которая погружена в масло в нижнем резервуаре. Однако масло может течь только из верхнего резервуара в нижний после того, как масло в нижнем опустится ниже предустановленного уровня, позволяя воздуху поступать через удлиненную горловину в верхний резервуар.



### 3. Технические характеристики

Наружные размеры	
- LAHD 500	Ø 91 мм x 290 мм high
- LAHD 1000	Ø 122 мм x 290 мм high
Объем резервуара	
- LAHD 500	500 мл
- LAHD 1000	1 000 мл
Материал контейнера	Поликарбонат, алюминий
Диапазон температур	- 20 .. 70 °C
Относительная влажность	0 - 100 %
Длина соединительной трубки	600 мм
Соединительная резьба	G 1/2
Материал трубы	Полиуретан
Материал O-кольца	NBR - 70 Ш
Скобы	NBR - 80 Ш
	6 штук, 3 шт. 3 x 64,5 x 82,5 мм 2 шт. 2 x 64,5 x 82,5 мм 1 шт. 2 x 62,5 x 82,5 мм
Прочие материалы	Алюминий, Бронза, Сталь
Подходящие типы масел	Минеральные и синтетические масла

## 4. Инструкция по эксплуатации

### 4.1 Установка

1. Определите требуемый уровень масла в установке при ее работе. Для корпусов подшипников, смазываемых маслом это обычно 2 миллиметра выше внутреннего диаметра наружного кольца подшипника. Однако настоятельно рекомендуется следовать рекомендациям производителя подшипников. Аналогичные рекомендации существуют для картеров двигателей и редукторов.
2. Определите наилучшее место для установки опоры. Регулятор не должен находиться далее 60 см (длина пластиковой трубы) от оборудования.
3. Отрегулируйте опору таким образом, чтобы регулятор находился на 50 мм ниже уровня масла.
4. Отделите верхний и нижний резервуары.
5. Присоедините нижний резервуар к опоре с помощью гайки на дне резервуара.
6. Отрегулируйте высоту регулятора таким образом, чтобы требуемый уровень масла был между двумя линиями на нижнем резервуаре.
7. Отмерьте и отрежьте пластиковую трубку нужной длины.
8. Снабдите оба конца трубы соединителями. Надвиньте поворотный адаптер (с наружной резьбой) на конец трубы. Вставьте медную втулку в трубку и надвиньте медное кольцо на втулку.




Скоба в сборе



Трубка и адаптер в сборе

9. Навинтите два соединителя (G 1/2) на регулятор и на механизм и вставьте трубку. Затяните адаптер.
10. Убедитесь что на трубке нет изгибов и изломов, препятствующих свободному протеканию масла из регулятора в механизм.



11. Установите уровень масла в механизме на требуемом уровне и обеспечьте его соответствие уровню между двух линий на нижнем резервуаре. Если необходимо отрегулируйте высоту нижнего резервуара.
12. Накрутите верхний резервуар на нижний таким образом, чтобы удлиненная горловина соприкасалась с уровнем масла в нижнем резервуаре. Используйте 6 резиновых уплотнений для достижения требуемой высоты. (Таким образом, чтобы уплотнение с меньшим диаметром отверстия было сверху)
13. Для точных механизмов используйте винт опоры для точной настройки (иначе точность будет зависеть от толщины уплотнения)
14. Снимите крышку с верхнего резервуара и заполните его маслом, которое используется в механизме.
15. Установите крышку обратно таким образом, чтобы воздух не попадал в верхний резервуар. Это также откроет клапан в нижней части соединив верхний и нижний резервуары.
16. Включите механизм. Так как уровень масла в механизме понизится вследствие разбрзгивания, масло перетечет из нижнего резервуара в механизм, открыв удлиненную горловину. Это позволит воздуху попасть в верхний резервуар и, таким образом, маслу попасть в нижний. Когда масло достигнет предустановленного уровня воздух больше не сможет поступать в верхний резервуар, остановив течение масла.

#### **Замечание**

Во время останова разбрзгивание масла прекратиться и его уровень повысится. Уровень масла в регуляторе также повысится.

## **5. Техобслуживание и неисправности**

### **5.1 Техобслуживание**

Регулярно

- Проверяйте и дозаполняйте верхний резервуар чистым маслом
- Чистите регулятор уровня. Для этого нижний резервуар снабжен дренажным отверстием с магнитным клапаном

### **5.2 Неисправности**

В случае разницы уровней масла в регуляторе и механизме убедитесь что механизм снабжен вентиляционным ниппелем для предотвращения избытка/ недостатка давления

В случае, если масло продолжает вытекать из верхнего резервуара несмотря на то, что предустановленный уровень был достигнут проверьте чтобы крышка и вход для масла верхнего резервуара были надежно уплотнены.

В случае чрезмерного расхода масла проверьте механизм на предмет утечек.

### **5.3 Запасные части**

Обозначение	Описание
LAHD 1000-1	Верхний резервуар с уплотнением, 1 000 мл
LAHD-1	Нижний резервуар с уплотнением
LAHD-2	Трубка с соединителями (1 м)







The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless prior written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation écrite préalable. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

El contenido de esta publicación es propiedad de los editores y no puede reproducirse (incluso parcialmente) sin autorización previa por escrito. Se ha tenido el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en esta publicación, pero no se acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos o consecuentes, que se produzcan como resultado del uso de dicha información.

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

Eftertryck – även i utdrag – får ske endast med SKFs skriftliga medgivande i förväg. Vissa bilder används under licens från Shutterstock.com. Uppgifterna i denna trycksak har kontrollerats med största noggrannhet, men SKF kan inte påta sig något ansvar för eventuell förlust eller skada, direkt, indirekt eller som en konsekvens av användningen av informationen i denna trycksak.

De inhoud van deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden overgenomen (zelfs niet gedeeltelijk) tenzij schriftelijke toestemming is gegeven. Elke zorgvuldigheid is genomen om de nauwkeurigheid van de informatie in deze publicatie te verzekeren maar geen aansprakelijkheid kan voor om het even welke verlies of schade worden aanvaard die direct, indirect of volgend uit het gebruik van informatie uit deze publicatie volgt.

O conteúdo desta publicação é de direito autoral do editor e não pode ser reproduzido (nem mesmo parcialmente), a não ser com permissão prévia por escrito. Todo cuidado foi tomado para assegurar a precisão das informações contidas nesta publicação, mas nenhuma responsabilidade pode ser aceita por qualquer perda ou dano, seja direto, indireto ou consequente, como resultado do uso das informações aqui contidas.

本出版物内容的著作权归出版者所有且未经事先书面许可不得被复制（甚至引用）。我们已采取了一切注意措施以确定本出版物包含的信息准确无误，但我们不对因使用此等信息而产生的任何损失或损害承担责任，不论此等责任是直接、间接或附随性的。

Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

## SKF Maintenance Products

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.  
© SKF Group 2014/03

[www.mapro.skf.com](http://www.mapro.skf.com)  
[www.skf.com/mount](http://www.skf.com/mount)