

שימוש באפליקציית Netflix המותקנת בממשק Android

(עבור מסכי P32HS9G / P50US9G / P55US9G)

לחצן "סמן העכבר" בשלט מאפשר 3 מצבים (בכל לחיצה):

(1) לחיצה אחת תציג סמן של חץ, בעזרתו ניתן להצביע ולבחור את התוכן הרצוי. הלחיצה "OK" במרכז שלט יאפשר בחירה בתוכן הרצוי.

(2) לחיצה נוספת תאפשר את העלאת הסימן Move בצידו הימני של המסך ואז תתאפשר תזוזה על גבי המסך, בשיטת גלילה - ימינה/שמאלה ומטה/מעלה.

(3) כיבוי הסמן.



מוקד שירות לקוחות 1-700-700-983

ניופאן

הנקודה האדומה. סמל השירות והאיכות