



שידה מעוצבת

BARIS

מבטיחים לך איכות

שופרסל גאה לשרת מליוני ישראלים עוד משנת 1958. מוצר זה נבחר בקפידה לאחר שעבר את מבחני האיכות של שופרסל אם בכל זאת אינך מרוצה, נשמח להחזיר את תמורתו או להחליף אותו.

שירות לקוחות

אנחנו כאן בשבילך
שירות לקוחות שופרסל
1-800-68-68-68
www.shufersal.co.il





הוראות הרכבה, שימוש ותחזוקה

חשוב: יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני תחילת ההתקנה.
יש לשמור את ההוראות לעיון עתידי.
יש לבצע את ההתקנה על ידי שני מבוגרים.
לשימוש ביתי בלבד ולא מסחרי.
לשימוש מקורה בלבד.

אזהרה: כדי למנוע התהפכות המוצר, יש לחברו לקיר. השתמשו רק בברגים ובדיבלים (לא מסופקים) המתאימים לסוג הקיר (לבנים, בטון, או גבס) כדי להבטיח את יציבות הארונות. לקבלת ייעוץ בנושא, ניתן לפנות ליועץ בנקודת המכירה בה רכשתם את המוצר. בדקו את חוזק הקיבוע לקיר באופן קבוע.





אל תניחו חפצים כבדים, על רהיטים שאינם מיועדים למטרה זו. חפצים כבדים יותר הניחו במגירות התחתונות או במדפים של הארונות.

הגנה על ילדים: התקינו על המגירות או הדלתות תפסים שימנעו מהילדים לפתוח אותם. לעולם אל תשאירו פשוט ללא השגחה. למדו את הילדים כי אין לטפס על רהיטים. אל תניחו על רהיטים או מדפים דבר שעשוי למשוך ילדים, כמו צעצועים או שלט רחוק, שהם עשויים להתפתות לטפס עליהם.



תחזוקה וניקוי: נגבו במטלית לחה. סיימו את הניקוי באמצעות ניגוב במטלית יבשה.

 A x 1	 B x 1	 C x 1
 D x 1	 E x 1	 F x 1
 G x 1	 H (6*16) x 8	 I (6*12) x 4
 J x 2	 K x 4	 L x 4
 M x 1		

