



De accu's van uw noodverlichting zijn aan vervanging toe.

Stappenplan: vervangen accu in DecaLED® Noodverlichtingsarmatuur (model 94000115 / 94000120 / 94000125)

Respecteer altijd de veiligheidsinstructies! Laat het product onderhouden door een erkend installateur.

1. Schakel de spanning af / los, voordat u begint aan het onderhoud.
2. Verwijder de kap van het armatuur door de twee grote kruiskopschroeven los te draaien.
3. Maak de led printplaat los door de twee middelmaat kruiskopschroeven in het midden van de printplaat los te draaien (de printplaat zit met een kabel vast).
4. Duw de twee bevestigingsveren (gemarkeerd met << en >>) naar buiten. Het binnenwerk komt nu los.
5. Draai de twee kleine kruiskopschroeven los, die de batterij bevestigen.
6. Maak de accu connector los van contact CN3 "BATT" en verwijder de oude accu.
7. Plaats de nieuwe accu en steek de connector op contact CN3 "BATT".
8. Zet de batterij vast met de twee kleine kruiskopschroeven.
9. Zet het binnenwerk terug naar binnen en druk het aan (gemarkeerd met << en >>) om vast te klikken.
10. Schroef de led printplaat vast met de twee middelmaat schroeven.
11. Plaats daarna de kap terug en schroef deze vast met de twee grote schroeven.
12. Schakel de spanning weer in en controleer de juiste werking van het armatuur.
13. Recycle de oude accu conform WEEE richtlijnen.

