



LÉGENDE

Unité intérieure	
A1P	Carte du circuit imprimé
A2P	Carte du circuit imprimé
C105	Condensateur (M1F)
DS1	Commutateur DIP sur carte CI
HAP	Témoin clignotant (moniteur d'entretien : vert)
K2R	Relais magnétique
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)
M1~4S	Moteur (orientation lame)

R1T	Thermistor (air)
R2T-R3T	Thermistor (bobine)
V1R	Pont de diodes
X1M	Bornier
X2M	Bornier
Z1F	Filtre antiparasites
Z1C	Tore magnétique
PS	Circuit d'alimentation électrique
RC	Circuit du récepteur de signal

S1NG	Capteur gaz
TC	Circuit de transmission de signal
X15A-X85	Connecteur
CN1, CN2	Connecteur
F1U	Fusible (F, 500V, 4A)
Connecteur pour pièces en option	
X24A	Connecteur (commande à distance sans fils)
X35A	Connecteur (alimentation électrique de l'adaptateur)
X33A	Connecteur (adaptateur de câblage)

Commande à distance câblée			
R1T	Thermistor (air)		
Couleurs de fil			
BLK:	noir	RED:	rouge
BLU:	bleu	WHT:	blanc
YLW:	jaune	GRN:	vert
BRN:	marron	PNK:	rose

REMARQUES

- : Bornier ○ : connecteur ■ : Câblage sur site ⊞ : connecteur de court-circuit
- En cas d'appareils (unité intérieure) simultanément en service, voir le câblage de l'unité intérieure uniquement.
- Pour des informations détaillées, voir le schéma de câblage fourni avec l'unité extérieure.
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la raccorder à l'unité conformément aux instructions figurant dans le manuel fourni.
- En cas d'appareils simultanément en service, le nombre de raccordements d'unités intérieures varie selon l'unité extérieure ; consulter le guide technique et le catalogue avant d'effectuer les raccordements.
- En cas de changement principal ou secondaire, voir le manuel d'installation fourni avec la commande à distance.
- Indication uniquement en cas de conduites protégées ; utiliser H07RN-F en l'absence de protections.