



# PIÈCES DÉTACHÉES


## CIRCUIT LED DE RECHANGE

- DINA**  

**Code** **Circuit de 16 LED pour DINA**  
**2103** LED couleur Blanc (pour **0508**)  
**2104** LED couleur Bleu (pour **0509**)  
**0500** Jeu de 2 ressorts (pour **0508** et **0509**)

- DINO**  
**Code** **Circuit de 16 LED pour DINO**  
**2107** LED couleur Blanc (pour **0514**)  
**2108** LED couleur Bleu (pour **0515**)  
**0500** Jeu de 2 ressorts (pour **0514** et **0515**)

- CERO**  

**Code** **Circuit de 14 LED pour CERO**  
**2110** LED couleur Blanc (pour **0525**)  
**2111** LED couleur Bleu (pour **0526**)  
**0519** Jeu de 2 ressorts (pour **0525** et **0526**)

- CARO**  
**Code** **Circuit de 18 LED pour CARO**  
**2112** LED couleur Blanc (pour **0527**)  
**2113** LED couleur Bleu (pour **0528**)  
**0564** Jeu de 2 ressorts (pour **0527** et **0528**)

- EGO et BOLO**  

**Code** **Circuit de 9 LED pour EGO et BOLO**  
**1274** LED couleur Blanc chaud (pour **1757/1814**)  
**1214** LED couleur Bleu (pour **1758/1815**)  
**1215** LED couleur Rouge (pour **1759**)

- SUKO**  
**Code** **Circuit de 52 LED avec Driver**  
**2091** LED couleur Blanc (pour **0300**)

## BALLAST ÉLECTRONIQUE

- Code**  
**0455** Ballast 18W pour WALKER 3  
**0522** Ballast 18/24W pour ONDINE, POP, H2O  
**0533** Ballast 14/21W pour POP

## AMORCEUR

- Code** **Amorceur universel 3 fils**  
**1683** pour appareil 70W, 150W, 250W et 400W

