

**REMARQUES**

- □ □ □ : bornier, □ □ □ □ : connecteur, □ □ □ □ : câblage sur site
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la raccorder à l'unité conformément aux instructions figurant dans le manuel fourni.
- En cas de changement principal ou secondaire, voir le manuel d'installation fourni avec la commande à distance.
- Signification des symboles : BLK : noir, RED : rouge, BLU : bleu, WHT : blanc, YLW : jaune, GRN : vert, ORG : orange, BRN : marron, PNK : rose.
- Uniquement en cas de conduites protégées. Utiliser H07RN-F en l'absence de protection.
- En cas de connexion des câbles d'entrée depuis l'extérieur, les modes « arrêt forcé » (forced OFF) et « marche/arrêt » (ON/OFF) peuvent être sélectionnés sur la commande à distance. Se reporter au manuel d'installation pour plus d'informations.

Unité intérieure	
A1P	Carte du circuit imprimé
C105	Condensateur (M1F)
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
HAP	Témoin clignotant (moniteur d'entretien-vert)
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)
M1P	Moteur (pompe d'évacuation)
M1S • M2S M3S • M4S	Moteur (orientation lame)
R1T	Thermistor (air)
R2T • R3T	Thermistor (bobine)
S1L	Interrupteur à flotteur
V1R	Pont de diodes
X1M	Bornier
X2M	Bornier
Y1E	Détendeur électronique
Z1F	Filtre antiparasites
Z1C	Tore magnétique

Z2C	Tore magnétique
PS	Alimentation électrique
Commande à distance sans fil (Récepteur/unité d'affichage)	
A2P	Carte du circuit imprimé
A3P	Carte du circuit imprimé
BS1	Commutateur à bouton-poussoir (marche/arrêt)
H1P	Témoin lumineux (marche - rouge)
H2P	Témoin lumineux (minuterie - vert)
H3P	Témoin lumineux (signal filtre - rouge)
H4P	Témoin lumineux (dégivrage - orange)
SS1	Sélecteur (principal/secondaire)
SS2	Sélecteur (ensemble d'adresses sans fil)
Connecteur pour pièces en option	
X24A	Connecteur (commande à distance sans fil)
X35A	Connecteur (alimentation électrique de l'adaptateur)