

## Tableau des programmations



Instructions traduites de l'italien

IS0459A01MM\_30-03-2017

Nice S.p.A.  
Via Pezza Alta, 13  
31046 Oderzo (TV) Italy  
info@niceforyou.com

Nice

### PROGRAMMATION DE PREMIER NIVEAU

- 1 - PROGRAMMATION COTE STORE VÉNITIEN
- 2 - PROGRAMMATION COTE INTERMÉDIAIRE 1
- 3 - PROGRAMMATION COTE STORE VÉNITIEN AVEC DÉCHARGEMENT
- 4 - VALEURS PAR DÉFAUT POUR LA PROGRAMMATION RAPIDE DES CAPTEURS CLIMATIQUES

	1er niveau	2e niveau	3e niveau	4e niveau	5e niveau
<b>ENTRÉE DANS LA PROGRAMMATION DU 1er NIVEAU</b> - Elle doit être répétée au début de chaque programmation à exécuter	⇐ PRG Ⓜ 2				
<b>1 - PROGRAMMATION COTE STORE VÉNITIEN</b>		▲ + ▼ (3s) Ⓜ 3			
Le store vénitien atteint automatiquement le fin de course BAS (puis attendre 1 seconde)			↓		
Se placer à la cote store vénitien souhaitée				(▲ / ▼)	
Confirmer (▲) - Si le moteur effectue 6 mouvements, cela signifie que la procédure n'a pas été effectuée correctement					■ (3 sec.) Ⓜ 4
<b>2 - PROGRAMMATION COTE INTERMÉDIAIRE 1</b>		▲ + ■ (3s) Ⓜ 4			
Le store vénitien atteint automatiquement le fin de course HAUT (puis attendre 1 seconde)			↑		
Se placer à la cote store intermédiaire souhaitée				(▲ / ▼)	
Confirmer (▲) - Si le moteur effectue 6 mouvements, cela signifie que la procédure n'a pas été effectuée correctement					■ (3 sec.) Ⓜ 4
<b>3 - PROGRAMMATION COTE STORE VÉNITIEN AVEC DÉCHARGEMENT</b>		■ (3 sec.) Ⓜ 2			
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• Activation déchargement (niveau small : 0,1s)			▲ (3 sec.) Ⓜ 3		
• Activation déchargement (niveau medium : 0,3s)			■ (3 sec.) Ⓜ 3		
• Activation déchargement (niveau large : 0,6s)			▼ (3 sec.) Ⓜ 3		
• Désactivation déchargement (*)			▲ + ▼ (3s) Ⓜ 4		
<b>4 - VALEURS PAR DÉFAUT POUR LA PROGRAMMATION RAPIDE DES CAPTEURS CLIMATIQUES</b>		▲ (3 sec.) Ⓜ 5			
Choisir l'option; c'est-à-dire, le nom de l'application à laquelle sont connectés les capteurs climatiques. Se référer au guide de la TT1VR pour connaître les valeurs par défaut liées à chaque option :					
• Volet			▲ (3 sec.) Ⓜ 2		
• Store vénitien (*)			■ (3 sec.) Ⓜ 3		
• Store d'extérieur			▼ (3 sec.) Ⓜ 4		

### PROGRAMMATION DU DEUXIÈME NIVEAU

- 1 - PROGRAMMATION COTE INTERMÉDIAIRE 2 / 3 /... (jusqu'à 30) en référence au fin de course HAUT
- 2 - PROGRAMMATION COTE INTERMÉDIAIRE 2 / 3 /... (jusqu'à 30) en référence au fin de course BAS
- 3 - PROGRAMMATION DU NIVEAU DE TILTING (Ergonomic Tilting)
- 4 - PROGRAMMATION DE LA DIRECTION DU MOUVEMENT DU MOTEUR
- Programmation des capteurs climatiques :
- 5 - DIRECTION DU MOUVEMENT EN CAS DE PLUIE
- 6 - DIRECTION DU MOUVEMENT EN CAS DE VENT
- 7 - PROGRAMMATION « VENT SECURITY » (blocage des commandes envoyées par l'utilisateur)
- 8 - DIRECTION DU MOUVEMENT EN CAS DE SOLEIL
- 9 - DIRECTION DU MOUVEMENT EN L'ABSENCE DE SOLEIL

	1er niveau	2e niveau	3e niveau	4e niveau	5e niveau
<b>ENTRÉE DANS LA PROGRAMMATION DU 2e NIVEAU</b> - Elle doit être répétée au début de chaque programmation à exécuter	⇐ PRG Ⓜ 2	⇐ PRG Ⓜ 2			
<b>1 - PROGRAMMATION COTE INTERMÉDIAIRE 2 / 3 /... (jusqu'à 30) en référence au fin de course HAUT</b>			▲ + ■ (3s) Ⓜ 2		
Le store vénitien atteint automatiquement le fin de course HAUT, à la fin attendre 1 seconde			↑		
Placer le store vénitien (avec « homme mort ») à la cote intermédiaire souhaitée				(▲ / ▼)	
Choisir l'option désirée :					
• Confirmer					■ (3 sec.) Ⓜ 3
• Confirmer à l'aide d'un autre émetteur					T ? (5 sec.) Ⓜ 4
<b>2 - PROGRAMMATION COTE INTERMÉDIAIRE 2 / 3 /... (jusqu'à 30) en référence au fin de course BAS</b>			■ + ▼ (3s) Ⓜ 2		
Le store vénitien atteint automatiquement le fin de course BAS, à la fin attendre 1 seconde			↓		
Placer le store vénitien (avec « homme mort ») à la cote intermédiaire souhaitée				(▲ / ▼)	
Choisir l'option désirée :					
• Confirmer					■ (3 sec.) Ⓜ 3
• Confirmer à l'aide d'un autre émetteur					T ? (5 sec.) Ⓜ 4
<b>3 - PROGRAMMATION DU NIVEAU DE TILTING (Ergonomic Tilting)</b>			■ (3 sec.) Ⓜ 3		
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• Small Tilting (0,1 s) (*)				▲ (3 sec.) Ⓜ 3	
• Medium Tilting (0,3s)				■ (3 sec.) Ⓜ 3	
• Large Tilting (0,6 s)				▼ (3 sec.) Ⓜ 3	
• Extra Large Tilting (1 s)				▲ + ▼ (3s) Ⓜ 3	
<b>4 - PROGRAMMATION DE LA DIRECTION DU MOUVEMENT DU MOTEUR</b>			▲ + ▼ (3s) Ⓜ 3		
Appuyer sur une touche et vérifier si la manœuvre est effectuée dans le sens indiqué par la flèche présente sur la touche.				▲ / ▼	
Si l'association est incorrecte, cliquer sur l'option souhaitée et la programmer :					

• Direction standard					▲ (3 sec.) Ⓜ 3
• Direction inverse					▼ (3 sec.) Ⓜ 3
<b>PROGRAMMATION DES CAPTEURS CLIMATIQUES</b> - Elle doit être répétée au début de chaque programmation à exécuter	⇐ PRG Ⓜ 2	⇐ PRG Ⓜ 2	▼ (3 sec.) Ⓜ 3		
<b>5 - DIRECTION DU MOUVEMENT EN CAS DE PLUIE</b>					
Maintenir enfoncée la touche					■ (3 sec.) Ⓜ 2
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• Mouvement vers le haut (*)					▲ (3 sec.) Ⓜ 2
• L'application ne se déplace pas					■ (3 sec.) Ⓜ 3
• Mouvement vers le bas					▼ (3 sec.) Ⓜ 3
<b>6 - DIRECTION DU MOUVEMENT EN CAS DE VENT</b>					
Maintenir enfoncée les deux touches					▲ + ■ (3s) Ⓜ 3
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• Mouvement vers le haut (*)					▲ (3 sec.) Ⓜ 2
• L'application ne se déplace pas					■ (3 sec.) Ⓜ 3
• Mouvement vers le bas					▼ (3 sec.) Ⓜ 4
<b>7 - PROGRAMMATION « VENT SECURITY » (blocage des commandes envoyées par l'utilisateur)</b>					
Maintenir enfoncée les deux touches					■ + ▼ (3s) Ⓜ 5
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• Autorisation au blocage de l'envoi des commandes					▲ (3 sec.) Ⓜ 2
• Désactivation du blocage de l'envoi des commandes (*)					▼ (3 sec.) Ⓜ 4
<b>8 - DIRECTION DU MOUVEMENT EN CAS DE SOLEIL</b>					
Maintenir enfoncée la touche					▼ (3 sec.) Ⓜ 4
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• Aller à la cote intermédiaire 1					▲ (3 sec.) Ⓜ 3
• Mouvement vers le bas					■ (3 sec.) Ⓜ 3
• Aller à la cote store vénitien (*)					▼ (3 sec.) Ⓜ 3
<b>9 - DIRECTION DU MOUVEMENT EN L'ABSENCE DE SOLEIL</b>					
Maintenir enfoncée la touche					▲ (3 sec.) Ⓜ 4
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• Aller à la cote intermédiaire 1					▲ (3 sec.) Ⓜ 3
• Mouvement vers le haut (*)					■ (3 sec.) Ⓜ 3
• Aller à la cote store vénitien					▼ (3 sec.) Ⓜ 3
• L'application ne se déplace pas					▲ + ▼ (3s) Ⓜ 3
<b>PROGRAMMATION DU TROISIÈME NIVEAU</b>					
1 - ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU TILTING					
2 - BLOCAGE DE LA MÉMORISATION DES ÉMETTEURS					
<b>ENTRÉE DANS LA PROGRAMMATION DU 3e NIVEAU</b> - Elle doit être répétée au début de chaque programmation à exécuter	⇐ PRG Ⓜ 2	⇐ PRG Ⓜ 2	⇐ PRG Ⓜ 3		
<b>1 - ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU TILTING</b>					▲ (3 sec.) Ⓜ 3
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• Tilting activé (*)					▲ (3 sec.) Ⓜ 2
• Tilting désactivé (les fonctions du moteur mécanique sont activées)					▼ (3 sec.) Ⓜ 4
<b>2 - BLOCAGE DE LA MÉMORISATION DES ÉMETTEURS</b>					▲ + ▼ (3s) Ⓜ 4
Choisir l'option désirée et la programmer :					
• BLOCAGE DE LA MÉMORISATION DES ÉMETTEURS					▲ (3 sec.) Ⓜ 3
• DÉBLOCAGE DE LA MÉMORISATION DES ÉMETTEURS					▼ (3 sec.) Ⓜ 5
<b>PROGRAMMATION DU QUATRIÈME NIVEAU</b>					
1 - EFFACEMENT DE CHAQUE ÉMETTEUR MÉMORISÉ					
2 - EFFACEMENT DE TOUS LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS					
3 - EFFACEMENT DE TOUS LES RÉGLAGES, SAUF LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS ET RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES D'USINE					
<b>ENTRÉE DANS LA PROGRAMMATION DU 4e NIVEAU</b> - Elle doit être répétée au début de chaque programmation à exécuter	⇐ PRG Ⓜ 2	⇐ PRG Ⓜ 2	⇐ PRG Ⓜ 3	⇐ PRG Ⓜ 4	
<b>1 - EFFACEMENT DE CHAQUE ÉMETTEUR MÉMORISÉ</b>					▲ (3 sec.) Ⓜ 4 (**)
<b>2 - EFFACEMENT DE TOUS LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS</b>					■ (3 sec.) Ⓜ 5
<b>3 - EFFACEMENT DE TOUS LES RÉGLAGES, SAUF LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS ET RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES D'USINE</b>					▲ + ▼ (3s) Ⓜ 5 (***)
<b>PROGRAMMATION DU CINQUIÈME NIVEAU</b>					
1 - EFFACEMENT TOTAL DE LA MÉMOIRE Y COMPRIS TOUS LES ÉMETTEURS MÉMORISÉS ET RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES D'USINE					
<b>ENTRÉE DANS LA PROGRAMMATION DU 5e NIVEAU</b> - Cette opération efface TOUT CE QUI EST MÉMORISÉ et rétablit les réglages d'usine	⇐ PRG Ⓜ 2	⇐ PRG Ⓜ 2	⇐ PRG Ⓜ 3	⇐ PRG Ⓜ 4	⇐ PRG Ⓜ 5

(\*) - Réglage d'usine.

(\*\*) - À la fin, appuyer sur une touche pendant 5 secondes : **option A** - pour supprimer un émetteur mémorisé en Mode I, appuyer sur n'importe quelle touche ; **option B** - pour effacer un émetteur mémorisé en Mode II, appuyer sur la touche à supprimer (à condition qu'elle soit mémorisée).

(\*\*\*) - À la fin, coupez l'alimentation et rétablissez l'alimentation.