

Instructions générales d'exploitation du système de détection incendie Sensea.EC avec UGA avec Temporisation de l'alarme et CMSI 2MT intégré

En cas d'Alarme Feu :

L'afficheur indique la date et l'heure du déclenchement, l'adresse et le libellé du point, et le type de détecteur en alarme.

Les voyants rouges «**Feu**»  et «**Alarme**»  **Alarme**

sont allumés.



Le tableau sonne par intermittence.

Les sirènes seront activées au minimum pendant 5 minutes, sans interruption possible après la temporisation.

Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) sont actionnés par le CMSI intégré.

Appuyer sur la touche «**Arrêt Signal sonore**» .
Effectuer un circuit de reconnaissance dans la zone en alarme afin de vérifier la présence ou l'absence d'un feu.

Présence d'un Feu :

Appuyer sur la touche «**Evacuation Générale**»  pendant 3 secondes. Le voyant rouge «**Evacuation Générale**»  s'allume.

Les sirènes sont activées pendant 5 minutes sans interruption possible.

Absence d'un Feu :

Acquitter le processus d'alarme :

Appuyer sur le menu «**Code d'accès**» sur l'afficheur.
Entrer votre code d'accès de niveau 2.

Le voyant jaune «**Accès autorisé**»  s'allume.

Appuyer sur la touche «**Acquit Processus**» .

Le voyant rouge «**Alarme**»  s'éteint.

Réarmement de la centrale après le processus d'alarme ou l'acquittement du processus d'alarme :

Après avoir identifié et remédié à la cause ayant engendré cette alarme (réarmement des Déclencheurs Manuels à l'aide de la clef, ventilation des pièces enfumées...), réarmer la centrale de détection :

Appuyer sur le menu «**code d'accès**» sur l'afficheur.

Entrer votre code d'accès de niveau 2.

Le voyant jaune «**Accès autorisé**» s'allume  **Accès autorisé**.

Appuyer sur la touche «**Réarmement**» .

La centrale se réinitialise.

A l'état de veille, seul le voyant vert «**sous tension**»

 **Sous Tension** est allumé.

En cas de dérangement :

Le voyant jaune «**Défaut**»  **Défaut** est allumé.

Arrêter le signal sonore en appuyant sur la touche .

Identifier le défaut.
Prévenir le Responsable Sécurité.

Déclenchement manuel volontaire du CMSI intégré :

Appuyer sur la touche «**Cde Manuelle**» de la fonction de mise en sécurité désirée.

Pour réarmer, appliquer les consignes de réarmement de l'ECS Sensea.EC.