



START LED CCT



220-240V~ 50/60Hz CCT IK03



Désignation	Code	Poids (Kg)	Diamètre 'D' en mm	Diamètre de coupe 'D.C.' en mm	Température de couleur CCT	CROQUIS
START 120 CCT 12W 3-4000K DIM	50742	0,32	121	100-110	3000K ou 4000K	
START 170 CCT 25W 3-4000K DIM	50743	0,45	171	150-160		
START 230 CCT 28W 3-4000K DIM	50744	0,61	230	200-220		

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Aptitude l'usage en INTERIEUR uniquement.



Utiliser un variateur à coupure de phase (fin de phase - capacitive)



Luminaire ne pouvant pas être recouvert de matériaux isolant.

ATTENTION : Raccordement au réseau !

Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

1

Coupez l'alimentation et percez le plafond au bon diamètre de coupe 'D.C.'

2

Enlevez le capot et raccordez le luminaire au réseau grâce aux câbles L et N

3

Encastrez le luminaire dans le plafond et rétablissez l'alimentation électrique.

Informations de maintenance :

► La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.