

METHODE SIMPLIFIE DE CHANGEMENT DE CODE SUR DES CLAVIERS CODES URMET

Suite à la programmation toujours vérifier que l'ancien code d'accès a disparu.

Signification des notifications :

- X = nombre de terme du code
- CODE = touches à saisir pour faire le code.
- ANCIEN_CODE = correspond au code existant à remplacer
- A correspond à la touche « A »
- B correspond à la touche « B »
- « CLE » correspond à la touche avec le dessin de la clé
- R numéro de relais

Vérification du bon fonctionnement une fois la programmation terminée :

- Saisir le nouveau code d'ouverture de porte pour vérifier son bon fonctionnement.
- Saisir l'ancien code d'ouverture de porte pour vérifier qu'il ne fonctionne plus.

141202 et 141204

Description :

Touches rondes rétro-éclairées fixe bleu avec les touches *, 0 et #, 3 leds en haut .

Programmation :

Mettre cavalier en haut puis saisir

35 00 #

efface les codes existants.

000 4 2411 #

programmation du code maître 2411.

101 0 X CODE 11 #

progr. du code d'ouverture de porte sur relais 1.

101 0 X CODE 21 #

progr. du code d'ouverture de porte sur relais 2.

101 0 X CODE 31 #

progr. du code d'ouverture de porte sur relais 3.

101 0 X CODE 41 #

progr. du code d'ouverture de porte sur relais 4.

Remettre le cavalier dans sa position initiale.

CE20 et CCL

Description :

Touches rondes rétro-éclairées fixe rouge bleu ou vert avec A, 0 et B, touche P en bas.

Programmation :

Mettre cavalier sur « prog » puis saisir

35 00 B

efface les codes existants.

00 0 4 2411 B

programmation du code maître 2411.

01 0 X CODE B

programmation du code d'ouverture de porte sur relais 1.

01 0 X CODE 21B

programmation du code d'ouverture de porte sur relais 2.

Remettre le cavalier dans sa position initiale.

CCS et CCSE

Description :

Touches rondes non rétro-éclairées ou rétro-éclairées fixe vert avec *, 0 et #.

Programmation :

Mettre cavalier sur « prog » puis saisir

35 00 #

efface les codes existants.

00 0 4 2411 #

programmation du code maître 2411.

01 0 X CODE #

programmation du code d'ouverture de porte sur relais 1.

01 0 X CODE 21#

programmation du code d'ouverture de porte sur relais 2.

Remettre le cavalier dans sa position initiale.

CE14

Description :

Touches rondes rétro-éclairées fixe rouge avec A, 0 et B, touche P en haut.

Programmation :

Faire shunt sur soudure RAZ jusqu'à ce que le voyant s'allume jaune et s'éteigne puis saisir.

1236985 000 2 79 2 79	programmation du code maître 79.
79 2000	dévalidation de tous les codes.
79 2011	validation du registre 01.
79 001 X CODE	programmation du code d'ouverture de porte.
A	sortir de programmation

CLA/H

Description :

Touches rondes rétro-éclairées clignotant rouge ou juste touche 5 rétro-éclairées fixe avec A, 0 et B, touche P en haut.

Programmation :

Faire shunt sur soudure RAZ jusqu'à ce que le voyant s'allume jaune et s'éteigne puis saisir.

Si l'ancien code est 12345 vérifier que ce n'est pas en réalité 2345 etc ...

1236985 000 2 79 2 79	programmation du code maître 79
005 3 815	programmation du code de changement
815 0 ANCIEN_CODE X CODE	programmation du code d'ouverture de porte.
A	sortir de programmation

CE30

Description :

Touches rondes non rétro-éclairées avec A, 0 et B, touche P en bas

Programmation :

Mettre cavalier sur « prog » puis saisir :

31 1 6 48 51 56 B	programmation du code maître 485156.
01 1 X CODE B	programmation du code d'ouverture de porte.

Remettre le cavalier dans sa position initiale.

CEH/S30

Description :

Touches carrés non rétro-éclairées avec X, 0 et A ou « CLOCHE », touche P en bas

Programmation :

Mettre cavalier sur « prog » puis saisir :

31 1 6 48 51 56 A	programmation du code maître 485156.
01 1 X CODE A	programmation du code d'ouverture de porte.

Remettre le cavalier dans sa position initiale.

1156/10 et 1105/2

Description :

1156/10 : Clavier en inox, touches rondes rétro-éclairées fixe vert avec X, 0 et « CLE ».

1105/2 : Clavier en non anti-vandale touches rondes rétro-éclairées fixe vert avec X, 0 et « CLE »,clavier un seul relais.

Programmation :

Faire 3 appuis sur la touche « prog » située à l'arrière puis saisir :

123456 « CLE »	programmation du code maitre
05 « CLE »	choix de la temporisation
CODE « CLE »	programmation du code d'ouverture de porte.
X en restant appuyer jusqu'au bip long pour sortir de programmation.	

1105/3

Description :

Clavier en non anti-vandale touches rondes rétro-éclairées fixe orange avec X, 0 et « CLE », clavier deux relais.

Voir notice simplifié du clavier codé 1105/3