

## Programme Céliane™

commandes de volets roulants et fenêtre de toit



0 676 01 + enjoliveur +  
plaque 90° 0 666 61



0 676 21 + enjoliveur +  
plaque Lumen 0 666 40

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 623  
Tableau de choix plaques et supports p. 632-635

| Emb.  | Réf.     | Commandes de volets roulants 6 A - 250 V~  |
|---|----------|--|
| 10  | 0 676 01 | <b>Interrupteur</b><br>Pour la commande directe de moteur<br>Commande volets roulants/stores/bannes  |
| 10  | 0 676 02 | <b>Poussoir</b><br>Pour commande par boîtier<br>d'automatisme  |
| 10  | 0 676 03 | Poussoir pour commande directe de volets<br>roulants   |
| <b>Commandes de volets avec programmation<br/>journalière</b>   |          |  |
| 1   | 0 676 21 | <b>Interrupteur programmable</b><br>Commande programmable store, volet<br>roulant. Permet de programmer la montée<br>et la descente de volets roulants<br>Dérogation manuelle possible<br>Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz<br>Pouvoir de coupure : 3 A - 250 V   |
| 1   | 0 676 22 | <b>Relais pour commandes groupées</b><br>Permet de commander<br>simultanément plusieurs volets<br>Se monte dans boîte prof. 40 mm  |
| <b>Commande pour fenêtre de toit</b>                            |          |  |
| 10  | 0 676 04 | Permet de commander un moteur de<br>fenêtre de toit en courant continu par<br>inversion de polarité  |
| <b>Inter individuel de volets Radio compatible<br/>RTS</b>      |          |  |
| 1   | 0 672 69 | Permet la commande à distance de volets<br>roulants compatibles RTS <b>somfy</b> .<br>Emet par radio les ordres de montée,<br>descente et arrêt au moteur RTS<br>Portée 50 m en champ libre<br>Fonctionne avec 1 pile lithium 3 V type CR 2032<br>fournie. Se fixe directement sur le mur à<br>l'emplacement choisi sans boîte d'encastrement  |
| <b>Interrupteur horaire pour volets roulants<br/>Bubendorff</b> |          |  |
| 1   | 1 004 17 | Commande programmable pour volet<br>roulant filaire Bubendorff équipé de<br>moteurs MG. Permet de programmer la<br>montée et la descente de volets roulants<br>et la centralisation des commandes sans<br>relais. Dérogation manuelle possible<br>Alimentation 230 VA - 50/60 Hz<br>Pouvoir de coupure : 3 A - 250 V<br>Livré complet avec plaque de finition et enjoliveur<br>couleur blanche |

## Programme Céliane™

commandes VMC et mécanismes à clé



0 670 01 + enjoliveur +  
plaque 70° 0 666 51



0 674 23 + enjoliveur +  
plaque Today 0 666 71



0 670 09 + enjoliveur +  
plaque Schiste 0 667 31

Tableau de choix mécanismes et enjoliveurs p. 621  
Tableau de choix plaques et supports p. 632-635

| Emb.  | Réf.     | Commandes de ventilation mécanique   |
|---|----------|--|
| 10  | 0 670 01 | <b>Inter VMC</b><br>2 vitesses   |
| 10  | 0 670 31 | <b>Poussoir VMC</b><br>2 vitesses  |
| 1   | 0 674 23 | <b>Interrupteur avec ventilation retardée</b><br>Permet la mise en marche d'une<br>ventilation (extracteur) et d'un<br>circuit éclairage<br>A l'extinction de l'éclairage, la ventilation<br>continue pendant une durée réglable de 25 s à<br>15 mn. Fonction lumineuse intégrée au produit<br>Puissance :<br>- En éclairage : 250 W<br>- En ventilation : 250 VA  |
| 1   | 0 670 88 | <b>Variateur pour ventilateur de plafond</b><br>Permet de commander et de faire varier la<br>vitesse d'un ventilateur de plafond   |
| <b>Interrupteurs à clé</b>  |          |  |
| A équiper du barillet réf. 0 697 95 ou avec barillet<br>européen standard |          |  |
| 1   | 0 670 09 | <b>Interrupteur à clé 2 positions</b><br>2 contacts NO - 6 A - 230 V<br>Extraction de la clé en positions arrêt  |
| 1   | 0 670 39 | <b>Poussoir à clé 3 positions</b><br>Inverseur avec position arrêt - 6 A - 230 V<br>Extraction de la clé en position arrêt   |
| 1   | 0 697 95 | <b>Barillet</b><br>Barillet européen<br>Livré avec 1 jeu unique de 3 clés  |
| 1   | 0 675 31 | <b>Inter à clé pour BAES</b><br>Permet de commander à distance<br>simultanément la coupure de l'éclairage<br>normal et la mise au repos de l'éclairage<br>de sécurité<br>Permet de multiplier les points de<br>commande de mise au repos de<br>l'établissement (ex. : un point par accès)<br>Montage impératif de l'enjoliveur (voir tableau p. 621)<br>pour fonctionnement du produit<br>S'utilise en complément de la télécommande<br>multifonctions réf. 0 039 00 |