



CONTROLE DE LA PUISSANCE

ATTENTION : Ce coffret réalise le contrôle d'inversion des phases. Il est équipé d'un affichage digital, d'un voyant lumineux vert et de mini Boutons Poussoirs pour faciliter le contrôle du câblage. Pour effectuer un cycle complet, suivez les opérations ci-dessous :

1-Contrôler le sens de rotation des phases à l'entrée du coffret grâce à l'affichage, si 7 : croiser 2 phases entrantes (côté TGBT).
 2-Démarrer le moteur en appuyant sur le Bouton Poussoir Désenfumage :
 3-Contrôler visuellement au niveau du ventilateur le sens de rotation du moteur. Si défaut, croiser 2 phases côté raccordement moteur bornes GV (U2, V2, W2).
 4-Vous pouvez simuler un ordre « arrêt pompier » en actionnant le **mini BP avant** placé sous l'afficheur et à côté du BP Désenfumage. Tant que ce BP est actionné, le ventilateur doit s'arrêter. Dès que vous le relâchez, il doit redémarrer.

5-Pour repasser en mode attente, il vous suffit d'actionner le **mini BP arrière** pour simuler un réarmement. Le moteur s'arrête, l'afficheur indique 0 et le voyant vert s'allume fixe .

Le coffret est en attente.

ATTENTION, une coupure d'alimentation n'annule pas l'état précédent cette coupure. Seul le réarmement permet de passer en mode attente : Utilisez le mini BP arrière



AXONE micro II – 2V/ CONF-DAH

RACCORDEMENT COMMANDE



- 1- Respecter les polarités : + / -.
- 2- Ce coffret peut recevoir indifféremment des ordres en 24 ou 48 VDC.
Pour sélectionner le mode “émission” ou “rupture” de courant, positionner le switch rouge (au dessus de l’affichage):
-vers le bouton poussoir DESENFUMAGE pour l’émission de courant
-vers le voyant lumineux vert pour la rupture de courant
- 3- Serrer les câbles de commande contre la tôle pour éviter toute gêne à la fermeture du couvercle

CARTE ELECTRONIQUE	En Provenance du boîtier Pompier	1 -	ARRET POMPIER (-)
		2 +	ARRET POMPIER (+)
	En Provenance du CMSI	3 -	TELECOMMANDE DESENFUMAGE (-)
		4 +	TELECOMMANDE DESENFUMAGE (+)
	Vers le CMSI	5	CONTACT ATTENTE (commun)
		6	CONTACT ATTENTE (fermé si OK)
		7	CONTACT ATTENTE (fermé si défaut)
	En provenance de IP	8	CONTACT RECOPIE Inter Proximité (si déporté)
		9	(Contact fermé lorsque inter fermé) OU COURT-CIRCUIT (si Inter Proximité intégré)
	Contact disponible pour GTC	10	CONTACT ATTENTE (fermé si défaut)
		11	CONTACT ATTENTE (fermé si OK)
		12	CONTACT ATTENTE (commun)
	En Provenance du boîtier de Réarmement	13 -	REARMEMENT (-)
		14 +	REARMEMENT (+)

-Si le PRESSOSTAT est déporté, utilisez les bornes de raccordement :

- 21 = NF
- 22 = NO
- 23 = COM

- Disponibilité du contact de sécurité pour Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie sur bornes :

- 27 = COM
- 28 = NO
- 29 = NF