

VR1710 Voltage Quality Recorder

Le cédérom fourni avec l'enregistreur de la qualité de tension Fluke VR1710 contient la documentation nécessaire pour utiliser l'appareil et le faire fonctionner. Si le cédérom ne démarre pas automatiquement après son insertion dans le lecteur de CD, double-cliquez sur launch.exe sur le cédérom. Consultez Fluke si le cédérom est endommagé ou si vous ne parvenez pas pour une raison quelconque à accéder à la documentation du produit à partir du cédérom. Les informations de contact figurent page 4.

PN 3038796

September 2007 (French)

© 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies.

GARANTIE LIMITEE ET LIMITATION DE RESPONSABILITE

La société Fluke garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant une période d'un an prenant effet à la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les fusibles, les piles jetables ou les dommages découlant d'un accident, de négligence, de mauvaise utilisation, d'altération, de contamination ou de conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Les revendeurs n'ont pas l'autorisation de prolonger toute autre garantie au nom de Fluke. Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi, puis envoyez le produit, accompagné d'une description du problème.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUNS DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. Etant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas dans votre cas.

Fluke Corporation,
PO Box 9090,
Everett, WA - 98206-9090
Etats-Unis

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186
5602 BD Eindhoven
Pays-Bas

Consultez le site Internet de Fluke www.fluke.com.
Enregistrez votre appareil à l'adresse register.fluke.com.

11/99

Consignes de sécurité

⚠ ⚠ Avertissement

Pour éviter les risques d'électrocution ou les blessures en utilisant l'enregistreur, respecter les consignes suivantes :

- **Lire le Mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et respecter toutes les consignes de sécurité.**
- **N'utiliser l'enregistreur qu'en respectant les indications de ce Mode d'emploi afin de ne pas entraver sa protection intégrée.**
- **Avant chaque utilisation, examiner l'enregistreur. Vérifier qu'il n'existe aucune fissure et qu'aucune partie ne manque sur l'appareil et les câbles. Ne pas utiliser si des éléments sont endommagés.**
- **L'enregistreur est un appareil à branchement direct ; il ne doit être branché que dans les prises standard et appropriées. Les circuits de distribution doivent être munis de fusibles.**

- **Débrancher et protéger l'appareil contre tout rebranchement accidentel s'il est raisonnable de penser que son utilisation sans danger n'est plus possible.**
- **L'enregistreur ne doit être ouvert que par un personnel qualifié.**
- **Supprimer tous les signaux d'entrée avant un nettoyage.**

⚠ Attention

Pour ne pas endommager l'enregistreur, éviter de le nettoyer avec des solvants chlorés ou aromatiques. Ces solutions réagissent avec les matières plastiques présentes dans l'enregistreur.

Pour contacter Fluke

Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE

(1-888-993-5853)

Canada : 1 800 36-FLUKE

(1 800 363-5853)

Europe : +31 402 675 200

Japon : +81-3-3434-0181

Singapour : +65-738-5655

Dans les autres pays :

+1-425-446-5500

Vous pouvez consulter le site Web
<http://www.fluke.com>. Pour enregistrer
votre appareil, consultez
<http://register.fluke.com>.