

THERMOSTATS FILAIRES



	Thermostat d'ambiance analogique filaire	Thermostat d'ambiance digital filaire
Alimentation	230 V AC 50 hz	230 V AC 50 hz
Régulation	ON/OFF	PID, ON/OFF
Sortie	0,7 A - 230 V AC	1 A - 230 V AC
Configuration NO/NC		x
Entrée Éco	x	x (configurable éco ou hors gel)
Affichage température		x
Abaissement en mode Éco	Fixe à - 3 °C	Ajustable de - 1 °C à - 5 °C
Consigne hors gel	Fixe à 8 °C	Ajustable de 5 °C à 10 °C
Entrée chauffage/rafraichissant	x	x
Sélecteur de mode : auto, éco, hors gel, veille		x
Limitation température consigne	x	x
Verrouillage clavier		x
Classe	II	II
IP	20	20
Réglage	7 à 30 °C	5 à 30 °C, par pas de 0,5 °C
Code	THAF	THDF
Prix H.T. (la pièce)		

TÉLÉCOMMANDE



Télécommande analogique pour répartiteur filaire

IP20.

Compatible 24 V ou 230 V.

4 positions : Auto - Confort - Éco - Clim.

Sortie filaire CO pour inversion du sens chauffage-climatisation.

Sortie filaire NR pour abaissement de température fixe à - 3°C.

Code	Prix H.T. (la pièce)
TELAF	

TÊTES ÉLECTROTHERMIQUES

Les têtes électrothermiques sont des accessoires indispensables de la régulation individualisée pièce par pièce.



Tête électrothermique

Sans courant, fermée.

Câble de 1 m.

230 V.

1,2 W.

Indicateur de positionnement.

Bague de maintien en position ouverte au démarrage de l'installation.

Filetage M30X1.5

Code	Prix H.T. (la pièce)
TETPB	

ATTENTION : IL EST IMPÉRATIF DE CONSERVER UN CIRCUIT SANS TÊTE ÉLECTROTHERMIQUE SUR LES COLLECTEURS STC ET HYDRONIC SI PAS DE BY-PASS.



Tête électrothermique

Sans courant, fermée.

Ouverture manuelle possible.

Câble de 0,80 m.

230 V.

Code	Prix H.T. (la pièce)
TETAM	