

PIÈCES DÉTACHÉES

CIRCUIT LED DE RECHANGE

- DINA**

Code **Circuit de 16 LED pour DINA**
2103 LED couleur Blanc (pour **0508**)
2104 LED couleur Bleu (pour **0509**)
0500 Jeu de 2 ressorts (pour **0508** et **0509**)

- DINO**
Code **Circuit de 16 LED pour DINO**
2107 LED couleur Blanc (pour **0514**)
2108 LED couleur Bleu (pour **0515**)
0500 Jeu de 2 ressorts (pour **0514** et **0515**)

- CERO**

Code **Circuit de 14 LED pour CERO**
2110 LED couleur Blanc (pour **0525**)
2111 LED couleur Bleu (pour **0526**)
0519 Jeu de 2 ressorts (pour **0525** et **0526**)

- CARO**
Code **Circuit de 18 LED pour CARO**
2112 LED couleur Blanc (pour **0527**)
2113 LED couleur Bleu (pour **0528**)
0564 Jeu de 2 ressorts (pour **0527** et **0528**)

- EGO et BOLO**

Code **Circuit de 9 LED pour EGO et BOLO**
1274 LED couleur Blanc chaud (pour **1757/1814**)
1214 LED couleur Bleu (pour **1758/1815**)
1215 LED couleur Rouge (pour **1759**)

- SUKO**
Code **Circuit de 52 LED avec Driver**
2091 LED couleur Blanc (pour **0300**)

BALLAST ÉLECTRONIQUE

- Code**
0455 Ballast 18W pour WALKER 3
0522 Ballast 18/24W pour ONDINE, POP, H2O
0533 Ballast 14/21W pour POP

AMORCEUR

- Code** **Amorceur universel 3 fils**
1683 pour appareil 70W, 150W, 250W et 400W

