

Niveler. Disposer. Construire.

La vitre de votre niveau laser est cassée ? Pas besoin d'investir dans un nouveau niveau laser. Minimisez les retards en réparant sur site avec la vitre de remplacement.

- Remplacez la vitre brisée de votre niveau laser PLS en dévissant uniquement cinq vis.
- Vérifiez le bon fonctionnement et la précision de votre niveau laser avant de remplacer la vitre en verre.
- Évitez tout retard dans votre travail en installant rapidement cette vitre de remplacement sur le terrain.



Vitre de remplacement en verre pour fenêtre du PLS 3R

RÉFÉRENCE : PLS-HGI3R

Vitre de remplacement uniquement pour le niveau laser rouge à 3 points PLS 3R.



Vitre de remplacement en verre pour fenêtre du PLS 3G

RÉFÉRENCE : PLS-HGI3G

Vitre de remplacement uniquement pour le niveau laser vert à 3 points PLS 3G.



Vitre de remplacement en verre pour fenêtre du PLS 5R

RÉFÉRENCE : PLS-HGI5R

Vitre de remplacement uniquement pour le niveau laser rouge à cinq points PLS 5R.



Vitre de remplacement en verre pour fenêtre du PLS 5G

RÉFÉRENCE : PLS-HGI5G

Vitre de remplacement uniquement pour le niveau laser vert à cinq points PLS 5G.



Vitre de remplacement en verre pour fenêtre du PLS 6R

RÉFÉRENCE : PLS-HGI6R

Vitre de remplacement uniquement pour le niveau laser rouge transversal et à points PLS 6R.



Vitre de remplacement en verre pour fenêtre du PLS 6G

RÉFÉRENCE : PLS-HGI6G

Vitre de remplacement uniquement pour le niveau laser vert transversal et à points PLS 6G.



Vitre de remplacement en verre pour fenêtre du PLS 180R

RÉFÉRENCE : PLS-HGI180R

Vitre de remplacement uniquement pour le niveau laser rouge transversal PLS 180R.



Vitre de remplacement en verre pour fenêtre du PLS 180G

RÉFÉRENCE : PLS-HGI180G

Vitre de remplacement uniquement pour le niveau laser vert transversal PLS 180G.



Consultez le site www.fluke.fr/ pour en savoir plus.