



Unité intérieure		X1M	Bornier (alimentation)
A1P	Carte de circuit imprimé (contrôle)	X2M	Bornier (régulation)
A2P	Carte du circuit imprimé (ventilateur)	Z1C	Filtre antiparasites (tore magnétique)
C1	Condensateur	Z2C	Filtre antiparasites (tore magnétique)
C105	Condensateur	Z3C	Filtre antiparasites (tore magnétique)
DS1	Commutateur DIP sur carte CI	Z1F	Filtre antiparasites (amortisseur de surtension)
F3U	Fusible (T, 20 A, 250 V)	Connecteurs pour pièces en option	
HAP	Diode électroluminescente (moniteur d'entretien-vert)	X25A	Connecteur (pompe d'évacuation)
K1R, K2R	Relais magnétique	X15A	Connecteur (interrupteur à flotteur)
L1R	Réacteur	X16A	Connecteur (capteur de température câblé externe)
M1F	Moteur (ventilateur)	X28A	Connecteur (alimentation électrique de câblage)
PS	Alimentation à découpage (A1P, A2P)	X33A	Connecteur (adaptateur de câblage)
Q1DI	Différentiel	X35A	Alimentation électrique (adaptateur)
R1T	Thermistor (aspiration)	Adaptateur de câblage	
R2T	Thermistor (liquide)	A3P	Carte CI de l'adaptateur
R3T	Thermistor (bobine)	F1U, F2U	Fusible (5A, 250V)
R5T	Thermistor PTC (limite de courant)	KHuR	Relais magnétique
RC	Circuit récepteur	KCR, KFR	Relais magnétique
TC	Circuit émetteur	X1~2A	Connecteur
V1R	Pont de diodes	Commande à distance câblée	
V2R	Module d'alimentation électrique	R1T	Thermistor (air)
X1~801A	Connecteur		

REMARQUES

- : bornier, □○□: connecteur, ■■■: câblage sur site, □□: connecteur de court-circuit
- En cas d'appareils (unité intérieure) simultanément en service, voir le câblage de l'unité intérieure uniquement.
- Pour des informations détaillées, voir le schéma de câblage fourni avec l'unité extérieure.
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la raccorder à l'unité conformément aux instructions figurant dans le manuel fourni.
- Raccordement X15A et X25A en cas d'utilisation du kit de pompe d'évacuation. Avant d'installer le kit de pompe d'évacuation, retirer le connecteur de court-circuit relié à X15A.
- En cas d'appareils simultanément en service, le nombre de raccordements d'unités intérieures varie selon l'unité extérieure ; consulter le guide technique et le catalogue avant d'effectuer les raccordements.
- En cas de changement principal ou secondaire, voir le manuel d'installation fourni avec la commande à distance.
- Indication uniquement en cas de conduites protégées ; utiliser H07RN-F en l'absence de protections.
- X15A, X16A, X25A, X28A, X33A, X35A sont connectés lorsque les accessoires en option sont utilisés.