



IMS-WTC Contact d'autosurveillance à l'arrachement



Le contact d'arrachement mural IMS-WTC doit être installé dans la partie inférieure du boîtier du module d'extension LSN ISP-EMIL-120. Une alarme autosurveillance est transmise dès que le boîtier est arraché du mur.

Informations de commande

IMS-WTC Contact d'autosurveillance à l'arrachement **IMS-WTC**

Destiné à être installé dans la version boîtier du ISP-EMIL-120 afin de transmettre une alarme autosurveillance en cas d'arrachement du boîtier du mur.

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Represented by