

LM-SW**Ensemble pour mesure d'anémométrie**

Référence 22154286

Vous trouverez dans le mode d'emploi (le lien est indiqué ci-dessus) une description détaillée de cet article. Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous à la fiche signalétique LM-4WZS.

Aide à l'étude de projets

- L'alimentation s'effectue en standard via le kit de base LM-SB.
- La connexion au système LUXMATE s'effectue via le LM-4WZS.

