



A1P	Carte du circuit imprimé	X1M	Bornier (alimentation électrique)	Y3E	Détendeur électronique (aspiration principale)
DS1, DS2	Interrupteur DIP	X1M(A1P)	Bornier (régulation)	Z1C	Filtre antiparasites (tore magnétique)
F1U	Fusible (T. 3,15 A, 250 V)	X2M	Bornier (sélecteur C/F)	Connecteur pour pièces en option	
HAP	Feu clignotant (moniteur d'entretien - vert)	X1M	Détendeur électronique (sous-réfrigération)	X2A	Connecteur (câblage adaptateur de commande externe pour unité extérieure)
PS	Alimentation à découpage	Y2E	Détendeur électronique (évacuation principale)	X38A	Connecteur (adaptateur pour entrées multiples)

REMARQUES

1. Ce schéma de câblage est valable uniquement pour l'unité BS
2. □ □ □ □ : Bornier, □ ○ □ : Connecteur, —○— : Borne, —■— : Câblage sur site, ⊕ : Masse
3. Raccordez le sélecteur froid/chaud (accessoire en option) aux bornes A, B et C sur X2M si ce sélecteur est utilisé.
4. Pour le câblage vers l'unité intérieure (F1) (F2) et l'unité extérieure (F1) (F2)
5. Les symboles montrés indiquent ce qui suit : (BLU : bleu, RED : rouge)
6. Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.



Pour l'utilisation de l'interrupteur DIP (DS1, DS2), reportez-vous au manuel d'installation ou à l'étiquette « Service precaution » (« Précaution d'entretien ») sur le couvercle du boîtier compo. électr.