



Unité intérieure		Z1F	Unité extérieure
A1P	Carte du circuit imprimé	Z1F	Boîtier des composants électroniques de l'unité extérieure
A2P	Carte du circuit imprimé (ventilateur)	X28A	L1R
A3P	Carte du circuit imprimé (unité secondaire)	X33A	X1M
C1	Condensateur	X35A	X2M
C105	Condensateur	X38A	A1P
DS1	Sélecteur		X28A
F1U	Fusible ·T, 3,15 A, 250 V·(A1P)		X38A
F1U	Fusible ·T, 3,15 A, 250 V·(A3P)		X33A
F2U	Fusible ·T, 5 A, 250 V·		
F4U	Fusible ·T, 6,3 A, 250 V·		
HAP	Témoins		
K1M	Différentiel		
K1R	Relais magnétique		
L1R	Réacteur		
M1F	Moteur (ventilateur intérieur)		
M1P	Moteur (pompe d'évacuation)		
R1	Résistance (capteur de courant)		
R1T	Thermistor (aspiration)		
R2T	Thermistor (liquide)		
R3T	Thermistor (bobine)		
R4T	Thermistor (limite actuelle)		
S1L	Interrupteur à flotteur		
V1R	Pont de diodes		
PS	Alimentation à découpage		
X1M	Bornier (alimentation)		
X2M	Bornier (commande)		
Y1E	Serpentin du détendeur électronique (rafraîchissement)		
Y2E	Serpentin du détendeur électronique (chauffage)		
Z1C	Tore magnétique		

**REMARQUES**

- □ Borne à vis, □ □ Connecteur, ■ ■ Câblage sur site
- Pour un système à plusieurs unités intérieures avec fonctionnement en parallèle, se rapporter à la documentation des unités intérieures.
- Pour plus de détails, se rapporter au schéma de câblage fourni avec l'unité extérieure.
- En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la connecter à l'unité conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Le fonctionnement « Forced OFF » (arrêt forcé) ou « ON/OFF » (marche/arrêt) peut être sélectionné à partir de la commande à distance lorsque les fils d'entrée de l'unité extérieure sont raccordés.  
Pour plus d'informations, se référer au manuel d'installation.
- Pour un système à plusieurs unités intérieures avec fonctionnement en parallèle, le taux de raccordement (le nombre d'unités intérieures pouvant être raccordées à l'unité extérieure) est différent.  
Avant d'effectuer les raccordements, se rapporter au données techniques ou au catalogue général.
- Pour savoir comment commuter entre l'unité principale et les unités secondaires, se rapporter au manuel d'installation de la commande à distance.
- Couleurs : BLK : noir ; RED : rouge ; BLU : bleu ; WHT : blanc ; GRN : vert ; YLW : jaune ; BRN : marron ; ORG : orange