

## Come applicare le tue Stampe DTF

Stendi bene il tessuto, posiziona la stampa DTF nel punto desiderato, ricopri la stampa per proteggerla dal calore diretto con un panno di stoffa o carta da forno. A questo punto puoi scegliere quale applicazione effettuare:



**Applicazione DTF con termopressa**



**Applicazione DTF con ferro da stiro**



120-140 °C



10-15 sec.



3-4 bar



150-180 °C  
senza vapore



15-20 sec.



decisa  
e costante

**Applicazione DTF con termopressa:** pressione di 10-15 secondi a 120-140 gradi centigradi con una pressione di circa 3-4 bar

**Tips:** grazie al controllo della temperatura e della pressione puoi ottenere un risultato finale ottimale

**Applicazione DTF con ferro da stiro:** esercita una pressione decisa e costante del ferro da stiro per 15-20 secondi a circa 150-180 gradi centigradi (solo calore senza vapore)

**Tips:** in assenza di controllo temperatura e pressione, richiedi qualche copia in più per fare prove su tessuti di scarto.

Dopo circa 30-40 secondi dall'applicazione, rimuovi delicatamente la pellicola di protezione. Se la stampa è stata trasferita parzialmente, riprova la pressione con il calore ancora per qualche secondo.

## Manutenzione dei tessuti con Stampe DTF

- Primo lavaggio dopo almeno 24 ore dal trasferimento del DTF sul tessuto
- Lavare il capo al rovescio ad una temperatura massima di 30°C
- Stirare al rovescio, oppure al dritto proteggendo la stampa con un panno (evitare il contatto diretto con il calore)
- Non utilizzare candeggina o agenti chimici aggressivi
- Non lavare a secco
- Non usare l'asciugatrice