

SONOS

Kasutaja Käsiraamat

KÄESOLEV DOKUMENT SISALDAB TEAVET, MIS VÕIB MUUTUDA ILMA ETTE TEATAMATA

Käesolevat väljaannet ega ühtegi selle osa ei tohi reprodutseerida ega levitada mis tahes kujul või viisil, elektrooniliselt või mehaaniliselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, fotokopeerimise, salvestamise, teabe otsimise süsteemide või arvutivõrkude abil, ilma Sonos, Inc. kirjaliku loata.

Sonos ja kõik muud Sonose tootenimed ja loosungid on Sonos, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Sonose tooted võivad olla kaitstud ühe või mitme patendiga. Meie teavet tootepatentide kohta leiate siit: sonos.com/legal/patendid

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, Tunes® ja OS X® on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Töötab Apple AirPlay'ga Made for iPod" "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tähendab, et elektrooniline lisatarvik on loodud spetsiaalselt iPodi, iPhone'i või iPadiga ühendamiseks ning arendaja on sertifitseerinud selle vastavust Apple'i jõudlusstandarditele. Ettevõtte

Apple ei vastuta selle seadme toimimise ega selle vastavuse eest ohutus- ja regulatiivsetele standarditele. Pange tähele, et kasutamine

selle lisaseadme kasutamine koos iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmevaba side toimimist.

Windows® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Android™ on Google, Inc. kaubamärk.

Toodetud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories'i kaubamärgid.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa ja kõik nendega seotud logod on Amazon.com, Inc. või selle sidusettevõtete kaubamärgid.

Google ja Google Home Mini on Google LLC kaubamärgid.

Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärk.

Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logod on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

Sonos kasutab MSNIPtarkvara, mille on välja töötanud N.M. Maclaren Cambridge'i ülikoolis.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Kõik muud loetletud tooted ja teenused võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid või teenusemärgid.

© 2004-2023 Sonos, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Sonose kodune helisüsteem

Sonos on traadita kodune helisüsteem, mis täidab nii palju ruume (kuni 32) muusika, filmide ja telesaadetega, kui soovite. Kuula igas toas või igas ruumis - mängi filmi elutoas, podcasti köögis või ühte ja sama laulu igal pool.

[Tutvu meie toodetega](#), et rohkem teada saada.

Tasuta Sonose rakendus juhendab teid seadistamisel ja pakub muusikakontrolli kõigile majas viibijatele kõigis seadmetes - telefonides, tahvelarvutites ja arvutites.

Lihtne juurdepääs teile meeldivale muusikale - voogedastusteenused, podcastid ja internetiraadio.

Kombineerige tooteid, et luua teie elustiiliga sobiv kodune helisüsteem.

Alustades...

Mida sa vajad:

- **Wi-Fi** - hoidke oma võrgu nimi ja parool valmis.
- **Mobiilseadmed** - ühendatud samasse Wi-Fi-ühendusse. Kasutage seda seadistamiseks.
- **Sonose rakendus** - seda kasutate Sonose süsteemi seadistamiseks ja juhtimiseks (installige see seadistuseks kasutatavasse mobiilseadmesse).
- **Sonose konto** - kui teil ei ole kontot, saate selle luua seadistamise ajal.

Kas Sonos on teie jaoks uus?

Laadige rakendus alla oma mobiilseadme rakendustepoest. Avage rakendus ja me juhatame teid seadistamise kaudu.


Kui Sonose süsteem on seadistatud, saate muusikat juhtida arvuti abil. Hankige rakendus arvutile või Macile aadressil www.sonos.com/support.

Seadete valikud

Sonose seadistamine koduvõrku on lahendus enamiku kodude jaoks.

Kui teie Wi-Fi on aeglane, ei ulatu kõikidesse ruumidesse, kus soovite Sonose kasutada, või on juba väga hõivatud, saate Sonose ühendada oma ruuteriga Ethernet-kaabli abil, et luua eraldi traadita võrk ainult Sonose süsteemi jaoks.

Kas teil on juba Sonos?


Saate igal ajal hõlpsasti lisada uue Sonose toote, kui ühendate selle pistikupessa, avate Sonose rakenduse ja ning seejärel koputage valikut  > **Süsteem** > **Lisa toode**.

Lisage veel üks Sonose süsteem

Sonos võimaldab kiiret ja lihtsat juurdepääsu mis tahes Sonose süsteemile. Kui lisate rakenduses teise Sonose süsteemi, ühendub see automaatselt, kui liigute ühest kohast teise, nii et saate nautida Sonose't kodus, sõprade juures või puhkekodus, ilma et jääksite oma muusikast ilma.

Sonose kontod

Seadistamise käigus loote Sonose konto, mida saate kasutada oma Sonose süsteemi haldamiseks ja laiendamiseks - nii rakenduses kui ka aadressil www.sonos.com.

Kui teil on vaja oma kasutajatunnust kontrollida, parooli muuta või oma konto teisele e-posti aadressile üle kanda, avage mobiilseadmes rakendus ja koputage valikut  > **Konto**. Kui **konto** ei ole saadaval, tuleb teie süsteemi uuendada.

Lapsevanemate kontroll

Saate piirata juurdepääsu selgesõnalisele muusikale.

Avage rakendus oma mobiilseadmes ja koputage  > **Süsteem** > **Lapsehooldus**. Logige sisse oma Sonose kontole, et määrata filtreerimisvalikuid.

Märkus: Saate piirata ka ruumi maksimaalset helitugevust. Lisateavet leiate jaotisest [Maksimaalse helitugevuse määramine](#).

Avasta meie tooteid

Sonose tooted töötavad sujuvalt koos. Kui teie kodu muutub, on lihtne lisada kõlareid ja laiendada süsteemi.

Kõlarid teie muusika jaoks

Ideaalne juhtmevaba kõlar teie maja igasse tuppa. Saate isegi kahe kõlariga (sama mudel) ruumis stereopaarina kasutada -lülitage mõlemad eraldi vasakule ja paremale kanalile, et saavutada laiem, suurem ja sügavam heli.

- **"Move"**: vastupidav ja nutikas kõlar välitingimustes kuulamiseks
- **"Move 2"**: nutikas kaasaskantav kõlar, mille aku kestab kuni 24 tundi ja mis sobib nii sise- kui ka välitingimustes kuulamiseks.
- **"One"**: sisseehitatud hääljuhtimisega nutikõlar
- **"One SL"**: kompaktne kõlar, mida saab kasutada stereopaarina või surround-kõlaritena kodukinos.
- **"Era 100"**: peenhäälestatud stereoheli ja rikkalik bass, mida teie muusika väärrib.
- **"Era 300"**: realistlik ruumiline heli, striiming ruumilise heli Dolby Atmosiga, kui ühendate kaks Era 300 kõlarit Arc-tehnoloogiaga.
- **"Five"**: suurim kodukõlar kõige võimsama heliga. Ühendage hõlpsasti plaadimängija, CD-mängija või muu allikas, kasutades Five'i sisseehitatud 3,5 mm audiosisendit.
- **"Roam"**: kuulake kodus Wi-Fi abil, kontrollige heli hõlpsasti Sonose, hääle või Apple AirPlay 2 abil. Kui olete väljas, kasutage Bluetooth®.
- **"Roam SL"**: nautige tundide kaupa muusikat, raadiot, audioraamatuid ja muid populaarseid teenuseid tänu pikaajalisele laetavale akule.

Heliribad ja sub-telerid teie telerile

Sonose tooted telerile pakuvad täielikku kodukino heli ja mängivad ka muusikat. Suurendage oma kodukinoelamust, lisades Soundbari, Sub ja paar surround-kõlareid.

- **"Arc"**: lihtne seadistada ning tänu kristallselgele dialoogile ja kahele spetsiaalsele kõrgusekanalile, mis esitavad 3D ruumilise heli sisu, asetab Arc teid telesaadete, filmide ja mängude keskmesse.
- **"Beam"**: kompaktne Alexa hääljuhtimisega helibaar, mis sobib suurepäraselt väikestesse ja keskmise suurusega ruumidesse. Asetage mööblile või kinnitage seinale.
- **"Ray"**: laiekraaniline heli- ja muusikavoog, mis on mõeldud spetsiaalselt stendil või mööblile paigutatud telerite jaoks. Tagasihoidlik disain, mis kaob teleri alla.
- **"Sub"**: tunned ära iga detaili muusikas ning saad tele- ja filmivaatamise ajal libavärinaid. Seisa püsti või aseta see lamades ja lükka diivani alla, et nautida võimsat bassi ilma moonutusteta.
- **"Sub Mini"**: süvendage telerivaatamist, filmide ja muude saadete nautimist jõulise bassiga, kui ühendate Sub Mini kõlarite Beam, Ray, Era 100, One või One SL kõlaritega.

Stereo uuendamine

Muutke oma olemasolevad kõlarid, stereod ja kodukino võimendi abil muusika voogedastussüsteemideks.

- **"Amp"**: universaalne võimendi kogu teie meelelahutuse jaoks.
- **"Port"**: paindlik voogedastuskomponent teie stereo või vastuvõtja jaoks.

Tarvikud

Leidke meie veebisaidilt oma Sonose süsteemi jaoks sobivad [lisaseadmed](#).

Plaadimängijad, mis toovad plaadid teie Sonose süsteemi.

Seinakinnitused või stativid, mis sobivad ideaalselt teie

Sonose tooted.

Sonose rakendused

Kontrollige oma Sonose süsteemi Sonose rakenduse abil. Valige, mida mängida, kus mängida ja kui valjult mängida. Ühes toas või kogu majas. Otsige samaaegselt läbi kõik oma muusikateenused ja failid, et leida see, mis teile meeldib. Looge esitusloendeidhetkega. Sonose rakendus teeb seda kõike.


Sonos S2 rakendus

Laadige rakendus alla oma mobiilseadmesse. Kasutage seda Sonose süsteemi seadistamiseks ja juhtimiseks. Kui teie Sonose süsteem on seadistatud, saate rakenduse alla laadida ka arvutisse, et muusikat juhtida.

Mida saate teha:

- Avastage ja mängige muusikat - avastage internetiraadio, sirvige ja otsige muusikat.
- Muusika ja häälteenuste lisamine - hoidke oma muusikat koos ja lisage hääli puutetundlikuks kasutamiseks. taasesitus.
- Muusikaallikad - salvestage laulud esitusloendisse, et saaksite neid igal ajal kuulata.
- Mängi muusikat kõikjal - grupeeri ruume ja saada muusikat kuhugi või kuula muusikat ükskõik millises ruumis. toad muu muusika.

Mobiilirakenduse juhtimine



Ruumi nimi
Vaata, mida mängitakse, või grupeeri ruume, et mängida sama muusikat

Frontline
Vaadake ja hallake järjekorras olevaid



Nüüd mängib ekraan
Näitab pilti albumis

Lisateave
Vaata lisateavet ja võimalusi, nagu segamine, laulu jagamine ja lisamine esitusloendisse






Taasesituse kontroll
Mängi, paus, edasi, tagasi

Helitugevuse reguleerimine
Keera üles. keera

Ruumi valik
Valige, kus soovite muusikat mängida

Märkus: Saate sisu vahetele jätta, kui vajutate nuppu  või  (saadaval ainult mõnedes teenustes). Muusika leidmiseks ja esitamiseks puudutage valikut.



	Minu Sonos	Ruum oma lemmikmuusika ja -kolleksioonide salvestamiseks ja esitamiseks, et te alati teaksite, kust leida teile meeldivat muusikat.
	Sirvi	Sirvige muusikateenuseid, oma muusikakogu ja muusikat oma mobiilseadmes. Kui leiate meeldiva muusika, mängige seda igas ruumis.
	Süsteem	Vaadake, mida teie ruumides mängitakse. Rühmitage ruume nii, et sama muusika mängib erinevates ruumides või kõikjal.
	Välja otsitud aadressil	Otsige oma muusikaallikaid.
	Seaded	Lisage muusika- ja häälteenuseid, seadistage häireid, minge jaotisse Abi ja nõuanded, Süsteemi seaded.

Järjekorra juhtimine

Kui mängite lugu, lisatakse see automaatselt teie muusika järjekorda. Saate kontrollida, kuidas järjekorras olev muusika mängib.

- **Shuffle** - muudab lugude järjekorda.
- **Kordus** - korrata kõiki laule või koputage uuesti, et korrata parajasti mängitavat laulu.
- **Blend** - loob sujuva ülemineku laulude vahel, häälestades järk-järgult praeguse laulu ja segades järgmise laulu sisse.
- **Salvesta** - salvestab järjekorra Sonose esitusloendina, et saaksite seda uuesti kuulata.









Kui lisate otsingu ajal laulu järjekorda, saate valida:

- Mängi nüüd
- Mängi rohkem

SONOSi kasutusjuhend

- Lisa järjekorra lõppu
- Asendage järjekord

Mac/PC juhtimine

	Mängi/pause	Vaheldub taasesituse ja pausi vahel. Sonose kõlarid on mõeldud selleks, et need oleksid kogu aeg sisse lülitatud. Kui nad ei mängi heli, tarbivad nad vaid minimaalselt energiat.
	Järgmine / kiire tagasikerimine	Ta hüppab järgmise loo juurde. Praeguse loo kiireks läbimiseks klõpsake ja hoidke seda all
	Eelmine / tagasikerimine	Hüppab praeguse loo algusesse. Topeltklõpsuga mängitakse eelmist lugu. Praeguse loo tagasi kerimiseks klõpsake ja hoidke all.
	Mine edasi 30 sekundit	Hüppa 30 sekundit edasi (saadaval ainult mõnes teenuses).
	Mine 30 sekundit tagasi	Hüppa 30 sekundit tagasi (saadaval ainult mõnes teenuses).
	Kordus	Kordab järjekorras olevaid laule. Kui see kontroll on aktiveeritud, süttib indikaator heledamalt.
	Segu	Muudab lugude järjekorda järjekorras. Tagastab lugude algse järjekorra, kui see on välja lülitatud. Kui lülitate selle uuesti sisse, saate teise järjekorra. Kui see kontroll on sisse lülitatud, süttib indikaator heledamalt.
	Segamine	Loob sujuva ülemineku laulude vahel järk-järgult praegust lugu välja lülitades ja järgmist lugu sisse lülitades. Kui see kontroll on aktiveeritud, süttib indikaator heledamalt

SONOS

Juhtseadmed ja märgutuled

Kõlarid sobivad stereopaaride ja kodukino ruumilise heli jaoks.





- Kompaktne disain sobib praktiliselt igasse ruumi.
- Puutejuhtimispuldi abil saate reguleerida helitugevust, mängida ja peatada või vahele jätta lugusid.
- Ühendage need teiste Sonose toodetega, et saavutada tõeline stereoheli, või kasutage kahte kõlarit kodukino tagumise ruumikõlarina.
- Ühildub Sonose rakendustega .
- Vaadake jaotist **Alustamine...**, kui olete valmis Sonose süsteemi lisamiseks.
- Lihtne hääljuhtimine integreeritud Amazon Alexa ja Google Assistantiga - saadaval ainult mõnes tootes. Võite kasutada oma häält muusika käivitamiseks ja juhtimiseks.

Märkus: Aja jooksul lisame rohkem kõneteenuseid ja oskusi. Kõnejuhtimine ei ole veel kõigis riikides toetatud - see funktsioon on saadaval niipea, kui Sonos ja häälteenus on teie piirkonnas kasutusele võetud.

Juhtseadmed ja märgutuled

	<p>Helitugevuse reguleerimine</p>	<p>Puudutage ja hoidke all, et kiirelt muuta helitugevust. Helitugevus üles (pühkige paremale või koputage +) Helitugevus alla (pühkige vasakule või koputage -)</p> <p>Märkus: Helitugevuse kiireks muutmiseks vajutage ja hoidke all + või -.</p>
	<p>Mängi/pause</p>	<p>Vajutage kord, et mängida või kui heli peatub. Vajutage ja hoidke all, et lisada teises ruumis mängiv heli.</p>

SONOSi kasutusjuhend

 	<p>Järgmine/ Eelmine</p>	<p>Järgmise loo juurde hüppamiseks kerige paremale/ vajutage puutetundliku nupuga nuppu >. Libistage vasakule/ vajutage <, et naasta eelmisele loole. Märkus: kui kuulate raadiojaama, ei saa te hüpata ega tagasi minna.</p>
	<p>Sisse/välja lülitamine kõneteenused</p>	<p>Vajutage mikrofoni ikooni, et lülitada häälteenused sisse või välja.</p> <p>Kui märgutuli põleb, on hääljuhtimine võimalik (tagaküljel olev mikrofoniüliti peab samuti olema sisse lülitatud).</p> <p>Kui märgutuli ei põle, on hääljuhtimine välja lülitatud.</p>
	<p>Mikrofoni indikaator</p>	<p>Mikrofoni sisse/välja lülitamiseks koputage mikrofoni valgustit. Kui tuli on sisse lülitatud, on aktiveeritud Trueplay häälestus. Kui olete seadistanud häälteeninduse, on ka häälteenindus sisse lülitatud. Kui tuli on välja lülitatud, on häälteenus ja Trueplay teenus välja lülitatud.</p>
	<p>Staatust valgus</p>	<p>Näitab kõlari olekut. Näitab toote ühendust Wi-Fi-ühendusega, näitab helitugevuse vaigistamist ja näitab vigu. Kui see tuli häirib teid, saate selle oma ruumi seadetes välja lülitada.</p>
	<p>Sisselülitamise indikaator</p>	<p>Nähtav ja aeglaselt vilkuv, kui kõlar on sisse lülitatud. Esmakordsel laadimisel pärast ostu sooritamist vilgub olekuvalgus ja sisselülituse indikaator 3 sekundi jooksul.</p>

Märkus: Kui te ei soovi, et keegi (näiteks laps) saaks kõlari puutejuhtimispuldi abil taasesitust juhtida või helitugevust muuta, saate selle toa seadetes keelata.

Tagumine / Ühenduspaneel

1. **Vahelduvoolu põhisisend** - kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet (kolmanda osapoole toitejuhtme kasutamine muudab garantii kehtetuks).
2. **Bluetooth-nupp** - lülitub Bluetoothi ja Wifi vahel. Uue seadme sidumiseks vajutage ja hoidke all. Uuesti ühendamiseks vajutage üks kord (ei ole kõigis toodetes saadaval).
3. **Universaalne mikrofonilüliti** - lülitab kõik toote mikrofonid sisse või välja. Kui lüliti on välja lülitatud (alt), on mikrofonid välja lülitatud ja kõik mikrofoni aktiveeritud funktsioonid, nagu Trueplay Quick Tune ja Voice Services, ei ole saadaval. Kui toitelüliti on sisse lülitatud (üleval), on mikrofonidega aktiveeritud funktsioonid, näiteks Trueplay, saadaval (hääle teenused on saadaval, kui ka toote peal olev helisignaal Voice Services on sisse lülitatud). Märkus: Häälteenuste kasutamiseks peavad olema sisse lülitatud nii mikrofonilüliti kui ka häälteenuste märgutuli.
4. **USB - C sisend** - on liinisisendiks ja Ethernet-ühenduseks Sonose liinisisendi adapteri või kombineeritud adapteri (müüakse eraldi) kaudu. See ei ole kõlari toiteallikas ja seda ei tohiks kasutada teiste seadmete laadimiseks.

Ethernet-sisend - kui soovite kõlarit kõvasti ühendada, kasutage Sonose adapteri ja Ethernet-kaabli kombinatsiooni, et ühendada otse ruuteriga (kasulik, kui teie Wi-Fi on ebastabiilne).

Liinisisend - kasutage oma plaadimängija, CD-mängija, projektori või muu seadme ühendamiseks liinisisendi adapterit või Sonose kombineeritud adapterit.

Muud pistikud ja nupud

Ühinemisnupp - vajutage seadistamise ajal Sonose süsteemiga ühendamiseks.

Toitelüliti - sisselülitamiseks vajutage, väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.

Käepide - saadaval ainult mõnedele toodetele. Võimaldab hõlpsat tõstmist ja kandmist, nii et saate kõlarit kõikjale kaasa võtta.

Laadimisalus - saadaval ainult mõnedel toodetel. Asetage kõlar laadimisalusele lihtsaks laadimiseks - lisajuhtmeid või -kaableid ei ole vaja. Laadimisalus on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks - hoidke seda kuivana. Kõlari aku järelejäänud tööaeg on alati rakenduses nähtav.

Laadimiskontaktid - Veenduge, et kõlar oleks korralikult alusele asetatud ja et laadimiskontaktid puudutaksid üksteist.

Märkus: Mikrofon peab olema automaatse häälestuse jaoks sisse lülitatud, nii et kui te ei jäta seda kogu aeg sisse, lülitage see paariks minutiks sisse iga kord, kui kõlarit liigutate, et see saaks automaatselt kohandada heli vastavalt uuele ümbrusele.

Märkus: Ärge kasutage ega hoidke Sonose tooteid tagurpidi.

Trueplay (ei ole kõigis toodetes saadaval)

Trueplay-häälestus tasakaalustab heli sõltumata sellest, kuhu te kõlarit paigutate, kuid on mõned suunised, mida tuleb järgida, et kõlar projitseeriks heli võimalikult tõhusalt:

- Optimaalse helikvaliteedi saavutamiseks peaks kõlar olema paigutatud siseruumidesse ja selle kohal peaks olema vaba ruum. Paigutamine suletud ruumi, näiteks riiulile, ei ole soovitatav, kuna see võib mõjutada heli hajumist ja esituse selgust, välja arvatud Sonos Ray toote puhul, mis on spetsiaalselt selle prožektori jaoks mõeldud,

Kui paigaldate kõlarit lakke, asetage see parima heli saamiseks tagurpidi.

- Kui kõlar on paigutatud vastu seina või riiulile, jätke vähemalt 2,5 cm (1 tolli) ruumi tagaküljele ja 203 mm (8 tolli) ruumi mõlemale poole kõlarit.

- Kui kasutate kõlareid surround-kõlaritena, jätke vähemalt 203 mm (8 tolli) ruumi iga kõlari tagakülje ja külgedele ümber.

Märkus: Ärge asetage kõlarit vertikaalselt või järsu nurga all, sest vastasel juhul heli seiskub.

Trueplay test

Trueplay häälestus mõõdab, kuidas heli peegeldub seintelt, mööblilt ja teistelt pindadelt ruumis, ning häälestab seejärel teie Sonose kõlarit nii, et see kõlaks suurepäraselt, ükskõik kuhu te selle paigutate. Seadistamise ajal valige Trueplay häälestamise valik, mis sobib teile ja teie ruumile kõige paremini. Hiljem uuesti häälestamiseks minge valikusse Seaded > Süsteem, valige ruum ja valige Trueplay.

Märkus: Kui teie iOS-seadmes on VoiceOversisse lülitatud, ei ole Trueplay silumine saadaval. Enne kõlaritehäälestamist lülitage see seadme seadetes välja.

Täiustatud häälestus

Täiustatud häälestus on täpne ja kohandatud. See võtab aega umbes 5 minutit ja kasutab teie iOS-seadme (iOS 8 või uuem) mikrofoni, samal ajal kui te liigute ruumis ringi. Nii on heli häälestatud vastavalt teie ruumile.

Märkus: Täpsem häälestus on parim valik suurte ruumide puhul (häälestus võib olla ebatäpsem avatud ruumides).

Kiire silumine

Kiirhäälestus on kiire, lihtne ja taskukohane. See võtab aega umbes ühe minuti ja kasutab Sonose toote mikrofoni keskkonna tuvastamiseks, nii et te ei pea häälestamise ajal ruumis ringi liikuma.

Märkus: Quick Tune on saadaval nii iOSi kui ka Androidi jaoks ning on hea valik väiksemate ruumide või raskesti liigutatavate ruumide jaoks.

Automaatne häälestus Trueplay

Kaasaskantavad Sonose tooted, nagu Sonos Roam ja Move, saavad häälestuda automaatselt. Trueplay automaatne häälestus kasutab kõlari mikrofoni, et tuvastada keskkonda ja reguleerib häälestust perioodiliselt, et tagada suurepärase heli, olenemata sellest, kus kõlar asub või mida kuulate.

Minge  > Süsteem ja valige oma kaasaskantav kõlar, et lubada Trueplay automaatset häälestamist.

Bluetooth sidumine

1. Lülitage seadme seadetes Bluetooth sisse.
2. Vajutage ja hoidke all kõlari tagaküljel olevat Bluetooth-nuppu, kuni kuulete helisignaali, seejärel vabastage see. Seisundi märgutuli vilgub siniselt ja kõlar on valmis ühendamiseks.
3. Valige **toode** Bluetoothi seadete loetelust.

Mikrofoni sisse/välja lülitamine

Mikrofoni kasutatakse hääljuhtimiseks ja automaatseks Trueplayhäälestuseks. Puudutage mikrofoni sisse- või väljalülitamiseks.



Kui mikrofonituli põleb,

- Kui teil on häälassistent, on hääljuhtimine sisse lülitatud ja teie häälassistent on valmis.
- Automaatne häälestus Trueplay on sisse lülitatud, et Move saaks automaatselt kohandada oma heli vastavalt ümbrusele.

Kui mikrofonituli ei põle,

- Kui teil on häälassistent, on hääljuhtimine välja lülitatud.
- Automaatne häälestus Trueplay on välja lülitatud.


Tarvikud

Sonose toodetega ideaalselt sobivate lisaseadmete saamiseks vaadake veebisaidi jaotist "[Lisaseadmed](#)".

Oluline ohutusala teave

Palun lugege neid juhiseid ja pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele. Hoidke neid sobivas kohas ja veenduge, et kõik majapidamises elavad inimesed teavad neist.

Hoiatus: kui aku ei ole õigesti välja vahetatud, esineb plahvatusoht. Asendage ainult sama tüüpi või samaväärse akuga.

1. Lugege neid juhiseid.
 2. Hoidke neid juhiseid.
 3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
 4. Järgige kõiki juhiseid.
 5. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust. □
- Kui laadimisalus jätab puitmööblile jälje, eemaldage see puidupoleerimisvahendiga.
6. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhiste.
 7. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiatore, küttekolde, ahjude või muude soojust tekitavate seadmete lähedusse.
 8. Ärge pange patareisid (patareipaketti või sisestatud patareisid) kokku liigse kuumusega, näiteks päikesevalguse või tulega.
 9. Kaitske toitejuhet selle eest, et sellele ei saaks peale astuda või seda kinni pigistada, eriti pistikupesade, ühenduste ja koha peal, kus nad väljuvad rajatisest.
 10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud tarvikuid/lisaseadmeid.
 11. Ühendage see seade tormi ajal või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
 12. Võtke kõikide hooldustööde puhul ühendust Sonose kvalifitseeritud töötajatega. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil viisil kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmele on valatud vedelikku või sinna on kukkunud esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, see ei toimi normaalselt või on kukkunud.
 13. Elektripistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadmeid lahti ühendada.
 14. Hoiatus: Move vastab veekindlusele IP56. Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge pange seda seadet vihma kätte. 
 15. Ärge pange seadet kokku tilkuva või pritsiva veega ega asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.
 16. Selle seadme ja väliste seadmete vahelised ühendused peavad olema tehtud varjestatud kaablitega, et need vastaksid FCC raadiosagedusemissiooni piirnormidele.