

SONY[®]

Oluline teave

Garantii teave

Piiratud garantii

Selle piiratud garantii tingimuste kohaselt garanteerib Sony Corporation või selle kohalik sidusettevõte, et hetkel, mil tarbija seadme ostab, ei esine sellel konstruktsiooni, materjali ja töö kvaliteediga seotud defekte.

Kui teie seade peaks vajama garantiihooldust, pöörduge edasimüüja poole, kellelt te seadme ostsite, või võtke ühendust oma kohaliku Sony remondipartneriga.

Kui teie seadmel ilmneb garantiiaja jooksul tavapärase kasutamise ja hoolduse juures defektsest konstruktsioonist, materjalist või töö kvaliteedist tingitud rikkeid, siis Sony volitatud edasimüüjad või hoolduspartnerid omal äranägemisel kas remondivad seadme riigis/regioonis, kus seadme ostsite, asendavad selle või maksavad toote ostuhinna tagasi siin kindlaksmääratud tingimuste kohaselt.

Sony ja tema hoolduspartnerid võivad seadme remondi eest esitada arve, kui tagastatud seade ei kuulu järgmiste tingimuste kohaselt garantii alla.

Mõnes riigis ja regioonis kehtivat garantiid ja tingimusi on eraldi kirjeldatud jaotises *Riikide/piirkondade põhised garantiitingimused*.

Märkus

Seadme remondi või asendamise käigus võivad teie isiklikud seaded, allalaaditud üksused või muud andmed kaduma minna. Kehtivate seaduste, muude eeskirjade või tehniliste piirangute tõttu võib praegu Sonyl olla keelatud teha mõnest allalaaditud üksusest varukoopiaid. Sony ei vastuta mingil moel andmekadude eest ega hüvita nendega seotud kahjusid. Enne seadme remonti andmist või asendamist peaksite alati ise varundama kõik seadmesse salvestatud andmed, näiteks allalaaditud üksused, kalendrikirjed ja kontaktandmed.

Tingimused

- 1 See piiratud garantii kehtib ainult siis, kui koos garantiiremonti või väljavahetamiseks toodud seadmega esitatakse Sony volitatud edasimüüja väljastatud algupärane, muutmata, seadme ostutšekk, millele on märgitud seadme ostmise kuupäev ja seadme seerianumber (mõnes riigis/regioonis/osariigis võidakse teilt küsida muud teavet). Sonyl on õigus garantiiremondist loobuda, kui eelmainitud teave on pärast seadme ostmist eemaldatud või kui seda on muudetud.
- 2 Kui Sony remondib seadme või vahetab selle välja, jääb väljavahetatud seadmele või vastava defekti remondile kehtima esialgne garantiiaeg või üheksakümne (90) päevane garantiiaeg alates remondi kuupäevast, kui esialgne garantiiaeg lõpeb varem. Remondi või väljavahetamise käigus võidakse kasutada taastatud võrdväärsete funktsioonidega osi. Väljavahetatud osad või komponendid saavad Sony omandiks.
- 3 Garantii ei kata seadmekahjustusi, mille põhjused on järgmised:
 - tavaline kulumine;
 - kasutamine keskkondades, kus vastava kaitseklassi piiranguid (kui on kohaldatavad) on ületatud (sh vedelikukahjustus või sellest põhjustatud vedeliku olemasolu tuvastamine seadme sees);
 - Asjakohaste Sony kasutusjuhiste ja seadme hooldusjuhiste väärkasutus või eiramine.Samuti ei kata garantii seadme kahjusid, mille on põhjustanud õnnetus, riist- või tarkvara muutmine või kohandamine või vääramatud jõud.
- 4 Laetav aku kulub korduva laadimise ja tühjenemise tagajärjel lõpuks ära. See ei ole defekt, tegemist on tavapärase kulumisega. Kui telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad märgatavalt, on aeg aku välja vahetada. Seadmete ekraaniheledus ja -värvid võivad veidi erineda. Ekraanil võib olla väga väikesi heledamaid või tumedamaid täpikesi. Neid nimetatakse defektseteks piksliteks, mida põhjustavad üksikud häiritud punktid ja mida pole võimalik korrigeerida. Lubatuks peetakse kahte defektset pikslit. Erinevate seadmete kaamera pildiesitus võib olla veidi erinev. Sellistes variatsioonides pole midagi ebaharilikku ja need ei tähenda, et kaameramoodul oleks defektne.
- 5 Kuna mobiilsidevõrku, milles seadet kasutatakse, pakub Sonyst sõltumatu mobiilsideooperaator, ei vastuta Sony selle võrgu töö, kättesaadavuse, leviala, teenuste ega ulatuse eest.
- 6 See garantii ei kata seadmekahjusid, -törkeid ja/või rikkeid, mis on põhjustatud sellest, et seadet on häälestanud, muutnud, remontinud või avanud mõni isik, keda Sony pole selleks volitanud.

- 7 Garantii ei kata seadmekahjusid, -tõrkeid ja/või rikkeid, mille põhjuseks on selliste tarvikute või muude välisseadmete kasutamine, mis pole seadmega kasutamiseks mõeldud Sony originaaltarvikuid.
- 8 Sony ütleb lahti kõigist mis tahes otsestest või kaudsetest garantiidest seoses seadme või selle välisseadmete kahjustuste, tõrgete ja/või riketega, mille on põhjustanud viirused, Trooja hobused, nuhkvara või muu ründetarkvara. Sony'i seadme paremaks kaitsmiseks soovitab tungivalt seadmesse ja sellega ühendatud välisseadmetesse installida sobiva saadaoleva viirusetõrjetarkvara ning seda regulaarselt uuendada. Arvestada tuleb siiski sellega, et selline tarkvara ei kaitse seadet ega selle välisseadmeid kunagi täielikult ning Sony ütleb lahti kõikidest otsestest ja kaudsetest garantiidest juhul, kui selline viirusetõrjetarkvara oma ettenähtud eesmärki ei täida.

9 • Ameerika Ühendriikides asuvatele klientidele

Sony ei vastuta mis tahes tööjõu või osade kulude eest, mis kaasnevad remondi või hooldusega mõne muu teenusepakkuja/hooldustöötaja juures kui Sony volitatud hoolduspartner.

• Teistes riikides ja piirkondades elavatele klientidele

Seadme garantiikleebiste rikkumine muudab garantii kehtetuks.

- 10 See piiratud garantii on ainus sõnaselge garantii, mille kõrval ei eksisteeri teisi kirjalikke ega suusõnalisi garantiisid. Kõik kaudsed garantiid, sealhulgas kõikvõimalikud kaudsed garantiid turustatavuse või kindlaks otstarbeks sobivuse kohta, piirduvad selle piiratud garantii kestusega. Sony ega selle litsentsijad ei vastuta mitte ühelgi juhul mis tahes juhuslike ega põhjuslike kahjude, kaasa arvatud, kuid mitte ainult saamata jäänud kasumi või majandusliku tulu eest; nimetatud kahju saab täies ulatuses sisse nõuda seaduse kohaselt.

Mõned riigid/piirkonnad ei luba juhuslike või põhjuslike kahjude väljajätmist või piiramist ega kaudsete garantiide kestuse piiramist, mistõttu eeltoodud piirangud ja erandid ei pruugi teie kohta kehtida.

See garantii ei mõjuta tarbijale kehtivate kohaldatavate seaduste alusel sätestatud õigusi ega tarbija õigusi edasimüüja suhtes, mis tulenevad nendevahelisest ostu-müügilepingust.

Garantiiperioodid

Järgmiste piirkondade garantiiperioodid on mõeldud mobiilseadmetele. Lisatarvikute (sealhulgas mobiilseadmega kaasas olevate tarvikute) garantiiperioodid on toodud eraldi välja jaotises *Riikide/piirkondade põhised garantiitingimused*.

Põhja- ja Lõuna-Ameerika

Järgmise mobiiliseadmete garantiiaja kehtivus sõltub sellest, kust te seadme ostsite. Lisatarvikute (sealhulgas mobiilseadmega kaasas olevate tarvikute) garantiiperioodid on toodud eraldi välja jaotises *Riikide/piirkondade põhised garantiitingimused*.

Riik/regioon	Garantii
United States	12 kuud

Aasia

Järgmise mobiiliseadmete garantiiaja kehtivus sõltub sellest, kust te seadme ostsite. Lisatarvikute (sealhulgas mobiilseadmega kaasas olevate tarvikute) garantiiperioodid on toodud eraldi välja jaotises *Riikide/piirkondade põhised garantiitingimused*.

Riik/regioon	Garantii
Mandri-Hiina	12 kuud
Hongkong	12 kuud
Kasahstan	12 kuud
Macau	12 kuud
Malaisia	12 kuud
Singapur	12 kuud
Taiwan	12 kuud
Tai	12 kuud
Vietnam	12 kuud

Euroopa

Järgmise mobiiliseadmete garantiiaja kehtivus sõltub sellest, kust te seadme ostsite. Lisatarvikute (sealhulgas mobiilseadmega kaasas olevate tarvikute) garantiiperioodid on toodud eraldi välja jaotises *Riikide/piirkondade põhised garantiitingimused*.

Riik/regioon	Garantii
Austria	24 kuud
Belgia	24 kuud
Bulgaaria	24 kuud
Horvaatia	24 kuud
Küpros	24 kuud
Tšehhi Vabariik	24 kuud
Taani	24 kuud
Eesti	24 kuud
Soome	24 kuud
Prantsusmaa	24 kuud

Saksamaa	24 kuud
Kreeka	24 kuud
Ungari	24 kuud
Island	24 kuud
Iirimaa	24 kuud
Itaalia	24 kuud
Läti	24 kuud
Liechtenstein	12 kuud
Leedu	24 kuud
Luksemburg	24 kuud
Holland	24 kuud
Norra	24 kuud
Poola	24 kuud
Portugal	24 kuud
Rumeenia	24 kuud
Venemaa	12 kuud
Slovakkia	24 kuud
Sloveenia	24 kuud
Hispaania	24 kuud
Rootsi	24 kuud
Šveits	24 kuud
Ukraina	12 kuud
Ühendkuningriik	24 kuud

Riikide/piirkondade põhised garantiitingimused

Mobiilseadmega kaasas olevate lisaseadmete piiratud garantiiaeg on üks (1) aasta alates teie mobiilseadme algsest ostukuupäevast, välja arvatud juhul, kui järgmistes riikide/piirkondade põhistes tingimustes või eraldi garantiikaardil on täpsustatud teisiti.

Märkus

Mõnes riikide/piirkondade võidakse teilt küsida lisateavet (nt kehtivat garantiikaarti).

Piiratud garantii Mandri-Hiinas

Selle piiratud garantii tingimuste kohaselt garanteerib Sony Corporation või selle kohalik sidusettevõtte, et seadme ostmise hetkel ja vahetult ühe (1) aasta (edaspidi: garantiiaeg) jooksul pärast seda ei esine seadme konstruktsiooni, materjali ja töö kvaliteedi defekte. Kõigi seadmega koos tarnitud originaaliliseseadmete garantiiaeg põhineb kohalikul mobiilseadmete San Bao poliitikal.

Kui sellel seadmel ilmneb garantiiaja jooksul tavapärase kasutamise ja hoolduse juures defektsest konstruktsioonist, materjalist või töö kvaliteedist tingitud rikkeid, siis Sony volitatud edasimüüjad või hoolduspartnerid omal äranägemisel kas remondivad seadme riigis/regioonis, kus te seadme ostsite, asendavad selle või maksavad seadme ostuhinna tagasi siin kindlaksmääratud tingimuste, tarbijaõiguste ja kohaliku mobiilseadmete San Bao poliitika kohaselt.

Seadme remondi või asendamise käigus võivad teie isiklikud seaded, allalaaditud üksused või muud andmed kaduma minna. Kehtivate seaduste, muude eeskirjade või tehniliste piirangute tõttu võib praegu Sonyl olla keelatud teha mõnest allalaaditud üksusest varukoopiaid. Sony ei vastuta mingil moel andmekadude eest ega hüvita nendega seotud kahjusid. Enne seadme remonti andmist või asendamist peaksite alati ise varundama kõik seadmesse salvestatud andmed, näiteks allalaaditud üksused, kalendrikirjed ja kontaktandmed.

Kui Sony parandab teie seadme, kehtib selle defekti remondile garantii algse garantiiperioodi lõpuni või kolmkümmend (30) päeva alates remondi kuupäevast, olenevalt kumb on hilisem. Remondi käigus võidakse kasutada funktsionaalselt samaväärseid detaile. Väljavahetatud osad või komponendid saavad Sony omandiks.

Kui ülaltoodud sisu ja tootega kaasoleva San Bao garantiikaardi sisus on erinevusi, on prioriteetsem San Bao garantii.

Piiratud garantii Hongkongis

Selle piiratud garantii tingimuste kohaselt garanteerib Sony Corporation või selle kohalik sidusettevõtte, et seadme ostmise hetkel ja vahetult ühe (1) aasta (edaspidi: garantiiaeg) jooksul pärast seda ei esine seadme konstruktsiooni, materjali ja töö kvaliteedi defekte. Kõigi seadmega koos tarnitud originaaltarvikute garantiiaeg on kuus (6) kuud alates ostukuupäevast.

Kui sellel seadmel ilmneb garantiiaja jooksul tavapärase kasutamise ja hoolduse juures defektsest konstruktsioonist, materjalist või töö kvaliteedist tingitud rikkeid, siis Sony volitatud edasimüüjad või hoolduspartnerid omal valikul kas remondivad seadme riigis/regioonis, kus te seadme ostsite, asendavad selle või maksavad toote ostuhinna tagasi siin kindlaksmääratud tingimuste kohaselt.

Märkus

Seadme remondi või asendamise käigus võivad teie isiklikud seaded, allalaaditud üksused või muud andmed kaduma minna. Kehtivate seaduste, muude eeskirjade või tehniliste piirangute tõttu võib praegu Sonyl olla keelatud teha mõnest allalaaditud üksusest varukoopiaid. Sony ei vastuta mingil moel andmekadude eest ega hüvita nendega seotud kahjusid. Enne seadme remonti andmist või asendamist peaksite alati ise varundama kõik seadmesse salvestatud andmed, näiteks allalaaditud üksused, kalendrikirjed ja kontaktandmed.

Piiratud garantii Taiwanis

Selle piiratud garantii tingimuste kohaselt garanteerib Sony Corporation või selle kohalik sidusettevõtte, et seadme ostmise hetkel ja vahetult ühe (1) aasta (edaspidi: garantiiaeg) jooksul pärast seda ei esine seadme

konstruktsiooni, materjali ja töö kvaliteedi defekte. Kõigi seadmega koos tarnitud originaalvarvikute garantiiaeg on kuus (6) kuud alates ostukuupäevast.

Kui sellel seadmel ilmneb garantiiaja jooksul tavapärase kasutamise ja hoolduse juures defektsest konstruktsioonist, materjalist või töö kvaliteedist tingitud rikkeid, siis Sony volitatud edasimüüjad või hoolduspartnerid omal valikul kas remondivad seadme riigis/regioonis, kus te seadme ostsite, asendavad selle või maksavad toote ostuhinna tagasi siin kindlaksmääratud tingimuste kohaselt.

Märkus

Seadme remondi või asendamise käigus võivad teie isiklikud seaded, allalaaditud üksused või muud andmed kaduma minna. Kehtivate seaduste, muude eeskirjade või tehniliste piirangute tõttu võib praegu Sonyl olla keelatud teha mõnest allalaaditud üksusest varukoopiaid. Sony ei vastuta mingil moel andmekadude eest ega hüvita nendega seotud kahjusid. Enne seadme remonti andmist või asendamist peaksite alati ise varundama kõik seadmesse salvestatud andmed, näiteks allalaaditud üksused, kalendrikirjed ja kontaktandmed.

Laiendatud teenindus Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Šveitsis

Kui ostsite seadme mõnest Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kuuluvast riigist/regioonist või Šveitsist ja see seade oli mõeldud müügiks EMP-s või Šveitsis, saate oma seadme viia hooldusse mis tahes EMP liikmeks olevas riigis/regioonis või Šveitsis hooldust tegevas riigis/regioonis kehtivate garantiitingimuste järgi ja tingimusel, et mõni Sony volitatud edasimüüja müüb selles riigis/regioonis teie seadmega identset seadet. Kui soovite välja uurida, kas teie seadet müüakse riigis/piirkonnas, kus te parajasti asute, helistage kohalikku Sony klienditeenindusse. Võtke arvesse, et mõned teenused ei pruugi saadaval olla väljaspool riiki/piirkonda, kust toote algsest ostsite. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et teie toote sisemus või välimus võib olla muudes riikides/piirkondades müüdavatest samaväärsetest mudelitest erinev. Samuti arvestage, et vahel pole SIM-kaardi lukustusega seadmete remontimine võimalik.

Spetsiaalne teave Hispaania jaoks

Peale piiratud garantii on garantii omanikul ka kahe(2)aastane õiguslik garantii kooskõlas kuningaga 16. novembri seadusandliku dekreeidi 1/2007 sätetega, mis hõlmavad tarbijate ja kasutajate kaitse üldseaduse ja muude täiendavate seaduste läbivaadatud teksti.

Spetsiaalne teave Portugali jaoks

Kui saite selle toote Portugalis, ei mõjuta selle tootega pakutav piiratud garantii tarbijate seadusjärgseid õigusi. Seega, kui tarbijad ostavad selle toote Portugalis, on neil 8. aprilli dekreetseaduse 67/2003 alusel (muudetud dekreetseadusega nr 84/2008) õigus kahe(2)aastasele õiguslikule garantiile.

Spetsiaalne teave Bulgaaria jaoks

See garantii ei piira mingil viisil tarbijate õigusi ega tühista kohustusi, mis müüjal on digitaalsis pakkumise õigusakti ning kaupade müügi seaduse 3. peatükist (SG nr 23, 19. märts 2021) tulenevalt.

Juhised ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks



Järgmised juhised on teie enda ohutuse tagamiseks ja seadme talitlushäirete vältimiseks. Kui te pole kindel, kas teie seade töötab õigesti, paluge volitatud Sony remondipartneril seade enne kasutamist üle vaadata.



Hoiatus!

Nende juhiste eiramisel võib tekkida tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi, kehavigastuse või varalise kahju oht. Enne seadme kasutamist lugege allolevat teavet.

Seadme hooldamine ja kasutamine

Hoiatus!

- Ärge kasutage kahjustatud seadet, näiteks seadet, mille ekraanis on mõrad või mille tagakaanel on sügavad täkked, kuna see võib põhjustada vigastusi või kahju.
- Ärge jätke seadet tule ega kuumuse kätte.
- Kui seade ei ole veekindel, vältige vedelike sattumist USB-liidesesse, peakomplekti pessa või mõnda muusse seadme pessa. Ärge laadige seadet, kui neisse liidesesse on sattunud vett. Kui vesi on sattunud seadmesse, võtke seadme kontrollimiseks ühendust Sony volitatud hoolduspartneriga.
- Isegi kui teie seade on veekindel, vältige lisandeid sisaldava vee ja muude vedelike (karastusjookide, merevee, higi jne) sattumist seadme USB-liidesesse või mõnda muusse pesasse. Ärge laadige seadet, kui need liidesed või pesad on märjad. Pärast selliste liideste või pesade kuivatamist ja puhastamist saate seadet laadida.
- Ärge laadige seadet märgades kohtades ega kraanikausi või vanni läheduses. Ärge ühendage ega lahutage laadijat märgade kätega.
- Olenemata IP-klassist vältige metallesemete või väliste mõjurite (nt tolmu) sattumist USB-liidesesse, peakomplekti pessa või mõnda muusse seadme pessa. Kui neisse liidesesse on sattunud metallobjekte või väliseid mõjureid, puhastage liidesed enne seadme laadimist.
- Seadet tohivad remontida või hooldada ainult Sony volitatud remondipartnerid. Ärge üritage seadet osadeks võtta. See võib seadet kahjustada või kehavigastusi põhjustada.
- Ärge eemaldage seadme tagakaant, kuna see võib aku purustada, põhjustades kehavigastusi või seadme kahjustusi.
- Ärge rakendage seadmele tugevat jõudu ega tugevat lööki. Seadme kukutamine, painutamine, peale astumine või viskamine võib akut kahjustada. Kui kahtlustate, et aku on kahjustatud, lõpetage seadme kasutamine ja saatke see Sony hoolduspartnerile.
- Ärge torgake telefoni teravate esemetega läbi.
- Vältige seadme paigutamist kitsastesse püksitaskutesse, kuna see võib istumisel või liikumisel ekraani ja/või tagakaant painutada.
- Pikaajaline kokkupuude seadmega seadme töötamise või laadimise ajal võib põhjustada seadme ülekuumenemist.
- Ärge hoidke seadet magamise ajal enda küljes ega voodis. Ärge asetage seadet teki, padja ega keha alla, eriti kui see on ühendatud laadijaga, sest see võib põhjustada seadme ülekuumenemist.
- Laadige seadet kohas, kus seade ja laadija on hästi ventileeritud.
- Pidage meeles, et temperatuur võib pideva kasutamise või laadimise ajal tõusta. Samuti olge ettevaatlik, et te seadet pidevalt ja tahtmatult ei puudutaks, pannes selle riidetaskusse või jäädes magama. Pidev otsene kokkupuude seadmega sellises olukorras võib põhjustada madalal temperatuuril põletusi või muid nahaärritusi.
- Toode ja selle tarvikud sisaldavad magneteid, mille allaneelamine võib põhjustada raskeid kehavigastusi (lämbumisoht või soolestiku vigastused). Magneti allaneelamise korral pidage viivitamatult nõu arstiga. Soovimatu allaneelamise vältimiseks hoidke toodet lastele ja järelevalvet vajavatele täiskasvanutele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus selliste seadmete kasutamine on keelatud, või lülitage välja seadme raadiosaatjafunktsioon.
- Võite seadet kasutada teatud niisketes või tolmustes tingimustes, kuid veenduge, et kasutaksite seda IP-reitingu ja tavakasutuseks mõeldud piirides. IP-reitingu piire võib ületada näiteks liiga niiskes keskkonnas, sügavas vees, vedeliku rõhu korral ja tolmustes tingimustes kasutamine.

Märkus

- Olge seadme kasutamisel ettevaatlik ja ärge jätke seda liiga kuumale ega külmale kohta. Ärge kasutage seadet, kui temperatuur on alla $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+14\text{ }^{\circ}\text{F}$) või üle $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+95\text{ }^{\circ}\text{F}$).
- Soovitame kaitsta seadet ekraanikatte või kaitsmega, mis on mõeldud teie seadmele. Kolmanda osapoole valmistatud ekraanikaitsetarviku kasutamine võib häirida seadme tööd, varjates andurid, läätsed, kõlarid või mikrofonid, ning muuta garantii kehtetuks.

- Vaadake hoolikalt, kuhu seadme asetate. Ärge avaldage ekraanile liigset survet. Ärge pange näiteks seadet taskusse ega istuge sellele peale või kummardage kiiresti, et midagi maast üles võtta. Sellise surve tõttu võib ekraan mõraneda.
- Puhastage seadet pehme niiske lapiga.
- Seadme hoolimatu või hooletu käsitlemine tühistab garantiitingimused.

Silmade tervishoiu meeldetuletus (Taiwan)

Sony Corporation hoolib teist, hoolitsege oma silmade eest, hoidke silmi pingest eest. Sõbralik meeldetuletus: liigne kasutamine võib kahjustada nägemist. Soovitame järgmist.

- 1 Tehke iga 30 minuti kasutuse järel 10-minutilisi pause.
- 2 Nooremad kui kaheaastased lapsed ei tohiks ekraani vaadata ja vanemad kui kaheaastased lapsed ei tohiks ekraani vaadata üle ühe tunni päevas.

Hädaabikõned

Helistamine ei pruugi alati ja kõikidel tingimustel võimalik olla. Ärge lootke hädaolukorras ainult mobiilseadmetele. Mõnes piirkonnas ei pruugi helistamine võimalik olla, samuti ei pruugi see õnnestuda, kui kasutusel on teatud võrguteenused või mobiilseadme funktsioonid.

Märkus

Mõned seadmed ei toeta häälkõnesid, sealhulgas hädaabikõnesid.

Laadimine

Hoiatus!

Muude kui Sony tootemargi laadijate ja USB-kaablite kasutamine võib suurendada ohutusrisiki.

- Ärge proovige USB-kaablit ega pistikut mitte mingil viisil muuta.
- Ärge suruge pistikut jõuga pistikupessa, kui see sinna ei mahu, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.
- Ühendage laadija toiteallikaga ainult seadmel näidatud viisil.
- Kui kasutate seadme laadimiseks USB-kaablit, veenduge, et USB-kaabel oleks paigutatud selliselt, et sellele ei astutaks peale, et see ei jääks kellelegi jalgu ning et sellele ei avaldataks muul moel survet.
- Ärge kasutage laadijat õues või niiskes piirkonnas.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks lahutage seade enne puhastamist vooluvõrgust.
- Laadija vooluvõrgust eemaldamiseks hoidke kinni adapterist, mitte USB-kaablist. Sel viisil vähendate ohtu, et kaabel võib saada kahjustada.
- Vahelduvvoolu-adaptori/akulaadija kasutamisel kasutage lähedalasuvat pistikupesast. Tõrgete esinemisel ühendage pistik pistikupesast viivitamatult lahti, et katkestada ühendus vooluallikaga.

Märkus

- Kui seade on täielikult laetud, lahutage laadija vooluvõrgust või muust toiteallikast. Kui seade on ühendatud toiteallikaga, kulutab see veidi akut.
- Laadige akut temperatuuril +5 °C (+41 °F) kuni +35 °C (+95 °F).

Aku

Hoiatus!

- Ärge üritage akut ise välja vahetada—võite akut kahjustada, mis võib põhjustada ülekuumenemist, plahvatust, tulekahju, varalist kahju või vigastusi. Telefoni akut tuleb hooldada ja ümber töödelda Sony volitatud hoolduspartnerite kaudu.

Märkus

Aku õige käitlemise korral teenib aku kasutajat pikka aega. Uute või kaua seisnud akude mahtuvus võib olla ajutiselt väiksem.

- Aku maksimaalse mahtuvuse huvides kasutage akut toatemperatuuril. Aku kasutamine madalal temperatuuril vähendab aku mahtuvust.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täiesti täis.

Mälukaart

Kui seadme müügikomplektis on kaasas eemaldatav mälukaart, on see üldjuhul küll ostetud seadmega ühilduv, kuid ei pruugi ühilduda teiste seadmetega või nende mälukaartide funktsioonidega. Enne muude seadmete ostmist ja kasutamist kontrollige nende ühilduvust. Kui seade on varustatud mälukaardilugejaga, kontrollige mälukaardi ühilduvust enne selle ostmist ja kasutamist.

Mälukaart on üldjuhul eelnevalt vormindatud. Mälukaardi saate uuesti vormindada ükskõik millises ühilduvas seadmes. Lisateabe saamiseks vaadake seadme kasutusjuhendit või võtke ühendust Sony klienditeenindusega.

Ettevaatusabinõud mälukaardi kasutamisel

- Hoidke mälukaarti niiskuse eest.
- Vältige klemmide puudutamist sõrme või metallesemega.
- Ärge lööge ega painutage mälukaarti.
- Ärge püüdke mälukaarti lahti monteerida ega modifitseerida.
- Ärge kasutage ega hoidke mälukaarti niiskes ega söövitavas keskkonnas ega suure kuumuse käes (nt suvel kinnises autos, otsese päikesevalguse käes või küttekeha lähedal jne).
- Ärge laske mälukaardipessa koguneda mustusel, tolmul ega võõrkehadel.
- Veenduge alati, et sisestate mälukaardi õigesti. Kui mälukaart on halvasti sisestatud, ei pruugi see korralikult töötada.
- Soovitame tähtsad andmed varundada. Meie ei vastuta mälukaardil talletatud sisu kaotsimineku ega rikkumise eest.
- Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade on sisse lülitatud. Kui mälukaart eemaldada seadme töötamise ajal, võivad kaardile salvestatud andmed kaotsi minna või rikkuda.

SIM-kaart

Ärge sisestage SIM-kaarti, mis ei ühildu teie SIM-kaardi pesaga, kuna see võib teie SIM-kaarti või seadet pöördumatult rikkuda. Kui kaardi sisestamiseks teie enda seadmesse või mõnda teise seadmesse on vaja adapterit, ärge sisestage SIM-kaarti ilma nõutava adapterita.

Märkus

Sony ei anna garantiid ega võta vastutust kahjustuste eest, mis on põhjustatud mitteühilduvate või muudetud SIM-kaartide kasutamisest.

Antenn

Selliste antenniseadmete kasutamine, mis ei ole Sony toodetud, võib mobiilseadet kahjustada, vähendada töövõimet ja tekitada lubatust suuremat spetsiifilise neeldumismäära (SAR) taset. Ärge katke antenni käega, kuna see mõjutab helikvaliteeti ja energiatarvet ning võib lühendada seadme kõne- ja ooteaega.

Plahvatusohtlikud kohad

Hoiatus!

Kuigi seda juhtub harva, võib teie elektroonikaseade genereerida sädemeid. Plahvatusohtlikes piirkondades võivad sädemed põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma. Üldjuhul on plahvatusohtlikud kohad selgelt märgistatud, kuid alati ei pruugi see nii olla.

- Lülitage seade alati välja, kui viibite kohas, kus võib olla plahvatusoht.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus kohas, näiteks bensiinijaamas, kütusehoidlas, keemiatehases ega muudes tule- ja plahvatusohtlikes piirkondades.
- Ärge laadige seadet süttiva materjali läheduses, kuna kuumus võib põhjustada tulekahju.

Lõhkamistöõde piirkonnad

Hoiatus!

Lõhkamistöõde piirkonnas või piirkonnas, kus on postitatud hoiatustahvel **Lülitage välja kahesuunalised raadioseadmed**, lülitage kõik elektroonikaseadmed välja, et need ei häiriks lõhkamistöõdeid. Ehitusel kasutatakse lõhkeainete õhkimiseks sageli kaugjuhitavaid raadiosagedusseadmeid.

Tarvikud

Lisaseadmed võivad mõjutada raadiosageduslikku kiirgust, jõudlust, helitugevust, elektriohutust ja muid valdkondi.

Sony ei kontrolli teiste tootjate tarvikuid ega lisaseadmeid ja garantii ei kata seadmerikkeid, mille on põhjustanud selliste tarvikute kasutamine. Teiste tootjate tarvikute ja osade kasutamine võib ohustada teie tervist või turvalisust. Teiste tootjate tarvikute kasutamine võib halvendada seadme jõudlust, seadet kahjustada või põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi. Muude tootjate tarvikute kasutamisel võivad SAR-i tasemed selles juhendis kirjeldatud tasemetest erineda.

- Kasutage ainult sertifitseeritud tarvikuid.
- Ärge kandke ega kasutage Bluetooth®-peakomplekti nii, et see põhjustaks ebamugavust või avaldaks seadmele survet.
- Kui te ühendate selle toote USB-kaabli abil seadmega, kasutage USB-kaablit, mis on lühem kui 3 meetrit.
- Kasutage seadme Xperia laadimiseks Sony kiiralaadijat XQZ-UC1 (pole komplektis). Lisateavet ühilduvate Sony laadijate kohta lugege Sony veebisaidilt.

Isiklikud meditsiiniseadmed

Mobiilseadmed ja raadiosaatjatega seadmed võivad mõjutada siirdatud meditsiiniseadmeid. Enne seadme kasutamist isiklike meditsiiniseadmete lähedal pidage nõu arsti ja meditsiiniseadme tootjaga.

- Enne toote kasutamist südamestimulaatori või muude meditsiiniseadmete lähedal pidage nõu volitatud meditsiinitöötajatega ja lugege meditsiiniseadme tootja juhiseid.
- Enne toote kasutamist südamestimulaatori või muude meditsiiniseadmete lähedal, haiglas või juhul, kui teile on paigaldatud südamestimulaator või sisekõrva implantaat või kui kasutate kuuldeaparaati, pidage nõu volitatud meditsiinitöötajatega ja lugege meditsiiniseadme tootja juhiseid.
- Häiringuriski minimeerimiseks jälgige, et teie seadme ja meditsiiniseadme vahele jääks vähemalt 15 cm (6 tolli).
- Häiringukahtluse korral lülitage seade välja.
- Kui teil on südamestimulaator, kasutage seadet telefonikõnede tegemisel südamestimulaatori vastaskõrval ja ärge kandke seadet rinnataskus.

Toode ja selle tarvikud sisaldavad magneteid, mis võivad häirida südamerütmureid, vesipea raviks kasutatavaid programmitavaid šuntklappe või muid meditsiiniseadmeid. Ärge asetage toodet sääraseid meditsiiniseadmeid kasutavate isikute lähedusse. Kui kasutate mõnda sellist meditsiiniseadet, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga.

Roolis

- Mõned sõidukitootjad keelavad mobiilseadmete kasutamise nende toodetud sõidukeis ilma vabakäeseadme komplekti ja välisantennita.
- Võtke ühendust sõidukitootja esindajaga ja tehke kindlaks, kas mobiilseade või Bluetooth-vabakäeseadmed võivad häirida sõiduki elektroonikasüsteeme.
- Sõidukit juhtides pöörake kogu tähelepanu autojuhtimisele ja järgige kohalikke seadusi ning eeskirju mobiilseadmete kasutamise kohta sõidu ajal.
- Ärge pange seadet ega paigaldage juhtmevabasid seadmeid auto turvapadja avanemispirkonda.
- Ärge kasutage GPS-i viisil, mis võib segada auto juhtimist.

GPS-/positsioneerimisfunktsioonid

Mõni seade pakub GPS-i või asukohapõhiseid funktsioone. Asukohamääramise funktsioon pakutakse „nagu on” ja „koos kõigi vigadega”. Sony ei anna sellise asukohateabe täpsuse osas mitte mingisuguseid lubadusi ega garantiisid.

Asukohapõhise teabe kasutamine seadmega ei pruugi olla häirimatu või tõrkevaba ja võib samuti sõltuda võrguteenuse kasutatavusest. Pidage meeles, et selle funktsionaalsuse kasutamine võib olla teatud keskkondades, nagu hoonete siseruumid või hoonete läheduses olevad alad, piiratud või takistatud.

Lennukirežiim

Bluetooth kui seadmes on ja juhtmevaba kohtvõrgu (WLAN) funktsioon, võib need aktiveerida lennukirežiimis, kuid lennuki pardal ja muudes piirkondades, kus raadiosaatjate kasutamine pole lubatud, võib nende funktsioonide kasutamine keelatud olla. Sellisel juhul küsige sobivatelt isikutelt luba, enne kui lülitate sisse funktsioonid Bluetooth või WLAN, k.a lennukirežiimis.

Õelvara

Ründevara ehk õelvara on tarkvara, mis võib seadet kahjustada. Õelvara võib olla viirus, ussviirus, nuhkvara või mõni muu soovimatu programm. Kuna seadmes puuduvad turvameetmed taoliste programmide vastu võitlemiseks, ei anna Sony mingit garantiid selle suhtes, et õelvara teie seadmesse ei tungi. Ründevara rünnakuid saate siiski ise ära hoida, suhtudes ettevaatusega sisu allalaadimisse ja rakenduste vastuvõtmisse, vältides tundmatute saatjate sõnumite avamist ja neile vastamist, kasutades usaldusväärset Interneti-teenust ning laadides mobiilseadmesse uut sisu üksnes tuntud ja usaldusväärsetest allikatest.

Isikuandmete kaitse

Enne seadme hävitamist kustutage sellest kõik isikuandmed. Andmete kustutamiseks tehke täislähtestamine. Andmete kustutamine seadme mälust ei tähenda, et neid ei saa taastada. Sony ei vastuta andmete taastamise ja avalikustamise eest ka täislähtestamise puhul.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega riikides)



Selline tähis tootel või selle pakendil viitab, et toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või kauplusest, kust toote ostsite.

3D-vaatamise võimalusega seadmed

Kui vaatate 3D-vaatamist võimaldava seadmega tehtud 3D-pilte ekraanil, mis võimaldab 3D-pilte vaadata, võite tunda ebamugavust, mis avaldub silmade pinges, väsimuses või iivelduses. Nende sümptomite vältimiseks soovime teha regulaarseid vaheaegasid. Kuna eri inimesed vajavad erineva pikkuse ja sagedusega vaheaegu, peate ise endale sobivaimad pausid valima. Kui tunnete mis tahes ebamugavust 3D-piltide vaatamisel, lõpetage see seniks, kuni tunnete end paremini. Lisateavet leiate 3D-seadme või selles seadmes kasutatava 3D-tarkvara kasutusjuhendist.

TTY-terminalid USA-s

Tekstitelefoni saate kasutada koos Sony seadmega. Lisateavet hõlbustusfunktsioonide ja -lahenduste kohta erivajadustega inimestele saate aadressil <https://www.sony.net/Products/smartphones/accessibility/overview.html> või helistades Sony numbril 1-855-806-8464.

Raadiosagedusliku kiirguse (RF) ja erineelduvuskiiruse (SAR) teave

Raadiosageduslik kiirgus (RF) ja erineelduvuskiirus (SAR)

Teavet SAR-i kohta antakse nende riikide elanikele, kus on kasutusele võetud ICNIRP-i (mitteioniseeriva kiirguse eest kaitse rahvusvahelise komisjoni) või IEEE (Elektri- ja elektroonikainseneride instituudi) soovitatavad SAR-i piirnormid. ICNIRP on SAR-i piirmääraks seadnud 2 W/kg keskmiselt kümne (10) grammi kehamassi kohta, IEEE määratletud SAR-i piirmäär aga on 1,6 W/kg keskmiselt ühe (1) grammi kehamassi kohta. Need piirmäärad põhinevad teaduslikel juhtnööridel ja sisaldavad ohutusmarginaali, et tagada kõigi isikute ohutus sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

SAR-väärtused ja katsetuskaugused olenevad katsemeetodist, katsetatud seadmest (telefon või tahvelarvuti) ja Wi-Fi-pääsupunkti funktsiooni kasutamisest, kuid ära tuuakse üksnes kõige suurem mõõdetud SAR-väärtus.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik tahvelarvutite ja telefonide kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Selle teema kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte who.int/Home>Health Topics>E>Electromagnetic fields. Täiendavat SAR-iga seotud teavet leiab ka foorumist Mobile and Wireless Forum veebisaidilt <https://www.mwfai.org/>.

Lisateavet SAR-i ja raadiosagedusliku kiirguse kohta vt: <https://www.sony.net/Products/smartphones/health-and-safety/sar.html>.

Ekspordieeskirjad

Seadme ja tarvikute puhul võivad kehtida ekspordikontrolli seadused ja eeskirjad.

Seadme ja tarvikute eksportimisel või uuesti eksportimisel vastutavad kliendid ise vajalike protseduuride järgimise eest ja tasuvad kõik kulud. Protseduuride kohta üksikasjaliku teabe saamiseks võtke ühendust asjakohaste ametiorganitega.

Kaubamärgid

Sõnamärk Bluetooth® ja selle logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Sony Group Corporation ja selle tütarettevõtted kasutavad neid märke litsentsi alusel.

Muud tootenimed, teenusenimed, ettevõtetnimed või logomärgid on kaubamärgi ja autoriõigusega kaitstud ning kuuluvad nende asjakohastele omanikele ja/või litsentsiandjatele.

Väljaande number

13.1

©2014 Sony Corporation