

*Marshall*

**EMBERTON III  
PORTABLE LOUDSPEAKER**

**TÄIELIK VEEBIJUHEND**

# SISU

## REGISTER

---

<b>Alustamine</b> .....	005
<b>Juhtnupu kasutamine</b> .....	005
<b>Kõlari laadimine</b> .....	005
<b>Akunäidik</b> .....	005
<b>Uue seadme sidumine</b> .....	005
<b>Kõlari lähtestamine</b> .....	006
<b>Kõlari puhastamine</b> .....	006
<b>Aku hoolduse juhend</b> .....	007
<b>Tõrkeotsing</b> .....	008

# SEADME ELEMENDID

# EESTI



## SEADME ELEMENDID

**EESTI**

- 
- ① **TOITENUPP**  
Kõlari sisse- ja väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu.
  
  - ② **BLUETOOTHI NUPP**  
Vajutage Bluetooth®-i nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma, mis näitab, et sidumisrežiim on aktiveeritud.
  
  - ③ **MIKROFON**  
Mikrofon võimaldab kasutada kõlarit Emberton III telefoni valjuhääldina. Vajutage Bluetoothi nuppu, et kasutada kõne ajal vaheldumisi kõlarit ja telefoni.
  
  - ④ **JUHTNUPP**  
Kasutage juhtnuppu, et juhtida muusikat, telefonikõnesid ja paljut muud.
  
  - ⑤ **AKUNÄIDIK**  
10-segmendiline akunäidik näitab aku laetustaset.
  
  - ⑥ **USB-C TOITE SISEND**  
Kõlari laadimiseks ühendage see kaasasoleva USB-C-juhtme abil USB-toiteallikaga.
  
  - ⑦ **RIHMAKINNITUS**  
Rihmakinnitusele saab kinnitada kanderihma või isikliku kaunistuse (pole tootega kaasas).



# JUHISED

# EESTI

---

## ALUSTAMINE

- I. Vajutage toitenuppu seni, kuni kõlar lülitub sisse.
- II. Vajutage Bluetoothi nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist EMBERTON III.

## JUHTNUPU KASUTAMINE

- Esitamine/paus: vajutage korra.
- Tagasi/edasi kerimine: vajutage vasakule/paremale.
- Helitugevuse suurendamine/vähendamine: vajutage üles/alla.
- Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: vajutage korra.
- Kõnest keeldumine: vajutage kaks korda.

## KÕLARI LAADIMINE

Kasutage kaasasolevat USB-C-kaablit, et ühendada kõlar USB-toiteallikaga (5 V, 3 A). USB-C toite sisendpesa asub kõlari paremal küljel.

Märkus. Enne laadimist veenduge alati, et kõlar oleks täiesti kuiv.

## AKUNÄIDIK

10-segmendiline akunäidik näitab aku laetustaset. Näidiku liikuv animatsioon näitab, et akut laetakse.

## UUE SEADME SIDUMINE

Kõlari Emberton III saab ühendada korraga kahe seadmega ja see jätab meelde kuni 8 varem seotud seadet. Kui kõlar on seadme raadiuses, püüab see luua uuesti ühenduse seadmega, millega oli viimati ühendatud.

- I. Vajutage toitenuppu seni, kuni kõlar lülitub sisse.
- II. Vajutage Bluetoothi nuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetoothi loendist EMBERTON III.



## **KÕLARI LÄHTESTAMINE**

Tehaseseadetele lähtestamine lähtestab kõlari algsetele seadetele, v.a võimalikud püsivara uuendused.

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõlar tuleb uuesti seadistada.

- I. Kui teie seadme Bluetoothi loendis on EMBERTON III ja EMBERTON III [LE], siis eemaldage need.
- II. Kontrollige, et kõlar oleks sisse lülitatud.
- III. Vajutage 7 sekundit Bluetoothi nuppu. Bluetoothi näidik muutub kiiresti punaseks ja kõlar taaskäivitub.
- IV. Kõlar on lähtestatud tehase seadetele ja valmis sidumiseks, vt jaotist Alustamine.

## **KÕLARI PUHASTAMINE**

Puhastage oma kõlarit regulaarselt, et see oleks puhas ja peaks kauem vastu.

Enne kõlari puhastamist eraldage kõik juhtmed ja enne USB-laadija ühendamist veenduge, et kõik oleks täiesti kuiv.

Silikoonist ümbrise saab eemaldada, et seda eraldi puhastada. Puhastage ümbrist ja juhtmeid õrnalt ebemevaba riidelapiga, mida on kergelt niisutatud kas

- vee,
- 70% isopropüülalkoholi või
- 75% etüülalkoholiga.

Puhastage kõlari võrku ja avasid ettevaatlikult kuiva ning pehme harja või vatitikuga.

- Ärge kasutage teravaid või metallist esemeid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendit või vesinikperoksiidi.
- Ärge kastke kõlarit ühtegi puhastusvahendisse.
- Ärge loputage kõlarit jooksva vee all.



## AKU HOOLDUSE JUHEND

Kõlar sisaldab suure võimsusega liitiumioonakusid, mille kasutamisega on olnud laadimisest ja kasutusest. Selleks et aku oleks võimalikult pikka aega heas seisundis, järgige allolevaid juhiseid.

- Võimaluse korral vältige kiirlaadijate kasutamist. Kiirlaadimine koormab akut ja halvendab selle seisundit.
- Vältige aku täielikku tühjenemist ja laadimist siis, kui see on juba täielikult laetud. Proovige hoida laetustaset 30% ja 80% vahel.
- Kui kõlar pannakse pikaks ajaks hoiule, soovitame laadida kõlari umbes 50%-ni ja teha seejärel tehaseseadetele lähtestamine. Hoidke kõlarit jahedas, pimedas ja kuivas kohas.
- Ärge kasutage ega laadige kõlarit kuumas ventileerimata keskkonnas (temperatuur 45 °C / 113 °F või rohkem), nt pargitud autos või otsese akna juures, kuhu paistab otsene päikesevalgus.
- Ärge laadige akut madala temperatuuriga keskkonnas (madalamal temperatuuril kui 10° C / 50° F) ega kasutage kõlarit, kui temperatuur on vähem kui 0 °C / 32 °F.
- Vältige tugevaid mehaanilisi lööke (nt kõlari kukkumist kõvale pinnale), sest see võib akusid kahjustada.

Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja valige teile ning teie kõlarile kõige paremini sobiv aku säilitamise tase.

### RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH

Kõlari kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.



# TÕRKEOTSING

EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
<b>Kõlar ei lülitu sisse.</b>	Aku on tühi.	Kõlari laadimiseks ühendage see USB-toiteallikaga.
Ei saa Bluetooth-seadmega ühendada või siduda	Bluetooth pole seadmes (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti) lubatud.	Aktiveerige oma taasesitusseadmes Bluetooth.
	Kõlar pole sidumisrežiimis.	Veenduge, et kõlar oleks sisse lülitatud enne, kui seadistate selle sidumisrežiimi. Vt jaotist Uue seadme sidumine.
<b>Ebakindel toimimine</b>	Kõlar ei kasuta uusimat püsivara versiooni.	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja ühendage kõlar. Järgige rakenduse juhiseid veendumaks, et kõlaris Emberton III kasutatakse uusimat püsivara versiooni.
	Tekkis tarkvaraviga.	Lähtestage kõlar tehase seadetele, vt jaotist Kõlari lähtestamine.  Pärast seda tuleb kõlar Emberton III uuesti seadistada.



## TÕRKEOTSING

EESTI

PROBLEEM	PÕHJUS	TOIMING
<b>Bluetoothi ühendus katkeb.</b>	Bluetooth-seadmed on üksteisest liiga kaugel või häirivad ühendust takistused.	Liigutage seadmed üksteisele lähemale nii, et nende vahel poleks selliseid takistusi nagu seinad või ukсед.
	Kõlari ümber on tugev elektriväli. Sellised seadmed nagu mikrolaineahjud, traadita ühenduse võrguadapterid, luminofoorlambid ja gaaspliidid kasutavad sama sagedusvahemikku kui Bluetooth-seade. See võib põhjustada elektrihäireid.	Liigutage kõlar teise kohta või lülitage see välja või liigutage häirivat elektroonikaseadet.



All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.1