

SONY®

Müravähendusega juhtmevaba stereopeakomplekt

Belaidēs stereofoninēs ausinēs su triukšmo slopinimo funkcija

Bezvadu stereo austiņas ar trokšņu neitralizāciju

Viitejuhend

Trumpsis vadovas

Uzziņu rokaskrāmata

Model: YY2984

WH-1000XM6



https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

5-063-137-53(1)
©2025 Sony Corporation
https://www.sony.net/

A

https://rd1.sony.net/help/mdr/2984/h_zz/

B

Eesti

Müravähendusega juhtmevaba stereopeakomplekt

Model: YY2984

Sõna „toode“ viitab selles dokumendis seadmele või selle tarvikutele.

Nimesilt ja oluline ohutusteave on kinnitatud alljärgnevatesse kohtadesse:

Vt joonist **A**

Arge paigaldage toodet kinnisesse kohta, nagu raamatuniul või sisseehitatud kapp.

Arge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse, nagu päikesepeste, tule vms lähedusse.

Arge jätke akusid äärmiselt madala temperatuuriga tingimustesse. See võib põhjustada ülekülmumemist ja kuumkahjustusi.

Arge võtke laetavaid akusid koost lahti, avage ega purustage neid.

Laetava aku lekkmise korral ärge laske akudelkiolli naha ega silmadega kokku puutuda. Kokkupuute korral peske piirkonda rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Laetavad akud tuleb enne kasutamist täis laadida. Õigeid laadimisjuhtnööre vaadake tootja suunistest või toote kasutusjuhendist.

Pärast pikaajalist hoiustamist võib maksimaalse jõudluse saavutamiseks olla vajalik laetavaid akusid mitu korda laadida.

Kõrvaldage toode nõuetekohaselt kasutusest.

Seadme laadimine

Kasutage kaasapandud USB Type-C®-kaablit ja kaubandusest saadaolevat USB-vahelduvvooluadapterit.

Ühendage USB-vahelduvvooluadapter seadmega, kasutades USB Type-C-kaablit, seejärel ühendage USB-vahelduvvooluadapter vahelduvvooluvõrgu pistikupessa.

Toade klientidele: järgmine teave kehtib ainult toodetele, mida müüakse riikides/piirkondades, kus kohaldatakse EL-i direktiive, ja/või Ühendkuningriigis, kus kohaldatakse asjakohaseid seadusjärgseid nõudeid.

Selle toote on valmistanud Sony Corporation või see on valmistatud Sony Corporationi nimel.

EL-i ja Ühendkuningriigi maaletoojaj: Sony Europe B.V.

Küsimused EL-i imporditajale või toote ühilduvuse kohta Euroopas tuleb saata tootja volitatud esindajale järgmisel aadressil: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

sony.com/country

Päringud Ühendkuningriigi maaletoojale või toote ühilduvusega Ühendkuningriigis seotud päringud tuleb saata tootja volitatud esindajale: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Waybridge, Surrey KT13 0XW, United Kingdom.

Akutootja

Springpower Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

101, No.2, Chaoshun Industrial Zone, 101 Building 6 and 101 Building 7, No.221 Renmin Road, Fumin Community, Fucheng Sub-district, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Hiina RV

VOL

Chongqing VDI Electronics Co., Ltd.

Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Hiina RV

Sony Corporation teatab käesolevaga, et see seade vastab direktiivile 2014/53/EL.

EL-i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel aadressil: https://compliance.sony.eu

Sellelega kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab Ühendkuningriigis kehtivatele seadusjärgsetele nõuetele.

Ühilduvusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetaadressil: https://compliance.sony.co.uk

Vanade patareide/akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akud võidakse kasutada seda sümbolit koos keemilise sümboliga. Plii (Pb) keemiline sümbol näitatakse, kui aku sisaldab rohkem kui 0,004% pliid. Tagades toodete ja patareide/akude korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis võivad tekkida jäätmete ebakorrektse käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusresursside. Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse või andmete terviklikkuse tagamiseks alalist ühendust sisseehitatud akuga, tohib akut vahetada ainult kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete korrektseks käitlemiseks viige tooted kasutusea lõppedes sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutus. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus selgitatakse, kuidas akut toodest ohutult eemaldada. Viige aku sobivasse kogumispunkti, kus tagatakse vanade akude taaskasutus. Täpsema teabe saamiseks toote või aku taaskasutamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluspunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

CE-tähistuse kehtivus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondadega, kus see õiguslikult kehtib, peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna riikides/piirkondades ja Šveitsis.

UKCA-tähistuse kehtivus on piiratud ainult nende riikidega/piirkondadega, kus see õiguslikult kehtib, peamiselt Ühendkuningriigis.

Toodet on kontrollitud ja see vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjade piirangutele, kui kasutatakse alla 3 meetri pikkust ühenduskaablit.

Nende kõrvaklappidega saab kasutada vaid kaasas olevat kõrvaklappide juhet (juhtmeid).

Laadija pakutud võimsus peab jääma vahemikku 7,5 W, mis on vajalik raadioseadme jaoks, kuni max 21 W, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Teave USB PD toe kohta: USB PD kiiralaadimine

Suur helitugevus võib teie kuulmist kahjustada.

Arge kasutage seadet kõrghelides, autot juhtides ega rattaga sõites. See võib põhjustada liiklusõnnetusi.

Arge kasutage seda õhtlikes piirkondades, välja arvatud juhul, kui keskkonnahelid on kuuldav.

Seade ei ole veekindel. Kui seadmesse satub vesi või vöörked, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Kui seadmesse satub vesi või vöörked, peatage kohe seadme kasutamine ja pöörduge lähima Sony edasimüüja poole. Olge eriti ettevaatlik järgmistest olukordades.

Seadme kasutamisel kraanikausi või vedelike sisaldavate anumate läheduses.

Jälgige, et seade ei kukuks kraanikaussi ega veeaga täidetud anumasse.

Kui seadet kasutatakse vihma- või lumesajus või niiskes keskkonnas

Kui seadet kasutatakse higisena.

Kui puudutate seadet märgete kätega või asetate selle niiskesse tassi, võib seade märjaks saada.

Lisateavet mobiiltelefoni või muu juhtme seadme kehaga kokkupuute tagajärgede kohta lugege vastava juhtme seadme kasutusjuhendist.

Arge ühendage USB-pistikut, kui seade või laadimiskaabel on märg. Kui USB-pistik ühendatakse ajal, mil seade või laadimiskaabel on märg, võib seadmel või laadimiskaabli olev vedelik (kraanivesi, merevesi, karastusjook jne) või vöörked tekitada lühise ning põhjustada ülekülmumemise või rike.

See toode sisaldab magnetil/magnetid, mis võivad häirida südamestimulaatoreid, vesiepa raviks kasutatavaid programmeeritavaid süntentile ja muid meditsiiniseadmeid. Arge asetage seda toodet inimeste lähedusse, kes neid meditsiiniseadmeid kasutavad. Kui te ise kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, konsulteerige enne toote kasutamist oma arstiga.

Teade staatilise elektri kohta

Kui kasutate seadet kuna õhu käes, võite kehas koguneva staatilise elektri tõttu kogeda ebamugavustunnet. See ei ole seadme rike. Selle mõju vähendamiseks soovitate kanda looduslikest materjalidest rõivaid, mis ei tekitu nii hõlpsalt staatilist elektrit.

Bluetooth®-funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Te saate ühendada seadme seotud Bluetooth®-seadmega, kui seade lülitub sisse.

Bluetooth®-funktsiooni saate välja lülitada, kui sisetate kaasasoleva kõrvaklappide kaabli kõrvaklappide kaabli sisendpesasse.

Kõrvaklappide kaabli eemaldamine lülitab Bluetooth®-funktsiooni automaatselt sisse.

Ettevaatusabinõud

Kaanel oleva URL-i kaudu saate avada spikri, kus on kirjas kasulikud märkused ja toimingute üksikasjalik kirjeldus.

BLUETOOTH®-side

Bluetooth®-seadmist kiirguvad mikrolained võivad mõjutada elektrooniliste meditsiiniseadmete tööd. Õnnestute vältimiseks lülitage see seade ja muud Bluetooth®-seadmed järgmistest kohtadest välja.

- Haiglates, rongides eelisõigusistmete lähedal, kergesti süttivate gaasidega keskkonnas, automaatsete uste või tuletõrjealarmide lähedal.

Seadme heli taasesituses võib Bluetoothi juhtme tehnoloogia omadustest tulenevalt esineda signaali edastava seadme võrreldes viivitus. Sellest tulenevalt ei pruugi heli filimide vaatamise või mängude mängimise ajal pidada sünkronis oola.

Seadme laadimine

Kui laadimine on lõppenud, lahutage USB Type-C kaabel.

Kui ühendate USB-kaabli, ärge avaldage ühendusdetailile liigset jõudu.

Kui ühendate või lahutate USB-kaabli, ärge avaldage liigset jõudu, näiteks kaablit tõmmates, ja ühendage pistik sirgelt ühendatava pesaga ning lahutage see sellest oste tõmmates.

Kui USB-kaabli pistik on deformeerunud, näiteks paindunud, lõpetage selle kasutamine viivitamata.

Seadme kasutamisest laadimise ajal

Kui USB Type-C kaabel või USB-port on vee või higi tõttu märg või kui see on tolmuine, võib seadme laadimine põhjustada raskeid õnnetusi, näiteks tulekahjust, elektrilöögi, küumenemist või süttimist tingitud põletusi või kehavigastusi või tekitada seadme rikke.

Pidage seadet laadimise ajal kasutades silmas järgmist.

- Kui jätate mis tahes kõrvaklappide, lõpetage viivitamata kasutamine.

- Kontrollige, et seadmes poleks tolmu ega muid vöörkedehaid.

- Kui USB-kaabel või -port saab märjaks vedelike tõttu, näiteks vee joomisel või higistamisel, võtke USB-kaabel ühendatud seadmist kohe lahti ja lõpetage laadimine (joonis **B**).

Teave seadme kandmise kohta

Pärast kasutamist eemaldage kõrvaklapid aeglaselt.

Kuna kõrvaklapid on tihedalt vastu kõrvu, võib nende jõuga vastu kõrvu surumine või kiirelt peast eemaldamine tekitada kuulmekile kahjustuse. Kõrvaklappide kandmisel võib kosta kõlari membraanist klõpsuvat heli. See ei ole talitlushäire.

Muu teave

Kui kasutate seadet juhtme kõrvaklappidena, kasutage ainult kaasasolevat kõrvaklappikaablit. Veenudge, et kõrvaklappikaabel oleks korralikult ühendatud.

Kaabli lahutamisel hoidke kinni pistikust, mitte kaablist. Muidu võib kaabel katki minna.

Kaabli ühendamisel sisetage pistik täielikult pesa. Kui pistik pole lõpuni sisetatud, ei pruugi heli väljund toimida.

Arge põhjustage seadmele liigset lööke.

Arge avaldage seadmele pikaajalist survet, k.a hoiustamisel, kuna see võib põhjustada deformatsiooni.

Kui kogete seadme kasutamisel ebamugavustunnet, lõpetage kohe selle kasutamine.

Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Seerianumbri sildi asukoht

Vt joonist **A**

Tehnilised andmed

Peakomplekt

Toiteallikas:

DC 5 V / 1,5 A (kui kasutatakse kaubandusest saada olevat tavapärast USB-vahelduvvooluadapterit)

DC 5 V / 1,5 A ja 9 V / 2,3 A (kui kasutatakse kaubandusest saada olevat USB Power Delivery vahelduvvooluadapterit)

või kui kasutatakse integreeritud liitiumioonakusid (toote talituspinge: alalisvool 3,8 V)

Töötemperatuur:

0-40 °C

Elektritarbimine:

Madala võimsuse režiim: 0,5 W või vähem

* Kui seadet kasutatakse Bluetooth®-võrguühendusega Bluetooth-funktsiooni / müravähenduse funktsioon on välja lülitatud, lülitub see pärast laadimise lõppu madala võimsuse režiimi.

Võrguühendusega ooterežiim: 2,0 W või vähem

* Seade lülitub võrguühendusega ooterežiimi kohe, kui taasesitus peatatakse.

Mass:

ligikaudu 254 g

Komplekti kuuluvad

Juhtme müravähendusega stereo-peakomplekt (1)

USB Type-C® kaabel (USB-A - USB-C®) (1)

Kõrvaklappide kaabel (1)

Kandekohver (1)

Dokumendid (1 komplekt)

Sideandmed

Sidesüsteem:

Bluetoothi versioon 5.3

Väljund:

Bluetoothi tehniliste andmete võimsusklass 1

Sagedusriba:

Bluetooth: 2,4 GHz riba (2,4000-2,4835 GHz)

Töösagedus:

Bluetooth: 2400-2483,5 MHz

Maksimaalne väljundvõimsus:

Bluetooth: < 6 dBm

Disain ja tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda.

Süsteeminõuded aku laadimiseks USB-ga

USB-vahelduvvooluadapter

Kaubanduses saadaolev USB-vahelduvvooluadapter väljundvooluga 1,5 A või rohkem.

Kaubanduses saadaolev vahelduvvooluadapter, mis ühildub USB PD-ga (USB Power Delivery)

Soovitlik on kasutada adapterit, mille väljund on 5 V / 2 A või 9 V / 3 A. Me ei taga talitlust kõigi USB PD-ga ühilduvate seadmetega.

Kaubamärgid

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning ettevõtte Sony Corporation ja selle tütarettevõtted kasutavad neid litsentsil alusel.

USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi registreeritud kaubamärgid.

LDAC-i ja LDAC-i logod on ettevõtte Sony Group Corporation või selle sidusettevõtte kaubamärgid.

Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei ole märke "™" ja "®" määratletud.

Litsentsid

See toode sisaldab tarkvara, mida Sony kasutab selle autoriõiguse omanikuga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Tarkvara autoriõiguse omaniku nõudmisel olerme kohustatud klientidele lepingu sisu avalikustama. Minge järgmisele aadressile ja lugege litsentsi sisu kirjeldust.

https://rd1.sony.net/help/mdr/si/25/

Kolmandate isikute pakutavaid teenuseid võidakse ette teatamata muuta, eemaldada või need lõpetada. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

