

Lenovo Legion 24-10 kasutusjuhend

Toote nr: H25238FG0 / 68C4GAC4WW. Versioon 1 (mai 2025). Kõik õigused kaitstud: Lenovo 2025.

See on kasutaja antud ingliskeelse Lenovo Legion 24-10 kasutusjuhendi eestikeelne tõlge. Kujundus on vormistatud ümber loetavaks tekstidokumendiks; originaali joonised on asendatud lühikeste kirjeldustega.

Sisukord

- Ohutusnõuded
- 1. peatükk. Uue kasutaja juhend
- 2. peatükk. Monitori seadistamine ja kasutamine
- 3. peatükk. Viiteteave
- Lisa A. Teenindus ja tugi
- Lisa B. Deklaratsioon

Ohutusnõuded

Ohutu arvutikasutuse nõuandeid leiate Lenovo ohutuse veebilehelt: <http://www.lenovo.com/safety>. Enne toote paigaldamist lugege ohutusnõudeid.

Ohtude ja kokkupõrkeohu vältimiseks järgige alltoodut.

- Ärge eemaldage korpuse katet.
- Ärge kasutage toodet ilma paigaldatud jalata/aluseta.
- Ärge ühendage ega eemaldage toodet äikese ajal.
- Toitejuhtme pistik peab olema ühendatud õigesti juhtmestatud ja maandatud pistikupesasse.
- Kõik selle tootega ühendatud seadmed peavad samuti olema ühendatud õigesti juhtmestatud ja maandatud pistikupesasse.
- Monitori lahtiühendamisel tuleb pistik pistikupesast eemaldada. Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav.
- Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge tehke hooldustöid, mida kasutusjuhendis ei kirjeldata, välja arvatud juhul, kui olete selleks kvalifitseeritud.
- Kui monitor kaalub üle 18 kg, on soovitatav seda liigutada või tõsta kahel inimesel.

1. peatükk. Uue kasutaja juhend

See juhend sisaldab üksikasjalikke kasutusjuhiseid. Kiire ülevaate saamiseks vaadake lühijuhendit. Legion 24-10 toetab Lenovo Accessories and Display Manager - Artery tarkvara.

Pakendi sisu

- Lühijuhend
- Monitor
- Jalg
- Alus
- Toitejuhe
- Signaalikaabel (sõltub tegelikust komplektist)
- Kruvide komplekt (4 kruvi)

Kasutamise ettevaatusabinõud

Monitori kokkupanekuks asetage ekraan esiküljega allapoole pehmele tasasele pinnale. Ärge puudutage ekraanipinda: ekraan on klaasist ning võib hõõrdumise või surve tõttu kergesti kahjustuda.

- Joondage jalg alusega ja keerake käsikruvid päripäeva kinni.
- Joondage jala koostu VESA-avad monitori tagaküljel olevate VESA-avadega ja keerake käsikruvid päripäeva kinni.
- VESA-kinnituse paigaldamise kohta vt jaotist „Seinale paigaldamine (valikuline)”.

Toote ülevaade

Selles jaotises kirjeldatakse monitori asendi reguleerimist, juhtnuppe ja kaabliluku pesa kasutamist.

Reguleerimisvõimalused

Funktsioon	Vahemik / kirjeldus
Kalle	-5° kuni 22°
Kõrguse reguleerimine	kuni 135 mm
Pööramine portreerežiimi	-90° kuni 90°. Enne vertikaalasendisse pööramist tõstke monitor täielikult üles ja kallutage see täielikult, et vältida kokkupõrkeid.
Külgsuunas pööramine	-30° kuni 30°. Monitori saab kallutada ja pöörata parima vaatenurga saavutamiseks.

Juhtnupud ja Kensingtoni lukk

Monitori esipaneeli serval olevate nuppude kaudu saab kasutada eri funktsioone. Nende kohta vt jaotist „Monitori pildi reguleerimine”. Monitoril on Kensingtoni vargusvastase luku pesa, mis asub monitori tagaküljel.

Monitori seadistamine

Enne ühendamist lugege ohutusnõudeid. Monitori ühendamiseks ja sisselülitamiseks tehke järgmist.

- Lülitage arvuti ja kõik ühendatud seadmed välja ning eemaldage arvuti toitejuhe.
- Ühendage kaablid monitori tagaküljel olevatesse pesadesse: toide, HDMI1, HDMI2, DP ja kõrvaklapi/heliväljund.
- HDMI-ga arvuti puhul ühendage HDMI-kaabel HDMI1 või HDMI2 pessa.
- DisplayPortiga arvuti puhul ühendage DP-kaabel DP pessa.
- Heli edastamiseks HDMI- või DP-allikast ühendage kõlari helikaabel monitori helipessa.
- Ühendage toitejuhe monitoriga ning seejärel monitori ja arvuti toitejuhtmed maandatud pistikupessa.
- Kaablid võib läbi viia jala kaablihaldusavade kaudu.
- Lülitage monitor ja arvuti sisse.
- Monitori draiveri paigaldamiseks laadige vastava mudeli draiver Lenovo veebilehelt ja järgige jaotist „Monitori draiveri käsitsi paigaldamine”.

Märkus. Kasutada tuleb sertifitseeritud toitejuhet, mis vastab asjaomase riigi paigaldus- ja seadmenõuetele. Juhe ei tohi olla kergem kui IEC 60227 kohane tavaline PVC-kaabel H05VV-F 3G 0,75 mm² või H05VVH2-F2 3G 0,75 mm². Vajaduse korral tuleb kasutada IEC 60245 kohast sünteetilisest kummist juhet H05RR-F 3G 0,75 mm².

2. peatükk. Monitori seadistamine ja kasutamine

Mugavus ja abifunktsioonid

Hea ergonoomiline kujundus on arvuti mugavaks kasutamiseks oluline. Töökoht ja kasutatav varustus tuleb kohandada teie isiklike vajaduste ja töö iseloomuga. Tervislikud tööharjumused aitavad arvutit kasutades saavutada parema tõhususe ja mugavuse.

Tööala korraldamine

Kasutage sobiva kõrgusega tööpinda ja piisava suurusega tööala. Hoidke sageli kasutatavad esemed, näiteks hiir ja telefon, kergesti kättesaadavas kohas. Varustuse asetus ja seadistus mõjutavad otseselt tööasendit.

Monitori paigutamine ja vaatamine

- Vaatamiskaugus: soovitatav kaugus silmade ja ekraani vahel on 1,5 korda ekraani diagonaal. Väikeses kontoris saab seda saavutada, jättes laua ja seina vahele ruumi, kasutades lamedat või väiksemat monitori, paigutades monitori lauanurka või asetades klaviatuuri sügavamale reguleeritavale alusele.
- Monitori kõrgus: pea ja kael peaksid olema loomulikus püstises asendis. Üldreegel on, et ekraani ülemine serv peaks olema silmade kõrgusel või veidi madalamal.
- Kalle: monitori kalde reguleerimine aitab parandada ekraani sisu nähtavust ning hoida pea ja kaela mugavas asendis.
- Asukoht: paigutage monitor nii, et laevalgustid või aknad ei põhjustaks ekraanil pimestust ega peegeldusi.

Kasutage tööks sobivat valgustust, optimeerige heleduse, kontrasti ja pildiseadeid ning hoidke ekraan puhas. Pikaajaline keskendunud vaatamine võib silmi väsitada; tehke pause ja vaadake aeg-ajalt kaugusesse. Silmade väsimuse või ebamugavuse korral pöörduge nägemisspetsialisti poole.

Tervislike tööharjumuste nõuanded

- Hea kehahoiak tuleneb varustuse õigest paigutusest. Kohandage tööala ja seadmeid nii, et säiliks mugav asend.
- Väikesed muutused asendis aitavad mugavust säilitada. Ärge hoidke sama asendit väga pikka aega.
- Regulaarsed lühikesed pausid aitavad tervislikult arvutit kasutada. Tõuske püsti, venitage, kõndige või tehke muul viisil lühike paus.
- Madal sinine valgus: monitor kasutab madala sinise valguse paneeli. Tehaseseadete korral vastab see TÜV Rheinland Low Blue Light Hardware Solution sertifikaadile.

Monitori pildi reguleerimine

Kui ekraanimenüüd (OSD) ei kuvata, saab kasutada kiirjuhtnuppe.

Ikoon / nupp	Juhtimine	Kirjeldus
Toide	Power	Sisse- ja väljalülitamine
Menüü/kinnitus	Menu/Confirm	Avab OSD menüü; siseneb järgmise taseme menüüsse; hoides 10 sekundit all, lukustab või avab menüü.
Alla	Downward	Heleduse kiirfunktsioon; OSD menüüs liigutab kursorit alla; reguleerimisribal suurendab väärtust.
Üles	Upward	Mängurežiimi kiirklahv; OSD menüüs liigutab kursorit üles; reguleerimisribal vähendab väärtust.
Välju	Exit	Vahetab signaallika valiku kiirfunktsioonina; naaseb OSD eelmisele tasemele; signaali olemasolul hoides 10 sekundit all lubab või keelab DDC/CI.

OSD menüü kasutamine

- Vajutage menüünuppu, et avada OSD põhimenüü.
- Kasutage üles/alla nuppe ikoonide vahel liikumiseks. Valige ikoon ja vajutage kinnitamiseks. Alammenüüs liikuge üles/alla ning valige funktsioon. Muutke väärtusi üles/alla nuppudega ja salvestage kinnitusega.
- Vajutage väljumisnuppu, et liikuda alammenüüst sammhaaval välja ja sulgeda OSD.
- Kui OSD pole kuvatud, hoidke kinnitusnuppu 10 sekundit all, et OSD lukustada või lukust avada.
- DDC/CI on vaikimisi lubatud. Hoidke vastavat nuppu 10 sekundit all, et DDC/CI lubada või keelata. Ekraanil kuvatakse vastav teade.

OSD funktsioonid

Põhimenüü	Alammenüü / valikud	Kirjeldus
Mänguseaded	Mängurežiim: Standard, FPS1, FPS2, Racing, RTS, Game 1, Game 2	Game 1 ja Game 2 võimaldavad muuta heledust, Over Drive'i, kontrasti ja suhtelist gammat.
Mänguseaded	Over Drive: Off, Level 1-4	Reaktsiooniaja/ülekiirenduse tase.
Mänguseaded	MPRT: On/Off	Sisselülitamiseks peab FreeSync Premium olema väljas ja saadaval peab olema vähemalt 100 Hz.
Mänguseaded	FreeSync Premium: Auto/Off	HDMI-signaali korral.
Mänguseaded	AdaptiveSync: Auto/Off	DP-signaali korral.
Mänguseaded	Refresh Rate Num: Off, Left Top, Right Top, Left Bottom, Right Bottom	Värskendussageduse numbri kuvamine valitud ekraaninurgas.
Ekraaniseaded	Brightness 0-100	Reguleerib ekraani üldist heledust.

Põhimenüü	Alammenüü / valikud	Kirjeldus
Ekraaniseaded	Contrast 0-100	Reguleerib ekraani kontrasti.
Ekraaniseaded	DCR On/Off	Selle muutmise võib suurendada energiatarvet.
Ekraaniseaded	HDR Auto/Off	HDR-režiimi seadistus.
Ekraaniseaded	Dark Boost Level 1-4	Tumedate alade võimendamine.
Ekraaniseaded	Scaling Mode: Original AR / Full Screen	Mitte-16:9 signaali korral reguleeritav.
Ekraaniseaded	Sharpness 0-100	Teravuse reguleerimine.
Ekraaniseaded	Relative Gamma: -0.4, -0.2, Default, +0.2, +0.4, Off	Suhtelise gamma reguleerimine.
Ekraaniseaded	Video range: Auto, Full range 0-255, Limited range 16-235	Kehtib HDMI-sisendi RGB-vahemiku kohta.
Värviseaded	Color Mode: Warm, Neutral, Cool, sRGB, User	User-režiimis saab R/G/B väärtusi reguleerida vahemikus 0-100.
Pordiseaded	Input Signal: Auto Switch Input, DP, HDMI1, HDMI2	Sisendsignaali valik.
Pordiseaded	DP Select: DP1.2 / DP1.4	DisplayPorti versiooni valik.
Pordiseaded	Mirrored Power Button On/Off	Peegeldatud toitenupu seadistus.
Menüüseaded	Information	Mudeli, püsivara, seerianumbri, HDR-i, režiimi ja formaadi teave.
Menüüseaded	Language	Inglise, prantsuse, itaalia, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, hispaania, jaapani, saksa, vene, ukraina, tai.
Menüüseaded	Volume 0-100	Helitugevus.
Menüüseaded	Button Repeat Rate: Default, Slow, Off	Nupu korduskiirus.
Menüüseaded	LED Indicator On/Off	LED-indikaatori sisse/välja lülitamine.
Menüüseaded	OSD Timeout 5-60 s	OSD kuvamise aeg.
Menüüseaded	Menu Position / Transparency / DDC-CI / Reset All Settings	Menüü asukoht, läbipaistvus, DDC/CI ning seadete lähtestamine või tehasesätete taastamine.

Toetatud kuvarežiimide valimine

Monitori kasutatavat kuvarežiimi juhib arvuti. Kuvarežiimi muutmise kohta vaadake arvuti dokumentatsiooni. Erinevalt CRT-monitoridest on LCD- ja lamepaneeltehnoloogia olemuselt värelusvaba. Kui süsteem oli varem kasutusel CRT-monitoriga ning on seadistatud väljapoole uue monitori toetatud vahemikku, võib olla vaja CRT-monitor ajutiselt tagasi ühendada ja süsteem ümber seadistada. Soovitav tavarežiim on 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Eelseadistatud kuvarežiimid (HDMI/DP)	Värskendussagedus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 1024	60, 75 Hz
1280 x 800	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60, 120, 180, 200, 240 Hz

Energiahalduse mõistmine

Energiahaldus aktiveerub, kui arvuti tuvastab, et hiirt või klaviatuuri pole kasutaja määratud aja jooksul kasutatud. Parima jõudluse tagamiseks on soovitatav monitor päeva lõpus või pikema mittekasutamise ajal välja lülitada.

Olek	Toiteindikaator	Ekraan	Taastamine
Sees	Valge	Tavaline	-
Ooterežiim/peatatud	Merevaigukollane	Tühi	Vajutage klahvi või liigutage hiirt. Vastus võib veidi viibida. Kui monitorile pilti ei väljastata, läheb see samuti ooterežiimi.
Väljas	Väljas	Tühi	Vajutage sisselülitamiseks toitenuppu. Pildi taaskuvamiseni võib olla väike viivitus.

VESA režiim	H-sünk.	V-sünk.	Video	Indikaator	Energiaatarve
Tavaline töö	Aktiivne	Aktiivne	Aktiivne	Valge	34 W max / 20 W tüüpiline
Active-Off	Mitteaktiivne	Mitteaktiivne	Suletud	Merevaigukollane	Alla 0,5 W
Väljas	-	-	-	Väljas	Alla 0,3 W

Märkus. Maksimaalne energiatarve on mõõdetud maksimaalse heleduse korral. Andmed on laboratoorsed ja viitavad; tegelik jõudlus sõltub tarkvarast, komponentidest ja lisaseadmetest.

Monitori hooldamine

Enne hooldustööde tegemist lülitage monitor alati välja.

Ärge tehke nii	Tehke nii
Ärge laske veel ega vedelikel monitorile sattuda.	Pühkige korpust ja ekraani õrnalt pehme, veega kergelt niisutatud lapiga.
Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid aineid.	Sõrmejälgede ja rasva eemaldamiseks kasutage niisket lappi ja vähest õrnatoimelist puhastusvahendit.
Ärge kasutage tuleohtlikke puhastusmaterjale.	-
Ärge puudutage ekraanipinda teravate või abrasiivsete esemetega.	-
Ärge kasutage antistaatilist lahust või sarnast lisandit sisaldavat puhastusvahendit, sest see võib ekraanikatet kahjustada.	-

Aluse ja jala eemaldamine

- Asetage monitor tasasele pinnale.
- Keerake kronsteini ja monitori tagaküljel olevad kruvid vastupäeva, et eraldada kronstein monitorist.
- Keerake jala ja aluse ühenduskohas olevad kruvid vastupäeva, et eraldada alus jalast.

Seinale paigaldamine (valikuline)

- Veenduge, et toitenupp on väljas ja toitejuhe eemaldatud.
- Asetage LCD-ekraan esiküljega allapoole rätikule või tekile.
- Eemaldage alus ja jalg monitorilt.
- Paigaldage VESA-ühilduva seinakinnituse kronstein: 100 mm x 100 mm, VESA kruvid M4 x 10 mm.
- Kinnitage LCD-monitor seinale vastavalt seinakinnituse juhistele. Kasutada tuleks UL-nimekirjas olevat kõige kergemat / kandevõimega seinakinnitust: 8 kg.
- Painduva õla kasutamisel ei tohi monitori allapoole kallutada rohkem kui 5 kraadi.

3. peatükk. Viiteteave

Monitori tehnilised andmed - mudel H25238FG0

Kategooria	Parameeter	Väärtus
Mõõtmed	Sügavus	214,0 mm (8,43 tolli)
Mõõtmed	Kõrgus	543,3-408,3 mm (21,39-16,08 tolli)
Mõõtmed	Laius	540,4 mm (21,28 tolli)
Jalg	Kaldevahemik	-5° kuni 22°
Jalg	Pöördevahemik	-30° kuni 30°
Jalg	Pivot-vahemik	-90° kuni 90°
Jalg	Tõstevahemik	135 mm
VESA	Kinnitus	100 mm x 100 mm
Pilt	Nähtava pildi suurus	604,5 mm (23,8 tolli)
Pilt	Maksimaalne kõrgus	296,5 mm
Pilt	Maksimaalne laius	527,0 mm
Pilt	Pikslisamm	0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm
Toide	Sisendpinge	100-240 V AC, 0,8 A
Energiatarve	Tavaline töö	<34 W max, <20 W tüüpiline
Energiatarve	Ooterežiim	<0,5 W
Energiatarve	Väljas	<0,3 W
HDMI	Sisendsignaali	HDMI; kuni 1920 x 1080; taktsagedus kuni 600 MHz
DP	Sisendsignaali	DisplayPort; kuni 1920 x 1080; taktsagedus kuni 600 MHz
Side	VESA DDC/CI	Toetatud
Toetatud režiimid	Horisontaalsagedus	30-255 kHz (HDMI); 255 kHz (DP, nagu originaalis märgitud)
Toetatud režiimid	Vertikaalsagedus	48-240 Hz
Toetatud režiimid	Omaresolutsioon	1920 x 1080 @ 60 Hz
Temperatuur	Töö ajal	0 °C kuni 40 °C
Temperatuur	Hoiustamisel / transportimisel	-20 °C kuni 60 °C
Niiskus	Töö ajal	10%-80%, kondenseerumiseta
Niiskus	Hoiustamisel / transportimisel	5%-95%, kondenseerumiseta

Tõrkeotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Soovitatud tegevus
Ekraanil kuvatakse „Input Not Supported” ja toiteindikaator vilgub valgelt.	Süsteemi määratud kuvarežiimi monitor ei toeta.	Kui asendate vana monitori, ühendage see uuesti ja valige uue monitori toetatud režiim. Windowsis käivitage turvarežiimis ja valige toetatud kuvarežiim. Kui see ei aita, pöörduge klienditoe poole.
Halb pildikvaliteet.	Videosignaalkaabel pole korralikult ühendatud või värviseade on vale.	Veenduge, et signaalkaabel on kindlalt ühendatud. Valige OSD menüüs teine värviseade.
Toiteindikaator ei põle ja pilti pole.	Monitori toitelüliti pole sees; toitejuhe on lahti; pistikupesas pole voolu.	Kontrollige toitejuhet ja pistikupesa, lülitage monitor sisse, vajaduse korral vahetage toitejuhe või pistikupesa.
Ekraan on tühi ja indikaator on merevaigukollane.	Monitor on ooterežiimis/peatatud.	Vajutage klahvi või liigutage hiirt. Kontrollige arvuti energiasätteid.
Indikaator on merevaigukollane ja pilti pole.	Videosignaalkaabel on lahti või eemaldatud; heledus/kontrast on madalaimal tasemel.	Ühendage videokaabel korralikult. Reguleerige OSD menüüs heledust ja kontrasti.
Üks või mitu pikslit muudab värvi.	LCD-tehnoloogia olemuslik omadus, mitte LCD-defekt.	Kui puuduvad pikslid on rohkem kui viis, võtke ühendust tugikeskusega.
Tekstis on hägused jooned või pildil horisontaalsed/vertikaalsed jooned.	Pildiseaded või süsteemi kuvaseaded pole optimeeritud.	Seadke süsteemi eraldusvõimeks 1920 x 1080 @ 60 Hz. Vajaduse korral reguleerige süsteemi DPI-seadet.

Monitori draiveri käsitsi paigaldamine Windows 10/11-s

- Lülitage arvuti ja kõik ühendatud seadmed välja.
- Veenduge, et monitor on õigesti ühendatud.
- Lülitage monitor ja seejärel süsteemiüksus sisse ning laske Windowsil käivituda.
- Leidke Lenovo veebilehelt https://pcsupport.lenovo.com/solutions/Legion_24_10 vastav monitori draiver ja laadige see alla monitoriga ühendatud arvutisse.
- Paremklopsake Windowsi Start-nuppu, valige Device Manager ja avage Monitor.
- Topeltklopsake Generic Monitor.
- Avage vahekaart Driver.
- Klopsake Update Driver ja seejärel Browse Computer.
- Valige Let me pick from a list of available drivers on my computer.
- Klopsake Have Disk, seejärel Browse ja määrake allalaaditud draiveri asukoht: X:\Monitor Drivers\Windows.
- Valige fail Legion 24-10.inf, klopsake Open ja OK.
- Valige uues aknas Legion 24-10 ja klopsake Next.
- Pärast paigaldust kustutage allalaaditud failid ja sulgege aknad.
- Taaskäivitage süsteem; süsteem valib automaatselt värskendussageduse ja vastava värviprofiili.

Märkus. Erinevalt CRT-monitoridest ei paranda LCD-ekraanide kvaliteeti värskendussageduse suurendamine. Lenovo soovitab kasutada 1920 x 1080 @ 60 Hz.

Kui probleemi ei õnnestu lahendada, võtke ühendust Lenovo toega.

Lisa A. Teenindus ja tugi

Alljärgnev kirjeldab tehnilist tuge garantiiperioodi ajal või toote eluea jooksul. Lenovo garantiitingimuste täieliku selgituse leiate Lenovo piiratud garantiist.

Valiku registreerimine

Registreeruge, et saada toote teenindus- ja tugi uuendusi ning tasuta või soodushinnaga arvutitarvikuid ja sisu. Veebiaadress: <http://www.lenovo.com/support>

Veebipõhine tehniline tugi

Toote eluaegne veebipõhine tehniline tugi: <http://www.lenovo.com/support>. Garantiiperioodil võib toode olla kaetud asendusabi või defektsete komponentide asendamise teenustega. Kui valik on paigaldatud Lenovo arvutisse, võib teil olla õigus kohapealsele teenindusele.

Telefonitugi

Klienditoekeskus pakub paigaldus- ja seadistustuge 90 päeva pärast seda, kui valik turult eemaldatakse. Hiljem võib Lenovo toe lõpetada või pakkuda tasulist tuge. Enne toega ühendust võtmist hoidke valmis: valiku nimi ja number, ostutõend, arvuti tootja, mudel, seerianumber ja juhend, veateadete täpne sisu, probleemi kirjeldus ning süsteemi riist- ja tarkvarakonfiguratsioon.

Telefoninumbrid võivad ette teatamata muutuda. Ajakohane nimekiri on aadressil <http://www.lenovo.com/support>. Originaali telefonitabelis on Eesti tugitelefoni: 372-66-0-800 (eesti, vene, inglise).

Muud originaalis toodud riigid ja piirkonnad: Argentina, Austraalia, Austria, Belgia, Boliivia, Brasiilia, Brunei, Tšiili, Hiina, Hongkong, Macau, Colombia, Costa Rica, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Dominikaani Vabariik, Ecuador, Egiptus, El Salvador, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Guatemala, Honduras, Ungari, India, Indoneesia, Iirimaa, Iisrael, Itaalia, Jaapan, Kasahstan, Korea, Läti, Leedu, Luksemburg, Malaisia, Malta, Mehhiko, Holland, Uus-Meremaa, Nicaragua, Norra, Panama, Peruu, Filipiinid, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Sri Lanka, Rootsi, Šveits, Taiwan, Tai, Türgi, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Uruguay, Venezuela ja Vietnam. Täpseid numbreid kasutage originaali tabelist või Lenovo toe veebilehelt, sest need võivad muutuda.

Lisa B. Deklaratsioon

Lenovo ei pruugi pakkuda kõiki selles dokumendis käsitletud tooteid, teenuseid või funktsioone kõigis riikides või piirkondades. Teie piirkonnas saadaolevate toodete ja teenuste kohta küsige kohalikult Lenovo esindajalt. Viide Lenovo toodetele, programmidele või teenustele ei tähenda ega eelda, et kasutada võib ainult Lenovo tooteid, programme või teenuseid. Kasutada võib mis tahes samaväärse funktsionaalsusega toodet, programmi või teenust, mis ei riku Lenovo intellektuaalomandi õigusi. Kasutaja vastutab muu toote, programmi või teenuse töö hindamise ja kontrollimise eest.

Lenovol võib olla patente või patenditaotlusi dokumendis mainitud üksuste kohta. Selle dokumendi levitamine ei anna litsentsi nende patentide kasutamiseks. Litsentsipäringud võib saata kirjalikult aadressile: Lenovo (United States), Inc., 1009 Think Place - Building One, Morrisville, NC 27560, U.S.A, Attention: Lenovo Director of Licensing.

Lenovo annab selle väljaande „sellisena nagu on”, ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita, sealhulgas kaudsete garantiideta rikkumise puudumise, turustatavuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta. Mõnes jurisdiktsioonis ei ole teatud tehingutes otseste või kaudsete garantiide välistamine lubatud, mistõttu see avaldus ei pruugi teie kohta kehtida.

Selles väljaandes sisalduv teave võib sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Teavet võidakse perioodiliselt muuta ja need muudatused lisatakse järgmistesse väljaannetesse. Lenovo võib kirjeldatud tooteid ja/või protseduure igal ajal ette teatamata täiustada või muuta.

Selles dokumendis kirjeldatud tooted ei ole ette nähtud kasutamiseks elutähtsates tugirakendustes ega muudes rakendustes, mille tõrge võib põhjustada kehavigastusi või surma. Selles dokumendis sisalduv teave ei muuda Lenovo toote spetsifikatsioone ega garantiisid. Ükski dokumendi osa ei ole mõeldud otsese või kaudse litsentsina või lahtiütlusena Lenovo või kolmandate isikute intellektuaalomandi õigustele.

Lenovo võib kasutada või avaldada teie esitatud teavet viisil, mida ta peab sobivaks, tingimusel et see ei riku teie õigusi. Viited mitte-Lenovo veebisaitidele on ainult mugavuse huvides ega tähenda nende saitide heakskiitu; nende kasutamine toimub teie enda vastutusel.

Ringlussevõtu teave

Lenovo julgustab infotehnoloogiaseadmete omanikke vastutustundlikult ringlusse võtma seadmeid, mida nad enam ei vaja. Lenovo toodete ringlussevõtu kohta vt <http://www.lenovo.com/recycling>.

Kui ettevõtte töötaja peab kõrvaldama ettevõtte varaks oleva Lenovo arvuti või monitori, tuleb seda teha vastavalt ressursitõhusa kasutamise edendamise seaduse nõuetele. Arvutid ja monitorid on tööstusjäätmekäitlusele ning tuleb nõuetekohaselt üle anda kohaliku omavalitsuse heakskiidetud tööstusjäätmekäitlusele. Lenovo Japan kogub, taaskasutab ja ringlusse võtab kasutatud arvuteid ja monitore vastavate teenuste kaudu. Koduarvutite ja monitoride kogumine tootja poolt algas 1. oktoobril 2003 ning pärast seda müüdud koduarvutite puhul on teenus tasuta.

Mõned Jaapanis müüdud Lenovo arvutitooted võivad sisaldada komponente, milles on raskmetalle või muid keskkonnatundlikke aineid. Kasutatud komponentide, näiteks trükkplaatide või draivide kõrvaldamiseks kasutage eespool kirjeldatud arvutite või monitoride kogumise ja ringlussevõtu meetodeid.

Kaubamärgid

Lenovo, Lenovo logo, ThinkCentre, ThinkPad ja ThinkVision on Lenovo kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides/piirkondades. Microsoft, Windows ja Windows NT on Microsoft Group, Inc. kaubamärgid. Muud ettevõtte-, toote- või teenusenimed võivad olla teiste omanike kaubamärgid või teenusemärgid.

Toitejuhe

Kasutada tohib ainult toote tootja tarnitud toitejuhet. Ärge kasutage teiste seadmete vahelduvvoolu toitejuhtmeid.