

Marshall

MILTON A.N.C. – ON-EAR HEADPHONES

TÄIELIK VEEBIJUHEND

SISU

REGISTER

Alustamine	005
Juhtnupu kasutamine	005
Spotify Tap	005
Kohandatav M-nupp	006
Kõrvaklappide laadimine	006
3,5 mm heliseadme ühendamine	006
USB-C digitaalse audioseadme ühendamine ..	006
Milton A.N.C. puhastamine	006
Aku hoolduse juhend	007
Uue seadme sidumine	008
Kõrvaklappide lähtestamine	008
Tõrkeotsing	009

SEADME ELEMENDID

EESTI



BACK TO INDEX



SEADME ELEMENDID

EESTI

1 KOHANDATAV M-NUPP

Vajutage M-nuppu kaks korda, et alustada muusika kuulamist rakendusega Spotify Tap. Ühe vajutusega saab vahetada ANC-režiime (mürasummutus ja läbipaistvus). Ühekordse vajutuse toimingut saab kohandada Marshall Bluetoothi rakenduses.

2 JUHTNUPP

Kasutage mitmesuunalist juhtnuppu, et juhtida muusikat, telefonikõnesid ja paljut muud. Kõrvaklappide sisse ja välja lülitamiseks vajutage juhtnuppu 1 sekund.

3 LED-NÄIDIK

LED näitab laadimise ajal aku laetustaset, muutudes punasest oranžiks ja seejärel roheliseks (0–100%). Bluetoothi sidumisrežiimis ja seadme otsimise ajal vilgub see siniselt. Kui klapid on ühendatud, on LED püsivalt valge.

4 USB-C-LAADIMINE JA HELISISEND

USB-C port võimaldab teil laadida oma kõrvaklappe või ühendada analoog- või digitaalheliseadmeid.



JUHISED

EESTI

ALUSTAMINE

- I. Vajutage juhtnuppu seni, kuni LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- II. Valige oma heliseadme Bluetooth®-i loendist MILTON A.N.C.
- III. Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja järgige seadistamise lõpule viimiseks rakenduse juhiseid.

JUHTNUPU KASUTAMINE

Parempoolsel kõrvaklapil asuva juhtnupu abil saate juhtida muusikat, telefonikõnesid ja muud.

- Sisse-/väljalülitamine: vajutage nuppu 1 sekund
- Esitamise/paus: vajutage korra
- Tagasi/edasi kerimine: vajutage vasakule/paremale.
- Helitugevuse suurendamine/vähendamine: vajutage üles/allas.
- Kõne vastuvõtmine/lõpetamine: vajutage korra
- Kõnest keeldumine: vajutage kaks korda.
- Bluetoothi abil sidumine, kõrvaklapid on välja lülitatud: vajutage 2 sekundit.
- Bluetoothi abil sidumine, kõrvaklapid on sisse lülitatud: vajutage kaks korda.

SPOTIFY TAP

Alustage viivituseeta muusika kuulamist, kasutades rakendust Spotify Tap. Olenemata sellest, kus te päeva jooksul käite, on Spotify Tap kõige lihtsam ja personaalsem viis oma muusika kaasaskandmiseks ning see on kasutusvalmis vaid mõne sekundiga.

- I. Vajutage M-nuppu kaks korda, et esitada soovitud teie muusikamaitse järgi.
- II. Vajutage M-nuppu uuesti kaks korda, et kuulata järgmist soovitud, mis on valitud just teie jaoks.

Rakenduse Spotify Tap kasutamiseks kontrollige, et Spotify rakendus oleks ajakohane.



JUHISED

EESTI

KOHANDATAV M-NUPP

M-nupu abil saate kiiresti oma lemmiktoimingutele ligi pääseda.

- Vajutage M-nuppu kaks korda, et alustada muusika kuulamist rakendusega Spotify Tap.
- Ühe vajutusega saab vahetada ANC-režiime (mürasummutus ja läbipaistvus).

Marshall Bluetooth rakenduses saate igal ajal lühikese vajutuse toimingut muuta.

KÕRVAKLAPPIDE LAADIMINE

Kõrvaklappide laadimiseks ühendage need USB-toiteallikaga. Kõrvaklapid on täielikult laetud, kui LED-näidik põleb püsivalt roheliselt.

3,5 MM HELISEADME ÜHENDAMINE

Kuulake analoogheliseadet, mis on varustatud 3,5 mm stereopistikuga, kaasasoleva USB-C ja 3,5 mm audiokaabli kaudu.

Märkus. Seadke alati heliseadme helitugevus madalale enne kõrvaklappide ühendamist.

- I. Kontrollige, et kõrvaklapid oleks sisse lülitatud ja kõik ühendatud Bluetoothi seadmed oleks peatatud.
- II. Ühendage kaasasolev helikaabel kõrvaklappide USB-C-pesaga.
- III. Ühendage kaabli teine ots heliseadme 3,5 mm stereoväljundiga.

USB-C DIGITAALSE AUDIOSEADME ÜHENDAMINE

Kuulake digitaalset USB-C audioseadet USB-C–USB-C kaabli (ei kuulu komplekti) kaudu.

Märkus. Seadke heliseadme helitugevus enne esitamist alati madalale.

- I. Ühendage USB-C-kaabli üks ots kõrvaklappide USB-C-porti ja teine ots heliseadme USB-C-porti.

MILTON A.N.C. PUHASTAMINE

Kõrvaklapid puutuvad sageli ja mõnikord pikka aega kokku teie nahaga. Aja jooksul koguneb klappidele seetõttu mustust ja rasu, mis võib mõjutada kõrvaklappide toimivust ning põhjustada nahaärritust. Puhastage oma kõrvaklappe regulaarselt, et need oleks puhtad ja peaksid kauem vastu.



JUHISED

EESTI

Enne kõrvaklappide puhastamist eraldage kõik juhtmed. Enne akude laadimist, juhtmete ühendamist või kõrvaklappide kasutamist veenduge, et kõik oleks täiesti kuiv.

Eemaldage kõrvapadjad, keerates neid vastupäeva, ja puhastage neid eraldi. Kõrvapatjade tagasipanemiseks asetage need väikese nurga all kõrvaklappidele ja keerake päripäeva, et need paigale lukustada.

Puhastage kõrvaklappe, peapaela, kõrvapatju ja juhtmeid õrnalt ebemevaba lapiga, mida olete kergelt niisutanud kas:

- vee,
- 70% isopropüülalkoholi või
- 75% etüülalkoholiga.

Veenduge, et ükski ava ega kõlarivõrk ei saaks niiskeks. Puhastage neid kohti ettevaatlikult kuiva ja pehme harja või vatitikuga.

- Ärge kasutage teravaid esemeid.
- Ärge kasutage suruõhku.
- Ärge kasutage tooteid, mis sisaldavad valgendit või vesinikperoksiidi.
- Ärge kastke kõrvaklappe ühtegi puhastusvahendisse.
- Ärge loputage kõrvaklappe jooksva vee all.

AKU HOOLDUSE JUHEND

Teie kõrvaklapid on varustatud suure jõudlusega liitiumioonakudega, mille kasutusiga sõltub laadimisest ja kasutamisest. Selleks et aku oleks võimalikult pikka aega heas seisundis, järgige allolevaid juhiseid.

- Võimaluse korral vältige kiirlaadijate kasutamist. Kiirlaadimine koormab akut ja halvendab selle seisundit.
- Vältige aku täielikku tühjenemist ja laadimist siis, kui see on juba täielikult laetud. Proovige hoida laetustaset 30% ja 80% vahel.
- Kui kõrvaklapid pannakse pikaks ajaks hoiule, soovitame laadida kõrvaklapid umbes 50%-ni ja teha seejärel tehaseseadetele lähtestamine. Hoidke kõrvaklappe jahedas, pimedas ja kuivas kohas.
- Ärge kasutage ega laadige kõrvaklappe kuumas ja ventileerimata kohtades, kus temperatuur on 40 °C / 104 °F või üle selle.
- Ärge laadige akut madala temperatuuriga keskkonnas (madalamal temperatuuril kui 10 °C / 50 °F) ega kasutage kõrvaklappe, kui temperatuur on alla 0 °C / 32 °F.
- Vältige tugevaid mehaanilisi lööke (nt kõrvaklappide kukkumist kõvale pinnale), sest see võib akusid kahjustada.



Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja valige teile ning teie kõrvaklappidele kõige paremini sobiv aku säilitamise tase.

UUE SEADME SIDUMINE

MILTON A.N.C. saab ühendada korraga kahe seadmega ja jätab meelde kuni 8 varem seotud seadet. Kui see on raadiuses, proovivad kõrvaklapid luua uuesti ühenduse seadmega, millega oli viimati ühendatud.

- I. Alustades peavad kõrvaklapid olema sisse lülitatud.
- II. Vajutage juhtnuppu kaks korda ja LED hakkab aeglaselt siniselt vilkuma.
- III. Valige oma heliseadme Bluetooth-loendist MILTON A.N.C.

KÕRVAKLAPPIDE LÄHTESTAMINE

Tehaseseadetele lähtestamine taastab kõrvaklapid algsetele seadetele, välja arvatud kõik püsivara uuendused.

Märkus. See kustutab kõik kasutajaseaded ja kõrvaklapid tuleb uuesti seadistada.

- I. Eemaldage Milton A.N.C. ja Milton A.N.C. Eemaldage oma heliseadme Bluetoothi loendist [LE], kui see on saadaval.
- II. Kontrollige, et kõrvaklapid oleks sisse lülitatud.
- III. Vajutage ja hoidke korraga M-nuppu ning juhtnuppu 5 sekundit all ja vabastage need, kui LED-indikaator muutub lillaks.
- IV. Kõrvaklapid on lähtestatud tehaseseadetele ja on valmis sidumiseks, vt jaotist Alustamine.

RAKENDUS MARSHALL BLUETOOTH

Kõrvaklappide kõigi võimaluste kasutamiseks ja uusima tarkvara rakendamiseks laadige alla rakendus Marshall Bluetooth.



TÕRKEOTSING

EESTI

PROBLEEM	TOIMING
Kõrvaklapid ei lülitu sisse	Kõrvaklappide laadimiseks ühendage need USB-toiteallikaga.
Ei saa Bluetooth-seadmega ühendada või siduda	Aktiveerige Bluetooth oma heliseadmes (nutitelefon, tahvelarvuti, arvuti).
	Seadke kõrvaklapid sidumisrežiimi, vt Uue seadme sidumine.
Analoogheliseadmest mängimisel puudub heli	Kontrollige, et kõrvaklapid oleks sisse lülitatud.
	Kontrollige oma heliseadme helitugevust.
Analoogheliseadmest mängimisel puudub heli	Kontrollige, et kõrvaklapid oleks sisse lülitatud.
	Kontrollige oma heliseadme helitugevust.
	Kontrollige, et USB-C-kaabel toetab andmeedastust.
	Kontrollige, kas heliseade toetab USB-C heli.
M-nupuga ei saa ANC-režiimi muuta	Avage Marshalli Bluetooth-rakendus ja kontrollige, et M-nupule oleks määratud ANC-režiim.



PROBLEEM	TOIMING
Ebakindel toimimine	Laadige alla rakendus Marshall Bluetooth ja ühendage kõrvaklapid. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid, et tagada Milton A.N.C.-l uusim püsivara versioon.
	Lähtestage kõrvaklapid tehase seadetele, vt jaotist Kõrvaklappide lähtestamine. Pärast seda tuleb kõrvaklapid uuesti seadistada.
Spotify ei hakka tööle	Installige oma heliseadmesse Spotify rakenduse uusim versioon.



All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall is under license. The Auracast™ wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Spotify® and Spotify Tap logos are trademarks of Spotify AB. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. Produced in China. R1.1