

Jei pagalbiniai maitinimo elementai buvo saugomi ilgiau laiką, juos gali telti keis kartus įveikti ir iškrauti, kad jie veikų didžiausiu našumu (išsaugokite originalią gaminto dokumentaciją, kad galėtumėte pertvirtiuti vėliau.

Maitinimo elementą naudokite tik pagal numatytą paskirtį. Išmeskite laikydamiems taisykliu. Saugokite maitinimo elementus nuo labai žemos temperatūros, kuri gali netgi perkeltimą į šiluminės energijos padidėjimą.

Siekiant sumažinti maitinimo elemento pažeidimo, dėl kurio gali kilti perkaitimas, gaisras ar sprogimas, riziką, šio gaminto įkranuamas licio jonų maitinimo elementas yra apsaugotas specialiu korpusu. Saugumo sumetimais rekomenduojama keisti maitinimo elementą kartu su jo apsauginiu korpusu.

Baterijų keitimas

1. Atkurtuke pradinės įrenginio nustatymų reikšmės. 2. Išimkite dešinės pusės ausinių pagalvėlę. 3. Atsdaykite gaminį naudodami „Philips“ atsuktuvą. 4. Atjunge laidus ir atsukę į varžtą, pakeisite baterijos bloką. 5. Vėl sumonuokite atviriktinė tvarka. Dėl išsamesnės informacijos apsilankykite https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html

Šio įrenginio įkrovimas (modelis WH-CH535)

Naudokite komplektę esantį „USB Type-C™“ laidą ir parduodamą atskirai USB kintamosiosrovės adapterį. Prijunkite USB kintamosiosrovės adapterį prie šio įrenginio naudodami „USB Type-C“ laidą, tada prijunkite USB kintamosiosrovės adapterį prie kintamosiosrovės lizdo.

Šio įrenginio įkrovimas (modelis WH-CH530)

Naudokite rinkoje esantį „USB Type-C™“ laidą ir USB kintamosiosrovės adapterį. Prijunkite USB kintamosiosrovės adapterį prie šio įrenginio naudodami „USB Type-C“ laidą, tada prijunkite USB kintamosiosrovės adapterį prie kintamosiosrovės lizdo.

Pirkėjų dėmesui: toliau pateikta informacija aktuali tik gaminių, parduodamų šalyse / regionuose, kuriose taikomos ES direktyvos ir (arba) JK įstatymų numatyti reikalavimai, naudotojams.

Sis gaminyms buvo pagamintas bendrovėje „Sony Corporation“ arba jos užsakykmu. ES ir JK importuotojas: „Sony Europe B. V.“

Užklaudas ES importuotojai arba dėl gaminto tinkamumo Europoje reikia siųsti gamintojo įspėjimą atstovui „Sony Belgium“, bikantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija. sony.com/country

Užklaudas JK importuotojai arba dėl gaminto atitikties JK reikalavimams siųskite gamintojui įspėjimą atstovui „Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Jungtinė Karalystė.

Maitinimo elemento gamintojas:

Highpower/TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd. No. 38, Songbailing Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Kinijos Liaudies Respublika

VOL

Chongqing VDI Electronics Co., Ltd. Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Kinijos Liaudies Respublika

Siuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad šis įranga atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu: https://compliance.sony.eu

Siuo dokumentu „Sony Corporation“ patvirtina, kad šis įranga atitinka JK įstatymų numatytus reikalavimus. Visas atitikties deklaracijos tekstas yra saugomas šiuo adresu: https://compliance.sony.co.uk



Panaudotojų maitinimo elementų ir nebereikalingos elektros bei elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminto, maitinimo elemento arba jo pakutos esantis simbolis reiškia, kad gaminio ir maitinimo elemento negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementu kartu su šiuo simboliu gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Švino (Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu maitinimo elemente yra daugiau negu 0,004 % švino. Tinkamai utilizuodami šiuos gaminius ir maitinimo elementus padėsite išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmogaus sveikatai, kuri gali sukelti netinkamą veiksmus. Perdirbant medžiagas taisyojami gamtos ištekliai. Jei dėl saugumo ar duomenų vientisumo priežiūrai gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integratuotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas. Siekiant užtikrinti, kad maitinimo elementa bei elektros ir elektroninė įranga būtų tinkamai tinkamai, pasibaigus šių gaminių eksploatavimo laikui atiduokite juos į elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo surinkimo skylių. Informacijos apie kitus maitinimo elementus rasite skyliu, kuriame rašoma, kaip saugais šis gaminio išimti maitinimo elementu. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų surinkimo elementų surinkimo skylių, kad vėliau jie būtų perdirbti. Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio arba maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį arba maitinimo elementu, darbuotoją.

CE ženklai galioja tik tose šalyse / regionuose, kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia EEE (Europos ekonominės erdvės) šalyse / regionuose ir Šveicarijoje.

UKCA ženklai galioja tik tose šalyse / regionuose, kuriose jie teisėtai taikomi, daugiausia JK.

Šis įrenginys yra patikrintas ir atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) teises atskaitos apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.



Įkroviklio tiekiama galia turi būti mažiausiai 2 W, kurie yra būtini radio įrangai, ir daugiausiai 2,5 W, kad būtų pasiekta didžiausias įrenginio greitis.

Garsi muzika gali pakentti jūsų klausai.

Nenaudokite įrenginio vaikščiodami, vaivuodami arba važiuodami dviračiu. Taip elgdami siekiate sukelti esminio nelaimę.

Nesinaudokite pavojingos vietose, jei nesigirdi aplinkos garso. Įrenginys nėra atsparus vandeniui. Jei į įrenginį pateks vanduo arba pašaliniai objektai, gali kilti gaisras arba galite patirti elektros šoką. Jei į įrenginį pateko vanduo arba pašaliniai objektai, nedelsdami išjunkite ir kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją. Ypač būkite atsargūs esant toliau nurodytoms situacijoms.

- Naudodami įrenginį artį kriauklės arba indų su skysčiais.
- Būkite atsargūs, kad įrenginys nekristų į kriauklę ar indą su vandeniu.
- Naudodami lyjant, snigiant ar kitose drėgnose vietose.
- Naudodami įrenginį, kai esate suprakaitavę.
- Jei paliesite įrenginį šlapiomis rankomis arba įdėsite į drėgną drabužio kišenę, įrenginys gali suslūpti.

Daugiau informacijos apie tai, kas bus mobiliajam telefonui ar kitam prie įrenginio prijungtam belaidžiam įrenginiui prisiilietus prie žmogaus kūno, rasite belaidžių įrenginių naudojimo instrukcijoje.

Niekada neįjunkite USB kštuko, jei įrenginys arba įkrovimo laidai yra drėgnas. Jei USB kštukas prijungiamas kai įrenginys arba įkrovimo laidai yra drėgnas, dėl kystcijos (vandens iš čiaupo, jūros vandens, gaiviojo gėrimo ir pan.) arba pašalinių objektų įrenginys arba ant įkrovimo laido, gali įvykti trumpasis jungimas, gali būti išskiriama nepraistai daug šilumos arba įvykti gedimas.

Same gaminyje yra magnetas (-ų), kuris (-ie) gali kelti trikdžius širdies stimuliatoriams, programuojamiems šuntavimo vožtuvams hidrocefalijai gydyti ar kitiems medicinos prietaisams. Nelaikykite šio gaminio prie asmenų, naudojančių tokius medicinius prietaisus. Jei turite koki nors medicininį prietaisą, prieš naudodami šį gaminį pasitarkite su gydytoju.

Pastaba dėl statinės elektros

Sis įrenginys įrengtas esant saugumui, gali patirti diskomfortą dėl ant kūno susikaupusio statinio elektros krūvio. Tai nėra prietaiso gedimo požymis. Šį efektą galite sumažinti dėvėdami iš natūralių medžiagų pagamintus drabužius, kurie negeneruoja statinės elektros.

Atsargumo priemonės

Ant viršelio nurodytas URL padės pasielti žinyną, kuriame išsamiai aprašomos naudingos pastabos arba procedūros.

Naudojant BLUETOOTH® ryšį

- BLUETOOTH® įrenginio skleidžiamos mikrobangos gali paveikti elektroninių medicinių įrenginių veikimą. Kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų, toliau nurodytomis aplinkybėmis išjunkite šį įrenginį ir kitus BLUETOOTH įrenginius:
 - Ilgoninėse, netoli prioritetinių vietų traukinys, vietose, kuriose yra degių dujų, netoli automatinų ugnių arba priešgaisrinų signalizacijų.
- Garsio atkūrimas. Šiame įrenginyje gali atsitikti nuo transliuojamo įrenginio, taip nutinka dėl BLUETOOTH® belaidės technologijos charakteristikų. Todėl, peržiūrint filmus arba žaidžiant žaidimus garsas gali būti nesinchronizuotas su vaizdu.

Pastabos dėl įrenginio dėvėjimo

• Po naudojimo atsargiai apjunkite ausines.

• Ausinės labai priugrinda prie ausų, todėl spaudžiant jas įvega arba greitai jas nutraukiant galima pažeisti ausų būgelėjus. Dėvint ausines garsiakalbio diafragma gali sukelti spragtelėjimo garsą. Tai nėra gedimas.

Kitos pastabos

• Ant padėto įrenginio nedėkite svorio ir nepalikite jo ilgai prispausto, nes jis gali deformuotis.

- Jei naudodami įrenginį jaučiate diskomfortą, jo nebenaudokite.

• Jei ilon su šiuo įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, neapartyti šiame vadove, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

Serijos numerio etiketės vieta

2 **ir** **3** pav.

Specifikacijos

Maitinimo šaltinis: nuolatinė srovė 5 V (naudojant prekyboje siūlomą USB kintamosiosrovės adapterį) naudojant integruotus licio jonų maitinimo elementus (produktu veikimo galia: nuolatinė srovė 3,85 V)

Darbinė temperatūra: nuo 0 °C iki 40 °C

Svoris: apie 150 g

Komplektė esantys komponentai:

- Belaidės erdvinio garso ausinės (1)
- „USB Type-C™“ kabelis („USB-C®“ /„USB-C™“) (1) (tik WH-CH535)
- Dokumentai (1 rinkinys)

Ryšų sistema: BLUETOOTH

Darbinis dažnis: BLUETOOTH: 2.400 MHz ~ 2 483,5 MHz

Didžiausia išvesties galia: BLUETOOTH: ~ 8,68 dBm

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Kai kurie modeliai negalimi, atsižvelgiant į šalį ar regioną, kuriame įsigijote ausines.

Maitinimo elemento krovimo per USB sistemos reikalavimai
USB kintamosiosrovės adapteris Rinkoje esantis USB kintamosiosrovės adapteris, gali tiekti 0,5 A (500 mA) arba didesnę išvesties srovę. USB laidas: Rinkoje esantis „USB Type-C™“ laidas (atitinkantis USB standartus) Gaminio specifikācijas, įskaitant informaciją apie energijos taupymą (jei tai taikoma), rasite pasinaudoję toliau pateikta nuoda, pasirašinę savo šalį į regioną, atidare gaminto puslapyje ir perėję į specifikacijų skyių: sony.com/country

Prekių ženklai

- BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausančys „Bluetooth SIG, Inc.“, kuriuos „Sony Group Corporation“ ir jos asocijuoti įmonės naudoja kaip prekių ženklus.
- „USB Type-C™“ ir „USB-C®“ yra registruotieji „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir registruotieji prekių ženklai yra jų savininkų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Šiame vadove ženklai ™ ir ® nėra apibrėžti.

Licencijos

• Šiame gaminyje yra programinė įranga, kurią „Sony“ naudoja pagal licencijavimo sutartį su tos programinės įrangos autoriaus teisių savininku. Mes esame pareigoti sutarties turinį paskelbti klientams, jei to reikalauja programinės įrangos autoritauts teisių savininkas. Apsilankykite toliau pateiktu URL adresu ir perskaitykite licencijos turinį. https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/26/

• Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto nespėjus. Tokiais atvejais, „Sony“ neprisima jokios atsakomybės.

Latviešu
Bezvadu stereo austinas

Model: YY3005

Termins "produkts" šajā dokumentā attiecas uz ierīci vai tās piederumiem. Nosaukuma plāksnē ir svarīga informācija par drošību ir pieņemotā šādas vietas.

Skatīt **A**. att.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ievietojot nepareiza tipa bateriju, iespējama sprādzienbīstamība.

Atvērtojiotes nolietautojam baterijām saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Neuzstādiēdot produktu norobežotā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai iebūvētā skapītī.

Ģabājiet mazus elementus un baterijas, kas uzskatāmi par norijamiem, bērniem nepieejāmā vietā. Norīšanas sekas var būt apdegumi, mīksto audu perforācija un nāvē. Pēc norīšanas 2 h laikā var rasties smagi apdegumi. Elementa vai baterijas norīšanas gadījumā nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.

Neizjauciēt, nenievt vāļā vai nesasmalciniet sekundārās baterijas. Nepaļaujiet baterijām iekuriu komplektu vai ierīci ar ievietotām baterijām) ilglaicīgam pārmeigamam kustumam, tādām kā saules gaismā, uguns vai tamlīdzīgi.

Neveidojiet baterijas īsšķlūmu. Neuzglabājiet baterijas bīstami kādā kastē vai atvītnē, kur var notikt to īsšķlūms ar citiem metāla priekšmetiem.

Nemietiet ārā bateriju no tās oriģinālā iepakojuma, iekams tā nav vajadzīga lietošanā.

Nepaļaujiet baterijas mehāniskiem triecieniem. Sekundārās baterijas noplūdes gadījumā nelaujiet šķidrumam nonākt saskarē ar ādu vai acīm. Ja šķidrums saskars ar ādu vai acīm, skalojiet skarto zonu ar lielu daudzumu ūdens un lodziet medicīnisko palīdzību.

Neizmantojiet nevienu bateriju, kas nav paredzēta lietojumam ar šo produktu.

Nelietojiet šajā produktā jaukti dažādu ražojumu, jaudas, izmēra vai veida baterijas.

Uzlādējamo lītja jonu akumulatoru ieteicams nomainīt ar jaunu autentisku ražotāja akumulatoru.

Uzturiet baterijas tīras un sausas. Ja baterijas ir netīras vai slapjas, nelietojiet tās.

Sekundārās baterijas pirms lietošanas jāuzlādē. Norādījumus par pareizu uzlādēšanu vienmēr skatiet ražotāja instrukcijās vai produkta rokasgrāmatā.

Pēc ilgāiem uzglabāšanas periodiem sekundārās baterijas varākas reizes jāuzlādē un jāizdē, lai iēngtu to maksimālo veikspēju.

Saglabājiet oriģināli produkta dokumentāciju turpmākai uzzinai.

Izmantojiet bateriju tikai šādā lietojumā, kādam tā paredzēta.

Uzliēziet parezi.

Nepaļaujiet baterijas ārkārtīgi zemas temperatūras apstākļiem, kas var izraisīt pārkaršanu un siltumdzirdi.

lai mazinātu baterijas sabojāšanas risku, kā rezultātā varētu notikt pārkaršana, aizdegšanās vai eksplozija, uzlādējamo lītja jonu akumulatoru šajā produktā aizsargā speciāls apvalks. Drošības nolūkā ir ieteicams nomainīt akumulatoru kopā ar aizsargapvalku.

Bateriju/akumulatora nomaiņa

1. Icaalizējiet ierīci. 2. Nonemiet labās pusēs ausu ieliktņi. 3. Atveriet nododu ar krūvētās drošīgrēzi. 4. Bateriju bloku nomainiet, atvienojot kabelus un izskrūvējot 1 skrūvi. 5. Veiciet salikšanu pretējā secībā.

Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet šajā adresē: https://campaign.odw.sony-europe.com/support/index.html

Sis ierīces uzlāde (modelis WH-CH535 gadījumā)

Izmantojiet komplektā iekļauto USB Type-C® kabeli un USB mainstrāvas adapteri.

Pievienojiet USB mainstrāvas adapteri šai ierīcei, izmantojot USB Type-C kabeli, pēc tam pievienojiet USB mainstrāvas adapteri mainstrāvas kontaktligzdai.

Šis ierīces uzlāde (modela WH-CH530 gadījumā)

Izmantojiet tiezniecībā pieejamu USB Type-C™ kabeli un USB mainstrāvas adapteri.

Pievienojiet USB mainstrāvas adapteri šai ierīcei, izmantojot USB Type-C kabeli, pēc tam pievienojiet USB mainstrāvas adapteri mainstrāvas kontaktligzdai.

Pazīpojums klientiem: šī informācija attiecas tikai uz produktiem, kas pārdoti valstīs/regionos, kur piemēro ES direktīvas, un/vai Apvienotajā Karalistē atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Ši produkta ražotājs ir Sony Corporation (vai arī tas ražots šī uzņēmuma vārdā).

Importētājs ES un AK: Sony Europe B.V. Jautājumu saistībā ar importētāja ES vai produkta atbilstību Eiropas noteikumiem ir jāuzdod ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Belgium, bikantor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija. sony.com/country

Jautājumu importētāja Apvienotajā Karalistē vai saistībā ar produktu atbilstību Apvienotajā Karalistē jānosūta ražotāja pilnvarotajam pārstāvim Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Apvienotā Karalistē.

Baterijas ražotājs:

Highpower/TH

Guangdong Highpower New Energy Technology Co., Ltd. No. 38, Songbailing Avenue, Start-up Area, China-Korea(Huizhou) Industrial Park, Zhongkai Hi-tech Industrial Development Zone, 516000 Huizhou City, Guangdong, Kinjas Tautas Republika

VOL

Chongqing VDI Electronics Co., Ltd. Building 1-4, Puli Industrial New Area, Zhaojia Street, Kaizhou District, Chongqing, Kinjas Tautas Republika

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Plīns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šeit: https://compliance.sony.eu

Ar šo Sony Corporation paziņo, ka šis aprīkojums atbilst AK saistošajām noteikumu prasībām.

Plīns atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā tīmekļa vietnē: https://compliance.sony.co.uk



Atbrīvošanās no nolietotām baterijām, kā arī elektriskām un elektroniskām iekārtām (attiecas uz Eiropas Savienību un citām valstīm ar atbilstīgu savākšanas sistēmu)

Šis apzīmējums uz produkta, baterijas vai iepakojuma

norāda, ka ar šo produktu un baterijām nedrīkst rīkoties kā ar mājaismniecības atkritumiem. Nolietotām baterijām šis apzīmējums, iespējams, tiek izmantots kādu ir kādus ķīmiskos simbolu. Ja svina saturs atbilstošs pārsniedz 0,004%, pievienots svina ķīmiskā elementa simbols (Pb). Nodrošinot pareizu atbrīvošanās no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsiet nepieļaut iespējamu negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt neatbilstoši šādu atkritumu apstrāde. Materiālu pārstrāde palīdzēs taupīt dabas resursus. Ja drošības vai datu integritātes iemeslu dēļ produktiem nepieciešams pastāvīgs savienojums ar iebūvētu bateriju, šādu bateriju direkt nomainīt tikai kvalificēts servisa speciālists. Lai nodrošinātu pareizu šādas baterijas, kā arī elektriskās vai elektroniskās iekārtas apstrādi, bezdotos produkta kalpošanas laikm, nododiet šos produktus atbilstoši savākšanas vietā elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Visu pārējo bateriju gadījumā skatiet sadaļu par to, kā no produkta droši izņemt bateriju. Bateriju nododiet atbilstošā savākšanas vietā izlieto to bateriju pārstrādei. Lai iegūtu papildinformāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājaismniecības atkritumu apsaimniekotāju vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

CE marķējums ir derīgs tikai valstīs/regionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tās ir EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis/regioni un Šveice.

UKCA marķējums ir derīgs tikai valstīs/regionos, kur tā lietošana ir noteikta ar likumu. Galvenokārt tā ir Apvienotā Karalistē.

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst EMS noteikumu ierobežojumiem, izmantojot savienojuma kabeli, kas ir īsāks par 3 m.



Lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu, ielādējta radioiekārtai piegādājāji jaudai ir jābūt no vismaz 2 vatiem un ne vairāk kā 2,5 vati.

Lielš skaļums var negatīvi ietekmēt jūsu dzirdi. Neizmantojiet ierīci, kad staigājāt, braucat ar auto vai velosipēdu. Pretējā gadījumā varat izraisīt satiksmes negadījumus.

Neizmantojiet bīstamās zonas, ja nevarat droši apkārtējo skaņu.

Šī ierīce nav ugunsdroša. Ja ūdens vai svešķermeņi iekļūst ierīcē, tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Ja ierīcē iekļūst ūdens vai svešķermeņi, nekavējoties pārtrauciet to lietot un sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju. Ipaši uzmanieties tālāk norādījatos pasākumos.

- Izmantojot ierīci izlīetnes vai šķidruma satura trauka tuvumā.
- Uzmanieties, lai ierīce neiekrīt izlīetnē vai traukā ar šķidrumu.
- Izmantojot šo ierīci lietū vai sniegā, vai mitrās vietās
- Izmantojot ierīci, kad esat savādās
- Pieskaroties ierīcei ar mitrām rokām vai ievietojot ierīci slapja apģērbā kabātā, ierīce var samīrīt.

Detalizētu informāciju par mobīlā tālruna vai citu tādu bezzvadu ierīču saskari ar cilvēka ķermeni, kas savienotas ar ierīci, skatiet bezzvadu ierīces instrukciju rokasgrāmatā.

Nekad neievietojiet USB spraudni, ja ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs. Ja USB spraudnis tiek ievietots, kamēr ierīce vai uzlādes kabelis ir mitrs, šķidrumš (kāna ūdens, sāļūdens, atspirdzinošs dzēriens utt.) vai svešķermeņis uz ierīces vai uzlādes kabeļa var izraisīt īssavienojumu un nepareast uzskašanu vai darbības traucējumus.

Šajā produktā ir magnēts(-i), kas var ietekmēt kardiosistolatoru, programējamo vārstulu hidrocefālījas ārstēšanai vai citu medicīnas ierīču darbību. Nenovietojiet šo produktu tādu personu tuvumā, kuras izmanto šāda veida medicīnas ierīces. Konsultējieties ar ārstu pirms šī produkta izmantošanas, ja jūs lietojāt kādu no minētajām medicīnas ierīcēm.

Piezīme par statisko elektrību

Ja izmantojat ierīci, kamēr gaisis ir sauss, varat sajūst diskomfortu, kuru rada jūsu ķermeni uzkrātā statiskā elektrība. Tā nav ierīces darbības klūme. Jūs varat šo iedarbību mazināt, valkājot drēbes no dabīgiem materiāliem, kurām nepiemīt īpašiba viegli ģenerēt statisko elektrību.

Piesardzības pasākumi

Uz vāka norādītā saite ļaus jums piekļūt palīdzības rokasgrāmatai, kurā ir sniegta noderīgas piezīmes vai plašāk aprakstītas procedūras.

Par BLUETOOTH® sakariem

• Mikrovlņu starojums no BLUETOOTH® ierīces var ietekmēt elektronisko medicīnas ierīču darbību. Izslēdziet šo ierīci un citus BLUETOOTH ierīces tālāk aprakstītajās vietās, jo tās var izraisīt negadījumus.

– Slimnīcās, blakus speciālaj