PETKIT

KASUTUSJUHEND

EVERSWEET SOLO SE (WIRELESS PUMP)

Enne kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

01 TOOTE KIRJELDUS

Joogialus	Filter
Filtrialus	Väljalasketoru
USB-pistik	Juhtmevaba pump
Põhikorpus	Põhikorpuse alus
Märgutuli	

Märkus. Paremate toodete pakkumiseks täiustame oma tooteid regulaarselt. Tegelik toode võib pakendil olevast kujutisest erineda. Erinevuste korral lähtuge tegelikust tootest.

02 KASUTAMINE JA PUHASTAMINE

Skannige QR-kood, et vaadata videot selle toote kasutamise ja puhastamise kohta.

03 MÄRGUTULED

TÖÖREŽIIM

Ükski tuli ei põle: pidev veevarustus. Vaikimisi hakkab vesi voolama pärast sisselülitamist; toite ühendamisel vilgub roheline tuli kolm korda.

VEEPUUDUSE MÄRGUTULI

Sinine tuli vilgub: vett ei ole piisavalt ja seade on ooterežiimis. Pärast vee lisamist jätkab seade tavapärast tööd.

SEADME TOITEHÄIRE

Sinine ja roheline tuli vilguvad vaheldumisi: toide on katkenud. Seadme taaskäivitamiseks ühendage USB-toitekaabel või võtke ühendust klienditeenindusega.

04 PÕHIPARAMEETRID

Toote nimetus	PETKIT EVERSWEET SOLO SE (WIRELESS PUMP)
Tootekood	P4103S
Toote mõõtmed	160 × 160 × 154 mm
Ettenähtud kasutus	Kassidele ja väikestele koertele
Materjalid	ABS, silikageel
Toote kaal	umbes 0,75 kg (adapter ei kuulu komplekti)
Nimipinge	5 V / 1 A
Nimivõimsus	2 W
Mahutavus	1,8 l

05 TEADE MEIE KALLITELE KLIENTIDELE

- Täname, et ostsite PETKIT EVERSWEET SOLO SE (WIRELESS PUMP) toote. PETKIT püüdleb parima poole, et täiustada teile ja teie lemmikloomadele mõeldud tehnoloogiat.
- Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Seadet ette valmistades või kasutades kinnitate, et olete allpool toodud ohutusjuhised läbi lugenud ja neist aru saanud.
- Me ei vastuta õnnetuste ega kahjustuste eest, mis tulenevad toote ebaõigest kasutamisest.
- Jätame endale õiguse neid tingimusi tõlgendada ja muuta.

06 OHUTU KASUTAMISE SOOVITUSED

* Juhiste eiramine võib põhjustada seadme rikkeid või muid ettenägematuid õnnetusi.

- Pange toode kokku ja kasutage seda täpselt selle kasutusjuhendi järgi.
- Alla 3 kuu vanustel loomadel ei ole lubatud seda toodet kasutada.
- Kasutamiseks ainult siseruumides.
- Kuigi seadme elektrivool on nõrk, võivad loomad toitejuhet närides seda kahjustada ja toite katkestada. Veenduge, et loomad kasutaksid seadet ettenähtud viisil.
- Asetage seade tasasele pinnale. Ärge pöörake seadet ümber, vastasel juhul ei pruugi see korralikult töötada või vesi võib välja voolata.
- Ärge kastke ega leotage põhikorpuse alust vees.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata või seda teisaldatakse, eemaldage toitejuhe.
- Lapsed võivad seadet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Ohu vältimiseks peab remonti tegema spetsialist.
- Enne puhkusele minekut kontrollige joogipurskkaevu veetaset.
- Kui selle toote kasutamisel tekib probleeme, võtke meiega kohe ühendust.

KÕRVALDAMINE

Euroopa direktiiv 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE) nõuab, et vanu kodumajapidamises kasutatavaid elektriseadmeid ei visataks sorteerimata olmejäätmete hulka. Vanad seadmed tuleb koguda eraldi, et optimeerida neis sisalduvate materjalide taaskasutamist ning vähendada mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Tootel olev läbikriipsutatud prügikasti sümbol tuletab meelde kohustust anda seade kõrvaldamisel eraldi kogumisse. Nõuetekohase kõrvaldamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või müüjaga.

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamine toimub järgmistel tingimustel: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.

FCC HOIATUS

Muudatused või modifikatsioonid, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Märkus. Seda seadet on katsetatud ja see vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadmele kehtestatud piirangutele. Piirangud on ette nähtud mõistliku kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest elamukeskkonnas. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib juhiste eiramisel põhjustada raadiosidehäireid. Häirete puudumist konkreetses paigaldises ei saa siiski tagada.

Kui seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu, proovige häireid vähendada ühe või mitme järgmise meetmega:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see teise kohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupessa, mis asub vastuvõtjast erinevas vooluahelas.
- Pöörduge abi saamiseks müüja või kogenud raadio- ja televisioonitehniku poole.

Seadet on hinnatud üldiste raadiosagedusliku kokkupuute nõuete alusel. Seade vastab FCC kontrollimatu keskkonna kiirguspiirangutele. Paigaldamisel ja kasutamisel peab kiirguri ning keha vahele jääma vähemalt 20 cm.