ET

PETKIT EVERSWEET MAX 2

JUHTMEVABA NUTIKAS LEMMIKLOOMADE JOOGIPURSKKAEV

KASUTUSJUHEND

Enne toote kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles.

3 L	**P4116**	**Bluetooth**

SISUKORD

01	PAKENDI SISU
02	TOOTE KIRJELDUS
03	PAIGALDAMINE
04	KASUTAMINE
05	FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS
06	PUHASTAMINE JA HOOLDUS
07	VIDEOJUHENDID
08	PÕHIANDMED
09	SÕNUM KLIENTIDELE
10	OHUTUS JA VASTAVUS

01 PAKENDI SISU

Enne paigaldamist ja kasutamist veenduge, et kõik tarvikud on olemas.

Osa	Otstarve
Põhiseade	Veepaak koos juhtmevaba alusega
Väljalasketoru	Ühendab pumba vee väljalaskeavaga
Filter	Puhastab ringlevat vett
Juhtmevaba veepump	Paneb vee ringlema
Kaks-ühes puhastushari	Osade ja toru puhastamiseks
Toitejuhe	Laeb ja toidab juhtmoodulit
Kasutusjuhend	Paigaldus-, kasutus- ja ohutusteave

MÄRKUS Tavarežiimis töötab veepump pidevalt. Pumba kasutusiga sõltub kasutamisest ja hooldusest. Vajaduse korral vahetage pump välja.

Toote pideva täiustamise tõttu võivad tegelik välimus, ehitus või värv veidi erineda. Pakendil ja reklaammaterjalides olevad pildid on üksnes näitlikud.

02 TOOTE KIRJELDUS

Joogipurskkaevu põhiosad ja nende otstarve:

Osa	Kirjeldus
Juhtmoodul	Nupp, olekunäidik, aku ja toitepistik
304 roostevabast terasest veealus	Eemaldatav pind, millelt loom joob
Vee väljalaskeava	Juhib vee alusele
Kaas	Katab veepaagi
Filtrihoidik	Hoiab filtri õiges asendis
Lukusti	Kinnitab veealuse
Väljalasketoru	Ühendab pumba väljalaskeavaga
Juhtmevaba veepump	Sukelpump vee ringluseks
Juhtmevaba alus	Ühendub juhtmooduliga
Veepaak	3-liitrine veemahuti

HOIATUS Juhtmevaba aluse ja juhtmooduli sees on elektroonika. Ärge loputage neid osi voolava vee all ega leotage.

Juhtmoodul

- Olekunäidik kuvab töö-, laadimis- ja veaseisundit.
- Nupp: sisse- või väljalülitamiseks hoidke 3 sekundit all. Järjest siniselt, roheliselt ja punaselt vilkumine tähendab edukat seadistamist.
- Toitejuhtme pistik asub mooduli all. Enne kasutamist avage tolmukate.
- Põhiseadmel on süvend veesoojendi jaoks ja soon toitejuhtme jaoks. Enne kasutamist eemaldage kaas ja avage kate.

03 PAIGALDAMINE

1. Tõstke juhtmoodul otse üles välja.

2. Vabastage lukusti ja eemaldage roostevabast terasest veealus.

3. Eemaldage kaas ja filtrihoidik.

4. Asetage veepump veepaagi süvendisse ning lükake väljalasketoru juhtmevaba pumba kohal olevasse avasse.

5. Paigaldage kaas, asetage filtrihoidik tootel näidatud asendisse ja sisestage filter. Enne filtri kasutamist lugege selle pakendil olevaid juhiseid.

6. Täitke veepaak veega kuni tähiseni MAX.

7. Lükake veealuse punkt A väljalaskeava alla ja tõmmake lukustit väljapoole, et kinnitada aluse teine külg.

8. Sisestage juhtmoodul vertikaalselt alusesse. Paigaldamine on lõpetatud.

MÄRKUS Lükake väljalasketoru lõpuni sisse.

04 KASUTAMINE

4.1 Kasutusrežiimid

Tootel on kaks toitevõimalust. Valige sobiv.

4.1.1 Võrgutoitel kasutamine

1. Eemaldage juhtmoodul, avage silikoonkork ja ühendage toitejuhe mooduli all olevasse sisendisse.

2. Asetage moodul vertikaalselt tagasi alusesse ja ühendage vooluvõrku.

3. Veerežiimi vahetamiseks vajutage nuppu.

Režiim	Näidik	Töö
Tavarežiim	Püsiv sinine	Vesi voolab pidevalt.
Vahelduv režiim	Püsiv roheline	Vett antakse vahedega. Sagedust saab rakenduses muuta; vaikimisi 3 minutit tööd ja 3 minutit pausi.

4.1.2 Juhtmevaba kasutamine (sisseehitatud aku)

1. Eemaldage juhtmoodul ja ühendage toitejuhe mooduli pistikusse, et seda laadida.

2. Püsiv sinine või roheline tuli tähendab täislaetud akut. Eemaldage juhe, sulgege silikoonkork ja asetage moodul vertikaalselt alusesse.

3. Akurežiimis ei saa veerežiimi nupuga vahetada. Vaikimisi pumbatakse vett 25 sekundit iga tunni järel.

4. Vilkuv punane olekutuli tähendab, et aku on tühjenemas. Ühendage moodul laadima.

MÄRKUS	Vee andmise sagedust saab muuta PETKIT rakenduse jaotises „Energiahaldus“. Sagedasem pumpamine lühendab aku tööaega. Tarkvara võidakse uuendada ette teatamata; lähtuge rakenduses kuvatavatest funktsioonidest.

4.2 Näidikute selgitus

Seisund	Valgussignaal	Tähendus / tegevus
Ühendatud, täis laetud	Püsiv sinine või roheline	Värv oleneb veerežiimist.
Ühendatud, laadimine	Vilkuv sinine või roheline	Oodake, kuni tuli jääb püsivalt põlema.
Akurežiim	Roheline 15 s, siis kustub	Nii pikendatakse tööaega.
Aku tühjeneb	Vilkuv punane	Ühendage laadima.
Põhiseadme rike	Sinine ja roheline vilguvad vaheldumisi	Kontrollige seadet; vajaduse korral pöörduge hooldusse.
Filtri näidik	Vilkuv punane	Vahetage filter ja lähtestage filtri loendur rakenduses.
Vett on vähe	Vilkuv punane	Lisage vett; näidik kustub.

MÄRKUS	Kui juhtmoodul on eemaldatud, põlevad filtri ja veepuuduse näidikud püsivalt punaselt. Mooduli tagasipanekul kustuvad mõlemad.

4.3 Seadme sidumine

1. Laadige PETKIT rakendus alla „App Store’ist“ või „Google Playst“ ja paigaldage see.

2. Avage rakendus, puudutage paremas ülanurgas märki „+“ ja lisage PETKIT EVERSWEET MAX 2 joogipurskkaev.

3. Oodake, kuni rakendus seadme leiab ja sidumine on edukalt lõppenud.

Ebaregulaarsete tarkvarauuenduste tõttu võib liides erineda. Lähtuge rakenduse uusimast versioonist.

05 FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS

5.1 Toitevõimalused

Tööviis sõltub valitud toiteallikast:

- Vooluvõrku ühendatuna saab valida pideva või vahelduva veevoolu, vahetada režiime Bluetoothi kaudu ja peatada veevoolu ajutiselt rakenduses.
- Tavarežiimis antakse vett pidevalt. See režiim töötab ainult vooluvõrku ühendatuna.
- Vahelduvas režiimis antakse vett intervallidega; töö- ja pausipikkust saab muuta energiahalduse jaotises. See režiim töötab ainult vooluvõrku ühendatuna.
- Vooluvõrgust eemaldamisel kasutatakse sisseehitatud akut. Vaikimisi antakse vett 25 sekundit ja seejärel tehakse ühe tunni pikkune paus. Sagedust saab muuta energiasätetes; see mõjutab aku tööaega.

MÄRKUS Kui peatate veevoolu rakenduses, jätkab seade 10 minuti pärast automaatselt tööd, et lemmikloomal oleks alati vesi kättesaadav.

5.2 Seadme avakuva

Avakuval näete päeva joomiskordade arvu, keskmist joomise kestust, seadme võrguolekut, filtri kasutusiga ja energiahaldust.

Funktsioon	Toime
Andmete sünkroonimine	Värskendab reaalaja andmeid. Telefon ja seade peavad olema Bluetoothi kaudu ühendatud ja teineteise lähedal.
Mitte segada	Sisselülitamisel seade vett ei anna.
Energiahaldus	Näitab filtri kasutusiga, puhastustsüklite arvu ja energiakulu; väärtused sõltuvad töö- ja pausipikkusest.
Joomisandmed	Näitab lemmiklooma joomisajalugu kuupäevade kaupa.

5.3 Ühendamine teise PETKIT seadmega

Seadmete ühendamisel saab joogipurskkaevu kaugjuhtida, saada veepuuduse teateid ja kontrollida tööolekut igal ajal.

- Joogipurskkaev ühendatakse Bluetoothi kaudu PETKIT põhiseadmega.
- Ühendamise ajal ei tohi seadmete vahe olla üle 8 m ning signaali teel ei tohi olla takistusi.
- Põhiseadmes peab olema tarkvara uusim versioon.
- Ühendamist toetavad PETKIT isepuhastuvate kassitualettide seeria ja PETKIT nutisööturite seeria.

MÄRKUS Ühendamist ei toeta PETKIT FRESH ELEMENT nutisöötur P512 ega PETKIT FRESH ELEMENT Mini nutisöötur P530.

06 PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastussagedus oleneb lemmiklooma harjumustest ja vee kvaliteedist. Veepaaki on soovitatav puhastada vähemalt kord nädalas ning kord kuus põhjalikult.

1. Eemaldage juhtmoodul ja juhtmevaba alus. Pühkige neid kuiva või kergelt niiske lapiga. Ärge kastke vette.

2. Peske kaas, veealus, filtrihoidik, veepaak, väljalasketoru ja juhtmevaba veepump. Enne kokkupanekut loputage ja kuivatage hoolikalt.

HOIATUS	Juhtmevaba aluse ja juhtmooduli sees on elektroonika. Ärge loputage neid osi voolava vee all ega leotage.

07 VIDEOJUHENDID

Video	Link
Paigaldamine ja kasutamine	https://youtu.be/hV9a_9ug4eE
Hooldus ja puhastamine	https://youtu.be/lGwNxjT1qQg

08 PÕHIANDMED

Parameeter	Väärtus
Nimetus	PETKIT EVERSWEET MAX 2 juhtmevaba nutikas lemmikloomade joogipurskkaev
Mudel	P4116
Materjalid	ABS, PPO, 304 roostevaba teras
Mõõtmed	265 x 171 x 191 mm
Maht	3 l
Kaal	umbes 1,2 kg
Nimisisend	5 V DC, 1 A
Rakenduse ühendus	Bluetooth
Kasutusala	Kassid ja väikest tõugu koerad

Kõrvaldamine

Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi 2012/19/EL kohaselt ei tohi vanu koduseid elektriseadmeid visata sortimata olmejäätmete hulka. Need tuleb koguda eraldi, et parandada materjalide taaskasutamist ja ringlussevõttu ning vähendada mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab seda kohustust meelde. Õige kõrvaldamise kohta küsige teavet kohalikult omavalitsuselt või müüjalt.

09 SÕNUM KLIENTIDELE

- Täname, et valisite PETKIT EVERSWEET MAX 2 juhtmevaba nutika joogipurskkaevu.

- Enne kasutamist lugege juhend läbi ja järgige seda. Toote paigaldamine või kasutamine tähendab, et olete ohutusjuhised läbi lugenud ja nendega nõustunud.
- PETKIT ei vastuta ebaõigest kasutamisest põhjustatud õnnetuste ega vigastuste eest.
- PETKIT jätab endale õiguse juhendit tõlgendada ja muuta.

10 OHUTUS JA VASTAVUS

HOIATUS	Alltoodud ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada toote rikke või ettenägematu õnnetuse.

- Seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed, kui neid jälgitakse või neile on õpetatud ohutut kasutamist ja nad mõistavad ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada või hooldada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Paigaldage ja kasutage toodet ainult juhendi kohaselt. Toodet ei soovitata alla 3 kuu vanustele lemmikloomadele.
- Kasutage ainult siseruumides. Hoidke otsese päikesevalguse ja lahtise leegi eest.
- Kasutage ainult originaaladapterit.
- Asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale. Ärge lükake ümber, muidu võib seade lakata töötamast või vett maha ajada.
- Ärge loputage ega leotage juhtmevaba alust ja juhtmoodulit.
- Kaitske pumpa puhastamise ajal. Kukkumine võib lõhkuda sisemise keraamilise võlli.
- Toode töötab ohutu madalpingega, kuid juhtme närimine võib siiski põhjustada elektrilekke ohu. Kinnitage ja peitke juhe ning ärge laske loomal seda närida.
- Käsitsege ettevaatlikult, et toodet mitte kahjustada.
- Kui te toodet kaua ei kasuta või seda liigutate, eemaldage toitejuhe.
- Lapsed tohivad toodet kasutada ainult täiskasvanu järelevalvel ja juhendamisel.
- Remonti tohivad teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
- Enne pikemaks ajaks lahkumist veenduge, et paagis on piisavalt vett.
- Probleemi korral võtke ühendust PETKIT klienditeenindusega.

FCC vastavus

Seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel kehtivad järgmised kaks tingimust:

1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.

2. Seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas need, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Muudatused, mida nõuetele vastavuse eest vastutav pool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada. Seadet on katsetatud ja see vastab FCC eeskirjade 15. osa B-klassi digitaalseadme piirnormidele. Piirnormid on mõeldud mõistlikuks kaitseks kahjulike häirete eest elukeskkonnas. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat; juhiste eiramisel võib see häirida raadiosidet. Siiski ei saa tagada, et konkreetses paigalduskohas häireid ei teki. Kui seade häirib raadio- või televisioonivastuvõttu, lülitage seade välja ja uuesti sisse ning proovige:

- muuta vastuvõtuantenni suunda või asukohta;
- suurendada seadme ja vastuvõtja vahemaad;
- ühendada seade vastuvõtjast erineva vooluahela pistikupessa;
- pidada nõu müüja või kogenud raadio- / televisioonitehnikuga.

Seade vastab FCC kontrollimata keskkonna raadiosageduskiirguse piirnormidele. Seade tuleb paigaldada ja seda kasutada nii, et kiirgava osa ja keha vahele jääb vähemalt 20 cm.

IC vastavus

Seade vastab Kanada litsentsivabadele RSS-standarditele. Kasutamisel kehtivad järgmised tingimused:

1. seade ei tohi põhjustada häireid;
2. seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas need, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.