

**SE** STP® Kylar Tätning stoppar de flesta läckor i bilens kylsystem och ger en permanent tätning. Skadar ej packningar eller gummislanger. Innehåller även rostskyddande ämnen som förhindrar rost och beläggningar.

**BRUKSANVISNING:** 1. Kör motorn tills kylarvätskan blir varm (ej het). 2. Skaka förpackningen väl och håll hela innehållet i kylsystemet. Om innehållet hålls i expansionskärlet tillsä att allt medel går in i kylsystemet och inte blir kvar i expansionskärlet. 3. Kör motorn ca 10 minuter, med reglaget för kupévärme på varmt, så produkten får härda. En förpackning räcker för kylsystem upp till 14 liter. Har bilen gått mer än 50 000 km eller är äldre än 3 år rengör först med STP® Kylar Rensning innan Kylar Tätning tillsätts.

**Förvaras oåtkomligt för barn.**

**MD** STP® Radiator Sealer gir/giver en permanent tetning/tätning av/af de fleste lekkasjer/lækager i kjølesystemet/kølersystemet. Skader ikke pakninger og gummislanger. Inneholder rustbeskyttende/rustbeskyttelse midler som forhindrer rust og avleiringer/belæggninger.

**BRUKSANVISNING/BRUGSANVISNING:** 1. Kjør/kør motoren til kjølevannet/kølervandet er varmt. 2. Rist/ryst flasken godt og tøm hele flaskens innhold/indhold i radiatoren/køleren. Hvis produktet tømmes i ekspansjonskammeret/holderen, påse/check at alt forsvinner/forsvinder inn/ind i kjølesystemet/kølersystemet og ikke blir/bliver liggende igjen/tilbage i ekspansjonskammeret/ekspansjonbeholderen. 3. Kjør/kør motoren i ca 10 minutter med kupévarmen/kabinevarmen på slik/sådan at produktet kan herde/hærde. En flaske er nok til kjølesystemet/kølesystemer opp/op til 14 liter. Har bilen gått/gået mer enn/end 50.000 km eller er eldre/ældre enn/end 3 år, rengjør/rengør først med STP® Radiator Flush for Radiator Sealer tilsettes/tilsættes.

**Oppbevares utilgjengelig for barn. / Opbevares utilgængeligt for børn.**

SC18G

**H** STP® Jäähdyttimeen paikkausaine korjaa kaikki vuotokohtat nopeasti ja tehokkaasti muodostaen kestäväen paikan vuotokohtaan päälle. Ei vahingoita kumi- ja liitososia. Paikkausaineen sisältämä lisäaine estää korroosion ja epäpuhtauksien syntymistä.

**KÄYTTÖOHJE:** 1. Aja moottori lämpimäksi (ei kuumaksi). 2. Ravista pulloa hyvin ja kaada sisältö jäähdytimeen. Mikäli aine kaadetaan paisuntasäiliöön varmista, että aine lähtee kiertämään järjestelmässä. 3. Aja moottorilla n. 10 min. ja aseta lämmityslaitteen säätö maksimi asentoon, jotta aine ehtii kovettua. Paikka-aineen riittäisyys on 14 litraan. Mikäli autolla on ajettu yli 50.000 km tai se on yli 3 vuotta vanha puhdista järjestelmä ensin STP® Jäähdyttimeen puhdistusaineella.

**Säilytä lasten ulottumattomissa.**

Art nr 2511

96300SC06 MADE IN E.U.

300ml e

©2014 The Armor All/STP Products Company, Danbury, CT 06810, U.S.A.

Manufactured by Armored Auto UK Ltd., PO Box 557, Brentford TW8 9UX, U.K. www.stp.eu

SEAB AB, Box 116, 193 23 Sigtuna, Tel: 08-591 490 90, www.seab.se

Art nr.511 Auto Care AS, Lindebergveien 12, 2016 Frogner, Tlf. 63 86 82 00, www.autocare.no

SEAB Danmark A/S, Baldersbuen 15F, 2640 Hedehusene, Tlf. 4582 1500, www.seab.dk

SEAB Finland OY, Iskoskuja 3 C 136, FI-01600 Vantaa, puh. 0104231520, www.seab.fi

