



MUURIKKATM MONIPUHDISTAJA Ekologinen puhdistusaine 400g

FIN Muurikka Monipuhdistaja puhdistaa grillien ja savustimien lisäksi keittion, kylpyhuoneen, saunan ja tulisijat. Poistaa pinttyneet tahrat, kalkin, rasvan ja noen. Jättää likaa ja vettä hylkivän pinnan.

Kodin puhdistuksessa: tiskipöydät ja -altaat, liedet, keraamiset liesitasot, grillit/säivustimet, marmori- ja graniittityötasot, kaakelit ja kaakeleiden saumat, suihkut, saunan lauteet ja lasiovet, tulisijat (tiili, vuolukivi, keraamikka) ja tulisijojen lasiluukut, vesikourut jne.

SWE Förutom grillar och rökugnar rengör du kök, badrum, bastu och eldstäder med Muurikka Multi-Rengöringsmedlet. Det avlägsnar ingrodda fläckar, kalk, fett och sot. Ytorna blir smuts- och vätenavvisande.

Rengöring i hemmet: diskbänkar och -hoar, spisar, keraamiska hällar, grillar/rökugnar, arbetsbänkar av marmor och granit, kakel och kakelfogar, duschar, lavar och glasdörrar i bastun, eldstäder (av tegel, täljsten, keramik) och glasluckor i eldstäder, vattenrännor osv.

ENG In addition to grills, barbecues and smoking ovens, the Muurikka MultiCleaner cleans kitchens, bathrooms, saunas and fireplaces. Removes ingrained stains, lime, fat, grease and soot. Leaves a dirt repellent surface.

For cleaning at home: sinks, drainboards, cookers, stoves, ceramic hobs, grills, barbecues, smoking ovens, marble and granite worktops, ceramic tiles and grout, shower rooms, sauna benches and glass doors, fireplaces (brick, soapstone, ceramics) and glass doors, gutters etc.

RUS Средство Muurikka Monipuhdistaja можно использовать для очистки не только грилей и коптилен, но также кухни, ванной, сауны и очагов. Удаляет пятна, известковый налет, жир и сажу. Поверхности после очистки приобретают грязеотталкивающие свойства.

Для очистки дома: мойки и раковины, плиты, стеклокерамические варочные панели, грили и коптильни, мраморные и гранитные столешницы, керамические плитки и межплиточные швы, душевые, полок сауны и стеклянные двери, очаги (кирпичные, сланцевые, керамические) и их остекленные дверцы, водосточные желоба и т.д.

FIN Hiero kostutettua sientä puhdistusainetta ja puristele sientä, kunnes se vaahtoaa hyvin. Pese vaahdotetulla sienellä puhdistettava pinta ja huuhtelee. Uusi käsittely tarvittaessa. Jos pinta on hyvin arka tai huokoinen, kokeile ensin huomaamattomaan kohtaan. Monipuhdistajan kanssa voi käyttää erilaisia pesusientä. Käytön jälkeen jätä purkki auki, kunnes puhdistusaine on kuiva, ja sulje kansi. Säilytä purkki kuivana. Sisältää: alle 5 % ionittomia tensidejä, saippua. Ei sisällä: salonoja ja väriaineita. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusteksti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Biologisesti hyvin hajonava OECD 302B -testin mukaan.

SWE Gnid in rengöringsmedel i en fuktad svamp och kläm den tills den skummar ordentligt. Tvätta den smutsiga ytan med svampen och skölj. Tvätta igen vid behov. Om ytan är mycket ömtålig eller porös, prova först på ett osynligt ställe. Med rengöringsmedlet kan olika tvättsvampar användas. Efter användningen: Låt burken vara öppen tills rengöringsmedlet är torrt och sätt på locket. Förvara burken torr. **Innehåller:** mindre än 5 % nonjoniska tensider, tvål. **Innehåller ej:** konserveringsmedel, färgämnen. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD 302B-testet.

ENG Rub MultiCleaner into a moistened sponge. Squeeze the sponge until it lathers well. Wash the dirty surface with the sponge. Rinse the surface. Repeat the treatment if necessary. If the surface is very fragile, brittle or porous, first try MultiCleaner on an inconspicuous spot. You can use many different sponges with MultiCleaner. After use: Leave the can open until the cleaner is dry, then close the can. Store the can dry. **Contains:** less than 5% non-ionic surfactants, soap. Does not contain: preservatives, colouring agents. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Biodegradable according to OECD Test 302B.

RUS Втереть средство во влажную губку и сжимать-отжимать губку до образования густой пены. Вспененной губкой протереть поверхность, затем промыть. При необходимости повторить обработку. Если поверхность очень чувствительная или пористая, испытать действие на незаметном участке. Со средством можно использовать различные губки. После пользования оставить банку открытой, пока средство не высохнет, потом закрыть крышку. Хранить банку в сухом состоянии. Содержит: до 5% неионных тензидов, мыло. Не содержит: консервантов, красителей. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, не доступном для детей. Не содержит фосфатов, средство биологически легко разлагается (тест OECD 302B).



11340