



PALLOGRILLI

Kolgrill

Ø 44 cm



SUOMI

- Emaloitu kupu
- Bakeliittikahvat
- Kromattu paistoritilä
- Emaloitu hiiliritilä
- 0,4 mm paksuinen emaloitu hiilikaukalo
- Kannessa lämmönsäätöaukot
- Pyörät 2 kpl

SVERIGE

- Emaljerad huv
- Handtag av bakelit
- Färgromad stekgaller
- Emaljerad kolgaller
- 0,4 mm tjock emaljerad eldstad
- Temperaturventil i locket
- Hjul 2 st.

FI: TÄRKEÄ! ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ GRILLIÄ ILMAN VALVONTAA. PIDÄ AINA HIEKKAA TAI VETTÄ LÄHETTYVILLÄ.

- Älä käytä polttoa, jossa avoimen telen on keltäisy.
- Älä käytä grilla sisätiloissa, suljetussa tiloissa tai riippuvien osien alapuolella.
- Älä käytä bensina tai spiritia sytyttämiseen tai liekin kohentamiseen. Käytä vain standardin EN1863-1 mukaisia sytyttäjiä.
- Grilli on valmis suoraan käyttöön vasta, kun polttoaine on turhan polttossa.
- Ennen grillin sytyttämistä, varmista, että se on asetettu tasasen ja lämpöä keuhain pinnan, kuten esim. muovin, kivilaattojen, tiilien tai hiekan päälle, koska grilli voi kuumennettaan pöytä ja lämmön lämmön palautus materiaalia.
- Varmista ettei grillin lemmi tuulen mukana palautu materiaalia.
- Ole varovainen: Grilli kuumenee käytössä. Grilli ei saa siirtää käyttöä aikana. Grilli pysyy kuumana pitkään vielä grillauksen jälkeen, vaikka liekit olisivat jo sammuneet.
- Grilli on erittäin kuuma sen ollessa käytössä, palovammavaara. Pidä kaikki herkästi syttyvät materiaalit vähintään 1 m etäisyydellä grillistä.
- Pidä lapset ja kodin eläimet turvallisesta etäisyydestä palavaa grillistä.

HILIMONOKSIDIA (HÄKÄ) KOSKEVA VAARA

Palavat hiilet tuottavat hajutonta hiilimonoksidia (häkä), jos häkää esiintyy sisätiloissa, seuraavassa voi olla vaara. ÄLÄ KOSKAAN käytä grilla sisätiloissa, ajoneuvoissa, tiloissa tai missään muussa suljetussa tilassa.

SE: VIKTIG! LÄMNA ALDRIG GRILLEN ÖVERAKAD. HA ALLTID SAND ELLER VATTEN I NÄRHETEN.

- Använd inte på platser där det är förbjudet att göra upp öppen eld.
- Använd inte denna grill inomhus. I denna utrymme eller nära överhängande grenar.
- Använd inte bensin eller alkohol för att starta eller förbättra elden. Använd endast tändved i enlighet med standarden EN 1863-1.
- Grillen är redo för målbakning endast när bränder är täckta med aska.
- Innan grillen tänds måste säkerställas att den står på horisontellt underlag som inte kan skadas av hetan såsom på en mur, gäststolar, lösa tegelstenar eller sand eftersom brännmaterialet kan uppgå.
- Se till att det inte finns brännbart material i grillen.
- Var försiktig. Grillen blir mycket het och får inte flyttas under användning. Den fortsätter att vara het en längre tid sedan lågorna släckats.
- Grillen brinner med mycket hög temperatur. Håll brännbara material på minst 1 m avstånd från grillen.
- Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillen.

RIEK FÖR KOLMONOXID

Förstärkning av kol-älskor. Denna gas kan vid användning inomhus förorsaka dödsfall. Bränn ALDRIG kolgrill inomhus, i ett fordon eller annat slutet utrymme.



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.

