

RUNKOLUKKO

- Soveltuu polkupyörille.
- Sisältää 2 avainta ja kiinnitystarvikkeet.

Käyttöohjeet

Lukon sulkeminen

1. Aseta avain lukkopesään ja käännä avainta myötäpäivään (180°) ja paina sen jälkeen lukitusvivusta alaspäin.
2. Kun lukitusvipu on painettu ääriasentoon, käännä avainta vastapäivään ja poista se.

Lukon avaaminen

Aseta avain lukkopesään ja käännä avainta myötäpäivään (180°).

RAMLÅS

- Lämplig för cyklar.
- Innehåller 2 nycklar och fästande utrustningar.

Bruksanvisning

Stängning av låset

1. Sätta nyckeln på låshuset och vrida nyckeln medsols (180 °) och trycka därefter låsspaken nedåt.
2. När låsspaken är tryckt helt i ytterläge, vrida nyckeln motsols och avlägsna det.

Öppning av låset

Sätta nyckeln på låshuset och vrida nyckeln medsols (180°).



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.

