

1. Tarkista, että ulkorengas on puhdas ja vahingoittumaton sisä- ja ulkopuolelta. Poista esineet, jotka voivat vahingoittaa sisärengasta.
2. Tarkista, että vanteessa ei ole ruostetta eikä teräviä kulumia. Käytä vannenauhaa, joka peittää puolanipat.
3. Aseta ulkorengkaan toinen reuna vanteelle. Laita sisärengas paikoilleen ulkorengkaan sisälle ja venttiili kohdalleen. Työnnä sisärengas ulkorengkaan toiselle reunalle ja aseta ulkorengkaan toinen reuna vanteelle. Täytä renkaaseen hieman painetta ja "puriste" sisärengas oikealle paikalleen varmistaen, että ulkorengas on asettunut keskele vannetta. Täytä rengas halutulla paineella. Tarkista vielä, että ulkorengas on oikein vanteella.
4. Vältä työkalujen käyttöä asennuksessa. Rengasrautaa käytettäessä noudatettava suurta varovaisuutta, ettei sisärengas vahingoitu. Huom! Älä käytä ruuvimeisseliä.

1. Kontrollera att ytterdäck är ren och skadefritt i både in- och utvändigt. Avlägsna föremålet som kan skada innerslang.
2. Kontrollera att på fälgen inte finns rost inte heller vassa kanter. Använd fälgband som täcker ekernipplar.
3. Sätta ytterdäckets ena kant på fälgen. Sätta innerslang på plats innanför ytterdäck och sätta ventilen på fälggålen. Trycka slangen till en sida av ytterdäck och klämma den ena kanten av ytterdäck på fälgen. Pumpa upp ett lätt tryck i slangen och "klämma" innerslang på rätt läge, säkerställ att ytterdäck har satt sig mitt på fälgen. Pumpa upp däck till önskat tryck. Kontrollera ännu att ytterdäck ligger rätt på fälgen.
4. Undvika användningen av verktyg vid motering. Med användning av däckjärn måste följa ytterst försiktighet för att innerslangen inte skadas. OBS! Använd inte skruvmejsel.

SISÄRENGAS CYKELSLANG

FUTURE®
@SPORT

SISÄRENGAS CYKELSLANG

Dunlop-venttiili/
ventil



Presta-venttiili/
ventil



Autoventtiili/
Bilventil



AT-0008
40/54–507 mm
(24" × 1,50/2,125)
DV 40 mm

24"



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu

AT-0008

08/2017



Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.

