

FUTURE[®]
@SPORT

Sauvan pituuden säättäminen:

1. Pidä kiinni yläputkesta sekä alemasta mustasta säätimestä ja käänä alaputkea, kunnes kiristys aukeaa. Vedä alaputki esii STOP-merkkiin asti ja kiristä kiertämällä säädin-tä ja putkea vastakkaisiin suuntiin.
2. Käännä ylempää säädintä ja keskiputkea vastakkaisiin suuntiin, kunnes kiristys aukeaa. Säädä keskiputki haluamaasi pituuteen ja kiristä kiertämällä säädintä ja putkea vastakkaisiin suuntiin.
3. Huom! Älä pidennä sauvoja yli putkiin painettujen STOP-merkien. Teleskooppisauvan putkia ei saa väärti toisistaan.

TELESKOOPPIKÄVELYSUAVAT
TELESKOPIKA GÅNGSTAVAR

• 70–135 cm

Valmistettu Kiinassa.
Tillverkad i Kina.



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa. Tillverkad i Kina.

7SL-14N-3-135 04/2019



6 438 114 638804

Justering av stavans längd:

1. Håll i det övre röret samt det nedre av det svarta reglaget och vrid det nedre röret tills åtdragningen öppnas. Dra nedre röret ut till STOP-symbolet och lås med vrida av nedre röret och svarta reglaget till motsatt riktningar.
2. Vrida övre av svarta reglaget och mitt röret till motsatt riktningar tills åtdragningen öppnas. Justera stavans till önskad längd och lås med vrida av röret och reglaget till motsatt riktningar.
3. Obs! Förläng inte stavarna över STOP-symboler av röret. Teleskopstavans rör får inte dras loss från varandra.

Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa. Tillverkad i Kina.