



Hierontamatto CL-S122

6438565640678

Käyttöohje



Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä ja säilytä tulevaa tarvetta varten. Tämä käyttöohje on alkuperäisen ohjeen (ENG) käännös.



TÄRKEÄT TURVAOHJEET:

1. Kytke tuote irti virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.
2. Älä käytä veden lähellä tai kosteissa paikoissa.
3. Jos virtajohto on vahingoittunut, pätevän henkilön on vaihdettava se.
4. Varmista ennen käyttöä, että virtasovittimet ja tuotteet ovat yhteensopivia virtalähteen kanssa.
5. Pienet lapset eivät saa käyttää tätä tuotetta ilman riittävää valvontaa.
6. Tämä tuote ei ole lelu. Varmista, että lapsia valvotaan.
7. Kytke virtasovitin irti virtalähteestä ennen puhdistusta ja huoltoa ja ennen tuotteen siirtämistä.
8. Älä laita mitään esineitä hierontamaton sisään, koska tämä voi vahingoittaa sen sisäisiä osia.
9. Varmista, että virtajohdossa ei ole solmuja tai kierteitä.
10. Tässä tuotteessa ei ole osia, joita käyttäjä voi huoltaa. Älä yritä korjata tuotetta, purkaa sitä osiin tai muunnella sitä.

PUHDISTUS JA HUOLTO:

1. Kytke tuote irti virtalähteestä ja anna tuotteen jäähtyä ennen puhdistamista. Puhdista vain pehmeällä, hieman kostealla pesusienellä. Älä koskaan anna tuotteen kastua.
2. Älä upota tuotetta nesteeseen.
3. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, harjoja, bensiiniä, kerosiinia, lasin tai huonekalujen puhdistusaineita tai maalinohenninta tämän tuotteen puhdistamiseen.
4. Älä puhdista hierontamaton ulkopintaa kemikaaleilla tai hankaavilla puhdistusaineilla, koska ne voivat vahingoittaa materiaalia.
5. Hierontamatto on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
6. Älä käytä tuotetta millään muulla, kuin sille tarkoitettulla tavalla.
7. Älä käytä tuotetta jatkojohdon tai ajastimien kanssa.
8. Älä käytä hierontamattoa, jos siinä on virhetoiminta tai jos se on vahingoittunut jollain tavalla. Anna pätevän henkilön tarkastaa tuote.
9. Jos olet huolissasi terveydentilastasi tai jos sinulla on sairaus, joka voi aiheuttaa huolta, neuvottele lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä.
10. Suosittelemme, että sydämentahdistinta käyttävät henkilöt neuvottelevat lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä.

11. Älä koskaan peitä tuotetta sen käytön aikana.
12. Käytä tuotetta yhtäjaksoisesti korkeintaan 15 minuutin ajan.
13. Älä koskaan käytä tuotetta turvonneella tai tulehtuneella ihoalueella.
14. Tämä tuote ei ole ammattimainen laite. Se on suunniteltu antamaan vain rentouttavaa hierontaa.
15. Älä käytä tätä tuotetta lääketieteellisen hoidon korvikkeena.
16. Älä käytä tuotetta sen ollessa taitettuna.

Huomautus:

1. Älä asenna hierontamattoa äläkä käytä sitä kylpyhuoneessa tai vastaavassa kosteassa paikassa, koska kosteus voi lyhentää hierontamekanismin käyttöikää.
2. Suojaa hierontamatto suoralta auringonvalolta äläkä laita sitä lämmityslaitteiden tai muiden lämpölähteiden läheisyyteen.
3. Älä käytä tuotetta puisilla pinnoilla, koska vetoketju voi naarmuttaa niitä.

KÄYTÄ KOTONA TAI TOIMISTOSSA

Liitä virtasovitin vaihtovirtapistorasiaan ja maton reunassa olevaan tuloliitäntään. Kiinnitä hierontamatto paikalleen.

OSIEN KUVAUS:

ON/OFF -Virtapainike: Lyhyt painallus käynnistää värinähierontatoiminnon. Oletusasetus on F1, jossa hierontavoimakkuus on keskitasoinen. Lyhyt painallus sammuttaa tuotteen (tuote sammuu automaattisesti 15 minuutin käytön jälkeen).

HEAT -Lämpöpainike: käynnistää ja sammuttaa lämmittimen.

INTENSITY -Voimakkuuspainike: säätää hieronnan voimakkuutta. Valittavissa on kolme voimakkuustasoa.

MODE F1-F5 -Tilapainike: vaihtaa viiden erilaisen hierontatilan välillä.

Tilat: SYKKIVÄ/NAPUTTELEVA/RULLAAVA/HIERTÄVÄ/AUTOMAATTINEN.

Lyhyt painallus vaihtaa tilaa, ja tila vaihtuu automaattisesti seuraavaan tilaan 1 minuutin ja 35 sekunnin välein (toistuvasti).

<NISKA/SELKÄ/ALASELKÄ/REIDET> -Hieronnan erottaminen: mukauta hierottavia alueita käynnistämällä/sammuttamalla hierontamaton eri alueita, niska, selkä, alaselkä ja reidet.

Virtapainike (tyyny): Paina painiketta hierontohieronnan käynnistämiseksi, paina uudelleen hieronnan sammuttamiseksi (ei ajastinta).

Lämpöpainike (tyyny): Paina painiketta lämpötoiminnon käynnistämiseksi, paina uudelleen lämpötoiminnon sammuttamiseksi.



OMINAISUUDET:

1. 8 värisevää hierontamoottoria tuottaa koko kehon hieronnan.
2. 3 lämpötyynyä lämmittää koko kehon ja stimuloi verenkiertoa.
3. 5 värinätilaa, 3 värinävoimakkuutta erilaisia tarpeita varten.

TEKNISET TIEDOT

Syöttöteho: 12 VDC 2,5 A

Teho: 30 W

Tuotteen kaikki mitat: P 171 x L 55 x K 9,5 cm, matto P 145 x L 55 x K 3,5 cm, tyyny P 30 x L 55 x K 9,5 cm

Nettopaino: 2,95 kg

Käsittely: Älä hävitä käytöstä poistettua laitetta kotitalousjätteen mukana. Tämä jäte on eroteltava kierrätettäväksi



Tokmanni Oy

Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä

tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Distributed by

Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista

dollarstore.se/kundservice

TAKUUTIEDOT

Takuu myönnetään vain kuluttaja-asiakkaille ja siihen voivat vedota vain kuluttaja-asiakkaat.

Tokmanni myöntää takuun kahdeksi (2) vuodeksi siitä päivästä alkaen, kun laite on luovutettu/toimitettu kuluttajalle.

Takuun antaja

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä, Finland

Tuote, jota takuu koskee

Takuun alainen Future TT Sport tuote, jonka käyttöohjeen osana tämä takuutodistus on.

Takuuehdot

Takuunalaiset korjaukset suoritetaan Tokmannin osoittamassa valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Kuluttajan tulee ottaa yhteyttä Tokmannin asiakaspalveluun lisätietojen saamiseksi. Kuluttajan on esitettävä kuitti tai ostotodistus vedotessaan takuuseen.

Takuu ei koske vikaantumista tai vaurioita, jotka aiheutuvat:

- asiakkaan huolimattomuudesta
- tapaturmasta tai muusta onnettomuudesta esim. ukkosvahingosta.
- käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä tai niiden vastaisesta toiminnasta.
- tavarán vääränlaisesta tai käyttötarkoituksen vastaisesta käsittelystä tai käytöstä.

Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen ei pidennä tuotteen alkuperäisen takuun voimassaoloaikaa. Mikäli takuuhuoltoon tuleva kone todetaan virheettömäksi tai todetaan virhe, joka ei kuulu takuun piiriin, Tokmannilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus (50 € + toimituskulut) tarkistuksesta aiheutuneita kuluista.

Ostajalla on oikeus valintansa mukaan vaatia, että Tokmanni joko korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavarán. Tokmanni ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä ostajan vaatimalla tavalla tai lainkaan, jos siihen on este, jota Tokmanni ei voi voittaa, tai jos siitä aiheutuisi Tokmannille kohtuuttomia kustannuksia. Arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon virheen merkitys sekä tavarán arvo, jos virhettä ei olisi, sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta ostajalle merkittävää haittaa.

Jos virhettä ei voida oikaista yllä kuvatulla tavalla, ostajalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus tai purkaa kauppa, jos virhe ei ole vähäinen.

Takuu täydentää asiakkaan lakimääräisiä oikeuksia ja on Tokmannin tarjoama lisäetu, jolla ei rajoiteta asiakkaan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia.



Massagematta CL-S122

6438565640678

Bruksanvisning



Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten och spara den för framtida behov. Denna bruksanvisning är en översättning av originalanvisningen (ENG).



VIKTIGA SÄKERHETSANVSNINGAR:

1. Koppla bort produkten från strömkällan när du inte använder den.
 2. Använd inte i närheten av vatten eller på fuktiga platser.
 3. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad person.
 4. Kontrollera innan användning att nätadaptern och produkten är kompatibla med strömkällan.
 5. Små barn får inte använda denna produkt utan tillräcklig tillsyn.
 6. Produkten är inte en leksak. Håll barn under uppsikt.
 7. Koppla loss nätadaptern från strömkällan innan rengöring och underhåll och innan produkten flyttas.
 8. Placera inga föremål i massagemattan för att undvika skada på dess inre delar.
 9. Se till att det inte finns några knutar eller veck på nätsladden.
 10. Det finns inga delar i denna produkt som användaren kan underhålla.
- Försök inte reparera, demontera eller modifiera produkten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

1. Koppla loss produkten från strömkällan och låt den svalna innan rengöring. Rengör endast produkten med en mjuk och lätt fuktad svamp. Låt aldrig produkten bli våt.
2. Sänk inte produkten i vätska.
3. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, borstar, bensin, kerosin, rengöringsmedel för glas eller möbler eller färgförtunnare när du rengör produkten.
4. Rengör inte produktens utsida med kemikalier eller slipande rengöringsmedel eftersom de kan skada materialet.
5. Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
6. Använd inte produkten på något annat sätt än den är avsedd för.
7. Använd inte produkten med förlängningssladd eller timer.
8. Använd inte produkten om den inte fungerar som den ska eller om den är skadad på något sätt. Låt en kunnig person kontrollera produkten.
9. Om du är orolig för din hälsa eller har ett medicinskt tillstånd som kan ge anledning till oro bör du rådfråga din läkare innan du använder denna produkt.
10. Vi rekommenderar att personer som använder pacemaker rådgör med läkare innan de använder produkten.

11. Täck aldrig över produkten under användning.
12. Använd produkten kontinuerligt i högst 15 minuter.
13. Använd aldrig produkten på ett svullet eller inflammerat hudområde.
14. Den här produkten är ingen professionell apparat. Den är utformad för att endast ge en avslappnande massage.
15. Använd inte denna produkt som ersättning för medicinsk behandling.
16. Använd inte produkten när den är hopvikt.

Notera:

1. Placera inte produkten i badrum eller i fuktiga utrymmen eftersom fukt kan förkorta massagemekanismens livslängd.
2. Skydda produkten från direkt solljus och placera den inte nära värmare eller andra värmekällor.
3. Använd inte produkten på träytor eftersom blixtlåset kan repa dem.

ANVÄND HEMMA ELLER PÅ KONTORET

Anslut strömadaptern till ett eluttag och till ingångskontakten på mattans kant. Fäst massagemattan på plats.

BESKRIVNING AV DELARNA:

ON/OFF-strömknapp. En kort tryckning startar vibrationsmassagefunktionen. Standardinställningen är F1, vilket ger en medelhög massageintensitet. En kort tryckning stänger av produkten (produkten stängs av automatiskt efter 15 minuter).

HEAT-värmeknapp. Slår på och av värmaren.

INTENSITY-intensitetsknapp. Justerar massagens intensitet. Det finns tre intensitetsnivåer att välja mellan.

MODE F1-F5-lägesknapp. Växlar mellan fem olika massagelägen.

Lägen:

PULSERANDE/KNACKANDE/RULLANDE/GNIDANDE/AUTOMATISKT. En kort tryckning byter läge, och läget ändras automatiskt till nästa läge med 1 minut och 35 sekunders mellanrum (upprepande).

NACKE/RYGG/RYGGSLUT/LÅR - Isolering av massage. Anpassa områdena som ska masseras genom att slå på/stänga av massagemattan i olika områden, nacke, rygg, ryggslut och lår.

Strömbrytare (kudde). Tryck på knappen för att starta gnidmassage. Tryck igen för att stänga av massagen (ingen timer).

Värmeknapp (kudde). Tryck på knappen för att starta värmefunktionen. Tryck igen för att stänga av värmefunktionen.



FUNKTIONER:

1. 8 vibrerande massagemotorer ger helkroppsmassage.
2. 3 värmedynor värmer hela kroppen och stimulerar blodcirkulationen.
3. 5 vibrationslägen, 3 vibrationsintensiteter för olika behov.

TEKNISKA UPPGIFTER

Ineffekt: 12 VDC 2,5 A

Effekt: 30 W

Produktens mått: L 171 x B 55 x H 9,5 cm, matta L 145 x B 55 x H 3,5 cm,
kudde L 30 x B 55 x H 9,5 cm

Nettovikt: 2,95 kg

Hantering: Bortskaffa inte produkten tillsammans med hushållsavfall. Detta avfall skall sorteras för återvinning



Tokmanni Oy

Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä

tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Distribuerad av

Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista

dollarstore.se/kundservice

GARANTIUPPGIFTER

Garantin beviljas endast konsumentkunder och kan endast återopas av konsumentkunder. Tokmanni beviljar två (2) års garanti från och med datumet när enheten överläts/levererades till konsumenten.

Garantigivare

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä, Finland

Produkt som omfattas av garantin

Future TT Sport produkt där detta garanticertifikat utgör en del av bruksanvisningen.

Garantivillkor

Garantireparationer utförs av ett servicecenter som auktoriserats av Tokmanni. Konsumenten ska kontakta Tokmannis kundtjänst för mer information. Konsumenten måste visa upp ett kvitto eller inköpsbevis när hen återopar garantin.

Garantin gäller inte för fel eller skador orsakade av:

- kundens vårdslöshet olycka
- olyckshändelse eller annan, till exempel åskskada
- försummelse att följa bruks- eller skötselanvisningarna eller att man agerat i strid med dem
- felaktig eller oavsiktlig hantering eller användning av produkten.

Att reparera eller byta produkten förlänger inte giltighetstiden för produktens ursprungliga garanti. Om en produkt som kommer in för garantiservice visar sig vara fri från defekter eller om ett fel upptäcks som inte täcks av garantin, har Tokmanni rätt att uppbära en skälig ersättning (50 € + fraktkostnader) för inspektionen.

Köparen har rätt att efter eget val kräva att Tokmanni antingen åtgärdar felet eller levererar en felfri vara. Tokmanni är dock inte skyldigt att åtgärda felet på det sätt köparen begär, eller överhuvudtaget, om det finns hinder som Tokmanni inte kan övervinna, eller om det skulle medföra oskäliga kostnader för Tokmanni. Vid bedömningen tar man hänsyn till felets betydelse och varans värde om det inte förelåg något fel, samt om korrigering kan utföras på annat sätt utan att det orsakar köparen väsentlig olägenhet.

Om felet inte kan åtgärdas på ovannämnda sätt har köparen rätt att få ett prisavdrag motsvarande felet eller upphäva affären om felet inte är ringa.

Garantin kompletterar kundens lagliga rättigheter och är en ytterligare förmån som erbjuds av Tokmanni och begränsar inte kundens rättigheter enligt konsumentskyddslagen.



Massagemåtte CL-S122

6438565640678

Brugsanvisning



Læs denne brugsanvisning, inden du bruger produktet, og gem den til fremtidige behov. Denne brugsanvisning er en oversættelse af den originale vejledning (ENG).



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER:

1. Frakobl produktet fra strømkilden, når du ikke bruger det.
2. Brug ikke i nærheden af vand eller på fugtige pladser.
3. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en kvalificeret person.
4. Tjek før brug, at strømadapteren og produktet er kompatible med strømkilden.
5. Små børn bør ikke bruge dette produkt uden tilstrækkeligt opsyn.
6. Produktet er ikke et legetøj. Hold øje med børnene.
7. Frakobl strømadapteren fra strømkilden, før du rengør og vedligeholder produktet, og før du flytter det.
8. Placer ikke genstande på massagemåtten for at undgå beskadigelse af dens indre dele.
9. Sørg for, at der ikke er knuder eller knæk i strømkablet.
10. Der er ingen dele i dette produkt, som brugeren kan vedligeholde. Forsøg ikke at reparere, adskille eller modificere produktet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

1. Frakobl produktet fra strømkilden og lad det køle af inden rengøring.
Rengør kun produktet med en blød, let fugtig svamp. Lad produktet aldrig blive vådt.
2. Sænk ikke produktet ned i væske.
3. Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster, benzin, petroleum, glas- eller møbelrens eller fortyndere til at rengøre produktet.
4. Rengør ikke produktets ydre med kemikalier eller slibende rengøringsmidler, da disse kan beskadige materialet.
5. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
6. Brug ikke produktet på anden måde end det, det er beregnet til.
7. Brug ikke produktet med forlængerledning eller timer.
8. Brug ikke produktet, hvis det ikke fungerer ordentligt, eller det er defekt eller beskadiget på nogen måde. Lad en kvalificeret person tjekke produktet.
9. Hvis du er bekymret for dit helbred eller har en medicinsk tilstand, der kan give anledning til bekymring, bør du konsultere din læge, inden du bruger dette produkt.
10. Vi anbefaler, at personer med pacemaker konsulterer deres læge, inden de bruger dette produkt.

11. Dæk aldrig produktet under brug.
12. Brug produktet kontinuerligt i maksimalt 15 minutter.
13. Brug aldrig produktet på hævet eller betændt hud.
14. Dette produkt er ikke et professionelt apparat. Den er designet til kun at give en afslappende massage.
15. Brug ikke dette produkt som erstatning for medicinsk behandling.
16. Brug ikke produktet, når det er foldet sammen.

Bemærk:

1. Placer ikke produktet i badeværelser eller fugtige områder, da fugt kan forkorte massagemekanismens levetid.
2. Beskyt produktet mod direkte sollys, og placer det ikke i nærheden af varmeapparater eller andre varmekilder.
3. Brug ikke produktet på træoverflader, da lynlåsen kan ridse dem.

BRUG HJEMME ELLER PÅ KONTORET

Tilslut strømadapteren til en stikkontakt og til indgangsstikket på kanten af måtten. Fastgør massagemåtten på plads.

BESKRIVELSE AF DELE:

ON/OFF-strømafbryder. Et kort tryk starter vibrationsfunktionen. Standardindstilling er F1, som giver en middelhøj massageintensitet. Et kort tryk slukker produktet (produktet slukkes automatisk efter 15 minutter).

HEAT-varmeknap. Tænder og slukker varmeren.

INTENSITY-intensitetsknap. Justerer massagens intensitet. Der er tre intensitetsniveauer at vælge imellem.

MODE F1-F5-tilstandsknap. Skifter mellem fem forskellige massagetilstande.

Tilstande:

PULSERENDE/TAPPENDE/RULLENDE/GNIDENDE/AUTOMATISK. Et kort tryk ændrer tilstanden, og tilstanden skifter automatisk til den næste tilstand med intervaller på 1 minut og 35 sekunder (gentages).

HALS/RYG/LÆND/LÅR - Isolationsmassage. Tilpas de områder, der skal masseres, ved at tænde/slukke for massagemåtten i forskellige områder, nakke, ryg, lænd og lår.

Strømafbryder (pude). Tryk på knappen for at starte gnidende massage. Tryk igen for at slukke massagen (ingen timer).

Varmeknap (pude). Tryk på knap for at starte varmefunktion. Tryk igen for at slukke varmefunktionen.



FUNKTIONER:

1. 8 vibrerende massagemotorer giver en helkropsmassage.
2. 3 varmegpuder varmer hele kroppen og stimulerer blodcirkulationen.
3. 5 vibrationstilstande, 3 vibrationsintensiteter for forskellige behov.

TEKNISKE DATA

Indgangseffekt: 12 VDC 2,5 A

Effekt: 30 W

Produktets mål: L 171 x B 55 x H 9,5 cm, måtte L 145 x B 55 x H 3,5 cm, pude L 30 x B 55 x H 9,5 cm

Nettovægt: 2,95 kg

Håndtering: Bortskaf ikke produktet sammen med husholdningsaffald. Dette affald skal sorteres til genbrug



Tokmanni Oy

Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Distribueret af

Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista

dollarstore.se/kundservice

GARANTIOPLYSNINGER

Garanti ydes kun til forbruger-kunder, og kun forbruger-kunder kan påberåbe sig den. Tokmanni yder garanti for to (2) år fra den dag, hvor enheden er overdraget/leveret til forbrugeren.

Garantiyder

Tokmanni Oy, Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä, Finland

Produkt, som garantien dækker

En Future TT Sport vare, som er omfattet af denne garantibestemmelse og som en del af brugsanvisningen.

Garantibetingelser

Reparationer under garanti udføres på et autoriseret servicecenter anvist af Tokmanni. Forbrugeren skal kontakte Tokmannis kundeservice for yderligere oplysninger. Forbrugeren skal fremvise kvittering eller købsbevis ved påberåbelse af garantien.

Garantien dækker ikke fejl eller skader, der skyldes:

- forbrugerens uagtsomhed
- uheld eller andre hændelser, f.eks. lynnedslag.
- manglende overholdelse af brugs- eller plejevejledninger eller handlinger i strid med dem.
- forkert eller uhensigtsmæssig håndtering eller brug af varen.

Reparation eller udskiftning af produktet forlænger ikke den oprindelige garantiperiode. Hvis en maskine, der sendes til garanti, viser sig at være fejlfri eller har en fejl, der ikke er dækket af garantien, har Tokmanni ret til at opkræve et rimeligt gebyr (50 € + leveringsomkostninger) for omkostningerne ved inspektionen.

Køberen har ret til efter eget valg at kræve, at Tokmanni enten retter fejlen eller leverer en fejlfri vare. Tokmanni er dog ikke forpligtet til at rette fejlen på den måde, køberen kræver, eller overhovedet, hvis der er en hindring, som Tokmanni ikke kan overvinde, eller hvis det ville medføre urimelige omkostninger for Tokmanni. Ved vurderingen tages der især hensyn til betydningen af fejlen samt varens værdi, hvis fejlen ikke havde været der, og om rettelsen kan udføres på anden måde uden at forårsage væsentlig ulempe for køberen.

Hvis fejlen ikke kan rettes på den måde, der er beskrevet ovenfor, har køberen ret til at få en tilsvarende prisnedsættelse for fejlen eller annullere købet, hvis fejlen ikke er ubetydelig.

Garantien supplerer forbrugerens lovbestemte rettigheder og er en ekstra fordel, som Tokmanni tilbyder, der ikke begrænser forbrugerens rettigheder i henhold til forbrugerlovgivningen.



Massasjematte CL-S122

6438565640678

Bruksanvisning



Les bruksanvisningen før du bruker produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk. Denne bruksanvisningen er en oversettelse av den originale bruksanvisningen (ENG).



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER:

1. Koble produktet fra strømkilden når det ikke er i bruk.
2. Ikke bruk i nærheten av vann eller på fuktige steder.
3. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes av en kvalifisert person.
4. Før bruk må du kontrollere at strømadapteren og produktet er kompatible med strømkilden.
5. Små barn må ikke bruke dette produktet uten tilstrekkelig tilsyn.
6. Dette produktet er ikke et leketøy. Hold barn under oppsyn.
7. Koble strømadapteren fra strømkilden før rengjøring og vedlikehold, og før du flytter produktet.
8. Ikke plasser gjenstander på massasjematten for å unngå skade på de indre delene.
9. Sørg for at det ikke er knuter eller knekk i strømledningen.
10. Det er ingen deler i dette produktet som kan repareres av brukeren. Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere produktet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD:

1. Koble produktet fra strømkilden og la det avkjøles før rengjøring. Rengjør produktet kun med en myk, lett fuktet svamp. La aldri produktet bli vått.
2. Ikke dypp produktet i væske.
3. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, børster, bensin, parafin, glass- eller møbelrens eller tynner når du rengjør produktet.
4. Ikke rengjør utsiden av produktet med kjemikalier eller slipende rengjøringsmidler, da disse kan skade materialet.
5. Produktet er kun beregnet for hjemmebruk.
6. Ikke bruk produktet på noen annen måte enn det det er beregnet for.
7. Ikke bruk produktet med skjøteledning eller timer.
8. Ikke bruk produktet hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det er skadet på noen måte. Få produktet kontrollert av en kvalifisert person.
9. Hvis du er bekymret for helsen din eller har en medisinsk tilstand som kan gi grunn til bekymring, bør du rådføre deg med lege før du bruker dette produktet.
10. Vi anbefaler at personer som bruker pacemaker, rådfører seg med lege før de bruker produktet.
11. Dekk aldri til produktet under bruk.

12. Bruk produktet kontinuerlig i maksimalt 15 minutter.
13. Bruk aldri produktet på et hovent eller betent hudområde.
14. Dette produktet er ikke et profesjonelt apparat. Det er kun beregnet på gi avslappende massasje.
15. Ikke bruk dette produktet som erstatning for medisinsk behandling.
16. Ikke bruk produktet når det er brettet sammen.

Merk:

1. Ikke plasser produktet på baderom eller fuktige steder, da fuktighet kan forkorte massasjemekanismens levetid.
2. Beskytt produktet mot direkte sollys, og ikke plasser det i nærheten av varmeovner eller andre varmekilder.
3. Ikke bruk produktet på treflater, da glidelåsen kan ripe dem opp.

BRUK HJEMME ELLER PÅ KONTORET

Koble strømadapteren til en stikkontakt og til inngangskontakten på kanten av matten. Fest massasjematten på plass.

BESKRIVELSE AV DELENE:

ON/OFF-strømknapp. Et kort trykk starter vibrasjonsmassasjefunksjonen. Standardinnstillingen er F1, som gir middels massasjeintensitet. Et kort trykk slår produktet av (produktet slås automatisk av etter 15 minutter).

HEAT-varmeknapp. Slår varmefunksjonen av og på.

INTENSITY-intensitetsknapp. Justerer intensiteten på massasje. Det er tre intensitetsnivåer å velge mellom.

MODE F1-F5-modusknapp. Veksler mellom fem forskjellige massasjemoduser.

Moduser: PULSERENDE/BANKENDE/RULLENDE/GNIENDE/AUTOMATISK.

Et kort trykk endrer modus, og modusen endres automatisk til neste modus med intervaller på 1 minutt og 35 sekunder (gjentas).

NAKKE/RYGG/KORSRYGG/LÅR – isolering av massasje. Tilpass hvilke områder som skal masseres, ved å slå massasjematten på/av i forskjellige områder: nakke, rygg, korsrygg og lår.

Strømbryter (pute). Trykk på knappen for å starte gniende massasje. Trykk igjen for å slå av massasje (ingen timer).

Varmeknapp (pute). Trykk på knappen for å starte varmefunksjonen. Trykk igjen for å slå av varmefunksjonen.



FUNKSJONER:

1. 8 vibrerende massasjemotorer gir helkroppsmassasje.
2. 3 varmeputer varmer hele kroppen og stimulerer blodsirkulasjonen.
3. 5 vibrasjonsmoduser, 3 vibrasjonsintensiteter for forskjellige behov.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Inngangseffekt: 12 VDC 2,5 A

Effekt: 30 W

Produktmål: L 171 x B 55 x H 9,5 cm, matte L 145 x B 55 x H 3,5 cm, pute L 30 x B 55 x H 9,5 cm

Nettovekt: 2,95 kg

**Håndtering: Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.
Dette avfallet skal sorteres for gjenvinning.**



Tokmanni Oy

Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä

tokmanni.fi/asiakaspalvelu

Distribuert av

Dollarstore AB, Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista

dollarstore.se/kundservice

GARANTIOPPLYSNINGER

Garanti gis kun til forbrukerkunder, og kun forbrukerkunder kan påberope seg den. Tokmanni gir garanti for to (2) år fra den dagen enheten er overlevert/utlevert til forbrukeren.

Garantigiver

Tokmanni Oy, Isolamintie 1, 04600 Mäntsälä, Finland

Produkt som garantien gjelder

Et Future TT Sport produkt dekket av denne garantibestemmelsen som en del av bruksanvisningen.

Garantivilkår

Reparasjoner under garanti utføres på et autorisert servicesenter anvist av Tokmanni. Forbrukeren må kontakte Tokmannis kundeservice for mer informasjon. Forbrukeren må fremvise kvittering eller kjøpsbevis ved påberopelse av garantien.

Garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes:

- forbrukerens uaktsomhet
- uhell eller andre hendelser, f.eks. lynnedslag
- manglende overholdelse av bruks- eller pleieveiledninger eller handlinger i strid med dem
- feilaktig eller uhensiktsmessig håndtering eller bruk av varen

Reparasjon eller utskifting av produktet forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden. Hvis en maskin som sendes til garanti, viser seg å være feilfri eller har en feil som ikke er dekket av garantien, har Tokmanni rett til å kreve et rimelig gebyr (50 € + leveringskostnader) for kostnadene ved inspeksjonen.

Kjøperen har rett til etter eget valg å kreve at Tokmanni enten retter feilen eller leverer en feilfri vare. Tokmanni er imidlertid ikke forpliktet til å rette feilen på den måten kjøperen krever, eller i det hele tatt, hvis det er en hindring som Tokmanni ikke kan overvinne, eller hvis det ville medføre urimelige kostnader for Tokmanni. Ved vurderingen tas det særlig hensyn til betydningen av feilen samt varens verdi hvis feilen ikke hadde vært der, og om rettelsen kan utføres på annen måte uten å forårsake vesentlig ulempe for kjøperen.

Hvis feilen ikke kan rettes på den måten som er beskrevet ovenfor, har kjøperen rett til å få en tilsvarende prisreduksjon for feilen eller annullere kjøpet hvis feilen ikke er ubetydelig.

Garantien supplerer forbrukerens lovbestemte rettigheter og er en ekstra fordel som Tokmanni tilbyr, som ikke begrenser forbrukerens rettigheter i henhold til forbrukerlovgivningen.