

Sicherheitshinweise Hebeklemme GRAB

Vor der Verwendung:

1. **Überprüfung der Hebeklemme:**
 - Kontrollieren Sie die Hebeklemme auf sichtbare Schäden, Risse oder Abnutzung.
 - Vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile ordnungsgemäß funktionieren.
 - Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit und die Spezifikationen der Hebeklemme den Anforderungen entsprechen.
2. **Geeignete Tragfähigkeit:**
 - Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit der Klemme.
 - Berücksichtigen Sie das Gewicht und die Abmessungen des Hebeguts.
3. **Geeignete Anwendung:**
 - Verwenden Sie die Hebeklemme nur für die vorgesehenen Materialien (z. B. Stahlplatten) und Anwendungen.
 - Beachten Sie, ob die Klemme für den vertikalen Transport geeignet ist.
4. **Schulungen und Unterweisungen:**
 - Nur geschulte und autorisierte Personen dürfen Hebeklemmen bedienen.
 - Lesen Sie die Bedienungsanleitung und halten Sie sich an die Herstellerangaben.

Während der Verwendung:

1. **Richtige Positionierung:**
 - Platzieren Sie die Klemme mittig und korrekt auf dem Hebegut, um ein Kippen oder Verrutschen zu verhindern.
 - Sorgen Sie für einen festen Griff der Klemme am Hebegut.
2. **Sicherheitsbereich:**
 - Halten Sie Personen von der Last und dem Gefahrenbereich fern.
 - Vermeiden Sie es, unter der angehobenen Last zu stehen oder zu arbeiten.
3. **Langsame Bewegungen:**
 - Heben und senken Sie die Last langsam und gleichmäßig, um ein Pendeln oder Verrutschen zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
4. **Einhaltung der Arbeitsbedingungen:**
 - Vermeiden Sie das Anheben oder Senken in ungünstigen Winkeln.
 - Achten Sie auf Umgebungsbedingungen wie Wind oder rutschige Oberflächen, die die Stabilität beeinträchtigen können.

Nach der Verwendung

1. **Prüfung auf Schäden:**
 - Untersuchen Sie die Klemme nach jedem Gebrauch auf Abnutzung oder Defekte.
 - Lagern Sie die Klemme an einem trockenen, sauberen Ort.
2. **Regelmäßige Wartung:**
 - Führen Sie regelmäßige Inspektionen und Wartungen gemäß den Herstellerangaben durch.
 - Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort und verwenden Sie nur Originalersatzteile.
3. **Protokollierung:**
 - Dokumentieren Sie die Verwendung und Wartung der Hebeklemme, insbesondere bei industriellen Anwendungen.

Diese Hinweise sollten individuell an die spezifischen Anforderungen des Hebeklemmenmodells und die geltenden Sicherheitsrichtlinien (z. B. DGUV, OSHA) angepasst werden. Beachten Sie stets die Betriebsanleitung und die geltenden Vorschriften Ihres Landes.