Sicherheitshinweise

1.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Unaufgeräumte Bereiche und Bänke laden zu Verletzungen ein.

1.2 Berücksichtigen Sie die Umgebung des Arbeitsbereichs

Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht dem Regen aus. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht an feuchten oder nassen Orten. Halten Sie den Arbeitsbereich gut beleuchtet. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

1.3 Schutz vor Stromschlag

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, stellen Sie sicher, dass das Hebezeug korrekt geerdet ist, bevor es in Betrieb genommen wird.

1.4 Kinder fernhalten

Lassen Sie Besucher nicht mit Elektrowerkzeugen oder Verlängerungskabeln in Berührung kommen. Alle Besucher sollten vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.

1.5 Nicht genutzte Werkzeuge speichern

Bei Nichtgebrauch sollten Elektrowerkzeuge an einem trockenen, hohen oder verschlossenen Ort gelagert werden.
außerhalb der Reichweite von Kindern.

1.6 Angemessene Kleidung

Keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck tragen, da sie sich in beweglichen Teilen verfangen können; bei Arbeiten im Freien werden Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfohlen. Tragen Sie einen Haarschutz, um langes Haar zu schützen.

1.7 Kordel nicht missbrauchen

Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals am Kabel und ziehen Sie nicht daran, um es von der Steckdose zu trennen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.

1.8 Die richtigen Werkzeuge verwenden

Zwingen Sie kleine Elektrowerkzeuge oder Anbaugeräte nicht dazu, die Arbeit eines Hochleistungswerkzeugs zu erledigen; es wird bessere Arbeit leisten und sicherer arbeiten, als es vorgesehen ist. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.