

Sicherheitshinweise

1. Machen Sie sich mit den Instruktionen der Betriebsanleitung vor Nutzung des Lagerwagens vertraut.
2. Überprüfen Sie den Lagerwagen vor jedem Gebrauch auf festen Sitz aller Verbindungen und auf eventuelle Beschädigungen
3. Verwenden Sie den Lagerwagen nicht, wenn dieser Schäden aufweist.
4. Verwenden Sie den Lagerwagen nur auf ebenen und rutschfestem Untergrund.
5. Überladen Sie den Lagerwagen nicht. Die maximale Tragfähigkeit entnehmen Sie dem Typenschild oder der Betriebsanleitung.
6. Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie den Lagerwagen in der Nähe von Straßen, Gewässern oder Abhängen benutzen.
7. Es dürfen keine Menschen oder Tiere mit dem Lagerwagen transportiert werden.
8. Der Schwerpunkt der Last muss sich so nah wie möglich in der Mitte des Lagerwagens befinden
9. Beladen Sie den Lagerwagen gleichmäßig
10. Sichern Sie die Last ggf. vor Herunterfallen
11. Halten Sie den Lagerwagen von Kindern fern – der Lagerwagen ist kein Spielzeug.
12. Achten Sie auf Ihre Umgebung, wenn Sie den Lagerwagen benutzen.
13. Bei Arbeiten an Schrägen muss sich der Benutzer oberhalb des Lagerwagens befinden.
14. Der Lagerwagen darf nicht baulich verändert werden.
15. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
16. Lagern Sie den Lagerwagen an einem trockenen und sauberen Ort.