

# Istruzioni di sicurezza per l'uso degli argani elettrici a fune:

- 1. Idoneità e ispezione prima dell'uso:**  
Prima di ogni utilizzo, controllare che l'argano a fune non presenti danni visibili, ad esempio alla guida del cavo, ai fissaggi, ai cavi di alimentazione o all'unità di controllo. Non utilizzare un argano a fune difettoso.
- 2. Rispettare la capacità di carico massima:**  
Non superare mai la capacità di carico massima indicata dal produttore. Il sovraccarico può danneggiare l'argano a fune e causare incidenti pericolosi.
- 3. Attacco stabile:**  
Assicurarsi che il verricello elettrico sia montato o ancorato in modo sicuro e stabile nel punto previsto. Fissaggi inadeguati possono causare il distacco o il ribaltamento del dispositivo.
- 4. Posizione sicura dell'operatore:**  
L'operatore dell'argano a fune deve avere un appoggio sicuro e trovarsi a una distanza di sicurezza dal cavo, dal carico e dall'argano. Assicurarsi che nessuna persona si trovi nel raggio di movimento della fune.
- 5. Visione chiara e controllo ambientale:**  
Controllare l'area circostante per assicurarsi che non vi siano ostacoli o persone nel raggio di movimento del carico. Mantenere l'area di lavoro libera da fonti di pericolo.
- 6. Corretto passaggio dei cavi:**  
Assicurarsi che il cavo sia avvolto sul tamburo in modo corretto e senza sovrapposizioni o torsioni. Un avvolgimento errato può compromettere la guida del cavo e causare danni.
- 7. Funzionamento da parte di personale addestrato:**  
L'argano elettrico a fune può essere azionato solo da personale addestrato e autorizzato.

personale autorizzato che conosca il funzionamento e le precauzioni di sicurezza.

8. **Interruttore di arresto di emergenza:**

Assicurarsi che l'interruttore di arresto di emergenza sia sempre accessibile, in modo da poter spegnere rapidamente l'argano in caso di emergenza.

9. **Non allungare eccessivamente la corda:**

Non tendere o stringere eccessivamente la fune. Lavorare sempre entro la gamma di funi autorizzate e la lunghezza massima di estensione.

10. **Evitare le tensioni trasversali:**

Il cavo deve essere tirato solo in linea retta. Le forze di trazione laterali possono danneggiare il cavo e far uscire l'argano dal suo ancoraggio.

11. **Controllo dei cavi e dell'alimentazione:**

Assicurarsi che i cavi di alimentazione siano integri e non di intralcio. Evitare di sollevare carichi mentre il cavo scorre su bordi taglienti o superfici ruvide.

12. **Nessun reclutamento:**

Gli argani elettrici a fune non devono mai essere utilizzati per sollevare o trasportare persone.

13. **Manutenzione e cura:**

Eseguire una manutenzione regolare e lubrificare le parti mobili secondo le istruzioni del produttore. Le funi e i componenti meccanici devono essere controllati regolarmente per verificarne l'usura e sostituiti se necessario.

14. **Utilizzare secondo le istruzioni del produttore:**

Seguire sempre le istruzioni d'uso del produttore e utilizzare l'argano a fune solo per lo scopo previsto.

L'osservanza di queste istruzioni di sicurezza riduce al minimo il rischio di incidenti e danni durante l'utilizzo di argani elettrici a fune.