



- 0 = HÄTÄ
- 1 = VAARA (0-1 h)
- 2 = VIKA (0-24 h)
- 3 = HUOLTO (0-5 vrk)

- ◇ = OHJELMALLINEN TOIMINTO
- ◆ = FYYSINEN LIITÄNTÄ ALAKESKUKSEEN

— / — = Johdotus/kytkentä SU

VALLOX

SUUNN.	VxF	PIIRT.
PVM.	03/23	
ALLEKIRJOITUS		

SÄÄTÖKAAVIO
Vallox Exxeo DS
Kaksinopeuskäyttöön

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
LVI			
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
1	3		

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	PÄIVÄYS

Exxeo_DS.drw

TOIMINTASELOSTUS EXXEO DS

Käyntitila:

Puhallin käy jatkuvasti. Puhallin pysähtyy turvakytimestä, ryhmäkeskukselta tai kun IV-hätäseis aktivoituu.

Toiminta:

Ryhmäkeskuksen Kellokytkin CS ohjaa puhaltimen 1/2 tai 1/1 nopeudelle. Vallox Exxeo DS-mallin potentiometrien avulla voidaan valita kummallekin nopeudelle haluttu ilmavirta. Nopeudet asetetaan kaksinopeusmuuntimen potentiometreillä.

Lämpötila-anturin TE mittauksen perusteella termostaatti estää tehostetun ilmanvaihdon ulkoilman lämpötilan ollessa esimerkiksi alle -15°C.

Asennus ja kaapelointi:

Vallox Exxeo DS – kaksinopeusmuuntimella varustetulla huippuimurilla voidaan korvata kaksinopeuksinen kolmivaiheisella AC moottorilla varustettu imuri. Käytössä olevan kontaktorihjauksen avulla voidaan ohjata Vallox Exxeo DS huippuimureita.

Ohjauksen edellytyksenä on 7-napainen kaapeli (2 x 3-vaiheinen syöttö + PE). Moottorisuojakytkimet poistetaan, vanha kellokytkin sekä termostaatti uusitaan tarvittaessa.

PÄIVÄYS
NIM.

MUUTOS
TUNN. LUKUM.

VALLOX

SUUNN.	VxF	PIIRT.
PVM.	03/23	
ALLEKIRJOITUS		

SÄÄTÖKAAVIO
Vallox Exxeo DS
Kaksinopeuskäyttöön

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O			MUUTOS
LVI			
LEHTI	LEHDISTÄ	TILAAJAN N:O	
2	3		

