

Handleiding camera mode veranderen

In deze handleiding lees je hoe je de cameramodus kunt aanpassen tussen automatisch volgen (waarbij de camera zelf iemand in beeld houdt) en handmatige bediening, waarbij je zelf bepaalt hoe de camera gepositioneerd staat.

Stap 1: HDMI veranderen

1. Gebruik de **zwarte afstandsbediening** en druk op de **input** knop.
2. Kies vervolgens voor **HDMI 2**.
3. Zodra je dit hebt gedaan, verschijnt het camerabeeld op het scherm.

Stap 2: Ga naar de instellingen van het scherm

1. Houd op de **witte afstandbediening** de knop met 3 streepjes onder elkaar ingedrukt totdat het instellingenmenu verschijnt.
2. Navigeer naar **Settings** → **Camera** → **Camera Settings**.
3. Druk op de **OK-knop** op de witte afstandsbediening.
4. Selecteer vervolgens **Camera Mode**.

Stap 3: Mode kiezen

Er zijn meerdere modi beschikbaar, maar hieronder leggen we de vier belangrijkste kort uit:

- **Auto Framing**: De camera volgt automatisch de persoon of personen in beeld.
- **Speaker Tracking**: De camera richt zich op degene die aan het woord is.
- **Multifocus Tracking**: De camera toont meerdere personen tegelijk in aparte kaders.
- **Manual Mode**: Je bepaalt zelf hoe de camera staat en beweegt niet automatisch mee.

Stap 4: HDMI terug veranderen

1. Gebruik de **zwarte afstandsbediening** en druk opnieuw op de **input** knop.
2. Kies daarna **HDMI 1**.
3. Zodra je dit hebt gedaan, verschijnt het scherm van de **dongle** weer en kun je deze opnieuw gebruiken.