

Heimeier termostat



Heimeier termostathode monteres for å regulere romtemperaturen i et radiatoranlegg til en ønsket temperatur.



Installasjon:

- Termostathodet må monteres horisontalt.
- Termostathodet må ikke tildekkes av gardiner etc.
- Termostathodet passer til radiatorventiler med gjenger M 30 x 1,5.
- Sett termostathodet i posisjon 5 før det skrues på radiatorventilen.
- Velg den ønskede romtemperaturen utefra tabellen på denne siden.
- Still termostathodet på det ønskede tall.
- Termostathodet har innebygd frostsikring, merket med *. Blir romtemperaturen lavere enn 6 grader åpner ventilen fullt.

Innstillingsmerke	*	1	2	3	4	5	6
ca. romtemperatur	6	12	16	20	22	24	28