FAIRVIEW LTD.
1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR P.O.L. À CONNEXION DU CYLINDRE PRIMUS



DANGER
Tout manquement à suivre ces directives peut causer une explosion ou un incendie pouvant engendrer des dommages à la propriété, causer des blessures corporelles voire même la mort.

1. LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION de ce P.O.L. À Connexion du Cylindre Primus. L'installation ou le débranchement d'un P.O.L. À Connexion du Cylindre Primus et le test de fuite doivent avoir lieu seulement à l'extérieur, dans un endroit bien aéré.
2. NE PAS effectuer de modifications sur ce P.O.L. À Connexion du Cylindre Primus. Si celui-ci ne convient pas, le retourner où il a été acheté.
3. Examiner le T pour sortie double pour vérifier s'il est endommagé. Dans l'affirmative, le retourner à l'endroit où vous l'avez acheté et l'échanger pour un nouveau P.O.L. À Connexion du Cylindre Primus.

INSTALLATION D'UN P.O.L. À CONNEXION DU CYLINDRE PRIMUS

4. Fermez l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille en tournant la soupape dans le sens horaire afin de le mettre en position " OFF " (fermé).
5. Déplacez la bouteille de propane vers un endroit bien aéré, à l'extérieur avant de brancher le P.O.L. À Connexion du Cylindre Primus.
6. À l'aide de la molette de plastique, raccordez le raccord du P.O.L. À Connexion du Cylindre Primus à la sortie de la soupape de la bouteille en tournant dans le sens horaire en serrant manuellement.
7. Tourner l'écrou en plastique à un arrêt complet.

NOTE: La connexion scellera sur le module de vérification interne de dos dans le robinet de la bouteille et peut entraîner une légère résistance. La connexion nécessite environ la moitié de tour supplémentaire de trois quarts pour terminer la connexion. Serrer à la main seulement, ne pas utiliser des outils.

8. Raccord l'existant P.O.L. à la prise de raccord femelle P.O.L. du té en tournant P.O.L. raccord dans le sens anti-horaire (filetage à gauche) jusqu'à serrés à la main. Utilisez une roue taille appropriée de clé ou de la main si équipé pour serrer.

NOTE: The connection at the cylinder valve is a left hand thread. Turn the nut counterclockwise to install the P.O.L. fitting into the cylinder valve outlet.

ATTENTION
S'il vous est impossible de compléter le raccordement du P.O.L., débranchez le raccord et répétez l'étape 8 qui s'applique. Si vous êtes toujours incapable de compléter ce branchement, n'utilisez pas POL Adaptateur de Primus de cylindre. Consultez votre fournisseur de propane.

VÉRIFICATION DES FUITES

9. Avant d'utiliser le P.O.L. À Connexion du Cylindre Primus, vérifiez tous les raccordements à l'aide d'une eau savonneuse pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. NE PAS se servir d'allumettes, d'un briquet ni d'une flamme nue pour vérifier les fuites. Une explosion pourrait se produire.
10. Ouvrir lentement la soupape de la bouteille de propane en tournant la poignée dans le sens anti-horaire. Appliquer une solution savonneuse sur tous les raccordements et vérifiez si vous voyez des bulles. Une bulle qui grossit ou plusieurs bulles indiquent qu'il y a fuite. Réparez toutes les fuites avant d'utiliser le T pour sortie double.
11. Si vous ne pouvez arrêter une fuite par un serrage supplémentaire du raccord, replacez la soupape de la bouteille de propane en position " OFF " (fermé). Débranchez le raccord qui a une fuite et installer de nouveau en respectant l'étape 8. Revérifiez s'il y a fuite, selon l'étape 9.

DANGER
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion lors d'un test de fuite :
1. NE PAS FUMER. NE PAS utiliser ni permettre aucune source d'allumage dans la zone environnante pendant que le test de fuite s'effectue.
2. Procédez au test de fuite à l'extérieur dans un endroit bien aéré.
3. NE PAS se servir d'allumettes, de briquet ou d'une flamme nue pour vérifier les fuites.
4. NE PAS utiliser le POL Adaptateur de Primus de cylindre jusqu'à ce que toutes les fuites aient été corrigées.
5. Si vous êtes incapable d'arrêter une fuite, fermez l'alimentation en propane à partir de la soupape de la bouteille. Débrancher le POL Adaptateur de Primus de cylinder à partir de la sortie de la bouteille de propane.
6. Appelez un technicien qualifié en appareils au gaz ou votre fournisseur en propane.

NOTE : Les deux sorties des raccords filetés mâles de la bouteille sont munies d'une soupape de contre-vérification qui interrompt le débit du gaz jusqu'à ce que le branchement soit effectué à l'aide du raccord de rallonge de boyau approprié.

AVERTISSEMENT
NE PAS insérer de corps étrangers dans la soupape de contre-vérification des raccords filetés mâles de bouteille. Si la soupape de la bouteille est en position ouverte " ON ", une forte pression s'échappera pouvant causer une explosion ou un incendie, des dommages à la propriété, des blessures sérieuses voire même la mort.

FAIRVIEW LTD.
1170 Invicta Drive, Oakville ON L6H 6G1

• COQUITLAM, B.C. (LOCAL AREA) TOLL FREE: (888) 294-7104 • EDMONTON, ALBERTA TOLL FREE: (888) 441-9883
• SASKATOON, SASKATCHEWAN TOLL FREE: (866) 866-9198 • WINNIPEG, MANITOBA TOLL FREE: (888) 290-3821
• MISSISSAUGA, ONTARIO TOLL FREE: (800) 800-4018 LAVAL, QUEBEC TOLL FREE: (800) 663-334
• DIEPPE (MONCTON), NEW BRUNSWICK TOLL FREE: (800) 561-8551
www.fairviewfittings.com service@fairviewfittings.com
• WOBURN, MASSACHUSETTS CONTINENTAL U.S.A.: (800) 695-3101
WHEATFIELD, NEW YORK CONTINENTAL U.S.A.: (800) 688-4088 • ELKHART,
INDIANA 46514 CONTINENTAL U.S.A.: (877) 459-0700

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR P.O.L. TO CYLINDER PRIMUS CONNECTION



DANGER
Failure to follow these instructions may result in an explosion or fire that may cause property damage, serious injury or death.

1. **READ ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLATION AND USE** of this POL To Cylinder Primus Adapter. Installation or disconnection of adapter and leak testing must take place outdoors in a well ventilated area only.
2. DO NOT make modifications to this adapter, if this adapter does not fit return to place of purchase.
3. Examine the POL To Cylinder Primus Adapter for damage. If damaged return to original place of purchase and exchange for a complete new adapter.

INSTALLATION OF POL TO CYLINDER PRIMUS ADAPTER.

4. Ensure gas is turned "off" at cylinder by turning cylinder valve handle clockwise.
5. Move propane cylinder to an open well ventilated outdoor area prior to connecting the adapter.
6. Remove the plastic thread protector from the P.O.L. fitting of the adapter.
7. DO NOT connect if P.O.L. nipple-O-ring is missing or damaged. Obtain and install a new nipple-O-ring prior to connecting to propane cylinder valve outlet.
8. Using the plastic hand wheel connect the P.O.L. connection to the cylinder valve outlet by turning P.O.L. fitting counterclockwise (left hand thread) until hand tight. Use hand wheel to tighten.

NOTE: The connection at the cylinder valve is a left hand thread. Turn the nut counterclockwise to install the P.O.L. fitting into the cylinder valve outlet.

CAUTION
If you cannot complete the P.O.L. connection, disconnect the connection and repeat step 8. If you are still unable to complete the connection, do not use this POL To Cylinder Primus Adapter. Consult your local propane gas dealer.

CHECK FOR LEAKS:

9. Before using your POL To cylinder Primus Adapter, check all connections for leaks using a mild soapy water solution. DO NOT use matches, lighters or flame to check for leaks, you could cause an explosion.
10. "Slowly" open the propane cylinder valve by turning the handle counterclockwise. Apply mild soapy solution to all connections and look for bubbles. A expanding bubble or bubbles indicate a leak. Repair all leaks prior to using POL To Cylinder Primus Adapter.
11. If you cannot stop a leak by additional tightening of the connection turn "off" the propane cylinder valve Disconnect the leaking connection and re-install as per step 8. Recheck for leaks as per step 10.

DANGER
To prevent fire or explosion hazard when leak testing:
(1) NO SMOKING. DO NOT use or permit sources of ignition in the area while conducting a leak test.
(2) Conduct leak test outdoors in well ventilated area.
(3) DO NOT use matches, lighters or flame to check for leaks.
(4) DO NOT use POL To Cylinder Primus Adapter until any leaks are corrected
(5) If you are unable to stop a leak, shut-off the propane supply at the cylinder valve. Remove the POL To cylinder Primus Adapter from the propane cylinder valve outlet.
(6) Call a Gas Appliance Serviceman or your local propane gas supplier.

NOTE: The male cylinder thread connection outlets are equipped with a backcheck valve that prevents the flow of gas until the connection is made with the proper hose extension fitting.

WARNING
DO NOT insert foreign objects into the backcheck valve of the male cylinder thread connections. If cylinder valve is turned "on" high pressure gas will escape which could result in an explosion or fire that may cause property damage, serious injury or death.