

ZTE CORPORATION NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China Postcode: 518057 URL: http://www.zte.com.cn E-mail: mobile@zte.com.cn

ÕIGUSTEAVE

Autoriõigus © 2012 ZTE CORPORATION.

Kõik õigused kaitstud.

Ühestki selle väljaande osast ei tohi teha väljavõtet ilma ZTE Corporationi eelneva kirjaliku loata, samuti ei tohi seda reprodutseerida, tõlkida ega mingil kujul või mingite vahendite (elektrooniliste või mehaaniliste, sealhulgas valguskoopia ja mikrofilmi tegemise) abil kasutada.

Kasutusjuhendi väljaandja on ZTE Corporation. Jätame endale õiguse teha trükivigade korral muudatusi või uuendada tehnilisi andmeid ilma eelneva hoiatuseta.

Versiooni nr. : R1.0 Väljaandmise aeg: 16.04.2012 Manual No. : 07958450XX

Sisukord

Sissejuhatus	2
Üldteave	2
Ohutusnõuded	2
Puhastamine ja hooldus	2
Piiratud garantii	3
Vastutuse piirang	3
Alustamine	4
Välimus	4
LED märgutuled	4
Liideste kirjeldus	5
Paigaldamine ja ühendamine	6
(U)SIM-kaardi paigaldamine	6
(U)SIM-kaart	6
Telefoniga ühendamine	6
Arvutiga ühendamine	7
PSTN ühendamine	7
WAN/LAN ühendamine	7
Välise toiteadaptriga ühendamine	7
Ruuteri sisselülitamine	7
Toide	7
Internetjühendus	8
Ettevalmistamine	8
Ühenduse loomine ruuteri ja arvuti vahel	8
Internetiühenduse loomine	9
Internetiühendus Bridge Mode režiimi kaudu	9
Internetiühendus Cable Broadband režiimi kaudu	9
Internetiühendus 3G Gateway kaudu	10
Sisselogimine ruuteri WebGUI seadistuskeskkonda	10
Sisse logimine	11
Töörežiimi (Operation Mode) valik	12
Sätted	13
WAN ühendus	13
Cable Broadband režiim	13
3G Gateway režiim (vaikimisi valitud ja levinuim valik)	13
PIN Manage (PIN-koodi haldus)	14
SMS	15
Sõnumite haldus	15
Valikulised sätted	16
3G Sätted	16
Wi-Fi sätted	18
Tulemüür	23
Ruuter	
WPS kasutamine	29
Väljalogimine	
Helistamine	

Kõne vastuvõtmine	
Veaotsing	
Tehnilised andmed	
Lühendid	



Sissejuhatus

Täname teid, et valisite juhtmevaba ruuteri ZTE MF29A (edaspidi: seade või ruuter). Lugege seda juhendit tähelepanelikult, et ruuter toimiks võimalikult hästi ja püsiks heas seisukorras.

Käesoleva juhendi sisu, pildid ja sümbolid on mõeldud abimaterjalina. Need ei pruugi olla identsed teie ruuteri omadustega. ZTEs toimub pidev arendustöö. Jätame endale õiguse uuendada tehnilisi andmeid käesolevas juhendis igal ajal ilma eelneva hoiatuseta.

Üldteave

Ohutusnõuded

- Mõned elektroonikaseadmed võivad olla tundlikud elektromagnetiliste häirete suhtes. Elektromagnetiliste häirete ärahoidmiseks paigutage ruuter televiisorist, raadiost ja muudest elektroonikaseadmetest eemale.
- Ruuter võib häirida meditsiiniseadmete, näiteks kuuldeaparaatide ja südamestimulaatorite tööd. Enne ruuteri kasutamist pidage nõu arsti või vastava meditsiiniseadme tootjaga.
- Palun hoiduge ruuterist vähemalt 20 sentimeetri kaugusele.
- Ärge kasutage ruuterit ohtlikes keskkondades, näiteks naftaterminalides või keemiatehastes, kus leidub plahvatusohtlikke gaase või töödeldakse plahvatusohtlikke tooteid.
- Palun kasutage originaallisatarvikuid või ZTE poolt lubatud lisatarvikuid. Loata kasutatavad lisatarvikud võivad mõjutada ruuteri tööd, kahjustada ruuterit või olla teile ohtlikud.
- Ärge proovige ruuterit koost lahti võtta. Kasutaja poolt hooldust vajavaid osi ruuteril ei ole.
- Ärge laske ruuteril ega lisatarvikutel puutuda kokku vedeliku või niiskusega. Ärge kastke ruuterit mõne vedeliku sisse.
- Ärge pange ruuteri peale esemeid. Selle tagajärjel võib seade üle kuumeneda.
- Kasutamiseks tuleb seade paigutada hea ventilatsiooniga keskkonda.
- Ärge asetage ruuterit otsese päikesevalguse kätte ega hoidke seda kuumas keskkonnas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektroonikaseadmete kasutusiga.
- Ärge lubage lastel ruuteri ega laadijaga mängida.
- Jälgige, et ruuteri ja telefoni vaheline kaabel oleks lühem kui 10 meetrit.
- Ruuter on ette nähtud üksnes siseruumides kasutamiseks. Ärge kasutage ruuterit välistingimustes. Ärge ühendage lisatelefone, mille kaabel kulgeb väljaspool hoonet. Selle tagajärjeks võib olla seadme piksekahjustus.

Puhastamine ja hooldus

• Puhastage ruuterit antistaatilise lapiga. Ärge kasutage keemilist ega abrasiivset puhastusvahendit, sest see võib kahjustada plastkorpust. Enne puhastamist lülitage ruuter välja.



- Kasutage ruuterit temperatuurivahemikus –10 kuni +55 °C. Hoidmistemperatuur peab olema –20 kuni +65 °C. Õhuniiskus peab jääma vahemikku 5–95%.
- · Ärge kasutage ruuterit äikesetormi ajal. Ühendage toiteadapter seinakontaktist lahti.
- Ärge võtke (U)SIM-kaarti vajaduseta välja. (U)SIM-kaart võib kergesti kaduma minna ja staatiline elekter võib seda kahjustada.

Piiratud garantii

- See garantii ei kehti toote defektide ega tõrgete korral, mille põhjuseks on:
 - i. ruuteri tavapärase välimuse moonutamine;
 - ii.ZTE paigaldus-, kasutus- või hooldusjuhiste või -toimingute järgimata jätmine lõppkasutaja poolt;
 - iii.toote kasutajapoolne väär käsitsemine, väärkasutus või ebaõige paigaldamine, koost lahti võtmine, hoidmine, hooldamine või tarvitamine või kasutaja hooletus;
 - iv.muudatused või remont, mille tegijaks pole ZTE või ZTE sertifikaadiga isik;
 - v.elektrikatkestused, pingekõikumised, tulekahju, tulvavesi, õnnetus, kolmandate isikute tegevus või muud sündmused, mis pole ZTE kontrolli all;
 - vi.kolmandate isikute toodete kasutamine või kasutamine koos kolmandate isikute toodetega, kui niisugused defektid on tingitud kombineeritud kasutusest;
 - vii.igasugune muu põhjus, mis jääb väljapoole toodete tavakasutust. Ülalmainitud olukordade puhul pole lõppkasutajal õigust ühtegi ZTE toodet tagasi lükata, tagastada ega selle eest raha tagasi saada.
- Kui kehtivad seadusesätted ei nõua teisiti, kujutab see garantii endast lõppkasutaja ainsat õiguskaitsevahendit ja ZTE ainsat kohustust defektsete või nõuetele mittevastavate seadmete korral ning see asendab kõik muud selgesõnalised, kaudsed või seaduses ette nähtud garantiid, muu hulgas kaudse garantii seoses turustatavuse ja teatud otstarbeks sobivusega.

Vastutuse piirang

ZTE ei vastuta saamata jäänud tulu ega kaudsete, eriliste, ettenägematute või kaasnevate kahjude eest, mis on selle toote kasutamise tagajärg või sellest tingitud või sellega seotud, olenemata sellest, kas ZTEd oli teavitatud, ZTE teadis või oleks pidanud teadma niisuguste kahjude tekkevõimalusest. Muu hulgas ei vastuta ZTE saamata jäänud kasumi, äritegevuse katkemise, kapitalikulude, asendusseadmete või -toote jaoks tehtud kulude või igasuguste tööseisakutest tulenevate kulude eest.



Alustamine

Ruuter töötab HSUPA/HSDPA/UMTS ja GSM/GPRS/EDGE võrgus ning toetab kõne- ja andmesideteenuseid.

Välimus



LED märgutuled



Märgutuli	Olek	Kirjeldus			
1.WAN	SEES	Signaal on normaalse tugevusega. (RSSI >= -90dBm)			
Margutun Olek Krjeldus 1.WAN signaalitugevuse indikaator SEES Signaal on normaalse tugevi Vilgub Vilgub Signaal on nõrk. (-100dBm < VÄLJAS 2. Võrgureziimi indikaator Sinine Registreeritud 3G võrku. Punane Registreeritud 2G võrku. VÄLJAS Võrguühendus puudub. 3.WAN ühenduse indikaator SEES WAN ühendus on loodud (F	Vilgub	Signaal on nõrk. (-100dBm < RSSI < -90dBm)			
	Signaal puudub.				
2. Võrgureziimi indikaator	Sinine	Registreeritud 3G võrku.			
	Punane	Registreeritud 2G võrku.			
	VÄLJAS	Võrguühendus puudub.			
3.WAN ühenduse	SEES	WAN ühendus on loodud (PDP on aktiveeritud).			
murkaatol	Vilgub	Ruuter üritab luua WAN ühendust (PDP aktiveerimine).			

Confidential and Proprietary Information of ZTE CORPORATION 4



Märgutuli	Olek	Kirjeldus				
	VÄLJAS	WAN ühendus puudub (PDP ei ole aktiveeritud).				
4. Telefoni	VÄLJAS	Tavatelefonivõrgu kaabel (PSTN) ei ole ühendatud				
Märgutuli 4. Telefoni indikaator 5. Telefoni indikaator 6. WIFI indikaator 7. Toite märgutuli	Vilgub	Helistamine PSTN kaudu				
	SEES	PSTN on ühendatud				
5. Telefoni	VÄLJAS	Telefonitoru on hargile riputatud.				
markaator	Vilgub	Telefonitoru on tõstetud, telefon helistav või toimub CS võrgu registreerumine.				
	SEES	Telefonikõne on pooleli.				
6. WIFI	SEES	Wi-Fi toimib normaalselt.				
markaator	Vilgub	Andmeedastus on aktiivne.				
	VÄLJAS	Wi-Fi funktsioon on välja lülitatud.				
7. Toite märgutuli	SEES	Väline toiteadapter töötab normaalselt.				
	VÄLJAS	Väline toiteadapter on lahti ühendatud või ruuter on välja lülitatud.				

Liideste kirjeldus



- 1. TELEFON: Standartne RJ11 port telefoniga ühendamiseks.
- 2. PSTN: Standartne RJ11 port PSTN-ga ühendamiseks.
- 3. WAN/LAN: Ethernet-ühenduspesad internetikaabliga ühendamiseks.
- 4. LAN1~LAN3: Kohtvõrguühendused (Ethernet-ühendused) arvutiga ühendamiseks.
- 5. **Reset**: Ruuteri vaikeseadete taastamiseks.
- 6. **ON/OFF:** Ruuteri SISSE või VÄLJA lülitamiseks.
- 7. ANT: Välise antenniga ühendamiseks.
- 8. ANT SISSE (ON): vahetamiseks sisemise antenni ja välise antenni vahel. Vaikimisi kasutab ruuter sisseehitatud antenni. Kui ühendada ruuteri antenn pistikusse ANT port, võite vajutada ANT SISSE (ANT ON) ja muuta ruuteri sisemise antenni režiimi välise antenni režiimi asendile. Tagasi muutmiseks vajuta ANT uuesti.

Märkus: Kui vajutate ANT ON ilma välist antenni ühendamata, on ruuteri RSSI signaalitugevus halb.

9. TOITEPESA: Välise toiteadaptriga ühendamiseks.

Paigaldamine ja ühendamine

(U)SIM-kaardi paigaldamine

Sisestage (U)SIM-kaart (U)SIM-pesasse.





Palun lülitage enne (U)SIM-kaardi eemaldamist või paigaldamist ruuter välja ja eemaldage väline toiteadapter, vastasel juhul võib ruuter või (U)SIM-kaart kahjustada saada.

(U)SIM-kaart

Vältige (U)SIM-kaardi vale käsitlemist. Staatilise kahjustuse vältimiseks hoidke kaarti servadest. Vältige (U)SIM-kaardi sattumist elektri- või magnetiliste seadmete lähedusse.

Teenuse mitte toimimise korral veenduge, et:

- viibite levi piirkonnas.
- kasutate õiget (U)SIM-kaarti.

Telefoniga ühendamine

Ühendage telefon telefonikaabli (RJ11) abil ruuteri **TELEFON** porti, kui soovite helistamise funktsiooni kasutada.



Arvutiga ühendamine

Ühendage arvuti võrgukaabli (RJ45) abil ruuteri LAN porti.

Märkused:

Ruuter kohandub automaatselt võrgukaabli tüübiga (rist- või otsekaabel).

PSTN ühendamine

Ühendage PSTN telefonikaabli (RJ11) abil.

WAN/LAN ühendamine

Ühendage WAN Ethernet kaabli (RJ45) abil.

Välise toiteadaptriga ühendamine

Ühendage väline toiteadapter tavalisse pistikupessa. Ühendage toiteadaptri teine ots ruuteri tagaküljel asuvasse toitepessa.

Ruuteri sisselülitamine

1. Alustamiseks vajutage ruuteri toitelülitit POWER. Enne sisselülitamist veenduge, et telefonitoru on hargil.

Märkused:

Ärge asetage ruuteri peale esemeid. Ärge asetage ruutereid kasutamise ajal üksteise peale.

2. Pärast ruuteri sisselülitamist oodake enne teenuse kasutamist 1~2 minutit. Toite märgutuli POWER Upeab põlema.

Märkused:

Kui ruuter on välja lülitatud, kuuleb helistaja vastavat teavitust, näiteks "Valitud number pole hetkel kättesaadav."

Kui 3G LED vilgub pidevalt, proovige asetada ruuter teise asukohta. Ruuteril võtab 1-2 minutit enda tööle häälestamiseks, võrguühenduse loomiseks ja IP-aadressi omandamiseks.

Toide

Ruuteri normaalseks toimimiseks ühendage ruuter välise toiteadaptriga. Voolukatkestuse või välise toiteadaptri puudumisel ruuter ei toimi.

<u>Peatükk</u> 3

Internetiühendus

Ruuter ei vaja draivereid ning toetab kõiki Etherneti kohtvõrgus töötavaid operatsioonisüsteeme nagu Windows 2000, XP, Vista, MAC OS X ja Linux.



Kõik käesolevas peatükis toodud parameetrite sätted on vaid abimaterjaliks. Üksikasjaliku informatsiooni saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ettevalmistamine

Ühenduse loomine ruuteri ja arvuti vahel

RJ45 võrgukaabli abil

- 1. Ühendage ruuter ja arvuti RJ45 võrgukaabli abil.
- 2. Lülitage ruuter sisse.

Mõne sekundi jooksul luuakse ruuteri ja arvuti vahel edukas ühendus.

Wi-Fi abil

- 1. Lülitage ruuter sisse. Käivitumiseks kulub 1~2 minutit, seejärel hakkab Wi-Fi LED märgutuli vilkuma.
- 2. Saadaolevate traadita võrkude leidmiseks kasutage arvutis tavalist Wi-Fi rakendust.

Märkused: Kontrollige arvuti Wireless Network Connection (Wi-Fi võrguühendust). Muutke arvuti internetiprotokolli (TCP/IP) sätetes arvutile IP-aadressi määramine automaatseks, pärast mida määratakse arvutile selline IP-aadress nagu näiteks "192.168.0.100".

3. Valige oma ruuteri SSID (SSID (Wi-Fi võrgu nimi) on "EMT Internet") ja klõpsake Connect.





Märkused:

Ilmub hüpikaken, mis küsib parooli. Ruuteri unikaalse parooli leiate ruuteri all olevalt kleebiselt.

4. Peale parooli sisestamist oodake üks hetk ning ruuteri ja arvuti vahel luuakse ühendus.

Internetiühenduse loomine

Enne ühenduse veenduge et

- 1. Seade on SISSE lülitatud
- 2. Kontrollige et ühendus ruuteri ja arvuti vahel on olemas.

Internetiühendus Bridge Mode režiimi kaudu

- 1. Logige sisse WebGUI ning määrake Operation Mode asendisse Bridge Mode.
- 2. Ühendage seade interneti WAN / LAN kaudu.

Internetiühendus Cable Broadband režiimi kaudu

- 1. Logige sisse WebGUI ning määrake Operation Mode asendisse Cable Broadband.
- 2. Ühendage seade WAN kaudu.

3. Määrake WAN Connection seadistused veebipõhises kasutajaliideses.

Internetiühendus 3G Gateway kaudu

Märkus: Veenduge, et (U)SIM kaart on paigaldatud enne kui Te seadme sisse lülitate.

- 1. Logige sisse veebipõhisesse kasutajaliidesesse ning määrake Operation Mode asendisse 3G Gateway.
- Määra WAN Connection seadistused veebipõhises kasutajaliideses. 2.

Sisselogimine ruuteri WebGUI seadistuskeskkonda

- Veenduge, et arvuti ja ruuteri vahel oleks ühendus. 1.
- 2. Avage veebibrauser ja sisestage aadressiribale http://192.168.0.1.

Märkused:

Kasutage soovitatavalt kas IE (6.0 või uuem), Firefox (2.0 või uuem), Opera (10.0 või uuem), Safari (4.0 või uuem) või Chrome (5.0 või uuem) veebibrauserit.

3. Ilmub järgmine sisselogimisaken.

			Password :	Save Logi	in
3G CPE					
	T	UMTS	China Unicom	Disconnected	2

Device Information

- Software Version CR_EMT_EE_MF29AV1.0.0B01
- Hardware Version PCBMF29AV1.0.0
- PIN Status Disable

WLAN Information

- SSID EMT Internet
- Channel
- 6 Security Level WPA-PSK/WPA2-PSK
- Gateway Address 192.168.0.1
- Subnet Mask 255.255.255.0
- DHCP Server Enable

WAN Information

- Network Provider China Unicom
- Network Type UMTS
- Connection Status Disconnected
- IP Address 0.0.0.0
- Primary DNS 0.0.0.0
- Secondary DNS 0.0.0.0



Sisse logimine

Sisestage parool (parool on vaikimisi **admin**). Soovitame esimesel võimalusel vaikesalasõna ruuteri seadistuslehel ära muuta.

			Password :	Save	Login
3G CPE					
	T.	UMTS	China Unicom	Disconnected	2
Device Informat	ion	WL	AN Informatio	on	
 Software Version 	CR_EMT_EE_MF29AV1.0.0B01		SSID	EMT Internet	
 Hardware Version 	PCBMF29AV1.0.0		Channel	6	
 PIN Status 	Disable		Security Level	WPA-PSK/WPA2-PSK	
			Gateway Address	192.168.0.1	
			Subnet Mask	255.255.255.0	
			DHCP Server	Enable	
WAN Information	ı				
 Network Provider 	China Unicom				
 Network Type 	UMTS				
Connection Status	Disconnected				
	0.0.0.0				
IP Address					
 IP Address Primary DNS 	0.0.0.0				

Sisselogimiseks klõpsake Login (Logi sisse).

Märkused:

Kui märgite pärast parooli sisestamist linnukese kasti **Save** (salvesta), salvestab ruuter teie sisselogimisandmed. Kui soovite järgmine kord sama parooliga ruuterisse sisse logida, siis tuleb klõpsata vaid **Login** nuppu.

Pärast edukat sisselogimist kuvatakse ruuteri oleku aken:

ZTE中兴

3G CPE						Home	Logout
WebGUI Configuration							
			-		Ohina Universi	Discussed	-
		I.ii		UMIS	China Unicom	Uisconnected	2
Operation Mode							_
operation mode	Home						
WAN Connection							
	WAN Information						
SMS	Network Provider	China Unicom					
5815	Network Type	UMTS					
Settings	Roam	OFF					
Settings	Domain	CS_ONLY					
	Connection Status	Disconnected					
	IP Address	0.0.0.0					
	Primary DNS	0.0.0.0					
	Secondary DNS	0.0.0.0					
	WLAN Information						
	SSID	EMT Internet					
	Channel	6					
	Security Level	WPA-PSK/WPA2-PSK					
	IP Address	192.168.0.1					
	Subnet Mask	255.255.255.0					
	Default Gateway	192.168.0.1					
	DHCP Server	Enable					

Terve lehekülg on jaotatud kolmaks osaks, kus on võimalik seadistada ruuteri erinevaid funktsioone.

- Indeksi osa vasakul: Kuvab ruuteri põhifunktsioonid.
- Sisu osa paremal: Kuvab valitud põhifunktsiooni üksikasjalikud seadistusvõimalused.
- Süsteemiteave osa: Näita süsteemi staatuse ja erinevaid nõuandeid.

Töörežiimi (Operation Mode) valik

Kui Te esimest korda logite sisse veebipõhisesse kasutajaliidesesse, siis tuleb valida töörežiim vastavalt kasutatavale ühendusviisile, et edasisi seadistusi muuta.

Operation Mode	
You may configure the operation	n mode suitable for you environment.
0	Bridge
0	Cable Broadband
۲	3G Gateway

Apply

Ethernet Port Status



Siin on kolm võimalikku režiimi:

- Bridge Mode : Internetiühendus WAN/LAN kaudu.
- Cable Broadband: Internetiühendus WAN (interneti püsiühenduse) kaudu.
- 3G Gateway: Internetiühendus mobiilsidevõrgu kaudu (vaikimisi kasutatav ja levinuim valik).



Apply

Palun valige õige töörežiim vastavalt oma võrgu seadistusele. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Klõpsake nuppu **Apply** et lõpetada seadistus.

Sätted

Ärge muutke ruuteri sätteid ilma teenusepakkuja juhisteta. Sätete muutmiseks tuleb ruuter võrgust lahti ühendada. Pärast muudatuste tegemist taaskäivitage ruuter, lülitades seade välja ning seejärel uuesti sisse.

Märkused

Antud seadmes on parameetrite seadistused EMT mobiilse Interneti kasutamiseks juba eelnevalt teenusepakkuja poolt tehtud, seega pöörduge üksikasjade teadasaamiseks teenusepakkuja poole, kui soovite teha muudatusi. Lisaks leiate täpsemate muudatuste teostamise kohta infot peatükist "Valikulised lisaseaded".

WAN ühendus

Cable Broadband režiim

Internetiühenduse loomiseks klõpsake WAN Connection.

WAN Connection	
WAN Connection Mode	
۲	Auto Connect
0	Manual Connect Internet 🗸
WAN Connection Status	Disconnected
	Apply
VPN PassThru	© Enable ● Disable

Teil on võimalik valida kahe erineva ühendusviisi vahel:

• Auto Connect: WAN ühendus luuakse automaatselt ruuteri sisse lülitamisel.

• Manual Connect: Internetiühendus tuleb luua ning katkestada käsitsi.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply, misjärel ilmub joonisele PPP ühenduse olek.

Valige **Enable** (Luba) või **Disable** (Keela) VPN kanali funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks. Klõpsake nuppu **Apply** (Rakenda), et kinnitada oma konfiguratsioon.

3G Gateway režiim (vaikimisi valitud ja levinuim valik)

Klikkige WAN ühendus, kus võite seadistada, kuidas Internetiga ühendust luua.



WAN Connection

WAN Connection Mode

۲	Auto Connect
0	Manual Connect Internet
WAN Connection Status	Disconnected

Apply

Teil on valida kahe erineva ühendusviisi vahel:

• Auto Connect: WAN ühendus luuakse automaatselt ruuteri sisse lülitamisel.

• Manual Connect: Internetiühendus tuleb luua ning katkestada käsitsi.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake **Apply**, misjärel ilmub kasutajaliideses vastav WAN ühenduse oleku ikoon.

PIN Manage (PIN-koodi haldus)

Kui teie SIM-kaardil on PIN-kood, peate esmakordsel sisselogimisel sisestama PIN-koodi.

Märkus: Kui olete eelnevalt SIM-kaardil PIN-koodi küsimise maha võtnud, ei ole antud tegevuste järgimine vajalik ja kohe peale SIM-kaardi sisestamist ning toite sisse lülitamist lülitub ruuter mobiilsidevõrku.

Märkus: PIN Manage võib kasutada ruuteri 3G Gateway režiimis toimimise korral.

Valige Settings > Advanced > PIN Manage, järgmisel joonisel kuvatakse PIN halduse sätted:

Advanced>PIN M	Advanced>PIN Manage									
Status	 Management 	 Restore 	•PIN Manage	 Router 	 Upgrade Firmware 	•Time				
D.1.1										
PIN Manage										
PIN Status			Disable							
Action			Enable 🗸							
PIN										
			Remaining times: 3							

Apply

Siin on võimalik PIN-koodi aktiveerida või deaktiveerida, muudatuste kinnitamiseks klõpsake **Apply**. Kui valite **Modify** (**muuda**), kuvatakse järgmisel joonisel muudatuste parameetrid:

Advanced>PIN M	dvanced>PIN Manage									
Status	 Management 	 Restore 	•PIN Manage	 Router 	 Upgrade Firmware 	•Time				
PIN Manage										
PIN Status			Disable							
Action			Modify 🖌							
PIN										
New PIN										
Confirm New PIN										
			Remaining times: 3							

Apply

Sisestage vana PIN-kood ning seejärel kaks korda uus PIN-kood. Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.



Märkused:

PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestamisel lukustub (U)SIM-kaart.

PIN-koodi salvestamine: kui lülitate PIN-koodi küsimise funktsiooni välja, valides **PIN Status** asendiks **Disabled**, salvestab ruuter teie PIN-koodi ja te ei pea seda iga kord pärast sisselülitamist sisestama.

SMS

See funktsioon võimaldab teil saata või vastu võtta lühisõnumeid. Te võite seda funktsiooni kasutada vaid 3G Gateway režiimis.

New message (uus sõnum)

1. Valige **SMS > New Message**, et siseneda uue sõnumi loomise menüüsse.

SMS>NEW Message)		
•NEW Message	•Inbox	•Outbox	•Drafts
NEW Message			
то			
Content			

- 2. Sisestage adressaadi telefoninumber.
- 3. Kirjutage uus sõnum.
- 4. Sõnumi saatmiseks klõpsake Send.

Sõnumi salvestamiseks mustandite (Drafts) kausta klõpsake **Save**. Sisestatud teksti kustutamiseks klõpsake **Reset**.

Sõnumite haldus

Saate vaadata seadmesse salvestatud sõnumeid.

Inbox (sisendkaust)

Valige **SMS** > **Inbox**, et siseneda sisendkausta menüüsse.

SMS>Inbox					
•NEW Message	-inbox -Outbox	•Drafts			
Inbox	SMS Storage Status58/60				
No	PhoneNumber		Date/Time	Status	Operations
1	+8613572583633		2011-03-30 04:55:39	Unread	œ
2	10658169		2011-03-11 10:06:45	Unread	0
				·	
				View Reply Forward	d Delete All

Kõik saabunud sõnumid salvestatakse seadme mällu ja näidatakse siin.

- Vajutage View et vaadata valitud sõnumit.
- Vajutage **Reply** et vastata valitud sõnumi saatjale.
- Vajutage Forward et edastada sõnum teisele inimesele.

ZTE中兴

- Klõpsake Delete, et kustutada valitud sõnum.
- Klõpsake Delete all, et kustutada kõik sõnumid.

Outbox (väljundkast)

Valige **SMS > Outbox**, et siseneda väljundkausta menüüsse.

SMS>Ou	tbox						
•NEW M	essage	•Inbox	•Outbox	•Drafts			
Outbox	SMS Stora	age Status59/60					
No	Ph	oneNumber		Cont	ent		Operations
1		13000000		Hi	i		۲
			[View Ser	nd Forward	Delete	Delete All

Kõik saadetud sõnumid näidatakse siin.

Drafts (mustandid)

Valige **SMS > Drafts**, et siseneda mustandite kausta menüüsse.

SMS>Dr	afts							
•NEW M	lessage	•Inbox	•Outbox	•Drafts				
Drafts	SMS Sto	rage Status59/60						
No	P	honeNumber			Content			Operations
1		13000000			Hi			۲
			[View	Send	Forward	Delete	Delete All

Kõik varem salvestatud mustandid näidatakse siin.

• Vajuta View selleks, et sõnumit muuta, pärast vajuta Send sõnumi saatmiseks.

Valikulised sätted

3G Sätted

Wireless info (raadiovõrgu teave)

Valige **3G Settings > Wireless Info**, järgmisel joonisel kuvatakse **3G raadiovõrgu teave**:

ZTE MF29A User Manual



3G Settings-->Wireless Info

•Wireless Info	 Network Select 	•APN Setting
3G Wireless Informa	tion	
Network Provider		China Unicom
Network Type		UMTS
Roam		OFF
RSSI		-67 dBm
RSCP		-65 dBm
Ec/lo		-1 dB

Refresh

Võrgu värskendamiseks klõpsake Refresh.

Network select (võrgu valimine)

Valige **3G Settings > Network Select**, järgmisel joonisel kuvatakse võrgu eelistused:

3G Settings>Netw	ork Select	
14/1	Notice 1 & Lot	
•Wireless Info	•Network Select	•APN Setting
Band Selection Mod	de	
۲	Automatic	
0	WCDMA Only	
0	GSM Only	

Apply

- Automatic: Ruuter otsib sobivaid raadiovõrke.
- WCDMA Only: Ruuter otsib vaid WCDMA (3G) võrke.
- **GSM Only**: Ruuter otsib vaid GSM võrke.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.

APN settings (APN sätted)

Valige **3G Settings > APN Setting**, järgmisel joonisel kuvatakse APN parameetrid:

3G Settings>APN Setting					
•Wireless Info •Network Select •APN Setting					
Profile Selection	EMT Internet				
Profile Name	EMT Internet				
APN	Internet emt ee				
Dial No.	*99#				
PDP Setting	Auto PDP Manual PDP				
DNS	Auto DNS Manual DNS				
Authentication	CHAP				
User Name					
Password					

Set default Add Delete

- Profile Selection: Valige profiil.
- Profile Name: Kuvab profiili nime (nt EMT Internet).



• **APN:** Access Point Name (APN väärtus võib olla nt **internet.emt.ee** või **static.emt.ee** vastavalt valitud teenusele).

- Dial No.: Seda numbrit kasutatakse andmesideühenduse loomiseks ja vaikimisi on see *99#.
- PDP Settings: PDP aadressi sätted. Kui teenusepakkuja väljastab teile staatilise IP-aadressi, siis valige Manual PDP. Vastasel juhul valige Auto PDP ja ruuter hangib selle parameetri automaatselt.
- DNS: Kui teenusepakkuja väljastab teile püsiva DNS-aadressi, siis valige Manual DNS, vastasel juhul valige Auto DNS ja ruuter hangib parameetrid automaatselt.
- Authentication: Paroolautentimise protokoll (PAP) võimaldab partneril lihtsa krüpteeringuta meetodi abil tõendada oma identiteeti, kasutades 2-suunalist kätlust. Väljakutse ja kätlusega autentimisprotokolli (CHAP) kasutatakse perioodiliselt partneri identiteedi kontrollimiseks, kasutades 3-suunalist kätlust.
- User Name: Kasutajanime kasutatakse internetiteenuse pakkuja (ISP) poolt autentimiseks kui ühendus on loodud.
- Password: Parooli kasutatakse internetiteenuse pakkuja (ISP) poolt autentimiseks kui ühendus on loodud.

Uue APN profiili määramiseks klõpsake Add ning salvestamiseks klõpsake Save. Parameetrite vaikeväärtuste määramiseks klõpsake Set Default. Profiili kustutamiseks valige soovitud profiil ja klõpsake Delete.

Wi-Fi sätted

Station list (jaamade loend)

Valige **Wi-Fi Setting > Station List**, järgmisel joonisel kuvatakse Wi-Fi jaamad:

Wi-Fi Setting>Station List						
Station List	• Basic	•Advanced	•Security	•WPS		
Wireless Network						
	Station				MAC Address	

Basic (põhiseaded)

Valige Wi-Fi Setting > Basic, järgmisel joonisel kuvatakse Wi-Fi võrgu põhiparameetrid:

Wi-Fi Setting>Basic			
Station List Basic Advanced Sec	urity •WPS		
Wireless Network			
Wi-Fi On/Off			
Network Mode	11b/g/n Mixed Mode 🗸		
Network Name(SSID)	EMT Internet		
Broadcast Network Name (SSID)			
AP Isolation	O Enable O Disable		
BSSID	00:00:43:33:52:20		
Frequency (Channel)	2437MHz (Channel 6)		
Wireless Distribution System(WDS)			
WDS Mode	Disable		



HT Physical Mode

-	
Operating Mode	
Channel BandWidth	© 20
Guard Interval	◯ long ④ Auto
MCS	Auto 🗸
Reverse Direction Grant(RDG)	O Disable @ Enable
Extension Channel	2457MHz (Channel 10)
Aggregation MSDU(A-MSDU)	⊙ Disable ○ Enable
Auto Block ACK	O Disable O Enable
Decline BA Request	⊙ Disable ○ Enable
	Apply Cancel

- Wi-Fi On/Off: Aktiveerige või deaktiveerige Wi-Fi.
- Network Mode: Kui kõik traadita seadmed ühenduvad ruuteriga samas režiimis, tuleb ühenduse kvaliteedi paranemiseks valida sobiv ühendusrežiim.
- Network Name(SSID): Raadiovõrgu nimi (SSID). Sisestage oma raadiokohtvõrgu (WLAN) nimi, mille pikkus on kuni 32 tähemärki.
- **Broadcast Network Name(SSID)**: Keelake või lubage (vaikimisi) võrgunime leviedastuse funktsioon. Kui valite **Enable**, siis edastab ruuter oma SSID, mis võimaldab teistel seadmetel seda raadiokohtvõrku kasutada.
- **AP Isolation**: Kui valite **Enabled**, siis ei saa traadita seadmed omavahel otse suhelda. Turvalisuse huvides on soovitatav kasutada valikut **Enabled**.
- BSSID: Wi-Fi võrgu MAC-aadress.
- Frequency(Channel): Valige oma raadiovõrgu jõudluse ja leviala optimeerimiseks sobiv kanal.
- WDS Mode: WDS võimaldab ruuteril teiste pääsupunktidega suhelda, WDS ühendus on kahesuunaline suhtlus, pääsupunktid peavad teadma üksteise raadiovõrgu MAC-aadressi. Veenduge, et kõik pääsupunktid oleksid samal kanalil.

WDS seadistamine:

Punkt	Kirjeldus
1. Määrake pääsupunktidele sama kanal.	Soovitatav on seadistada SSID ja kanal käsitsi.
2. Valige WDS režiim : Disable, Lazy Mode, Bridge Mode või Repeater Mode.	 Kui valite Disable, WDS on keelatud. Kui valite Lazy Mode, WDS on lubatud, määrake raadiovõrgu MAC-aadress ainult partner pääsupunktidel. Kui valite Bridge Mode, WDS on lubatud, määrake ruuterile partner pääsupunktide raadiovõrgu MAC-aadress. Kui valite Repeater Mode, WDS on lubatud, määrake ruuterile partner pääsupunktide raadiovõrgu MAC-aadress.
3. Valige Phy mode : CCK, OFDM, HTMIX või GREENFIELD.	– CCK: 802.11b – OFDM: 802.11g – HTMIX: 802.11b/g/n Mixed Mode – GREENFIELD: 802.11n
4. Valige Encryp Type : NONE, WEP, TKIP, AES.	Kui valite NONE , toimub andmeedastus krüpteerimata kujul, teine jaam pääseb ruuterile ligi.

ZTE中兴

Punkt	Kirjeldus
 Määrake ruuterile pääsupunkti raadiovõrgu MAC-aadress. 	Ainult Repeater Mode ja Bridge Mode .

HT Physical Mode parameetrid:

- Operating Mode: Mixed Mode (segarežiim) töörežiimis edastatakse andmepaketid eelsignaaliga, mis ühildub vanemate 802.11a/g standarditega, ülejäänud andmepakett edastatakse uues formaadis. Green Field töörežiimis edastatavad suure läbilaskevõimega andmepaketid ei ühildu vanemate standarditega.
- Channel Bandwidth: Määrake suure läbilaskevõimega füüsilise kanali ribalaius.
- Guard Interval: Kaitseintervall kaitseb pendelviivituste, kajade ning peegelduste eest, mille suhtes on digitaalandmed tavaliselt väga tundlikud.
- MCS: The Modulation and Coding Scheme (MCS) on väärtus, mis määrab ruumi kanalite modulatsiooni, kodeeringu ja arvu.
- Reverse Direction Grant(RDG): Lubage või keelake RDG.
- Extension Channel: määrake laienduskanal. Laienduskanal on samuti võimeline andmeid edastama ja vastu võtma.
- Aggregation MSDU(A-MSDU): Hyper Throughput TX Aggregate MAC teenuseandmiku aktiveerimiseks valige Enable.
- Auto Block ACK: Valige, kas blokeerida jaatuse (ACK) saatmine andmeedastuse ajal või mitte.
- Decline BA Request: Valige, kas keelduda partneri leviaadressi päringust või mitte.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.

Advanced (lisaseaded)

Valige Wi-Fi Setting > Advanced, järgmisel joonisel kuvatakse raadiovõrgu lisaseaded:



Cancel

Apply

Wi-Fi Setting-->Advanced

•Station List • Basic	•Advanced	 Security 	•WPS
Advanced Wireless			
Beacon Interval	100	ms (range 20 - 999,	default 100)
Data Beacon Rate (DTIM)	1	ms (range 1 - 255, d	default 1)
Fragment Threshold	2346	(range 256 - 2346, c	default 2346)
RTS Threshold	2347	(range 1 - 2347, def	ault 2347)
TX Power	100	(range 1 - 100, defa	ult 100)
Short Preamble	O Enable	 Disable 	
Short Slot	 Enable 	O Disable	
Tx Burst	 Enable 	O Disable	
Pkt_Aggregate	 Enable 	O Disable	
Country Code	NONE		*
Wi-Fi Multimedia			
WMM Capable	 Enable 	O Disable	
APSD Capable	O Enable	 Disable 	

- **Beacon Interval**: Ruuter saadab teatud aja tagant välja pilootsignaali, mille vaikeväärtuseks on 100 (ms). Nn plinkimise puhul saadab pääsupunkt poolt andmepakette raadiovõrgu sünkroniseerimiseks. Soovitatav on määrata pilootsignaali intervall.
- Data Beacon Rate(DTIM): DTIM teavitab kliente järgmisest broadcast ja multicast andmepakettide vastuvõtmisajast.
- Fragment Threshold: Fragmentatsiooni piirmäära väärtus peaks jääma vaikimisi 2346. Kui võrgus on vigaste andmepakettide osakaal suur, võite fragmentatsiooni piirmäära veidi suurendada. Piirmäära seadistamine liiga väikseks võib võrgu kiirusele halvasti mõjuda.
- **RTS Threshold**: Saatenõude (RTS) piirmäära väärtus peaks jääma 2347. Kui andmeedastus võrgus on ebaühtlane, siis on vaja kõigest väikest piirmäära seadistust.
- TX Power: Antud läbilaskevõime väärtus peaks jääma 100.
- Short Preamble: Lühike preambula, mis määrab CRC-ploki pikkuse kaadrites raadiovõrgu ühenduse ajal.
- Short Slot: Viitab, et 802.11g standard kasutab lühemat ajapilu, sest vanem standard 802.11b on puudu.
- **Tx Burst**: See võimaldab ruuteril pakkuda paremat läbilaskevõimet samas ajavahemikus ja keskkonnas, et tagada suurem võrgu kiirus.
- **Pkt_Aggregate**: Efektiivsuse suurendamiseks toimub erinevate rakenduste andmepakettide kokkusidumine üheks edastuskaadriks. Nii saavad 802.11n võrgud saata mitmeid andmepakette fikseeritud üldkuluga kõigest ühes kaadris.
- Country Code: Valige õige riigikood.

Wi-Fi multimedia parameetrid:

- WMM Capable: Antud funktsioon suurendab multimeedia andmete edastuskiirust raadiovõrgus.
- APSD Capable: Automaatne energiasäästurežiim (APSD), lubage või keelake APSD kasutamine andmevoo edastuse ajal.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.

Security (turvalisus)

Valige **Wi-Fi Setting > Security**, järgmisel joonisel kuvatakse turvasätted:

Wi-Fi Setting>S	ecurity						
 Station List 	•Basic	•Advanced	•Security	•WPS			
Security Policy							
Security Mode		OPEN	*				
Encrypt Type		NO ENCF					
Wireless MAC Fil	tering						
Add MAC Filterin	g Rule	Wireless	Disable 💌				
					Ap	ply	Cance

Juhul kui ühtegi krüpteerimismeetodit pole valitud, saavad volitamata kasutajad teie andmeedastusi raadiovõrgus väga lihtsalt kopeerida ja tõlgendada. Vaikimisi on igal ruuteril algselt määratud unikaalne WiFi võrgu parool (WPA Pass Phrase) ning selle parooli leiate seadme all olevalt kleebiselt.

Turvaprotokollid:

- OPEN: Saate autentida nii kehtiva SSID-ga kui ka lihtsalt välja tühjaks jättes.
- SHARED: WLAN seadmetele, millel on traadita tugijaamaga sama WEP võti, võimaldatakse autentimine ning juurdepääs raadiovõrku.
- WEPAUTO: WEP turvaprotokoll valitakse automaatselt.
- **WPA-PSK**: WPA eelseadistatud võti (PSK), sisestage eelseadistatud võti tavateksti (ASCII) kujul paroolina, mis on vähemalt 8 märgi pikkune.
- WPA2-PSK: See on turvalisem protokoll kui WPA, sest WPA2 toetab 802.11i standardit.
- WPA-PSK/WPA2-PSK: Rakendage mõlemad nii WPA-PSK kui ka WPA2-PSK protokoll.

Kui autentimise tüüp on OPEN, SHARED, WEPAUTO, kuvab seadistusakna alumine osa järgnevad parameetrid.

• WEP Keys: Väljadele on võimalik sisestada maksimaalselt neli võtit. Valige peamine võti. Korraga on kasutuses vaid üks võti ehk siis peamine võti. Võtmed, mis te sisestate pääsupunktile, peate sisestama samas järjekorras ka arvutile. Teisisõnu, pääsupunkti WEP võti 1 peab olema sama, mis arvuti WEP võti 1, WEP võti 2 peab olema sama, mis arvuti WEP võti 2, jne. WEP koosneb kas 10 või 26 tähemärgist (0~9, a~f ja A~F) olenevalt kas valida 64-bitine või 128-bitine krüpteerimismeetod Encryption Strength rippmenüüst.

Kui autentimise tüüp on **WPA-PSK**, **WPA2-PSK** või **WPA-PSK/WPA2-PSK**, kuvab seadistusakna alumine osa WPA parameetrid.

- WPA Algorithm: WPA krüptimisalgoritm TKIP, AES või AUTO.
- Pass Phrase: Kuueteistkümmendsüsteemi puhul sisestage maksimaalselt 64 tähe- ja numbrimärgist koosnev parool, ASCII märkide süsteemi puhul sisestage maksimaalselt 63 märgist koosnev parool.
- Key Renewal Interval: Määrake intervall, mis aja tagant võtit uuendatakse.

Wireless MAC Filtering Rule (traadita meediumpöörduse kontrollfilter) seadistamine:

• Wireless Disable: Kui see on keelatud, siis võrguühenduse kontrollimiseks MAC aadressi ei kasutata.



- Wireless Allow: Määrake MAC aadress, millele lubatakse juurdepääs võrku.
- Wireless Reject: Määrake MAC aadress, millele keelatakse juurdepääs võrku.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.

Peale WPA salasõna määramist tuleb arvutis esimest korda oma Wi-Fi võrguga uuesti ühendumisel reale Network Key sisestada enda poolt eelnevalt määratud parool ("Pass phrase") ning vajutada Connect.

WPS (Wi-Fi kaitstud häälestus)

Valige Wi-Fi Setting > WPS, järgmisel joonisel kuvatakse WPS seadistusvõimalused:

Wi-Fi Setting>W	Wi-Fi Setting>WPS									
Ctation List	Pasia	. A durana a d	Casurity	MDS						
•Station List	•Dasic	•Advanced	•Security	•₩₽5						
WPS Config										
WPS			Disable 💌							

Valige Enable, klõpsake Apply, järgmisel joonisel kuvatakse WPS sätted:

Wi-Fi Setting>W	PS			
•Station List	•Basic	•Advanced	•Security	•WPS
WPS Config			, i	
WPS			Enable 💌	
WPS Progress				
WPS mode			● PIN ● PBC	
Client PIN				
			·	

Ekraanil kuvatakse WPS Summary (kokkuvõte), WPS Progress (progress) ja WPS Status (olek).

Valige WPS režiim, järgnevalt on kirjeldatud kaks režiimi:

- PIN: Sisestage arvuti PIN-kood Client PIN väljale.
- **PBC**: Vajutage ruuteril olevat WPS nuppu või valige PBC, seejärel klõpsake **Apply**. Vajutage kahe minuti jooksul arvuti traadita võrgu adapteril olevat WPS nuppu, misjärel luuakse seadmetevaheline suhtlusprotsess.

Tulemüür

Tulemüüri sätete seadistamine kaitseb teie võrku viiruste, nn usside ja muu Interneti kaudu ligipääseva ründetarkvara eest.

Apply

Delete

Reset



Märkused:

MAC/IP/Port Filtering, URL Filtering, Time Filtering ja Port Forwarding on võimalik määrata maksimaalselt 10 filtrit.

MAC/IP/Port Filtering (MAC/IP/Port filtreerimine)

Valige Firewall > MAC/IP/Port Filtering, järgmisel joonisel kuvatakse MAC/IP/Port filtreerimine:

Firewall>MAC/IP/P	irewall>MAC/IP/Port Filtering								
•MAC/IP/Port Filtering	•URL Filtering	•Port Forwarding	•DMZ	•System Security					
Basic Settings									
MAC/IP/Port Filterin	Ig	Disable	• •						

Kui valite Enable, ilmuvad filtreerimise sätted:

Firewall>MAC/IP/Port Filte	ring								
•MAC/IP/Port Filtering •URL	Filtering	•Port Forwarding	•DMZ	•System Secu	rity				
Basic Settings									
MAC/IP/Port Filtering				Enable	~				
Default Policy The packe	that does	n't match with any rule:	s would be	Dropped	*				
									Apply
MAC/IP/Port Filter Settings									
MAC address					(XX:X	X:XX:XX:XX:XX, eg:00:1E:90:FF:	FF:FF)		
Dest IP Address					(XXXX.X0	X.XXX.XXX, eg:192.168.5.101)			
Source IP Address									
Protocol				None 🗸					
Dest Port Range				-	(1~65	535)			
Source Port Range				-	(1~65	535)			
Action				Accept 💌					
Comment									
he maximum rule count is 1).							Apply	Res
Current MAC/IP/Port filtering	rules in sy	ystem							
No. MAC address	1	Dest IP Address	Source IP A	Address	Protocol	Dest Port Range	Source Port Range	Action	Comme

- Default Policy: Määrake käsitlemisviis andmepaketile, mis ei vasta ühelegi reeglile.
- MAC address: Määrake MAC aadress, mida hakatakse filtreerima.
- Dest IP Address: Määrake saaja IP-aadress, mida hakatakse filtreerima.
- Source IP Address: Määrake saatja IP-aadress, mida hakatakse filtreerima.
- Protocol: Määrake filtreerimiseks kasutatav protokoll.
- Dest Port Range: Määrake saaja pordi numbrid, mida hakatakse filtreerima.
- Source Port Range: Määrake saatja pordi numbrid, mida hakatakse filtreerima.



• Action: Määrake käsitlemisviis andmepaketile kui see vastab reeglile.

• Comment: Kirjutage filtri sätetele kommentaar.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.

Märkused:

Filtreerimise reeglid viiakse vastavusse ükshaaval. Kui täidetud seda sätet täita, siis ei rakendata allpool olevaid reegleid.

Klõpsake nuppu Apply, et kinnitada oma konfiguratsioon.

Klõpsake Delete valitud reegli kustutamiseks.

Kliki Reset et tühistada tehtud seadistused.

Uue reeglite lisamiseks:

- 1. Valige Enable Basic Settings alal.
- 2. Valige Apply.
- 3. Sisestage detailne info Mac/IP/Port Filtering alale.
- 4. Vajutage Apply Mac/IP/Port Filtering alal.

URL Filtering (URL filtreerimine)

Kahtlase sisuga lehekülgede blokeerimiseks kasutage sisufiltrit. Valige **Firewall** > **URL Filtering**, järgmisel joonisel kuvatakse URL filtreerimine:

Firewall>URL Filte	ering					
•MAC/IP/Port Filtering	•URL Filtering	•Port Forwarding	•DMZ	•System Security		
Add a URL filter						
URL:				(eg: www.zte.com)		
The maximum rule co	unt is 10.	I			Add	R
Current URL Filteri	ng:					
No.		URL				
					Delete	R

Sisestage URL aadress ja klõpsake Add, et lisada URL aadress filtreerimise loendisse. Current Webs URL Filters väljale ilmub uus URL filter.

Kui soovite antud reeglit kustutada, klõpsake Delete.

Väljale sisestatud teksti kustutamiseks klõpsake Reset.

Apply

Delete Reset

Port Forwarding (portide edasi suunamine)

Teenuste pakkumiseks Internetis häälestage virtuaalserverid. Valige **Firewall > Port Forwarding**, järgmisel joonisel kuvatakse virtuaalserveri sätted:

Firewall>Port Forwa	irewall>Port Forwarding						
•MAC/IP/Port Filtering	 URL Filtering 	Port Forwarding	•DMZ	System Security			
Virtual Server Setting	js						
Virtual Server Setting	gs			Disable 🗸			

Kui valite Enable, ilmuvad virtuaalserveri sätted:

Firewall>Port Forward	ding					
•MAC/IP/Port Filtering	•URL Filtering	•Port Forwarding	•DMZ •	System Security		
Virtual Server Settings						
Virtual Server Settings	3			Enable 🗸		
IP Address					XXX.XXX, eg:192.168.5.101)	
Port Range				. (1~65	535)	
Protocol				TCP+UDP		
Comment						
The maximum rule count	t is 10.					
						Apply
Current Virtual Servers	s in system:					
No.		IP Address		Port Range	Protocol	Comment
					·	

• IP Address: Määrake virtuaalserveri IP-aadress.

• Port Range: Määrake virtuaalserveri pordi numbrid.

• Protocol: Määrake virtuaalserveri protokoll.

• Comment: Kirjutage virtuaalserveri sätetele kommentaar.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.

Kui soovite antud reeglit kustutada, klõpsake Delete.

Väljale sisestatud teksti kustutamiseks klõpsake Reset.

DMZ

Internetile piiramatu juurdepääsu andmiseks häälestage demilitariseeritud tsoon (DMZ). Valige **Firewall > DMZ**, järgmisel joonisel kuvatakse DMZ sätted:



Firewall>DMZ					
•MAC/IP/Port		P. J. F. J.	5117	0	
Filtering	•URL Filtering	•Port Forwarding	•DMZ	•System Security	
DMZ Settings					
DMZ Settings		Disab	le 💙		
					Ар

Kui valite Enable, määrake DMZ IP-aadress ja klõpsake seadistuste kinnitamiseks Apply.

Firewall>DMZ					
•MAC/IP/Port Filtering	•URL Filtering	•Port Forwarding	•DMZ	•System Security	
DMZ Settings					
DMZ Settings		Enab	le 💌		
DMZ IP Address				(XXX.XXX.XXX.XXX, eg:1	92.168.5.101)
DWL II AUUESS					22. 100.5. 101)

System Security (süsteemi turvalisus)

Pääsupunkti või ruuteri kaitsmiseks võrgurünnakute eest seadistage süsteemi tulemüür. Valige **Firewall** > **System Security**, järgmisel joonisel kuvatakse süsteemi turvasätted:

Firewall>System Security										
•MAC/IP/Port Filtering	•URL Filtering	•Port Forwarding	•DMZ	•System Security						
Remote manageme	nt									
Remote manageme	ent (via WAN)	Deny	*							
Ping from WAN Filte	er									
Ping from WAN Filt	er	Deny	*							
					Apply	Reset				

Allow (luba) või Deny (keela) kaughalduse funktsiooni ja Enable (luba) või Disable (keela) ping WAN filtrit, seejärel klõpsake Apply.

Advanced (Lisaseaded)

Valige Firewall > Advanced > Status, järgmisel joonisel kuvatakse lisaseaded:



Advanced--> Status

•Status	 Management 	 Restore 	•PIN Manage	 Router 	 Upgrade Firmware 	•Time		
System Info								
Wireless access module software version				BD_MF260AV1.0.0B0	4			
Control and route module software version			CR_EMT_EE_MF29AV1.0.0B01					
Hardware version				PCBMF29AV1.0.0				
IMEI			000000000000					
System Up Time			36 mins, 11 secs					

Refresh

Management (haldus)

Valige **Settings > Advanced > Management**, järgmisel joonisel kuvatakse administraatori sätete teave:

Advanced>Mana	Advanced>Management					
•Status	•Management	•Restore	•PIN Manage	•Router	•Upgrade Firmware	•Time
Administrator Set	tings					
Current Password	d					
New Password						
Verify Password						
Verify Password						

Apply Cancel

Uue konto loomiseks sisestage konto nimi ja parool, seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.

Märkused:

Jätke parool kindlasti meelde.

Restore (taastamine)

Valige **Settings > Advanced > Restore**, kõikide sätete vaikeväärtuste taastamiseks klõpsake **Restore** ja seade lülitub välja.

Advanced>Restore								
Status	•Management	 Restore 	•PIN Manage	 Router 	 Upgrade Firmware 	•Time		
Load Factory Defau	llts							
Load Default Butto	n		Restore					

Ruuter

Märkus: Ruuteri jaotuse all avanevaid valikuid võib kasutada 3G Gateway ja Cable Broadband režiimis toimimisel.

Valige **Settings > Advanced > Router**, järgmisel joonisel kuvatakse kohtvõrgu parameetrid:



Apply

Cancel

Apply

Advanced-->Router

•Status

LAN Interface Setup					
EAN Interface Setup					
IP Address		192.168.0.1			
Subnet Mask		255.255.255.0			
MAC Address		00:0C:43:33:52:20			
DHCP Server		Enable 🗸			
DHCP IP Pool		192.168.0.100	- 192.168.0.2	00	
DHCP Lease Time		24	hour(s)		
UPNP		Disable 👻			
Notios: You maybe need	recomposit the wirels	oo notwork offer commiti	ng this nage		

•Router •Upgrade Firmwa

- IP Address: IP-aadress LAN liidesele.
- Subnet Mask: Alamvõrgumask IP-aadressile.
- MAC Address: MAC aadress LAN liidesele.
- DHCP Server: DHCP Server funktsiooni sisse või välja lülitamine
- DHCP IP Pool: Määrake esimene ja viimane IP-aadress IP vahemikus ruuteriga ühendatud seadmete tarbeks.
- DHCP Lease Time: Määrake, millal lõpeb IP-aadressi kehtivusaeg ja millal määratakse uus IP-aadress.

Seadistuste kinnitamiseks klõpsake Apply.

Upgrade Firmware (uuendamine)

Valige Settings > Advanced > Upgrade Firmware, et uuendada ruuteri tarkvara.

Advanced->Upgrade Firmware									
Status	•Management	•Restore	•PIN Manage	 Router 	 Upgrade Firmware 	•Time			
11									
upgrade Firmware							 		
Location: 例版 Upgrade									

Klõpsake Browse..., leidke kõige uuem tarkvaraversioon ja klõpsake Upgrade.

Time (kuupäev ja kellaaeg)

Valige Settings > Advanced > Time, järgmisel joonisel kuvatakse kuupäeva ja kellaaja sätted:

Advanced> Time								
Status	•Manageme	ent •Restore	•PIN Manage	 Router 	•Upgrade Firmware	•Time		
Time settings								
Current Local Time		2000-01-01 00:42:32 Saturd	ау					
Time Set Mode		Manual Set Time	*					
Manual Set Time		Year 2000 💌 Month 1	💙 Day 1 💙 Hor	ur 0 💌 Minute 0	~			

WPS kasutamine

Kui arvuti või mõni muu ühendatav seade toetab WPS funktsiooni, siis Te ei pea sisestama parool

käsitsi pärast WPS aktiveerimist. Palun toimige järgnevalt:

ZTE中兴

- 1. Käivitage oma seade.
- 2. Käivitage klientiseade (nt arvuti), mis on ühendatud Teie ruuteriga.
- 3. Lubage ruuteris WPS funktsioon.
- 4. Lubage arvutis WPS funktsioon.

Notes:

Üksikasjalike tegevuste info arvuti või mõne muu klientseadme WPS funktsiooni toimimise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.

Väljalogimine

1. Valige **Logout** (Logi välja). Kuvatakse järgmisel joonisel kujutatud hüpikaken.

Microsoft Internet Explorer 📘	<
2 Do you confirm to logout?	
OK Cancel	

2. Ruuteri seadistusmenüüst väljalogimiseks klõpsake nuppu **OK**.



Helistamine

On 2 võimalust, et helistada: • Läbi (U) SIM-kaardi.

• Läbi tavatelefonivõrgu (PSTN).

Helistamiseks:

1. Tõstke toru.

2. Sisestage telefoni number.

3. Kõne alustamiseks võite vajutada telefoni klahvi#või oodata 4–8 sekundit, et kõne ühendataks automaatselt.

4. Kõne ühendatakse.



Kui 3G Mi märgutuli ei põle, siis pole raadiosignaal kättesaadav. Muutke ruuteri asukohta ja veenduge, et seda ei blokeeri mingid esemed.

Kaugekõne tegemine

Kui teete kaugekõne, lisage suunakood nagu tavaliselt.

Näiteks 03 9612 3456.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Kui teete rahvusvahelise kõne, siis sisestage rahvusvaheline pääsukood ning selle järel riigi kood, suunakood ja number.

Näiteks 00 11 64 12 345678.

Kõne vastuvõtmine

Kui telefon heliseb, tõstke vastamiseks toru hargilt. Kui telefonil on vabakäefunktsioon, saate kõnele vastata ka vabakäenupu **Hands-free** vajutusega. Kõne lõpetamiseks vajutage uuesti vabakäenuppu **Hands-free**.





Veaotsing

• Veenduge, et ruuter on sisse lülitatud ja kõik kaablid on korrektselt ühendatud.

• Kontrollige, et RSSI, PPP ja PWR LED märgutuled põleksid, MITTE ei vilguks ega poleks kustunud.

Helistamise probleemid

Tunnused	Võimalikud põhjused / lahendused
Telefonil puudub ootetoon.	 Oodake pärast ruuteri sisselülitamist 1 ~ 2 minutit. Kui RSSI märgutuli korralik RF levi. Muutke ruuteri asukohta.
Kui telefonitoru hargilt tõsta, kõlab viip/hoiatus/teavitus.	Veenduge, et (U)SIM-kaart on korrektselt paigaldatud ja PIN-kood sisestatud. Kui PIN-kood on sisestatud valesti, tuleb vastava teavituse korral sisestada PUK-kood.
Kui telefonitoru hargilt tõsta, on telefoni toon mürarikas ja moondunud.	 Eemaldage telefoni või ruuteri vahetust lähedusest elektriseadmed. Telefon või kaabel võivad katki olla.
Kui telefonitoru hargilt tõsta, on kuulda kinnist tooni.	Asetage toru hargile ja proovige uuesti. Juhul kui olete 2G (GSM) võrgu kaudu internetti ühendatud, siis katkestage esmalt see ühendus.
Pärast viimase numbri valimist kostub ainult vaikus.	Kui olete numbri valimise lõpetanud, vajutage # nuppu või oodake 4-8 sekundit kuni kõne ühendatakse.
Ei saa helistada ega kõnesid vastu võtt,a kui surfate internetis.	Kui olete internetti ühendatud 2G (GSM) võrgu kaudu, siis ei ole Teil võimalik samaaegselt helistada. Katkestage internetiühendus ja oodake enne kõne alustamist 30 sekundit kuni 1 minut.

Internetiühenduse probleemid

Tunnused	Võimalikud põhjused / lahendused
Ei pääse internetti.	 Palun kontrollige konfiguratsioonisätteid. Palun oodake 1 ~ 2 minutit kuni ruuter käivitub. Kontrollige teenuse LED märgutule olekut.
Alla- või üleslaadimiskiirus on väga aeglane.	Kiirus sõltub signaali tugevusest. Kontrollige signaali tugevust ja võrgu tüüpi.

Muu

Tunnused	Võimalikud põhjused / lahendused
RSSI signaali Till märgutuli ei sütti või vilgub kogu aeg.	See viitab nõrgale levile. Proovige ruuter paigutada akna lähedale.



Tehnilised andmed

Võrk & sagedusriba	EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900MHz			
	HSUPA/HSDPA/WCDMA: 850/1900/2100MHz			
Andmeedastuskiirus	HSUPA 5.76 Mbps UL			
	HSDPA 28 Mbps DL			
Toiteadapter	Sisend: 100V ~ 240V (AC), 50 ~ 60Hz			
	Väljund: 12V DC±10%, 1.5A			
Mõõtmed (L×K×P)	202mm×160mm×30.5mm			
Kaal	Umbes 550g			

Peatükk 7

Lühendid

- AC: Vahelduvvool
- APN: Pääsupunkti nimi
- DC: Alalisvool
- DHCP: Dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll
- DNS: Domeeninimesüsteem (või -teenus või -server)
- DoS: Teenusetõkestus
- · EDGE: Täiustatud GSM andmeside
- ESSID: Traadita võrgu nimi
- · Ethernet: Kaadripõhine arvutitehnoloogia kohtvõrkude (LAN) jaoks
- GSM: Globaalne mobiilsidesüsteem
- GPRS: Üldine raadio-pakettandmesideteenus
- HSDPA: Kiire allalingiga pakettpöördus
- · HSUPA: Kiire üleslingiga pakettpöördus
- IP: Internetiprotokoll
- LAN: Kohtvõrk
- LED: Valgusdiood
- MHz: Megaherts
- MTU: Maksimaalne edastusüksus
- PDP: Pakettandmeprotokoll
- PIN: PIN-kood
- PPP: Kakspunktprotokoll
- PSTN: Üldkasutatav telefonivõrk
- PUK: PIN-koodi avamiskood
- RSSI: Raadiosignaali tugevuse indikaator
- RF: Raadiosagedus
- SIP: Seansialustusprotokoll
- UPnP: Universaalne isehäälestumine
- (U)SIM: Abonendi tuvastusmoodul
- · WAN: lairibavõrk, lairibaühendus
- WCDMA: Lairiba CDMA (Koodjaotusega hulgipöördus)
- WEP: Turvaprotokoll traadita kohtvõrgule
- WLAN: Traadita kohtvõrk
- · WPA-PSK: Wi-Fi kaitstud juurdepääs-Eelseadistatud võti